

# Condexa PRO

DE ANLEITUNGEN FÜR ANLAGENBETREIBER, INSTALLATEUR UND TECHNISCHER KUNDENSERVICE



# PRODUKTREIHE

MODELL	ARTIKELNUMMER
Condexa PRO 35 P	20115221
Condexa PRO 50 P	20115222
Condexa PRO 57 P	20115223
Condexa PRO 70 P	20115224
Condexa PRO 90	20115225
Condexa PRO 100	20115226
Condexa PRO 115	20115228
Condexa PRO 135	20115229

### ZUBEHÖR

Für die vollständige Zubehörliste und die Informationen zur Integration siehe Katalog.

### Beste Installateur,

Wir beglückwünschen Sie, dass Sie ein **RIELD** Wärmemodul angeboten haben, das mit seiner hohen Zuverlässigkeit, Effizienz, Qualität und Sicherheit langfristig maximales Wohlbefinden gewährleistet.

Ganz gewiss sind wir nicht in der Lage, Ihre Kompetenz und Berufserfahrung durch neue Erkenntnisse zu bereichern, doch mit den Informationen in dieser Anleitung möchten wir Ihnen die vorschriftsmäßige Installation des Geräts vereinfachen.

Nochmals vielen Dank und gute Arbeit! Riello S.p.A.

# KONFORMITÄT

Die **Condexa PRO** Wärmemodule entsprechen:

- Verordnung (EU) 2016/426
- Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG (\*\*\*\*)
- Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
- Verordnung (EU) 2017/1369 Energiekennzeichnung
- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013
- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013
- Bestimmung f
  ür Heizkessel f
  ür gasf
  örmige Brennstoffe Allgemeine Anforderungen und Pr
  üfungen 15502–1
- Spezifische Norm für Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der Bauarten B2, B3 und B5 mit einer Nennwärmebelastung nicht größer als 1000 kW EN 15502-2/1
- SSIGA Gas-Richtlinien G1
- AICAA Brandschutzvorschriften
- CFST Flüssiggas-Richtlinie Teil 2
- VERSCHIEDENEN kantonalen und kommunalen Vorschriften bezüglich Luftqualität und Energieeinsparung.

# CE



Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht als normaler Hausmüll entsorgt, sondern muss einer geeigneten Sammelstelle übergeben werden.

1	AL	LGEMEINES
1.1		Allgemeine Hinweise
1.2		Grundlegende Sicherheitsregeln 4
1.3		Beschreibung des Geräts 5
1.4		Sicherheitseinrichtungen 5
1.5		Identifizierung 6
1.6		Struktur
1.7		Technische Daten10
1.8		Umlaufpumpen
1.9		Wasserkreis
1.10		Anordnung der temperaturfühler
1.11		Bedienungsblende14
2	INS	TALLATION
2.1		Produktempfang
2.1.1		Positionierung der Etiketten
2.2		Abmessungen und gewicht
2.3		Installationsraum des heizkessels
2.3.1		Empfohlener Mindestfreiraum
2.4		Installation in alte bzw. zu modernisierende Anlagen16
2.5		Umsetzen und Entfernen der Verpackung
2.6		Montage des Wärmemoduls
2.7		Wasseranschlüsse
2.8		Hydraulische Prinzip-Anlagen
2.9		Gasanschlüsse
2.10		Abgasfuhrüng
2.10	.1	Vorrüstung für den Kondensatablauf
2.11		Kondensatneutralisation
2.11.	1	Geforderte Wasserqualität
2.12		Füllen und entleeren der anlage
2.12	.1	Befüllen
2.12	.2	Entleeren
2.13		Stromplan
2.14		Stromanschlüsse
2.15		Elektronische Steuerung
2.15	.1	Beispiel: Sollwert der Heizung andern
2.15	.2	Menustruktur
2.15	.3	Parameteriiste
3	INE	SETRIEBNAHME UND WARTUNG
3.1		Erstmalige inbetriebnahme
3.1.1		Ein- und Ausschalten des Geräts 50
3.1.2	2	Einstellung von Datum und Uhrzeit
3.1.3	3	Zutritt mit Passwort

3.1.4	Parametereinstellung Heizung
3.1.6 3.1.7	Zeitprogramm
3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.10.1 3.11 3.11.1	inbetriebnahme       59         Fehlerliste       60         Permanente Fehler       60         Vorübergehende Fehler       61         Warnungen       61         Umstellung auf andere gasart       62         Einstellungen       65         Vorübergehende Abschaltung oder für kurze Zeiträume       66         Abschaltung für längeren zeitraum       66         Displayplatine austauschen       67         Steuerplatine austauschen       68         Wartung       69         Funktion "Service-Reminder"       69         Reinigung und Demontage der Bauteile       70         Reinigung des Siphons des Kondenswasserablasses       74
3.12 1 91	
4.1 4.2 4.3 4.3.1	Zonensteuerung mit Zubehör Zusatzzone
+.4 4.5 4.6 4.7	Instellutig der Parameter der Kinnakurve der Zone (nur nitt         Installateur-Passwort zugänglich)         Programmierung der Zone         Programmierung der Zeitfenster         Normationen über den Betrieb der Zone
5 VE	RANTWORTLICHER FÜR DIE ANLAGE
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Inbetriebnahme82Vorübergehende Abschaltung oder für kurze Zeiträume83Abschaltung für längeren zeitraum83Reinigung83Wartung83Nützliche infos84
6 M	ODBUS-VERBINDUNG
7 RE	ECYCLING UND ENTSORGUNG

An bestimmten Stellen der Anleitung finden Sie folgende Symbole:
ACHTUNG = Tätigkeiten, die besondere Vorsicht und entspre- chende Kompetenz erfordern.
<b>VERBOTEN =</b> Tätigkeiten, die AUF KEINEN FALL durchgeführt werden dürfen.

Diese Anleitung Code 20151298 - Ausgabe 4 (03/2020) besteht aus 92 Seiten.

# **1** ALLGEMEINES

### 1.1 Allgemeine Hinweise

Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung der Unversehrtheit und der Vollständigkeit der Lieferung und wenden Sie sich im Fall von Abweichungen an den RIELO Händler, der das Gerät verkauft hat.

Für die Installation des Produkts sind nur autorisierte Fachbetriebe zuständig, die nach Abschluss der Arbeit dem Betreiber eine Konformitätserklärung zur technisch einwandfreien Installation gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den von **RIELIO** in der beiliegenden Betriebsanleitung ausgewiesenen Vorschriften ausstellen.

Das Produkt ist ausschließlich für den bei der Herstellung von RIELLO vorgesehenen Anwendungszweck bestimmt. Jegliche vertragliche oder außervertragliche Haftpflicht von RIELLO für Personen-, Tieroder Sachschäden durch mangelhafte Installation, Regelung, Wartung bzw. durch unsachgemäße Anwendung ist ausgeschlossen.

Trennen Sie bei einem Austritt von Wasser das Wärmemodul vom elektrischen Versorgungsnetz, schließen Sie die Wasserzufuhr und benachrichtigen Sie umgehend den Technischer Kundenservice **RIELO** oder fachlich geschultes Personal.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Betriebsdruck in der Wasserleitung über 1 bar liegt. Verständigen Sie andernfalls den Technischer Kundenservice RIELIO bzw. einen Fachbetrieb.

A Sollte Wärmemodul längere Zeit außer Betrieb genommen werden, sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:

- Stellen Sie den Geräteschalter auf "aus"
- Stellen Sie Hauptschalter der Anlage auf "aus"
- Schließen Sie die Brennstoff- und Wasserhähne an der Heizanlage
- Entleeren Sie bei Frostgefahr die Heizanlage.

Die Wartung von Wärmemodul muss mindestens einmal j\u00e4hrlich ausgef\u00fchrt werden.

Die vorliegende Anleitung ist untrennbarer Bestandteil des Geräts und muss daher sorgfältig aufbewahrt werden. Die Anleitung muss im Fall der Abtretung der Wärmemodul an einen neuen Eigentümer oder Nutzer oder bei Verlegung in eine andere Anlage STETS mitübergeben werden. Wird die Anleitung beschädigt oder geht sie verloren, muss eine Kopie beim örtlichen Technischer Kundenservice **RIELD** angefordert werden.

Diese Anleitung ist aufmerksam durchzulesen, damit eine sachgemäße und sichere Installation, Betriebsweise und Wartung des Geräts erleichtert wird. Der Eigentümer ist entsprechend über die Verwendung des Geräts zu informieren und zu schulen. Sicherstellen, dass er mit allen für den sicheren Betrieb des System erforderlichen Informationen vertraut ist.

Bevor das Wärmemodul an das Wassersystem und das Gas-Netz angeschlossen sowie elektrisch versorgt wird, kann es Temperaturen zwischen 4 °C und 40 °C ausgesetzt werden. Nachdem es in der Lage ist, selbst die Frostschutz-Funktionen zu aktivieren, kann es Temperaturen zwischen -20 °C und 40 °C ausgesetzt werden

4	Regelmäßig	überprüfen,	dass	der	Kondensatablau	ıf frei	von	Ver-
	stopfungen	ist.						

Es wird empfohlen, eine j\u00e4hrliche Innenreinigung des W\u00e4rmetauschers durchzuf\u00fchren. Dabei das Gebl\u00e4se und den Brenner entfernen und etwaige feste Verbrennungsr\u00fcckst\u00e4nde absaugen. Diese Arbeit darf ausschlie\u00dflich durch Technischer Kundenservice-Personal durchgef\u00fchrt werden.

# **1.2** Grundlegende Sicherheitsregeln

Der Umgang mit Produkten, in denen Brennstoffe, elektrische Energie und Wasser zum Einsatz kommen, unterliegt einigen grundlegenden Sicherheitsregeln, u.z.:

Die unbeaufsichtigte Bedienung des Geräts ist Kindern und Behinderten verboten.

- Die Einschaltung von Stromvorrichtungen oder –geräten, wie Schalter, Haushaltsgeräte usw., bei Brennstoff– bzw. unverbranntem Gasgeruch ist verboten. In einem solchen Fall:
  - Türen sowie Fenster öffnen und den Raum belüften
  - Den Zufuhrhahn des Brennstoffs schließen
  - Umgehend den Eingriff des Technischer Kundenservice RIELLO oder des Fachbetriebs anfordern.



# 1.3 Beschreibung des Geräts

**Condexa PRO** ist ein Vormisch-Kondensations-Wärmemodul, das aus einem modulierenden Thermoelement besteht.

Es sind verschiedene Modelle erhältlich, beginnend von 34,9kW bis 131kW.

Die optimale Verbrennungssteuerung ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad (im Kondensationsbetrieb werden bis zu 109% überschritten, auf den Hu berechneter Wert) und niedrige Schadstoffemissionen (Klasse 6 gemäß EN 15502).

Das Wärmemodul ist für den Betrieb mit offener Brennkammer entwickelt, kann jedoch unter Einsatz des entsprechenden Zubehörs in ein Gerät mit dichter Kammer umgewandelt werden.

Das Gerät in Standardkonfiguration ist für die Installation in Innenräumen vorgesehen und garantiert die Schutzart IPX4D. Die Installation des Geräts im Außenbereich ist möglich, wenn es mit entsprechendem Zubehör kombiniert wird, das die Schutzart auf IPX5D erhöht.

Die Condexa PRO Geräte können in Kaskadeninstallation angeschlossen werden, bis die Höchstleistung von 1,12 MW erreicht wird.

Die wichtigsten technischen Eigenschaften des Geräts sind:

- Vormischbrenner mit konstantem Luft-Gas-Verhältnis;
- Spiralwärmetauscher, Spirale mit glattem Rohr aus Edelstahl (einzelne Spirale bei Modellen Condexa PRO 35 P - Condexa PRO 50 P, doppelte Spirale bei den ModellenCondexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135), das eine gute Korrosionsbeständigkeit gewährleistet und die Möglichkeit bietet, mit hohen ∆t (bis zu 40 °C) zu arbeiten und zugleich die Dauer bis zum Erreichen der Betriebstemperatur zu reduzieren;
- Leistung von 34,9 bis 131 kW;
- maximale Rauchabzugstemperatur 100 °C;
- Verwaltung und Steuerung über Mikroprozessor mit am Display angezeigter Selbstdiagnose und Aufzeichnung der wichtigsten Fehler;
- Frostschutz-Funktion;
- Vorrüstung für Raumthermostat/Wärmeanfrage von Bereichen mit hoher oder niedriger Temperatur;
- Möglichkeit zur Steuerung eines Heizkreislaufs und eines Kreislaufs für Brauchwarmwasserbereitung mit Speicherung;
- Umwälzpumpe mit hohem Wirkungsgrad und hoher Restförderhöhe (bei Modellen bis zu 68kW; bei den anderen Modellen ist die Umwälzpumpe auf Anfrage als Zubehör erhältlich);
- Klimasteuerungsfunktion (nur bei Verwendung des Außenfühler-Zubehörs verfügbar).

# **1.4** Sicherheitseinrichtungen

Alle Gerätefunktionen werden durch eine Platine elektronisch gesteuert, die für Sicherheitsfunktionen mit Dualprozessor-Technologie zugelassen ist.

Jede Störung bewirkt die Abschaltung des Geräts und die automatische Schließung des Gasventils.

Am Wasserkreislauf sind folgende Elemente installiert::

- Sicherheitsthermostat.
- Durchflussmesser, der kontinuierlich den Durchsatz des Primärkreises prüft und der bei unzureichendem Durchsatz die Abschaltung des Geräts bewirkt.
- Temperaturfühler am Vor- und Rücklauf, die kontinuierlich den Temperaturunterschied (∆t) zwischen ein- und austretender Flüssigkeit messen und der Steuerung das Eingreifen ermöglichen.
- Minimal-Druckwächter.

Am Verbrennungskreislauf sind folgende Elemente installiert::

- Gas-Magnetventil der Klasse B+C, mit pneumatischer Kompensation des Gasstroms je nach Ansaugluftdurchsatz.
- Zünd-/Flammenermittlungselektrode.
- Abgastemperaturfühler.
- Der Eingriff der Sicherheitsvorrichtung weist auf eine potentiell gefährliche Funktionsstörung des Wärmemoduls hin, daher sofort mit dem Technischer Kundenservice Kontakt aufnehmen. Es ist möglich, nach einer kurzen Wartezeit die Wiederinbetriebnahme des Geräts zu versuchen (siehe Absatz "Erstmalige inbetriebnahme").
- Der Austausch der Sicherheitsvorrichtungen muss durch den Technischer Kundenservice ausgeführt werden. Dabei sind ausschließlich Original-Bauteile zu verwenden. Siehe hierzu Ersatzteilkatalog im Lieferumfang des Geräts. Nachdem die Reparatur ausgeführt wurde, den korrekten Betrieb des Geräts prüfen.
- Das Gerät darf nicht (auch nicht vorübergehend) mit funktionsuntüchtigen oder manipulierten Sicherheitsvorrichtungen in Betrieb genommen werden.

# 1.5 Identifizierung

Das Gerät ist identifizierbar mittels:



Das Unkenntlichmachen, Entfernen oder Fehlen der Kennschilder bzw. anderer eindeutiger Identifizierungsmerkmale des Produkts erschweren die Installations- und Wartungsvorgänge.

# 1.6 Struktur

# Condexa PRO 35 P - 50 P







- 1 Entnahmestelle Rauchgasanalyse
- 2 Rauchabzugsanschluss
- 3 Gasventil4 Gebläse
  - Gebläse
- 5 Rauchgasdruckwächter
- 6 Brennraum
- 7 Schalttafel
- 8 Minimaldruckwächter auf 0,7 bar eingestellt
- **9** Abgasfühler
- 10 Kondensablasssiphon
- 11 Ablasshahn
- 12 Hauptschalter
- 13 Anlagenrücklauf
- 14 Gasversorgung
- 15 Anlagenvorlauf
- 16 Anschluss für Kondensatablauf
- 17 Durchflussmesser
- 18 Zirkulationspumpe
- 19 Rücklauffühler
- 20 Bedientafel
- 21 Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung mittels Reset über die Platine
- 22 Vorlauffühler
- **23** Automatisches Entlüftungsventil
- 24 Zünd-/Flammenermittlungselektrode
- 25 Verkleidung

# Condexa PRO 57 P - 70 P







- Entnahmestelle Rauchgasanalyse Rauchabzugsanschluss 1
- 2
- 3 Gasventil
- 4 Gebläse
- 5 6 Brennraum
  - Schalttafel
- Rauchgasrückschlagventil 7
- 8
- Ablasshahn Minimaldruckwächter auf 0,7 bar eingestellt 9
- 10 Zirkulationspumpe
- 11 Hauptschalter
- Anlagenrücklauf 12
- Gasversorgung Anlagenvorlauf 13
- 14
- Anschluss für Kondensatablauf Durchflussmesser 15
- 16
- Abgasfühler Rücklauffühler 17
- 18
- 19 Bedientafel
- 20 Zünd-/Flammenermittlungselektrode
- Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung mittels 21 Reset über die Platine
- Vorlauffühler 22
- Automatisches Entlüftungsventil 23
- 24 Verkleidung





- Entnahmestelle Rauchgasanalyse Rauchabzugsanschluss 1
- 2
- 3 Gebläse
- 4 Brennraum
- 5 6 Schalttafel
  - Rauchgasrückschlagventil Ablasshahn
- 7
- Minimaldruckwächter auf 0,7 bar eingestellt Hauptschalter Anlagenrücklauf 8
- 9
- 10
- Gasversorgung Anlagenvorlauf 11
- 12
- Anschluss für Kondensatablauf 13
- Durchflussmesser 14
- 15 Gasventil
- Abgasfühler 16
- Rücklauffühler 17
- Bedientafel 18
- Zünd-/Flammenermittlungselektrode 19
- 20 Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung mittels Reset über die Platine
- 21 Vorlauffühler
- Automatisches Entlüftungsventil 22
- 23 Verkleidung

# 1.7 Technische Daten

Beschreibung			Condexa PRO								ме
			35 P	50 P	57 P	70 P	90	100	115	135	M.E.
Gerätetyp			Kondensationsheizung B23; B53; B53P; C13*; C33*; C53*; C63*								
Brennstoff – Gerätebauart			IT-G I R	IB-GR-IE- SK: G20= ES: G20= BE: G30 FR: G20/G PL-RU: G2 DE: ( PL: 0 FR: G20/G FR: G20/G FR: G20/G FR: G20/G SE-N0-LV HR: SK-CZ-L	PT-SI: G2 =20mbar =18mbar ( BE: G 0/G31=28- MT-C 25= 20/25 0=20 mba LU: G20= 520/G25=: G20=20m 25=20/25 /G25= 20/ G-DK-SK- /-LT-FI-TR : G20=20r IU: G20=2 U-AT-CH: G-SK: G20 NL: G25=2	0=20mba G30=28-3 G30=28-3 G30=28-3 G30=28-3 G30=28-3 G30=37 G30=37 C30mbar G30 G30=37 C30mbar G30 C425mbar G30 C425mbar G30 C425mbar G30 C5mbar G30 G20=20m Dar G30 C5mbar G3 G20=20mbar G30 C425mbar G3	r G30/G31 Ombar G 0mbar G 25mbar; ar G31=28- 30mbar; 0/G31=28- 7 mbar (R 331=37 ml 30=50 m 31=30mb 0/G31=28- 30=28-3 20mbar G30 G31=30mb 0=30mba 631=37m 0=30mba	=28–30/3 31=37mba 31=37mba 12E(S) 3-30/37mba 30/37mba 30/37mba 30/37mba 50/37mba 30/37mba 30/37mba 30/37mba 30/37mba 30/37mba 30=30mbar; II 2H3B/ 50mbar; II2H3 50mbar; II2H3 50mbar; II2H3 50mbar; II2H3	7mbar; II2 r; II2H3+ r; II2H3+ par; I3+ ar; II2E+3- r); II2E3B/ L3B/P Ls3P ar; II2ESI3- 2ESI3B/P ar; II2H3B/P ar; II2H3B/P P II2H3B/P P P	2H3+ + P +	
Brennraum	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					senk	recht				
Max. Feuerraum-Wärmenennleistung bezogen auf Ho (Hu)				50P (45)	63 (57)	76 (68)	100 (90)	108 (97)	124 (112)	146 (131)	kW
Min. Feuerraum-Wärmenennleistung bezo	gen a	uf Ho (Hu)	10 (9)	10 (9)	15 (14)	15 (14)	21,6 (19,4)	21,6 (19,4)	24,9 (22,4)	29,2 (26,2)	kW
Wärmenennleistung	r	r	34,4	44,2	56	68	88	95	110	129	kW
Max. Nennwärmeleistung (80–60°C)	P4	G20	34,4	44,2	55,7	67,0	88,3	95,3	109,8	129,0	kW
Max. Nennwärmeleistung (80–60°C)	P4	G20	34,4	44,2	55,7	67,0	88,3	95,3	109,8	129,0	kW
Maximale Nennwärmeleistung (60–40 °C)	-	G20	36,6	47,0	59,6	71,4	93,8	101,1	116,2	137,3	kW
Wärmeleistung 30% mit Rücklauf 30 °C	P1	G20	11,5	14,7	18,7	22,3	29,4	31,7	36,6	43,0	kW
Min. Nennwärmeleistung (80–60°C)	-	G20	8,9	8,9	13,5	13,5	19,2	19,2	22,1	26	kW
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	r	•••••	Α	A	A	A	-	-	-	-	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Ener- gieeffizienz		ηs	94	94	94	94	94	94	94	94	%
Wirkungsgrad bei Nennwärmebelastung und Hochtemperaturbetrieb Ho (Hu)	η4	Nutzleistung Pn (60-80 °C)	88,5 (98,4)	88,4 (98,3)	88,4 (98,3)	88,2 (97,9)	88,3 (98,0)	88,2 (97,9)	88,6 (98,3)	88,2 (97,9)	%
Wirkungsgrad bei 30 % der Nennwärme- belastung und Niedrigtemperaturbetrieb Ho (Hu)	η1	Nutzleistung 30% Pn	98,4 (109,5)	98,2 (109,2)	98,2 (109,2)	98 (108,8)	98,1 (108,9)	98 (108,8)	98 (108,8)	98,1 (108,9)	%
Abgasverluste bei Brennerbetrieb bei max. Pn (80-60 °C)			2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,5	2,6	%
Abgasverluste bei Brennerbetrieb bei 30% Pn (50-30 °C)			0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	%
Stromverbrauch bei Teillast		Elmin	31	34	30	30	36	31	44	45	W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus		Psb	9	9	13	13	6	6	6	8	W

(\*) Zubehör.

Persebusia			Condexa PRO								ме	
bescheibung			35 P	50 P	57 P	70 P	90	100	115	135	M.E.	
Wärmeverluste im Bereitschaftszustand Pstby			45	45 57 72 87 115 124 143 168								
						0	), <b>1</b>				%	
Jährlicher Energieverbrauch		QHE	71	91	117	141	-	-	-	-	GJ	
Schallpegel (Schallleistung)	LWA	bei P max.	51	52	53	54	55	56	57	57	dB(A)	
Emissionen (**)	NOx	(bezogen auf Ho)	42,0	43,9	34,2	36,4	38,1	38,7	39,3	46,1	mg/ kWh	
Emissionen bei max./min. Durchsatz G20		CO2				9 - 9	(****)				%	
		CO	63/2,3	73/2,3	79/6,5	90/6,5	81/7,5	91,5/7,5	89/4,6	91,5/5,6	ppm	
Max. Nennwärmebelastung (Hu)		G25	34,9	45	53	65	85	93	107	127	kW	
Min. Nennwärmebelastung (Hu)		G25	9	9	13	13	18,1	18,5	21,4	24,5	kW	
		CO2				9 ·	- 9			4	%	
4ax. Nennwärmebelastung (Hu) 4in. Nennwärmebelastung (Hu) Emissionen bei max./min. Durchsatz G2 Emissionen bei max/min Durchsatz G30 Emissionen bei max/min Durchsatz G31 Gasverbrauch (min-max) Rauchgastemperatur bei max. und min		CO	72/3,2	80/3,2	92/7	93,5/7	84/8	94/8	92/6	95/7	ppm	
Funiacianan hai may/min Dyumbaata 620	CO2		10,4	-9,9			10,4	-10,4			%	
Emissionen der max/min Durchsatz 630		CO	132/6	137/6	138/10	142/10	148/11	159/11	172/13	180/15	ppm	
Emission on hoi may/min Durchsatz C21		CO2	10,4	-9,9			10,4	-10,4			%	
		CO	136/8	141/8	142/11	147/11	153/12	163/12	177/14	185/16	ppm	
Gasverbrauch (min–max)		G20	0,95÷3,69	0,95÷4,76	1,43÷6,0	1,43÷7,24	2,06÷9,53	2,06÷10,29	2,37÷11,82	2,5÷13,91	m3/h	
		G30	0,73÷2,82	0,73÷3,64	1,09÷4,58	1,09÷5,53	1,57÷7,28	1,57÷7,86	1,81÷9,02	1,91÷10,62	kg/h	
		G31	0,71÷2,77	0,71÷3,57	1,07÷4,50	1,07÷5,43	1,54÷7,15	1,54÷7,72	1,78÷8,86	1,87÷10,43	kg/h	
Rauchgastemperatur bei max. und min. Le	eistung	; 80−60°C	66,5/61	67,5/61	71/61	72/61	76/62	78/62	75/61	77/61	°C	
Rauchgastemperatur bei max. und min. Le	eistung	50 <b>-</b> 30°C	44/32	45/32	45/33	46/33	47/35	49/35	45/33	48/35	°C	
Abgasmassenstrom (***)	•••••		0,015	0,02	0,025	0,03	0,04	0,046	0,05	0,06	kg/s	
Widerstand Wasserseite (∆T 20°C)	•••••	••••••	-	-	-	-	160	210	350	510	mbar	
Verfügbare Nutzförderhöhe (∆T 20°C)	•••••	••••••	420	250	490	390	-	-	-	-	mbar	
Max. Betriebsdruck		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	6								bar	
Min. Betriebsdruck	•••••	******	0,7								bar	
Max. zulässige Temperatur	•••••		100								°C	
Eingriffstemperatur Abschaltthermostat			95									
Einstellungstemperatur (min./max.)						30 / 8	0 (****)				°C	
Wasserinhalt Wärmemodul			5	5	15	15	17	17	23	25	I	
Max. Kondenswasserproduktion bei 100% tung (50-30°C)	Wärme	enennleis-	5,4	7,0	8,9	10,1	13,6	15,0	17,5	19,8	l/h	
Stromversorgung						230	-50				V-Hz	
Elektrische Schutzart						IPλ	(4D			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	IP	
Stromverbrauch bei Volllast		Elmax	75	105	63	77	150	203	205	302	W	
Stromverbrauch bei Teillast		Elmin	31	34	30	30	36	31	44	45	W	
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	[	Psb	9	9	13	13	6	6	6	8	W	

(\*\*) Gewichtete Werte, berechnet nach Norm EN 15502.
 (\*\*\*) Werte bezogen auf den Luftdruck auf Meereshöhe.
 (\*\*\*\*) Bis zu 85 °C, wenn in Kombination mit dem Zubehör Plattenwärmetauscher.
 (\*\*\*\*\*) Bei der Einstellung des Modells Condexa PR0 100 in **Belgien und der Schweiz** siehe das Kapitel "Einstellungen".

# 1.8 Umlaufpumpen

Die Wärmemodule Condexa PRO 35 P, Condexa PRO 50 P, Condexa PRO 57 P und Condexa PRO 70 P sind mit Umwälzpumpe ausgestattet.



Beim ersten Einschalten und mindestens einmal jährlich sollte die freigängige Drehung der Pumpenwelle überprüft werden, u.z. besonders nach längerem Stillstand. Ablagerungen oder Rückstände könnten die Welle blockieren.

Bevor die Verschlussschraube der Umlaufpumpe gelöst bzw. entfernt wird, sind die darunter befindlichen elektrischen Vorrichtungen vor etwaigem Wasseraustritt zu schützen.

😑 Der Trockenbetrieb der Umlaufpumpen ist verboten.

Die Wärmemodule Condexa PRO 90, Condexa PRO 100, Condexa PRO 115 und Condexa PRO 135 sind ohne Umwälzpumpe, die inner- oder außerhalb des Geräts installiert werden muss (siehe Zubehör).

Für ihre Auslegung sind die wasserseitigen Druckverluste des Wärmemoduls zu berücksichtigen, die nachstehend im Diagramm angeführt werden.



Druckverluste des Heizkessels aus Wasserseite

# 1.9 Wasserkreis



### Widerstandswerte der NTC-Fühler bei Temperaturänderung.

Temperatur °C Test-Toleranz ±10%	Widerstand $\Omega$	Temperatur °C Test-Toleranz ±10%	Widerstand $\Omega$
-40	191908	45	4904
-35	146593	50	4151
-30	112877	55	3529
-25	87588	60	3012
-20	68471	65	2582
-15	53910	70	2221
-10	42739	75	1918
-5	34109	80	1663
0	27396	85	1446
5	22140	90	1262
10	17999	95	1105
15	14716	100	970
20	12099	105	855
25	10000	110	755
30	8308	115	669
35	6936	120	594
40	5819	125	529

# 1.10 Anordnung der temperaturfühler



Fühler in den vorgesehenen Schächten des Wärmemoduls (Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135):

- 1 Abgasfühler
- 2 Sicherheitsthermostat
- 3 Vorlauffühler
- 4 Rücklauffühler





# 1.11 Bedienungsblende

# HAUPTINFOS / BEDIENUNGSSCHNITTSTELLE



# NACHRANGIGE INFORMATIONEN / DISPLAY-ANZEIGE



#### INSTALLATION 2

#### Produktempfang 2.1

Das Condexa PROWärmemodul wird auf einer Palette mit Kartonschutzverpackung geliefert.

In einem Plastikbeutel im Inneren der Verpackung (1) wird folgendes Material geliefert:

- Betriebsanleitung
   Informationsblatt über die Garantiebedingungen RIELLO
   Umrüstungsbausatz auf Flüssiggas \_
- Bügel für Wandbefestigung mit Dübeln (4 St. Dübel d=10 mm \_ geeignet für Beton-, Ziegel, Massivstein-, Betonhohlblockstein-Wände)
- Wasserprüfbescheinigung -
- Energieetikette (für Modelle <68kW) \_

#### 2.1.1 Positionierung der Etiketten



L Die Bedienungsanleitung ist integrierender Bestandteil des Gerätes. Es wird daher empfohlen sie aufmerksam zu lesen und sorgfältig aufzubewahren.

Den Dokumentenumschlag (4) an einem sicheren Ort verwahren. Auf Wunsch und möglicherweise gegen Bezahlung können Sie bei **RIELLO** eine Kopie davon anfordern.





Possbroibung	Condexa PRO								
beschreibung	35 P	50 P	57 P	70 P					
L	600	600	600	600	mm				
Р	435	435	435	435	mm				
Н	1000	1000	1000	1000	mm				
Nettogewicht	66	66	78	78	kg				

Possbraibung	Condexa PRO								
Descriteiburig	90	100	115	135					
L	600	600	600	600	mm				
Р	435	435	435	435	mm				
Н	1000	1000	1165	1165	mm				
Nettogewicht	81	81	93	97	kg				

# 2.3 Installationsraum des heizkessels

Das **Condexa PRO** Wärmemodul kann in permanent belüfteten Räumen mit ausreichend dimensionierten Belüftungsöffnungen installiert werden, die den am Installationsort geltenden technischen Normen und Rechtsvorschriften entsprechen.



Das Verschließen oder Verkleinern der Belüftungsöffnungen des Installationsraums ist verboten, da diese für die einwandfreie Verbrennung unbedingt nötig sind.

Es ist untersagt, entzündliche Behälter und Stoffe im Installationsraum des Wärmemoduls zu lassen.

# 2.3.1 Empfohlener Mindestfreiraum

Die Abstandsbereiche für Montage und Wartung des Geräts sind in der Abbildung dargestellt.



Die Mindestfläche der Belüftungsöffnungen beträgt 3000 cm<sup>2</sup> für Heizanlagen mit gasförmigen Brennstoffen.

# **2.4** Installation in alte bzw. zu modernisierende Anlagen

Bei der Installation des Kessels in alte bzw. zu modernisierende Anlage fallen nachstehende Kontrollen an:

- Der Rauchabzug muss für die Temperaturen der Verbrennungsprodukte geeignet, normgerecht berechnet und errichtet worden sein. Er ist so geradlinig wie möglich zu führen, muss dicht und wärmeisoliert sein und darf keine Verschlüsse oder Verengungen aufweisen. Siehe Absatz "Abgasfuhrüng" für weitere Hinweise diesbezüglich.
- Die elektrische Anlage muss den einschlägigen Vorschriften entsprechen und von Fachbetrieben installiert werden
- Die Brennstoffleitung und der etwaige Tank müssen den einschlägigen Vorschriften entsprechen
- Das Ausdehnungsgefäß muss gewährleisten, dass die Ausdehnung der in der Anlage enthaltenen Flüssigkeit vollständig aufgenommen werden kann
- Förderleistung, -höhe und -richtung der Zirkulationspumpen müssen auf den Anlagenbedarf abgestimmt sein
- Die Anlage muss durchgespült und von Schlamm und Verkrustungen gereinigt worden sein und die Dichtungen müssen überprüft worden sein
- Falls das Füll-/Ergänzungswasser Werte aufweist, die außerhalb der im Absatz "Geforderte Wasserqualität" angeführten Werte liegen, ist ein Aufbereitungssystem vorzusehen
- Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch die nicht fachgerechte Errichtung der Abgasabzugsanlage verursacht werden.

#### 2.5 Umsetzen und Entfernen der Verpackung

Die Kartonverpackung nicht entfernen, bevor der Installationsort erreicht wurde. A Für die Transportarbeiten und das Entfernen der Verpackung persönliche Schutzausrüstung tragen und Hilfsmittel und Werkzeuge einsetzen, die für Größe und Gewicht des Geräts angemessen sind. Dieser Vorgang ist von mehreren Personen mit Hilfsmitteln auszuführen, die für Größe und Gewicht des Geräts angemessen sind. Sicherstellen, dass die Last während der Umsetzung nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Zum Entfernen der Verpackung wie folgt vorgehen: Die Umreifungsbänder entfernen, mit denen die Kartonverpackung an der Palette befestigt ist Den Karton entfernen \_ Die Schutzwinkel entfernen (1) \_ Den Polystyrolschutz entfernen (2) -\_ Den Schutzsack abziehen (3)

#### 2.6 Montage des Wärmemoduls

Die Condexa PROWärmemodule werden mit Wandbefestigungsbügel geliefert.



A

A Prüfen, dass die Wand, an der die Installation erfolgt, ausreichend stabil ist und die sichere Verankerung der Schrauben gestattet.

Die Höhe des Geräts ist so zu wählen, dass die Demontage- und Wartungsarbeiten einfach auszuführen sind.



Modell	Höhe (H) mm
Condexa PRO 35 P	1850 <h<2000< td=""></h<2000<>
Condexa PRO 50 P	1850 <h<2000< td=""></h<2000<>
Condexa PRO 57 P	1850 <h<2000< td=""></h<2000<>
Condexa PRO 70 P	1850 <h<2000< td=""></h<2000<>
Condexa PRO 90	1850 <h<2000< td=""></h<2000<>
Condexa PRO 100	1850 <h<2000< td=""></h<2000<>
Condexa PRO 115	2000 <h<2150< td=""></h<2150<>
Condexa PRO 135	2000 <h<2150< td=""></h<2150<>

Für die Installation:

- Den Bügel (1) an der Wand (2) positionieren, wo das Gerät installiert werden soll
- Sicherstellen, dass der Bügel waagerecht ist und die Punkte an-\_ zeichnen, an denen die Bohrungen für die Befestigungsdübel herzustellen sind
- Die Bohrungen herstellen und die Spreizdübel (3) einsetzen \_
- Den Bügel mit den Schrauben (4) an der Wand befestigen \_
- \_ Das Gerät am Bügel einhaken



- Nach der Installation des Wärmemoduls:
  - Die Feststellschraube entfernen.
  - Die Frontverkleidung nach außen ziehen und dann nach oben, um diese an den Punkten A auszuhaken.



 den Styroporblock (B) unter dem Wärmetauscher entfernen (nur für die Modelle Condexa PRO 90 – Condexa PRO 100 – Condexa PRO 115 – Condexa PRO 135).



Den Beutel mit der mitgelieferten Dokumentation ausfindig machen und das im Beutel enthaltene Energieetikett (wo vorhanden) an der Verkleidung anbringen.



Schließen Sie die Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben.

A Bevor die Hydraulikanschlüsse hergestellt werden, ist es grundlegend, die Schutzstopfen von den Vorlauf-, Rücklauf- und Kondensatablaufleitungen zu entfernen.

## 2.7 Wasseranschlüsse

Die Dimensionen und die Positionierung der Hydraulikanschlüsse der Wärmemodule sind in der folgenden Tabelle angeführt.



BESCHREIBUNG			Condexa PRO								
		35 P	50 P	57 P	70 P	90	100	115	135		
Α		387	387	387	387	387	387	387	387	mm	
В		143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	mm	
С		63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	mm	
D		283,5	283,5	283,5	283,5	283,5	283,5	283,5	283,5	mm	
E		98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	mm	
F		92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	mm	
Н	(optionaler Anschluss 3-Wege-Ventil)	202,5	202,5	-	-	-	-	-	-	mm	
MI	(Anlagenvorlauf)	G 1" 1/2 Au- ßengew.	G 1'' 1/2 Au- ßengew.	ø							
RI	(Anlagenrücklauf)	G 1" 1/2 Au- ßengew.	G 1'' 1/2 Au- ßengew.	ø							
SC	(Kondensatablauf)	25	25	25	25	25	25	25	25	Ø mm	
G	(Gaseintritt)	G 1" Au- ßengew.	G 1" Au− ßengew.	G 1" Au− ßengew.	G 1" Au− ßengew.	G 1" Au− ßengew.	G 1" Au− ßengew.	G 1" Au− ßengew.	G 1" Au− ßengew.	Ø	

Bevor das Wärmemodul angeschlossen wird, ist es zwingend erforderlich, die Schutzstopfen von den Vorlauf-, Rücklauf- und Kondensatablaufleitungen zu entfernen.

Bevor das Wärmemodul angeschlossen wird, ist verpflichtend die Reinigung der Anlage auszuführen. Dieser Vorgang ist unbedingt notwendig, wenn ein Austausch an bereits bestehenden Anlagen vorgenommen wird.

Für diese Reinigung wird, falls noch der alte Generator an der Anlage installiert sein sollte, folgende Vorgehensweise empfohlen::

- Einen Kesselsteinentferner hinzufügen.
- Die Anlage bei laufendem Generator ca. 7 Tage betreiben.
- Das verschmutzte Anlagenwasser ablassen und ein- oder mehrmals mit sauberem Wasser spülen.

Den letzten Vorgang ggf. wiederholen, falls die Anlage sehr verschmutzt sein sollte.

Bei einer neuen Anlage oder falls der alte Generator nicht vorhanden oder verfügbar sein sollte, eine Pumpe verwenden, um das mit dem Zusatz versehene Wasser ca. 10 Tage in der Anlage zirkulieren zu lassen. Die Abschlussspülung wie unter vorstehendem Punkt beschrieben ausführen.

Nach dem Reinigungsvorgang, vor der Installation des Wärmemoduls, ist es empfehlenswert, dem Anlagenwasser eine entsprechende Schutzflüssigkeit zuzusetzen.

Für die Reinigung des internen Wasserkreislaufs des Wärmetauschers bitten wir Sie, mit dem Technischer Kundenservice **RIELO** Kontakt aufzunehmen.

Keine nicht kompatiblen Flüssigreiniger verwenden, dazu gehören Säuren (zum Beispiel Salzsäure und ähnliche Säuren) in beliebiger Konzentration.

Den Wärmetauscher keinen zyklischen Druckschwankungen aussetzen, denn Ermüdungsbeanspruchung ist sehr schädlich für die Unversehrtheit der Systembauteile.

# 2.8 Hydraulische Prinzip-Anlagen





Sperrventil 10 Druckminderer SE Außenfühler Rückschlagventil Erhitzer ΜΙ Hochtemperatur-11 BWW-Umwälzpumpe Automatisches Entlüftungsventil Anlagenvorlauf 12 RI Ausdehnungsgefäß Umlenkventil Hochtemperatur-13 Sicherheitsventil 14 Zirkulationspumpe (serienmäßig bei den Anlagenrücklauf EAF Ablass Modellen Condexa PRO 35 P ÷ Condexa Eintritt kaltes Wasser Manometer UAC PR0 70 P) Warmwasserauslauf Druckwächter 15 Umwälzpumpe Hochtemperaturanlage Enthärtungsfilter 16 Erhitzerpumpe

Die Brauchwasser- und Heizungskreisläufe müssen durch Ausdehnungsgefäße mit angemessenem Fassungsvermögen und geeignete, korrekt dimensionierte Sicherheitsventile ergänzt werden. Der Ablass der Sicherheitsventile und der Geräte muss an ein geeignetes Sammel- und Ableitungssystem angeschlossen sein (siehe Katalog für kombinierbares Zubehör).

A Der Fachinstallateur ist für die Auswahl und Installation der Anlagenkomponenten nach dem anerkannten Stand der Technik und der geltenden Gesetzgebung zuständig.

A Spezielles Füll-/Ergänzungswasser muss mit entsprechenden Aufbereitungssystemen behandelt werden.

Es ist verboten, das Wärmemodul und die Umwälzpumpen ohne Wasser zu betreiben.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A



A Der Fachinstallateur ist für die Auswahl und Installation der Anlagenkomponenten nach dem anerkannten Stand der Technik und der geltenden Gesetzgebung zuständig.

Spezielles Füll-/Ergänzungswasser muss mit entsprechenden Aufbereitungssystemen behandelt werden.

Es ist verboten, das Wärmemodul und die Umwälzpumpen ohne Wasser zu betreiben.

#### 2.9 Gasanschlüsse

Der Gasanschluss muss unter Einhaltung der geltenden Installationsvorschriften ausgeführt werden und so bemessen sein, dass der korrekte Gasdurchsatz am Brenner gewährleistet ist. Vor dem Anschluss sicherstellen, dass:



die Gasart der entspricht, für die das Gerät vorgerüstet wurde

Falls es notwendig sein sollte, das Gerät an einen anderen gasförmigen Brennstoff anzupassen, mit dem Gebiets-Technischer Kundenservice Kontakt aufnehmen, der die notwendigen Änderungen vornehmen wird. Unter keinen Umständen ist der Installateur zur Ausführung dieser Arbeiten berechtigt.



A die Leitungen vollkommen sauber sind

A der Durchsatz des Gaszählers derart ist, dass eine gleichzeitige Verwendung aller daran angeschlossenen Geräte sichergestellt wird. Der Anschluss des Geräts an das Gasversorgungsnetz ist entsprechend den geltenden Vorschriften herzustellen.

🛕 der Eingangsdruck bei abgeschaltetem Gerät folgende Bezugswerte aufweist:

- Erdgasversorgung: optimaler Druck 20 mbar
  - Flüssiggasversorgung: optimaler Druck 37 mbar

Unter keinen Umständen andere Brennstoffe als vorgesehen verwenden.

Selbst wenn es normal ist, dass der Eingangsdruck während des Gerätebetriebs eine Verringerung erfährt, ist doch zu prüfen, dass keine zu hohen Druckschwankungen vorliegen. Um das Ausmaß dieser Schwankungen zu begrenzen, ist der Durchmesser der Gaszufuhrleitung anhand der Länge und der Lastverluste der Leitung vom Zähler zum Wärmemodul entsprechend zu dimensionieren.

Wenn Schwankungen im Gasverteilernetz bekannt sind, ist es empfehlenswert, einen eigenen Druckstabilistator vor dem Gaseinlass des Geräts einzubauen. Bei einer Versorgung mit G30 und G31 sind alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um ein Gefrieren des Brenngases bei sehr niedrigen Außentemperaturen zu verhindern.

Wenn das Gasverteilernetz feste Teilchen enthält, einen Filter an der Zufuhrleitung des Brennstoffs installieren. Bei der Auswahl ist auch zu berücksichtigen, dass die durch den Filter ausgelösten Druckverluste so niedrig wie möglich sind.

A Nach der Installation prüfen, ob die Verbindungsstellen dicht sind.



# 2.10 Abgasfuhrüng

Das Gerät wird serienmäßig in der Konfiguration Typ B (B23-B23P-B53P) geliefert. Es ist daher für die Luftansaugung direkt aus dem Installationsraum vorgerüstet. Durch die Verwendung von Spezialzubehör kann es auf Typ Cumgerüstet werden. In dieser Konfiguration saugt das Gerät die Luft direkt von außen an. Es besteht die Möglichkeit Koaxialrohre oder Doppelrohre zu verwenden.

Für die Rauchableitung und die Ansaugung der Brennluft ist es unbedingt erforderlich, dass nur Spezialleitungen für Kondensations-Heizkessel verwendet werden und der Anschluss so erfolgt, wie durch die dem Rauchabzugszubehör beiliegenden Anleitungen angegeben ist.



L Die Rauchabzugsleitungen dieses Geräts nicht mit denen anderer Geräte zusammenführen, sofern dies nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt wurde. Die Nicht-Einhaltung dieses Hinweises kann zu einer Ansammlung von Kohlenmonoxid im Installationsraum führen. Dieser Zustand könnte die Sicherheit und die Gesundheit der Personen gefährden.

A Für weitere Informationen zu Abzugsleitungen für Wärmemodule in Kaskadenschaltung siehe Katalog und die Anleitungen im Lieferumfang des entsprechenden Zubehörs.

A Sicherstellen, dass die Brennluft (angesaugte Luft) nicht durch fol-

- gende Stoffe verunreinigt ist: Wachse/chlorierte Reinigungsmittel
- \_ Chemieprodukte auf Chlorbasis für Schwimmbecken
- \_ Kalziumchlorid
- Natriumchlorid für die Wasserenthärtung
- Kältemittellecks
- Produkte zum Entfernen von Anstrichen oder Lacken \_
- Salzsäure \_
- Zemente und Kleber \_
- antistatische Weichspüler, die in Trocknern verwendet werden
- Chlor für Haushaltszwecke oder gewerbliche Anwendungen als Reinigungs-, Bleich- oder Lösungsmittel
- Klebstoffe, die zum Fixieren von Bauprodukten oder sonstigen ähnlichen Produkten eingesetzt werden.

🛕 Um einer Verunreinigung des Wärmemoduls vorzubeugen, die Luftansaugöffnungen und die Rauchabzugsleitungen nicht in der Nähe folgender Einrichtungen installieren:

- Chemische Reinigung/Wäscherei-Bereiche und -Einrichtungen
- Schwimmbäder
- \_ Metallverarbeitende Anlagen
- Schönheitssalons \_
- Reparaturwerkstätten für Kühlanlagen
- Fotoentwicklungsanlagen \_
- Karosseriewerkstätten
- \_ Kunststofferzeugende Anlagen
- Mobile Karosseriewerkstatt-Bereiche und -Einrichtungen.



Der Ausgang AA ist in der Konfiguration B23 werkseitig verschlossen.

DESCUDEIDUNG	CUDEIRUNC Condexa PR		xa PRO	RO	
DESCRICEIDUNG	35 P	50 P	57 P	70 P	
UF (Rauchabzug)	DN80	DN80	DN80	DN80	ø
AA (Luftansaugung)	DN80	DN80	DN80	DN80	Ø



Der Ausgang AA ist in der Konfiguration B23 werkseitig verschlossen.

RECURFIRME	Condexa PRO				PRO
DESCRICEIDUNG	90	100	115	135	
UF (Rauchabzug)	DN110	DN110	DN110	DN110	Ø
AA (Luftansaugung)	DN110	DN110	DN110	DN110	Ø

Bei einer Installation Typ B wird die Brennluft aus dem Raum entnommen und strömt über die Öffnungen (Jalousien) an der Rückwand des Geräts, das in einem geeigneten Technikraum mit Belüftung untergebracht sein muss.

Die nachstehend angeführten Vorschriften, Hinweise und Verbote aufmerksam durchlesen, da ihre Nichtbeachtung eine Gefahrenquelle für die Sicherheit oder eine Funktionsstörung des Geräts darstellen kann. Die in dieser Anleitung beschriebenen Kondensationsgeräte müssen mit Rauchabzugsleitungen installiert werden, die der geltenden Gesetzgebung entsprechen und für die spezielle Verwendung hergestellt wurden.

U Überprüfen, dass die Leitungen und Verbindungen nicht beschädigt sind.

Die Dichtungen der Verbindungen sind mit Materialien herzustellen, die beständig gegenüber der Säure des Kondensats und den Rauchgastemperaturen des Geräts sind.

- Auf die korrekte Montage der Leitungen achten, dabei die Abgasrichtung und das Absinken von etwaigem Kondensat berücksichtigen.
- Ungeeignete oder schlecht dimensionierte Rauchabzugsleitungen können die Geräuschentwicklung der Verbrennung verstärken, Probleme bei der Kondensatableitung verursachen und die Verbrennungsparameter negativ beeinflussen.
- Diberprüfen, dass die Leitungen ausreichenden Abstand (mindestens 500 mm) von entflammbaren oder hitzeempfindlichen Bauteilen haben.
- Überprüfen, dass sich entlang der Leitung keine Kondensatansammlung bildet. Hierzu eine Neigung der Leitung von mindestens 3 Grad zum Gerät vorsehen, falls ein horizontaler Abschnitt vorhanden ist. Wenn der horizontale oder der vertikale Abschnitt länger als 4 Meter sind, ist eine Kondensat-Entwässerung mit Siphon am Fuß der Leitung vorzusehen. Die Nutzhöhe des Siphons muss mindestens dem Wert "H" entsprechen (siehe nachstehend angeführte Abbildung). Der Ablass des Siphons muss dann an die Kanalisation angeschlossen werden (siehe Absatz "Vorrüstung für den Kondensatablauf" auf S. 26).
- Es ist verboten, die Rauchabzugsleitung oder die Ansaugleitung der Brennluft, falls vorhanden, zu verschließen oder zu drosseln.

Es ist verboten, Leitungen zu verwenden, die nicht ausdrücklich für diesen Zweck vorgesehen sind, denn die Wirkung des Kondensats würde deren rasche Beschädigung verursachen.

Nachstehend werden die Maße für die äquivalenten Maximallängen angeführt.

### INSTALLATION TYP "B" Abfluss Ø 80 mm

	Maximale Länge	Druck	<i>r</i> erlust
Modell	Ø 80 mm	45°-Krümmer	90°-Krümmer
Condexa PRO 35 P	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 50 P	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 57 P	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 70 P	30 m	1,5 m	3 m

## Abfluss Ø 110 mm

	Maximale Länge	Druck	/erlust
Modell	Ø 110 mm	45°-Krümmer	90°-Krümmer
Condexa PRO 90	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 100	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 115	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 135	30 m	2 m	4 m

# INSTALLATION TYP "C" Koaxialleitungen Ø 80-125 mm

	Mavimale Länge	Druck	/erlust
Modell	Ø 80–125 mm	45°-Krümmer	90°-Krümmer
Condexa PRO 35 P	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 50 P	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 57 P	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 70 P	15 m	2 m	6 m

# Koaxialleitungen Ø 110-160 mm

	Mavimale Länge	Druckverlust	
Modell	Ø 110–160 mm	45°-Krümmer	90°-Krümmer
Condexa PRO 90	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 100	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 115	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 135	15 m	4 m	8 m

# Koaxialleitungen Ø 60-100 mm

	Maximale Länge	Druckverlust	
Modell	Ø 60–100 mm	45°-Krümmer	90°-Krümmer
Condexa PRO 35 P	15 m	2 m	4 m
Condexa PRO 50 P	10 m	2 m	4 m
Condexa PRO 57 P	10 m	2 m	4 m
Condexa PRO 70 P	10 m	3 m	6 m

# Separate Leitungen Ø 80 mm + Ø 80 mm

		Druck	/erlust
Modell	Maximale Länge Ø 80 + Ø 80 mm	45°-Krümmer	90°-Krümmer
Condexa PRO 35 P	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 50 P	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 57 P	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 70 P	15 m + 15 m	1,5 m	3 m

# Separate Leitungen Ø 110 mm + Ø 110 mm

	Maximale Länge	Druck	/erlust
Modell	Ø110 + Ø110 mm	45°-Krümmer	90°-Krümmer
Condexa PRO 90	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 100	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 115	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 135	15 m + 15 m	2 m	4 m

Nachstehend wird die Tabelle mit den verfügbaren Restförderhöhen am Ablass angeführt.

Beschreibung	Forderhöhe		
	Max	Min	
Condexa PRO 35 P	300 (275*)	45 (30*)	
Condexa PRO 50 P	480 (455*)	45 (30*)	
Condexa PRO 57 P	510	35	
Condexa PRO 70 P	630	35	
Condexa PRO 90	560	32	
Condexa PRO 100	610	32	
Condexa PRO 115	500	30	
Condexa PRO 135	353	28	

(\*) mit Zubehör Clapet DN80 (muss bei Kaskadeninstallationen vorhanden sein)

Die Werte der Restförderhöhe am Ablass werden in Pascal ausgedrückt.



Für Richtungswechsel einen T-Anschluss mit Inspektionsverschluss verwenden, der die einfache, regelmäßige Reinigung der Rohre gestattet. Stets sicherstellen, dass die Inspektionsverschlüsse nach der Reinigung mit der entsprechenden, intakten Dichtung wieder hermetisch verschlossen werden.

#### 2.10.1 Vorrüstung für den Kondensatablauf

Das Entfernen des Kondenswassers, das vom Apparat Condexa PRO während seines normalen Betriebs erzeugt wird, muss mittels eines Kondenssammlers mit Siphon erfolgen, der sich unterhalb des Wärmemoduls befindet. Dieser Sammler wird serienmäßig in den Modellen Condexa PRO 35 P - Condexa PRO 50 P installiert, während es für die ModelleCondexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135 als Zubehör erhältlich ist. Das Kondensat, das aus dem Ablass austritt, muss durch Abtropfen in einem Behälter mit Siphon gesammelt werden, der an die Kanalisation angeschlossen ist. Bei Bedarf ist ein Neutralisator (weitere Informationen siehe Absatz "Kondensatneutralisation") gemäß folgendem Verfahren dazwischenzuschalten:

- Eine Tropfrinne auf Höhe des Kondensatablaufs herstellen und bei Bedarf einen Neutralisator des Kondensats dazwischenschalten
- Die Tropfrinne mit einem Siphon an die Kanalisation anschließen.

Die Tropfrinne kann hergestellt werden, indem eine Muffe oder einfach ein geeigneter Polypropylen-Krümmer zum Aufnehmen des aus dem Gerät austretenden Kondensats und der etwaigen aus dem Sicherheitsventil austretenden Flüssigkeit installiert wird.

Für den Kanalanschluss muss ein Siphon installiert oder hergestellt werden, um den Rückstrom von Geruchsschwaden aus der Kanalisation in den Raum zu vermeiden.

Für die Herstellung der Kondensatabläufe wird die Verwendung von Leitungen aus Kunststoffmaterial (PP) empfohlen.

Unter keinen Umständen Kupferleitungen verwenden, da die Wirkung des Kondensats, deren rasche Beschädigung verursachen würde.



A Den Kondensatablauf so herstellen, dass ein Austreten der gasförmigen Verbrennungsprodukte in den Raum oder in den Kanal vermieden wird. Dazu den Siphon (Höhe H) wie im Absatz "Abgasfuhrüng" beschrieben herstellen.

Den Neigungswinkel "i" stets größer als 3° und den Durchmesser des Kondensatablaufrohrs stets größer als den Anschluss am Auslaufausgang halten

Die Anschlüsse an die Kanalisation sind unter Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und etwaigen örtlichen Vorschriften auszuführen.

L Die Siphone vor der Zündung des Wärmemoduls mit Wasser füllen, um das Eindringen von Verbrennungsprodukten während der ersten Einschaltminuten des Wärmemoduls zu verhindern.

A Der Kondensatablauf ist mit entsprechendem Siphon zu versehen. Den Siphon mit Wasser füllen, um zu vermeiden, dass bei der ersten Zündung Verbrennungsprodukte austreten.



🛕 Es wird empfohlen, sowohl die Produkte aus dem Kondensatablauf des Wärmemoduls als auch das Kondensat aus dem Rauchabzug in die gleiche Ablassleitung zusammenfließen zu lassen.

🗛 Die verwendeten Anschlussleitungen müssen so kurz und so geradlinig wie möglich sein. Bogen und Biegungen fördern ein Verstopfen der Leitungen, wodurch das korrekte Ablassen des Kondensats verhindert wird



🛕 Den Kondensatablauf so bemessen, dass ein korrekter Abfluss von Flüssigkeiten aus etwaigen Lecks ermöglicht wird

🛕 Der Anschluss des Kondensatablaufs an die Kanalisation ist so herzustellen, dass das Kondensat unter keinen Umständen einfriert

#### 2.11 Kondensatneutralisation

Die Norm UNI 11528 sieht verpflichtend die Neutralisierung des Kondensats bei Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 200 kW vor. Bei Anlagen mit einer Leistung zwischen 35 und 200 kW kann die Neutralisierung je nach Anzahl der Wohnungen (bei Wohnanlagen) oder der Nutzer (bei Nicht-Wohnanwendungen), die von der Anlage versorgt werden, verpflichtend sein oder nicht.

#### Geforderte Wassergualität 2.11.1

Die Aufbereitung des Anlagenwassers ist eine NOTWENDIGE BEDINGUNG für den einwandfreien Betrieb und die Gewährleistung der Lebensdauer des Wärmegenerators und aller Anlagenbauteile. Dies gilt nicht nur bei Eingriffen an bestehenden Anlagen, sondern auch bei Neuinstallationen.

Schlämme, Kalk und Verunreinigungen im Wasser können auch innerhalb kurzer Zeit und unabhängig vom Qualitätsniveau der eingesetzten Materialien zu einer irreversiblen Beschädigung des Wärmegenerators führen

Wenden Sie sich für weitere Infos über die Art und Benutzung der Zusätze an den Technischer Kundenservice.

Die Qualität des in der Heizanlage eingesetzten Wassers muss folgenden Parametern entsprechen:

Parameter	Wert	Einheit
Allgemeine Merkmale	Farblos, keine Ablagerung	
pH-Wert	Min. 6,5; Max. 8	PH
Gelöster Sauerstoff	< 0,05	mg/l
Eisen gesamt (Fe)	< 0,3	mg/l
Kupfer gesamt (Cu)	< 0,1	mg/l
Na2SO3	< 10	mg/l
N2H4	< 3	mg/l
P04	< 15	mg/l
CaCO3	Min. 50; Max. 150	ppm
Trinatriumphosphat	Nicht vorhanden	ppm
Chlor	< 100	ppm
Elektrische Leitfähigkeit	< 200	Mikrosiemens/ cm
Druck	Min. 0,6; Max. 6	bar
Glykol	Max. 40% (Nur Propylenglykol)	%



26

Kein zu stark enthärtetes Wasser verwenden. Eine zu starke Wasserenthärtung (Gesamthärte < 5° f) könnte bei Berührung mit Metallelementen (Leitungen oder Teile des Wärmemoduls) zu Korrosionserscheinungen führen



A Etwaige Lecks oder Tröpfeln sofort reparieren, da dies zum Eindringen von Luft in das System führen könnte

- \Lambda Zu starke Druckschwankungen können Stress- und Ermüdungserscheinungen am Wärmetauscher verursachen. Einen konstanten Betriebsdruck beibehalten.
- A Das Füllwasser und eventuelles Ergänzungswasser der Anlage müssen stets gefiltert werden (Filter mit Synthetik- oder Metallsieb mit einer Filtrierfähigkeit von mindestens 50 Mikrometer), um Ablagerungen zu vermeiden, die zu Korrosionserscheinungen unterhalb führen können.
- A Bei anhaltendem oder intermittierendem Einströmen von Sauerstoff in die Anlagen (z.B. Fußbodenheizungen ohne diffusionsdichte Kunststoffrohre, offene Kreisläufe, häufige Ergänzungen) müssen die Systeme konsequent getrennt werden.

Es ist verboten, die Heizanlage ständig oder häufig nachzufüllen, da dies den Wärmetauscher des Wärmemoduls beschädigen kann. Die Verwendung automatischer Füllsysteme ist daher zu vermeiden.

Schließlich ist es zum Beseitigen des Kontakts zwischen Luft und Wasser (um eine Sauerstoffanreicherung des Wassers zu vermeiden) notwendig, dass:

- das Ausdehnungssystem mit geschlossenem Gefäß korrekt dimensioniert und mit dem richtigen Vorfülldruck versehen ist (regelmäßig zu überprüfen)
- die Anlage stets einen höheren Druck als der Luftdruck an jedem Punkt (einschließlich der Ansaugseite der Pumpe) und unter jeder Betriebsbedingung aufweist (bei einer Anlage sind alle Dichtungen und Hydraulikanschlüsse so ausgelegt, dass sie dem Druck nach außen standhalten, jedoch nicht dem Unterdruck)
- die Anlage nicht mit gasdurchlässigen Materialien hergestellt wurde (beispielsweise Kunststoffrohre bei Fußbodenheizungen ohne Sauerstoffsperre)

A Schäden am Wärmemodul, die durch Verkrustungen und Korrosion verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie gedeckt. Überdies führt die mangelnde Einhaltung der Anforderungen an das Wasser, die in diesem Kapitel aufgelistet sind, zum Verfall der Gerätegarantie.

# 2.12 Füllen und entleeren der anlage

Für das Condexa PRO Wärmemodul ist ein Füllsystem vorzusehen, das an der Rücklaufleitung des Geräts anzuschließen ist.



Bevor die Füll- und Entleerungsvorgänge der Anlage durchgeführt werden, den Hauptschalter der Anlage auf Aus (OFF) und den Hauptschalter des Wärmemoduls auf (0) stellen.



#### Befüllen 2.12.1

Bevor mit dem Befüllen begonnen wird, prüfen, dass die Ablasshähne der Anlage (1) geschlossen sind



### Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135



- Den Entlüftungsstopfen des Entlüftungsventils abschrauben
- Die Absperrvorrichtungen öffnen, um die Anlage langsam zu füllen
- Die Absperrvorrichtungen schließen, nachdem der Druck den Wert von 1,5 bar erreicht hat
- Die Pumpen der Anlage und die Pumpe des Wärmemoduls inbetriebnehmen, wie im Absatz "Inbetriebnahme und Wartung" beschrieben
- In dieser Phase überprüfen, dass die Beseitigung der Luft korrekt erfolgt
- Den Druck bei Bedarf wiederherstellen
- Die Pumpen abschalten und wieder starten
- Die letzten drei Schritte wiederholen, bis eine Stabilisierung des Drucks erreicht wird



- Die Erstfüllung der Anlage hat langsam zu erfolgen; eine gefüllte und entlüftete Heizanlage dürfte eigentlich keiner weiteren Ergänzung bedürfen.
- Während der ersten Zündung muss die Anlage auf maximale Betriebstemperatur gebracht werden, um die Entlüftung zu vereinfachen (eine zu niedrige Temperatur verhindert das Austreten der Gase).
- Während der ersten Zündung kann eine automatische Entlüftung durchgeführt werden. Der Parameter, der den Zyklus regelt, ist der Par. 139. Für weitere Informationen siehe Parametertabelle.

# 2.12.2 Entleeren

Bevor mit dem Entleeren des Geräts und des Boilers begonnen wird:
 Den Hauptschalter der Anlage auf Aus (OFF) und den Hauptschalter des Wärmemoduls auf (0) stellen.



- Die Absperrvorrichtungen der Wasseranlage schließen;
- Zum Entleeren des Geräts einen Gummischlauch (2) (Innendurchmesser Øint=12mm) am Schlauchanschluss des Ablasshahns des Wärmemoduls (1) anschließen.









(\*) Bei den Modellen Condexa PRO 35 P ÷ Condexa PRO 70 P ist die Umwälzpumpe serienmäßig installiert; für die anderen Modelle wird die Umwälzpumpe als Zubehör geliefert mit Anschlüssen, die durch den Installateur herzustellen sind.
 (\*\*) Gültige Konfiguration für Wärmemodule ohne Umwälzpumpe des Wärmemoduls und mit eigenem 2-Wege-Ventil, in Kaskaden-Schaltung und Primärkreis mit System-Umwälzpumpe. Für weitere Information siehe Kaskaden-Installationsanleitung.
 (\*\*) Eine ohmsche Last von 10VA bis 50VA anschließen.

# 2.14 Stromanschlüsse

Das Condexa PRO Wärmemodul verlässt das Werk vollständig verkabelt und es sind nur der Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz, des Raumthermostats/Wärmeanforderung und etwaiger sonstiger Anlagenbauteile erforderlich.

# Vorschriften:

- Einbau eines allpoligen Leistungsschutz-/Trennschalters gemäß CEI-EN (mindestens 3mm Kontaktöffnung)
- Anschlussfolge L1 (Phase) N (Nullleiter). Der Erdleiter muss ca. 2cm länger sein als die Versorgungsleiter
- Kabelquerschnitt größer gleich 1,5 mm², Kabel komplett mit Kabelschuhen
- Strompläne in vorliegender Anleitung für jeden elektrischen Eingriff.
- A Die Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungen zur Versorgung des Geräts ist nicht zulässig
- A Für den Anschluss externer elektrischer Bauteile ist die Verwendung von Relais und/oder Hilfsschützen vorgeschrieben, die in einer eigenen externen Schalttafel zu installieren sind
- Alle an der Elektroanlage auszuführenden Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen mit besonderem Augenmerk auf die Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden
- 🚹 Die Kabel in den entsprechenden vorgesehenen Kabelhaltern fixieren, damit stets deren einwandfreie Positionierung im Innern des Geräts gewährleistet ist.
- Die Stromkabel und die Steuerkabel (Raumthermostat/Wärmeanforderung, externe Temperaturfühler usw.) müssen voneinander streng getrennt und in unabhängigen PVC-Wellschläuchen bis zur Schalttafel installiert werden.
- Der Anschluss an das Stromnetz muss mittels Mantelleitungen 1 (3 x 1,5) N1WK oder gleichwertig hergestellt werden. Für die Temperaturregelung und die Niederspannungskreisläufe können einfache Leiter vom Typ N07VK oder gleichwertig eingesetzt werden.
- A Falls die Bereitstellung elektrischer Energie seitens des Energieerzeugers "PHASE-PHASE" erfolgen, im Voraus mit dem nächstgelegenen Technischer Kundenservice Kontakt aufnehmen.
- A Das Gerät nie während seines normalen Betriebs (mit eingeschaltete Brenner) durch Unterbrechung der Stromversorgung mit der Taste On-Off (Ein-Aus) oder einem externen Schalter ausschalten. In diesem Fall könnte eine abnorme Überhitzung des Hauptwärmetauschers verursacht werden.

- 🛕 Zum Ausschalten (in der Heizphase) einen Raumthermostat/Wärmeanforderung einsetzen. Die Taste On-Off (Ein-Aus) kann nur bei Gerät in Wartephase oder im Notzustand betätigt werden.
- A Bevor externe elektrische Bauteile (Regler, Elektroventile, Klimafühler usw.) an das Gerät angeschlossen werden, ist die Kompatibilität ihrer elektrischen Eigenschaften (Spannung, Stromaufnahme, Anlaufströme) mit den verfügbaren Ein- und Ausgängen zu überprüfen.
- A Die Temperaturfühler müssen dem Typ NTC entsprechen. Für die Widerstandswerte siehe Tabelle auf Seite 13
- A Stets die Funktionstüchtigkeit der "Erdung" der Elektroanlage prüfen, an die das Gerät angeschlossen werden muss.
- RIELLO lehnt jede Haftung für Sach- oder Personenschäden ab, die sich aus der Nichtbeachtung der Angaben in den Schaltplänen oder einer fehlenden Erdung der Elektroanlage ergeben, oder wenn die einschlägigen, geltenden ICE-Vorschriften nicht eingehalten werden.



- 🔁 Die Erdung des Geräts über ein beliebiges Rohr ist verboten.
- Es ist verboten, die Versorgungskabel und die Kabel von Raumthermostat/Wärmeanforderung in der Nähe heißer Oberflächen (Vorlaufrohre) zu führen. Falls eine Berührung von Teilen mit einer Temperatur von mehr als 50 °C möglich ist, ist ein geeigneter Kabeltyp zu verwenden.
- 🔁 Es ist verboten, elektrische Geräte mit feuchten oder nassen Körperteilen oder barfuß zu berühren.
- 🖿 Es ist verboten, das Gerät den Witterungsbedingungen (Regen, Sonne, Wind usw.) auszusetzen, außer es ist mit dem entsprechenden wasserdichten Schutz-Bausatz ausgestattet.
  - 🗖 Es ist verboten, die aus dem Wärmemodul austretenden Stromkabel zu ziehen, zu lösen und zu verdrehen, selbst wenn dieses vom elektrischen Versorgungsnetz getrennt ist.

Zugriff auf die Klemmenleiste der Bedienungsblende:

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Ziehen und die Schalttafel (1) nach außen gleiten lassen



Die Befestigungsschrauben (2) lösen und den Schutz (3) entfernen



 Die Niederspannungs-Klemmleiste (M01) und die Hochspannungs-Klemmleiste (M02) ausfindig machen



Für den Anschluss der an die Leistungsklemmleiste angeschlossenen Geräte (Pumpen, Umwälzpumpen und auch Umleit-/Mischventile) sind zwischengeschaltete Relais zu verwenden, außer die maximale Stromaufnahme aller an der Platine angeschlossenen Bauteile (einschließlich der Umwälzpumpe des Moduls) beträgt weniger oder gleich 1,5 A. Die Auswahl und die Auslegung dieser Relais je nach angeschlossenem Gerätetyp wird dem Installateur übertragen. Für den Anschluss siehe nachstehende Abbildung:



- Die elektrischen Anschlüsse entsprechend unten angeführten Plänen herstellen







HINWEIS Der Anschluss des Raumthermostats muss potentialfrei sein.





M01 M02 3 5 8 9 10 103 104 105 101 102 106 L Ν Modbus BUS 1 SB L 1 Ν TA PB PI (1 SB PB ΡΙ TA TA Raumthermostat/Wärmeanforderung An den Boilerfühler (Betriebsart BWW 1) oder an den Boiler-SB Thermostat (Betriebsart BWW 2) anschließen PB An die Brauchwasser-Umwälzpumpe anschließen An die Umwälzpumpe Hochtemperaturanlage anschließen ΡΙ HINWEIS Der Anschluss des Raumthermostats muss potentialfrei

Elektrische Anschlüsse bezogen auf Schema 4 auf Seite "21".

Elektrische Anschlüsse bezogen auf Schema 5 auf Seite "22". M01 M02 З 9 10 101 102 103 104 105 106 L Ν T Ν ī TA Modbus BUS 1 SB PR PI () ΡΙ TA SB PB Raumthermostat/Wärmeanforderung TA An den Boilerfühler (Betriebsart BWW 1) oder an den Boiler-SB Thermostat (Betriebsart BWW 2) anschließen PB An das Umleitventil (13) anschließen. Die Kontakte 101-102 steuern die Umleitung auf Heizung, die Kontakte 102-103 steuern die Umleitung auf Brauchwasser PI An die Umwälzpumpe Hochtemperaturanlage anschließen HINWEIS Der Anschluss des Raumthermostats muss potentialfrei sein.

Einige elektrische Anschlüsse der Leistungsklemmleiste erfüllen eine Doppelfunktion. Insbesondere bei den Prinzipschaltplänen 2 und 5, wo keine Boiler-Umwälzpumpe vorgesehen ist, muss das 2-Wege-Ventil jedes Wärmemoduls wie oben angegeben an die Klemmen 101-102-103 angeschlossen werden.

sein.

# 2.15 Elektronische Steuerung

Das Menü der Bedienerschnittstelle der elektronischen Steuerung ist auf verschiedenen Ebenen strukturiert.

Für die Navigation zwischen den verschiedenen Ebenen siehe untenstehende Abbildung.

Auf Ebene O wird die Hauptansicht (Home) angezeigt. Auf Ebene 1 wird die Ansicht des Hauptmenüs angezeigt. Die folgenden Ebenen sind je nach verfügbaren Untermenüs aktiv. Für die vollständige Struktur siehe Absatz "Bedienungsblende". Für den Zugang und die Änderungen von Parametern siehe Abbildung auf der nächsten Seite. Die für den Installateur bestimmten Parameter sind nur zugänglich, wenn das Sicherheitspasswort eingegeben wurde (siehe Absatz "Bedienungsblende").

Es ist zu berücksichtigen, dass die Betriebsparameter des Wärmemoduls mit einer Nummer bezeichnet sind, während sonstige Zusatzfunktionen nur beschreibend sind.



# 2.15.1 Beispiel: Sollwert der Heizung ändern

Das Gerät mit dem ON/OFF-Schalter einschalten. Danach öffnet sich der unten abgebildete Bildschirm:



Um den Heizungssollwert zu ändern, die MENU Taste drücken und mit den Tasten ▲ / ▼ "Einstellungen" wählen.



Die Taste  $\bullet$  drücken und mit den Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  "Heizkesseleinstellungen" wählen



Die Taste ● drücken und mit den Tasten ▲ / ▼ "Parameter" wählen

Kessel Einstellungen	
Kesselparameter	
Modul Kask. Einstellungen	
Kessel Kask. Einstellungen	
Service	

Mit der Taste  $\bullet$  bestätigen und anschließend mit den Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  "Sollwert Heizung" wählen

Kesselparameter	
(1) Heizungsmodus	0
(3) Heizungssollwert	85.0 °C
(185) Berechnete Sollw Offset	0.0 °C
(110) Min Sollwert Heizung	20.0 °C

Die Taste • drücken, um den Werk zu markieren.

Kesselparameter	
(1) Heizungsmodus	0
(3) Heizungssollwert	85.0 °C
(185) Berechnete Sollw Offset	0.0 °C
(110) Min Sollwert Heizung	20.0 °C

Der Wert kann mit den Tasten ▲ / ▼ geändert werden.

Kesselparameter	
(1) Heizungsmodus	0
(3) Heizungssollwert	86.0 °C
(185) Berechnete Sollw Offset	0.0 °C
(110) Min Sollwert Heizung	20.0 °C

Kesselparameter	
(1) Heizungsmodus	0
(3) Heizungssollwert	86.0 °C
(185) Berechnete Sollw Offset	0.0 °C
(110) Min Sollwert Heizung	20.0 °C

# 2.15.2 Menüstruktur












M4

#### 2.15.3 Parameterliste

Die Reihenfolge der Parameter ist entsprechend dem Bezugsmenü geordnet.

Bezugs	menü
M1	Parametermenü
M2	Menü Kaskaden-Modul-Konfiguration
M3	Menü Heizkessel-Kaskaden-Konfiguration
M4	Menü Gerätekonfiguration
	-

Zugangstyp U Betreiber I Installateur O Hersteller

Menü	Par. Nr.	Anzeige Display	Beschreibung	Bereich	Werksseitige Einstellung	UM	Zugangs- typ	Katego- rie
M1	1	Betriebsart Heizung	Legt die verschiedenen Betriebsarten des Heiz- kessels im Heizbetrieb fest.	05	0		1	Heizbe- trieb
M1	3	Sollwert Heizung	Legt die gewünschte Vorlauftemperatur in der Betriebsart Heizung fest (Par. 1) = 0.	Par. 23Par. 24	70	°C	U	Heizbe- trieb
M1	109	Ber. Off- set-Sollw.	Legt den Offsetwert des in der Betriebsart Klima berechneten Sollwerts fest (Par. 1= 1). Bewirkt einen Ausgleich der Klimakurve bei milden Außentemperaturen.	Aus, -1010	0		I	Heizbe- trieb
M1	110	Min. Sollw. Heizg.	Legt den Mindestwert für die Vorlauftemperatur in der Betriebsart Heizung fest (Par. 1) = 4.	2050	30	°C	I	Heizbe- trieb
M1	111	Max. Sollw. Heizg.	Legt den Höchstwert für die Vorlauftemperatur in der Betriebsart Heizung fest (Par. 1) = 4.	5090	80	°C	1	Heizbe- trieb
M1	5	Nachlauf Kesselpumpe	Legt die Nachlaufzeit der Umwälzpumpe des Heizkessels im Standalone-Betrieb in Sekunden fest; im Kaskaden-Betrieb legt er die Nachlauf- zeit des Moduls nach der Abschaltung aufgrund der Temperaturregelung fest.	0900	60	Sek.	I	Heizbe- trieb
M1	6	Max. Ab- gastemp.	Legt die Eingriffszeit wegen Überschreitung der maximalen Rauchabgastemperatur fest. Wenn die Temperatur der Rauchgase höher als der eingestellte Wert ist, stoppt das Modul und ein Fehler wird generiert. Wenn die Temperatur der Rauchgase im Bereich zwischen (Par. 6) –5 °C und Par. 6 liegt, verringert das Modul seine Leistung linear, bis die Mindestleistung erreicht wird, wenn die gemessene Temperatur Par. 6 entspricht.	10120	100	°C	0	Allge- meines
M1	7	Hysterese Heizg.	Legt den Wert in Grad oberhalb des Sollwerts fest, aufgrund dessen sich der Brenner bei Tem- peraturregelung abschaltet.	020	5	°C	I	Heizbe- trieb
M1	112	Hyst. Heizg. tief	Legt den Wert in Grad unterhalb des Sollwerts fest, aufgrund dessen sich der Brenner bei Tem- peraturregelung wieder einschaltet.	020	5	°C	I	Heizbe- trieb
M1	9	Zeit Gegen- zyklus	Legt die Wartezeit für eine anschließende Wiedereinschaltung nach einer Abschaltung bei Temperaturregelung fest. Diese ist unabhängig von der Verringerung der Vorlauftemperatur un- ter den vom Par. 10 bestimmten Wert. Parameter gilt nur im Standalone-Betrieb.	10900	120	Sek.	1	Heizbe- trieb
M1	10	Temp-Diff. Gegenzyklus	Legt den Wert in Grad fest, unter dem sich der Brenner wieder einschaltet, unabhängig von der abgelaufenen Zeit unter Par. 9.	020	16	°C	I	Heizbe- trieb
M1	12	∆T Min. Wär– metauscher	Legt den Wert für die Temperaturdifferenz (Delta T) zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Moduls fest. Bei einem zwischen Par. 12 und (Par. 12) +8°C liegenden Delta T Wert verringert das Modul seine Leistung linear, bis es die Min- destleistung erreicht. Die Mindestleistung wird bis zum Wert von (Par. 12) +8°C+5°C beibehalten, danach schaltet sich das Modul für einen Zeit- raum ab, der dem unter Par. 13 zugewiesenen Wert entspricht; nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich das Modul wieder ein.	1060	40	°C	0	Allge- meines
M1	13	Max. Warten ∆T Wärmt.	Legt die Zeit für die Wiedereinschaltung nach dem Erreichen des Delta T Grenzwerts zwischen Vor- und Rücklauf fest.	10250	30	Sek.	0	Allge- meines
M1	14	Max. Heiz- leist.	Legt die maximale Leistung der Heizung in % fest.	50100	100	%	1	Heizbe- trieb

Menü	Par. Nr.	Anzeige Display	Beschreibung	Bereich	Werksseitige Einstellung	UM	Zugangs- typ	Katego- rie
M1	15	Min. Leist. Kessel/BWW	Legt die minimale Leistung der Heizung in % fest.	130	1	%	I	Heizbe- trieb
M1	16	PID P Heizg.	Legt den proportionalen Parameter für die Modulierung während des Betriebs der Heizung fest.	01275	100		0	Heizbe- trieb
M1	17	PID I Heizg.	Legt den integralen Endwert für die Modulie- rung während des Betriebs der Heizung fest.	01275	250		0	Heizbe- trieb
M1	18	PID D Heizg.	Legt den derivativen Endwert für die Modulie- rung während des Betriebs der Heizung fest.	01275	0		0	Heizbe- trieb
M1	19	Heizg. Sollw. Max.	Legt den maximalen Sollwert bei niedrigster Außentemperatur bei Klimaregelung fest.	3090	80	°C	U	Heizbe- trieb
M1	20	Min. Außen- temp.	Legt die niedrigste Außentemperatur fest, mit der der maximale Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird.	-2525	0	°C	U	Heizbe- trieb
M1	21	Heizg. Sollw. Min.	Legt den minimalen Sollwert bei höchster Au- ßentemperatur bei Klimaregelung fest.	3090	40	°C	I	Heizbe- trieb
M1	22	Max. Außen- temp.	Legt die höchste Außentemperatur fest, mit der der minimale Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird.	030	20	°C	I	Heizbe- trieb
M1	23	Grenze Soll- wert Min.	Begrenzt den Mindestwert, den man dem Soll- wert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart Heizung 4).	482	30	°C	I	Heizbe- trieb
M1	24	Grenze Soll- wert Max.	Begrenzt den Höchstwert, den man dem Soll- wert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart 4).	2790	80	°C	1	Heizbe- trieb
M1	25	Außentemp. Abschaltung	Legt die Temperatur für den Ausschluss der Klimaregelung fest.	035	22	°C	1	Heizbe- trieb
M1	26	Steigerung Temp	Legt das Delta T für die Steigerung der Soll- werttemperatur fest, wenn nach der unter Par. 27 bestimmten Zeit die Wärmeanforderung in der Betriebsart Heizung nicht erfüllt wurde (gilt nur für Standalone).	030	0	°C	I	Heizbe- trieb
M1	27	Verz.Zeit Steigerung	Legt die Zeit fest, nach der der Sollwert um die im Par. 26 definierte Menge gesteigert wird (gilt nur für Standalone).	1120	20	Min.	I	Heizbe- trieb
M1	28	Nachtabsen- kung	In der Betriebsart Heizung Par. 1= 2 oder 3 eingesetzt. Legt fest, um wie viele Grade der Vorlaufsollwert bei Schließung des TA-Kontaktes (Raumthermostat/Wärmeanforderung) verrin- gert wird.	030	10	°C	I	Heizbe- trieb
M1	35	Betriebsart BWW	Legt die Betriebsart des Brauchwasserkreislaufs fest. 0 = Disabled 1 = Tank + sensor 2 = Tank + thermostat	0,1,2	0		I	Brauch- wasser
M1	113	Max. Leist. BWW	Legt die maximale Leistung der Brauchwarm- wasserbereitung in % fest.	50100	100	%	I	Brauch- wasser
M1	114	Mind. Leist. BWW	Legt die minimale Leistung der Brauchwarm- wasserbereitung in % fest.	130	1	%	I	Brauch- wasser
M1	36	BWW-Spei- cher Hyst. niedrig	Legt die Hysterese für den Start der Brauchwas- seranforderung fest.	020	5	°C	I	Brauch– wasser
M1	37	BWW-Spei- cher Hyst. hoch	Legt die Hysterese für die Beendigung der Brauchwasseranforderung fest.	020	5	°C	1	Brauch– wasser
M1	38	BWW-Spei- cher Man. Extra	Legt den Wert in Grad fest, um den der Soll- wert des Primärkreises in Bezug auf die für den Brauchwasserspeicher eingestellte Temperatur erhöht wird.	030	15	°C	1	Brauch- wasser
M1	39	BWW-Spei- cher Man. Hyst. niedr.	Legt die Hysterese für die Wiedereinschaltung für den Primärkreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).	020	5	°C	0	Brauch- wasser

Menü	Par. Nr.	Anzeige Display	Beschreibung	Bereich	Werksseitige Einstellung	UM	Zugangs- typ	Katego- rie
M1	40	BWW-Spei- cher Man. Hyst. hoch	Legt die Hysterese für die Abschaltung für den Primärkreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).	020	5	°C	0	Brauch– wasser
M1	41	Aufrechterh. BWW–Spei– cher	Legt den auf das Delta T des Boilers bezogenen Wert für die Aufrechterhaltung fest. Ist dieser beispielsweise auf 3 Grad eingestellt, wird das Wärmemodul, wenn sich der Boiler auf dem um drei Grad verringerten Wert für den Sollwert be- findet, auf Mindestbetrieb eingeschaltet, um die Aufrechterhaltung bis zum Sollwert plus Hyste- rese auszuführen. Wenn dieser Parameter gleich wie Par. 36 gelassen wird, ist diese Funktion nicht aktiv und das Wärmemodul schaltet sich bei maximaler Leistung des Brauchwassers ein.	010	5	°C	0	Brauch- wasser
M1	42	Priorität BWW	Definiert die Art der Prioriät: 0 = Time: Zeitpriorität zwischen zwei vom Par. 43 definierten Kreisläufen; 1 = Off: Priorität auf Heizung; 2 = On: Priorität auf BWW; 3 = Parallel: Gleichzeitigkeit, die auf Grundlage der Temperatur des Primärkreises verglichen mit dem Sollwert des Heizungskreislaufes gesteuert wird.	03	2 = 0n		1	Brauch- wasser
M1	43	Max. Zeit Pri- orität BWW	Legt die Zeit in Minuten festen, für die wechsel- weise dem Brauchwasser- und dem Heizungs- kreislauf Priorität verliehen wird, wenn der Par. 43 in Betriebsart "Time (Zeit)" eingestellt ist.	1255	30	Min.	I	Brauch– wasser
M1	44	Nachlauf Pumpe BWW	Legt die Nachlaufzeit in Sekunden für die Betriebsart Brauchwasser im Standalone-Be- trieb des Heizkessels fest; im Kaskaden-Betrieb legt er die Nachlaufzeit des Moduls nach der Abschaltung aufgrund der Temperaturregelung fest.	0900	60	Sek.	I	Brauch- wasser
M1	45	BWW-Spei- cher PID P	Legt den proportionalen Endwert für die Mo- dulierung während des Brauchwarmwasserbe- triebs fest.	01255	100		0	Brauch– wasser
M1	46	BWW-Spei- cher PID I	Legt den integralen Endwert für die Modulie- rung während des Brauchwarmwasserbetriebs fest.	01255	500		0	Brauch- wasser
M1	47	BWW-Spei- cher PID D	Legt den derivativen Endwert für die Modulie- rung während des Brauchwarmwasserbetriebs fest.	01255	0		0	Brauch- wasser
M1	48	BWW-Spei- cher Sollwert	Legt den Brauchwarmwasser-Sollwert fest.	4071	50	°C	U	Brauch- wasser
M1	92	Max. Gebl. Drehz.	Legt die Gebläsedrehzahl bei max. Leistung fest (modellabhängig und durch den Par. 98 definiert).	012750	Definiert durch Par. 98	U/Min	I	Allge- meines
M1	93	Min. Gebl. Drehz.	Legt die Gebläsedrehzahl bei Mindestleistung fest (modellabhängig und durch den Par. 98 definiert).	012750	Definiert durch Par. 98	U/Min	I	Allge- meines
M1	94	Anlaufdrehz. Gebl.	Legt die Gebläsedrehzahl bei Start des Heizkes- sels fest (modellabhängig und durch den Par. 98 definiert).	012750	Definiert durch Par. 98	U/Min	I	Allge- meines
M1	116	Progr. Eing. 1.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = Water pressure sensor 2 = CH flow switch 3 = Flue pressure switch	0,1,2,3	Definiert durch Par. 97		1	Allge- meines
M1	117	Progr. Eing. 2.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = DHW flow sensor 2 = DHW flow switch 3 = CH flow sensor	0,1,2,3	Definiert durch Par. 97		1	Allge- meines

Menü	Par. Nr.	Anzeige Display	Beschreibung	Bereich	Werksseitige Einstellung	UM	Zugangs- typ	Katego- rie
M1	118	Progr. Eing. 3.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = Drain switch 2 = Gas pressure switch	0,1,2	Definiert durch Par. 97		I	Allge- meines
M1	120	Progr. Eing. 5.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = T_Return sensor 2 = Extern switch	0,1,2	Definiert durch Par. 97		I	Allge- meines
M1	121	Progr. Eing. 6.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = T_Flue sensor 2 = Flue switch 3 = APS switch	0,1,2,3	Definiert durch Par. 97		I	Allge- meines
M1	122	Progr. Eing. 7.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = T_Flue_2 sensor 2 = T_Flue_2 + Bl. Flue 3 T_System sensor 4 = Blocked Flue switch 5 Cascade Sensor	0,1,2,3,4,5	Definiert durch Par. 97		I	Allge- meines
M1	123	Progr. Eing. 8.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = T_DCW sensor 2 = Water pressure switch	0,1,2	Definiert durch Par. 97		I	Allge- meines
M1	124	Progr. Eing. Raumther- most.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = Enabled	0,1	Definiert durch Par. 97		I	Allge- meines
M1	125	Progr. Ausg. 1.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 = DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank 9 = External Igniter 10 = Air Damper 14 = Alarm Burner CC 15 = Status Burner CC 17 = Antilegionella pump	0,1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,14,15,17	Definiert durch Par. 97		1	Allge- meines
M1	126	Progr. Ausg. 2.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 = DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank 9 = External Igniter 10 = Air Damper 14 = Alarm Burner CC 15 = Status Burner CC 17 = Antilegionella pump	0,1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,14,15,17	Definiert durch Par. 97		1	Allge- meines

Menü	Par. Nr.	Anzeige Display	Beschreibung	Bereich	Werksseitige Einstellung	UM	Zugangs- typ	Katego- rie
M1	127	Progr. Ausg. 3.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = General Pump 10 = Air Damper 11 = External Igniter 12 = Modulating Pump	0,1,10,11,12	Definiert durch Par. 97		I	Allge- meines
M1	128	Progr. Ausg. 4.	Der Wert dieses Parameters wird durch Par. 97 definiert. 0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 =DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank	0,1,2,3,4,5,6,7,8	Definiert durch Par. 97		I	Allge- meines
M1	129	Durchflussm.	Definiert die Art des eingesetzten Durchfluss- messers.	Bitron, Huba: DN8, DN10, DN15, DN15, DN20, DN25	Huba DN25		1	Allge- meines
M1	133	DeltaT mod. Pumpe	Definiert das für den Betrieb der modulierenden Umwälzpumpe eingestellte Delta T.	540	15	°C	I	Allge- meines
M1	134	Anlaufzeit mod. Pumpe	Legt die Zeit in Sekunden nach der Zündung des Brenners für den Beginn der Modulierung durch die Umwälzpumpe und den Erhalt des unter Par. 133 bestimmten Delta T fest.	0255	120	Sek.	1	Allge- meines
M1	135	Typ mod. Pumpe	Legt das Modell der installierten PWM-Umwälz- pumpe fest. 0 = Wilo 1 = Salmson 2 = Grundfos	0,1,2	2 = Grundfos		I	Allge- meines
M1	136	Betriebsart mod. Pumpe	Legt fest, ob die Umwälzpumpe des Heizkes- sels in modulierender Betriebsart aktiviert ist oder mit einer festgelegten Geschwindigkeit (in Prozent der Maximalgeschwindigkeit) betrieben wird.	0n/Off Modula- ting Fixed 20 100%	Modulating		I	Allge- meines
M1	137	Mind. Leist. mod. Pumpe	Legt den Prozentwert der Geschwindigkeit fest, die die von der Umwälzpumpe während der Modulierung erreichbare Mindestdrehzahl bestimmt.	0100	30	%	1	Allge- meines
M1	138	Gerätetyp	Veränderlicher Wert je nach Konfiguration des Geräts auf Basis der Par. 97 und 98. Dieser Wert wird von der Platine berechnet, die auf Grund- lage einer internen Logik die Einstellungen der Par. 97 und 98 in einer einzigen Zahl festlegt.	0255	Hängt vom Heizkessel- modell ab		I	Allge- meines
M1	139	Entlüftung aktiv	Aktiviert die Entlüftung der Anlage. Zum Ak- tivieren der Entlüftung muss der Heizkessel eingeschaltet und der Parameter von "nein" auf "ja" geändert werden. Eine Minute warten. Ausschalten und wiedereinschalten. Nun führt der Heizkessel beim Start den automatischen Entlüftungsvorgang aus (Dauer ca. 20 Minuten). Ist der Parameter auf "Ja" eingestellt, wird der Vorgang jedes Mal ausgeführt, wenn der Heiz- kessel mit seinem Hauptschalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird. Der Wert muss "Nein" sein, wenn der Entlüftungsvorgang beim Start des Wärmemoduls nicht gewünscht ist.	Yes, No	No		1	Allge- meines
M1	140	Min. Durch- satz	Legt den Durchsatz fest, unter dem der Heizkes- sel gestoppt wird. Wert je nach Modell verän- derlich.	0.0100	Hängt vom Heizkessel- modell ab	l/min	1	Allge- meines
M1	186	Frostschutz- mittel Auß.	Bestimmt die Eingriffstemperatur des mit dem Außenfühler verbundenen Frostschutz.	-3015	3	°C	I	Allge- meines
M1	107	Tag Legionel- lenschutz	Legt den Wochentag fest, an dem das Legionel- lenschutzverfahren ausgeführt wird.	SunSat.	Sun	Day		Brauch- wasser

Menü	Par. Nr.	Anzeige Display	Beschreibung	Bereich	Werksseitige Einstellung	UM	Zugangs- typ	Katego- rie
M1	108	Std. Legio- nellenschutz	Legt die Tageszeit fest, an dem das Legionellen- schutzverfahren ausgeführt wird.	023	0	Hour	I	Brauch- wasser
M2	72	Notbetrieb aktiv	Notbetrieb ist aktiv. Diese Betriebsart tritt auf, wenn das Managing die Kommunikation mit dem Fühler des Primärkreises verliert. In diesem Fall startet, wenn der Par. 72 auf Ja eingestellt ist, die Kaskade und arbeitet mit festem Soll- wert, der durch den Par. 74 festgelegt ist.	Yes/No	Yes		U	Kaskade
M2	74	Sollwert Notbetrieb	Aktiver Sollwert während des Notbetriebs.	2065	70	°C	I	Kaskade
M2	75	Verz. Anlauf nächst. Modul	Legt die Wartezeit in Sekunden für den Anlauf des nächsten Moduls in der Kaskade in der normalen Startbetriebsart fest.	5255	120	Sek.	I	Kaskade
M2	76	Verz. Absch. nächst. Modul	Legt die Wartezeit in Sekunden für die Abschal- tung des zuletzt eingeschalteten Moduls in der Kaskade in der normalen Abschaltbetriebsart fest.	5255	30	Sek.	I	Kaskade
M2	142	Verz. nächst. Quick Start	Legt die Wartezeit in Sekunden für den Anlauf des nächsten Moduls in der Kaskade im Schnell- startmodus fest.	5255	60	Sek.	I	Kaskade
M2	143	Verz. nächst. Quick Stopp	Legt die Wartezeit in Sekunden für die Abschal- tung des zuletzt eingeschalteten Moduls in der Kaskade im Schnellabschaltmodus fest.	5255	15	Sek.	I	Kaskade
M2	77	Hyst. Anlauf Modul	Legt fest, um wie viele Grad die vom Fühler des Primärkreises gemessene Temperatur unter den Sollwert sinken muss, damit das nächste Modul nach Ablauf der durch den Par. 75 festgelegten Zeit eingeschaltet wird.	040	5	°C	I	Kaskade
M2	78	Hyst. Absch. Modul	Legt fest, um wie viele Grad die vom Fühler des Primärkreises gemessene Temperatur über den Sollwert steigen muss, damit das zuletzt einge- schaltete Modul nach Ablauf der durch den Par. 76 festgelegten Zeit ausgeschaltet wird.	040	4	°C	I	Kaskade
M2	144	Hyst. Quick Start	Legt fest, um wie viele Grad die vom Fühler des Primärkreises gemessene Temperatur unter den Sollwert sinken muss, damit das nächste Modul nach Ablauf der durch den Par. 142 (Schnellstart- modus) festgelegten Zeit eingeschaltet wird.	040	20	°C	I	Kaskade
M2	145	Hyst. Quick Stopp	Legt fest, um wie viele Grad die vom Fühler des Primärkreises gemessene Temperatur über den Sollwert steigen muss, damit das zuletzt eingeschaltete Modul nach Ablauf der durch den Par. 143 (Schnellabschaltmodus) festgelegten Zeit ausgeschaltet wird.	040	6	°C	1	Kaskade
M2	146	Hyst. Kom- plettabsch.	Legt fest, um wie viele Grad die vom Fühler des Primärkreises gemessene Temperatur über den Sollwert steigen muss, damit alle eingeschalte- ten Module gleichzeitig ausgeschaltet werden.	040	8	°C	I	Kaskade
M2	147	Anzahl der Einheiten	Legt fest, aus wie vielen Modulen die Kaskade besteht.	18	8		1	Kaskade
M2	148	Betriebsart Kaskade	Legt die Betriebsart der Kaskade fest. 0 = Disabled 1 = Min burners 2 = Max burners	0,1,2	2		I	Kaskade
M2	79	Max. Verr. Sollw.	Legt die maximale Verringerung des Kaska- den-Sollwerts am Primärkreis fest. Er basiert auf dem gelesenen Wert des Fühlers des Primär- kreises.	040	2	°C	I	Kaskade
M2	80	Max. Steig. Sollw.	Legt die maximale Steigerung des Kaska- den-Sollwerts am Primärkreis fest. Er basiert auf dem gelesenen Wert des Fühlers des Primär- kreises.	040	5	°C	I	Kaskade
M2	81	Verz. Beginn Modulierung	Legt die Zeit in Minuten fest, die nach dem Beginn der Anforderung ablaufen muss, damit die Verringerungen oder die Steigerungen des Sollwerts, die durch die Par. 79 und 80 definiert werden, aktiviert werden.	060	60	Min.	I	Kaskade

Menü	Par. Nr.	Anzeige Display	Beschreibung	Bereich	Werksseitige Einstellung	UM	Zugangs- typ	Katego- rie
M2	82	Leist. Anlauf nächstes Modul	Legt die Mindestleistung fest, über der sich zumindest ein Modul der Kaskade befinden muss, damit das nächste Modul eingeschaltet wird (sofern die anderen mit den Par. 75 und 77 verbundenen Bedingungen erfüllt sind).	10100	80	%	I	Kaskade
M2	83	Leist. Absch. nächst. Modul	Legt die Höchstleistung fest, unter der sich alle Module der Kaskade befinden müssen, damit das zuletzt eingeschaltete Modul ausgeschaltet wird (sofern die anderen mit den Par. 76 und 78 verbundenen Bedingungen erfüllt sind).	10100	25	%	I	Kaskade
M2	84	Rotationsin- tervall	Legt das Zeitintervall in Tagen fest, nach dem die Rotation der Module erfolgt.	030	1	Days	I	Kaskade
M2	149	Erstes Modul für Rot.	Legt die Nummer des nächsten Moduls fest, bei dem die Rotation erfolgen wird (dieser Wert wird automatisch bei jeder Rotation aktuali- siert).	116	1		I	Kaskade
M2	86	PID P Kas- kade	definiert den proportionalen Endwert für die Sollwert-Änderung des Moduls in der Kaskade.	01275	50		0	Kaskade
M2	87	PID I Kaskade	definiert den integralen Endwert für die Soll- wert-Änderung des Moduls in der Kaskade.	01275	500		0	Kaskade
M2	150	Ansprechge- schw. Anstieg	Legt die Geschwindigkeit (in °C/100 ms) fest, mit der der Sollwert der einzelnen Module erhöht wird, falls der Sollwert des Primärkreises nicht erreicht wird (wenn der Wert auf null gestellt wird, wird die Änderung ohne Einschränkungen durch die PI der Par. 86 und 87 gesteuert).	025.5	1		0	Kaskade
M2	151	Ansprech- geschw. Absinken	Legt die Geschwindigkeit (in °C/100 ms) fest, mit der der Sollwert der einzelnen Module verringert wird, falls der Sollwert des Primärkreises über- schritten wird (wenn der Wert auf null gestellt wird, wird die Änderung ohne Einschränkungen durch die PI der Par. 86 und 87 gesteuert).	025.5	1		0	Kaskade
M2	152	Min. Leistung Betriebsart 2	Legt den Leistungswert (in Prozent) fest, mit dem die durchschnittliche Leistung aller einge- schalteten Module in der Betriebsart Kaskade (Par. 148 = 2) verglichen werden muss.	0100	20	%	1	Kaskade
M2	153	Hyst. Leist. Betriebsart 2	Legt den Zusatz-Leistungswert (in Prozent) in Bezug auf die durchschnittliche Leistung aller eingeschalteten Module in der Betriebsart Kas- kade (Par. 148 = 2) fest.	0100	40	%	1	Kaskade
M2	154	Zeitraum Nachlauf Pumpe	Legt die Nachlaufzeit in Sekunden am Ende der Wärmeanforderung im Kaskadenbetrieb fest.	0255	60	Sek.	I	Kaskade
M2	155	Frostschutz	Definiert die Temperatur (gemessen vom Fühler des Primärkreises), unter der sich die Umwälz- pumpe des Wärmemoduls und die Systemum- wälzpumpe (bei Kaskaden-Konfiguration) einschalten. Wenn die Temperatur des Fühlers des Primärkreises um weitere fünf Grad unter den vom Par. 155 festgelegten Wert sinkt, wird eine Anforderung generiert, die die Kaskade einschaltet. Wenn die Temperatur des Fühlers des Primärkreises den vom Par. 155 festgeleg- ten Wert erhöht um 5 Grad erreicht, endet die Anforderung und die Kaskade kehrt in den Standby-Modus zurück.	1030	15	°C	1	Kaskade
M3	73	Adresse Heiz- kessel	Definiert die Betriebsart, mit der der Heizkessel adressiert wird.	Managing, Standalone, Dependent	Standalone		I	Kaskade
МЗ	169	Max. Verr. Sollw.	Legt die maximale Verringerung des Kaska- den-Sollwerts am Primärkreis fest. Er basiert auf dem gelesenen Wert des Fühlers des Sekundär- kreises.	040	2	°C	1	Kaskade
МЗ	170	Max. Steig. Sollw.	Legt die maximale Steigerung des Kaska- den-Sollwerts am Primärkreis fest. Er basiert auf dem gelesenen Wert des Fühlers des Sekundär- kreises.	040	5	°C	I	Kaskade

Menü	Par. Nr.	Anzeige Display	Beschreibung	Bereich	Werksseitige Einstellung	UM	Zugangs- typ	Katego- rie
МЗ	171	Verz. Beginn Modulierung	Legt die Zeit in Minuten fest, die nach dem Be- ginn der Anforderung ablaufen muss, damit die Verringerungen oder die Steigerungen des Soll- werts, die durch die Par. 169 und 170 definiert werden, aktiviert werden.	060	40	Min.	I	Kaskade
M3	176	PID P	definiert den proportionalen Endwert für die Sollwert-Änderung des Moduls in der Kaskade auf Basis der Temperatur des Sekundärkreises.	01275	25		0	Kaskade
M3	177	PID I	definiert den integralen Endwert für die Soll- wert-Änderung des Moduls in der Kaskade auf Basis der Temperatur des Sekundärkreises.	01275	1000		0	Kaskade
МЗ	178	Ansprechge- schw. Anstieg	Legt die Geschwindigkeit (in °C/100 ms) fest, mit der der Sollwert der einzelnen Module erhöht wird, falls der Sollwert des Sekundärkreises nicht erreicht wird (wenn der Wert auf null gestellt wird, wird die Änderung ohne Ein- schränkungen durch die PI der Par. 176 und 177 gesteuert).	025.5	1		0	Kaskade
M3	179	Ansprech- geschw. Absinken	Legt die Geschwindigkeit (in °C/100 ms) fest, mit der der Sollwert der einzelnen Module verringert wird, falls der Sollwert des Sekun- därkreises überschritten wird (wenn der Wert auf null gestellt wird, wird die Änderung ohne Einschränkungen durch die PI der Par. 176 und 177 gesteuert).	025.5	1		0	Kaskade
M4	98	Geräteein- stellungen	Ermöglicht die Werte der Par. 92, 93 und 94 aus einem Satz vorgegebener Drehzahlwerte zu laden, der das Heizkesselmodell kennzeichnet.	112 1922			I	Allge- meines
M4	97	Gerätekonfi- guration	Ermöglicht die Werte der Par. von 116 bis 128 aus einem Satz vorgegebener Werte zu laden, der die Konfiguration der Ein- und Ausgänge des Heizkessels bestimmt.	137			I	Allge- meines

#### **3** INBETRIEBNAHME UND WARTUNG

#### 3.1 Erstmalige inbetriebnahme

- Den Hauptschalter der Anlage auf ein (ON) und den Hauptschalter des Wärmemoduls auf (I) stellen.



#### 3.1.1 Ein- und Ausschalten des Geräts

Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, erscheint das Display wie in nachstehender Abbildung:



Die Außentemperatur wird in der linken Anzeige angegeben. Dieser Wert wird nur angezeigt, wenn der Außenfühler (Zubehör) angeschlossen ist.

Im unteren Teil der Anzeige werden die Werte der wesentlichen Setpoints angegeben, während oben rechts die Uhrzeit angezeigt wird. Zum Ausschalten des Geräts den Hauptschalter "O/I" auf der Rückseite auf "O" stellen.



Die Versorgung des Geräts nie trennen, bevor der Hauptschalter auf "0" gestellt wurde.

Das Gerät nie mit dem Hauptschalter abschalten, wenn eine Anforderung aktiv ist. Sicherstellen, dass sich das Gerät in Standby befindet, bevor der Hauptschalter umgeschaltet wird.

#### **3.1.2** Einstellung von Datum und Uhrzeit

Die Taste MENÜ drücken und "Einstellungen" mit den Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  auswählen



Mit der Taste • bestätigen und "Allgemeine Einstellungen" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen



Mit der Taste  $\bullet$  bestätigen und "Datum und Uhrzeit" mit den Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  auswählen

Sprache	
Gerätetyp	<b>G</b> m
Datum & Zeit	
Kaskadenmodus	

Die Taste • drücken, das Display erscheint wie folgt:

Datum & Zeit	
Datum:	Sonntag 10/25/2015
Zeit:	03:02
Zeitzoneneinstellungen	
Bildschirmeinstellungen	

Die Taste • drücken, um die Werte zu markieren.

Datum & Zeit	
Datum:	Sonntag 10/25/2015
Zeit:	03:02
Zeitzoneneinstellungen	
Bildschirmeinstellungen	

Die Werte können mit den Tasten ▲ / ▼ geändert werden. Den eingegebenen Wert durch Drücken der Taste • bestätigen und zum nächsten Wert weitergehen.

Datum & Zeit	
Datum:	Sonntag 10/ <mark>25</mark> /2015
Zeit:	03:02
Zeitzoneneinstellungen	
Bildschirmeinstellungen	

Für die Einstellung der Uhrzeit das gleiche Verfahren befolgen.

Durch Aufrufen des Menüs "Zeitzone Reg." kann der Parameter Zeitzone eingestellt werden, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

Zeitzonenkorrektur	UTC +00.00
Sommerzeit	Deaktiviert

Zum Ändern der Anzeige der Werte von Datum und Uhrzeit können durch Aufrufen des Menüs "Display-Parameter" folgende Eigenschaften geändert werden:

Bildschirmeinstellungen			
Zeitformat	24 Std		
Datumformat	TMJ		
Tag	2Zeichen		
Monat	2Zeichen		

Bildschirmeinstellungen	
Jahr	4Zeichen
Datum Trennzeichen	
Wochentag	Kurztext
Sekunden	Nein

#### 3.1.3 Zutritt mit Passwort

Für den Zugang zu den Parametern die Taste MENÜ drücken und "Einstellungen" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen.



Mit der Taste • bestätigen und "Einstellungen Heizkessel" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen

Einstellungen	
Allgemeine Einstellungen <mark>Kessel Einstellungen</mark>	$\mathbf{\hat{o}}$

Zum Bestätigen die Taste • drücken.

Nun wird ein Passwort verlangt (das Passwort wird nur für die Einstellungen des Wärmemoduls gefordert):

Passwort		
	0 * * *	

Jeweils eine Ziffer mit den Tasten ▲ / ▼ zum Erhöhen/Verringern des Zahlenwerts eingeben. Nachdem der korrekte Wert eingestellt wurde, durch Drücken der Taste • bestätigen.

Im System sind drei Zutrittstypen vorgesehen: BENUTZER (Passwort nicht notwendig, z. B. Passwort-Nr. 0000) INSTALLATEUR (Passwort-Nr. 0300) HERSTELLER



A Nachdem das Passwort eingegeben wurde, bleibt dieses, bis mit der Anzeige bzw. Parameterkonfiguration fortgefahren wird. Nach einigen Minuten Inaktivität des Displays, muss dieses erneut eingegeben werden.

#### Parametereinstellung Heizung 3.1.4

Der Parameter 1 legt die verschiedenen Betriebsarten des Wärmemoduls im Heizbetrieb fest.

#### **Betriebsart 0**

(Betrieb mit Raumthermostat/Wärmeanforderung und festem Heizungs-Sollwert)

In dieser Betriebsart arbeitet das Wärmemodul mit einem festen Sollwert (geregelt durch Parameter 3) auf Basis der Schließung des Kontaktes des Raumthermostats/Wärmeanforderung.

Der Wert für den Sollwert kann direkt eingestellt werden, ohne die Parameterliste aufzurufen. Dazu ist das Menü "Zentralheizung" wie folgt aufzurufen:

Die Taste MENÜ drücken und "Zentralheizung" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen. Zum Bestätigen die Taste • drücken.



Nachdem ausgewählt wurde, mit der Taste ► den Wert markieren und mit den Tasten ▲ /▼ den ausgewählten Wert ändern. Die Taste • drücken, um die neuen Einstellungen zu bestätigen/speichern.



Der Sollwert kann innerhalb eines Höchstwertes und eines Mindestwertes eingestellt werden, die jeweils durch die Par. 23 und 24 festgelegt werden, wie in der Abbildung angegeben.

Der Außenfühler (Zubehör) ist nicht erforderlich, und wenn dieser angeschlossen ist, beeinflusst der gemessene Wert der Außentemperatur den eingestellten Sollwert nicht.

Par. Nr.	Beschreibung					
3	Legt die gewünschte Vorlauftemperatur in der Betriebsart Heizung fest. Aktiv für Betriebsart Heizung Par. 1 = 0 oder 3					
23	Begrenzt den Mindestwert, den man dem Sollwert in der Be- triebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart Heizung 4).					
24	Begrenzt den Höchstwert, den man dem Sollwert in der Be- triebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart 4).					





#### **Betriebsart 1**

(Klimabetrieb mit Raumthermostat/Wärmeanforderung, variabler Sollwert je nach Außentemperatur)

In diesem Fall arbeitet das Wärmemodul mit einem Sollwert, der je nach Außentemperatur auf Basis einer durch folgende Parameter definierten Klimakurve variabel ist:

Par. Nr.	Beschreibung
109	Legt den Offsetwert des in der Betriebsart Klima berechneten Sollwerts fest (Par. 1= 1).
19	Legt den maximalen Sollwert bei niedrigster Außentempera- tur bei Klimaregelung fest
20	Legt die niedrigste Außentemperatur fest, mit der der maxi- male Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird
21	Legt den minimalen Sollwert bei höchster Außentemperatur bei Klimaregelung fest
22	Legt die höchste Außentemperatur fest, mit der der minimale Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird
23	Begrenzt den Mindestwert, den man dem Sollwert in der Be- triebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart Heizung 4).
24	Begrenzt den Höchstwert, den man dem Sollwert in der Be- triebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart 4).
25	Legt die Temperatur für den Ausschluss der Klimaregelung fest



Die Anforderung aktiviert sich bei Schließung des Kontakts des Raumthermostats/Wärmeanforderung unter der Bedingung, dass die Außentemperatur den durch den Parameter 25 festgelegten Wert nicht überschreitet.

Wenn die Außentemperatur jene unter dem Parameter 25 eingestellte überschreitet, wird der Brenner auch bei Vorliegen einer Wärmeanforderung gestoppt.

Die Klimakurve kann auch auf einfachere und intuitivere Weise eingestellt werden.

Das Menü "Zentralheizung" aufrufen. Das Display erscheint wie folgt:



Die Taste  $\bullet$  zum Bestätigen drücken und die Ansicht der Klimakurve aufrufen.



"Heizg. Sollw. Max." und " Min. Außentemp." werden markiert. Zum Ändern ihres Wertes die Taste • drücken.

- Mit den Tasten ▲ / ▼ Heizg. Sollw. Max. ändern und mit den Tasten ◄ / ► Min. Außentemp ändern.
- Zum Speichern der Änderungen drücken
- 3 Mit den Tasten ◀ / ► die anderen Werte auswählen.

Die Schritte von 1 bis 3 wiederholen, um weitere Änderungen vorzunehmen.

Nachdem die Parameter eingestellt wurden, die Taste ESC zum Verlassen der Menüs drücken.

Falls der Außenfühler (Zubehör) nicht erkannt wird (nicht installiert oder beschädigt), liefert das System eine Warnung: Nr. 202 Durch das Vorhandensein der Warnung wird das Wärmemodul nicht gestoppt. Dies ermöglicht eine Wärmeanforderung mit dem maximalen auf der Klimakurve eingestellten Sollwert auszuführen.

#### **Betriebsart 2**

(Klimabetrieb mit Absenkung, die durch den Raumthermostat/Wärmeanforderung gesteuert wird, variabler Sollwert je nach Außentemperatur)

In diesem Fall arbeitet das Wärmemodul mit einem durch die Klimakurve definierten Sollwert (der in gleicher Weise wie bei Betriebsart 1 beschrieben einstellbar ist) je nach Außentemperatur. Die Wärmeanforderung aktiviert sich unabhängig davon, ob der Kontakt des Raumthermostats/Wärmeanforderung geschlossen ist oder nicht und hört nur auf, wenn die Außentemperatur höher als die durch den Parameter 25 definierte ist.

In dieser Betriebsart definiert der Parameter 28 um wie viele Grad der Sollwert (Absenkung) verringert wird, wenn sich der Kontakt des Raumthermostats/Wärmeanforderung öffnet.

Par. Nr.	Beschreibung
109	Legt den Offsetwert des in der Betriebsart Klima berechneten Sollwerts fest (Par. 1= 1).
19	Legt den maximalen Sollwert bei niedrigster Außentempera- tur bei Klimaregelung fest
20	Legt die niedrigste Außentemperatur fest, mit der der maxi- male Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird
21	Legt den minimalen Sollwert bei höchster Außentemperatur bei Klimaregelung fest
22	Legt die höchste Außentemperatur fest, mit der der minimale Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird
23	Begrenzt den Mindestwert, den man dem Sollwert in der Be- triebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart Heizung 4).
24	Begrenzt den Höchstwert, den man dem Sollwert in der Be- triebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart 4).
25	Legt die Temperatur für den Ausschluss der Klimaregelung fest
28	In der Betriebsart Heizung Par. 1= 2 oder 3 eingesetzt. Legt fest, um wieviele Grade der Vorlaufsollwert bei Öffnung des TA-Kontaktes (Raumthermostat/Wärmeanforderung) verrin- gert wird.



#### **Betriebsart 3**

(Dauerbetrieb bei festem Sollwert mit durch den Raumthermostat/ Wärmeanforderung gesteuerter Absenkung)

In dieser Betriebsart wird der feste Sollwert auf gleiche Weise wie bei Betriebsart 0 geregelt. Die Unterschied besteht darin, dass die Anforderung immer aktiv ist und der Sollwert um den durch den Parameter 28 definierten Wert bei Öffnung des Kontakts des Raumthermostats/ Wärmeanforderung verringert wird (Absenkung).

Par. Nr.	Beschreibung
3	Legt die gewünschte Vorlauftemperatur in der Betriebsart Heizung fest. Aktiv für Betriebsart Heizung Par. 1 = 0 oder 3
23	Begrenzt den Mindestwert, den man dem Sollwert in der Be- triebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart Heizung 4).
24	Begrenzt den Höchstwert, den man dem Sollwert in der Be- triebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart 4).
28	In der Betriebsart Heizung Par. 1= 2 oder 3 eingesetzt. Legt fest, um wieviele Grade der Vorlaufsollwert bei Öffnung des TA-Kontaktes (Raumthermostat/Wärmeanforderung) verrin- gert wird.



Der Außenfühler (Zubehör) ist nicht erforderlich, und wenn dieser angeschlossen ist, beeinflusst der gemessene Wert der Außentemperatur den eingestellten Sollwert nicht.

#### **Betriebsart 4**

(Einstellung des Sollwerts auf Basis eines Analogeingangs 0-10V)

Diese Betriebsart wird durch folgende Parameter geregelt:

Par. Nr.	Beschreibung
110	Legt den Mindestwert für die Vorlauftemperatur in der Be- triebsart Heizung fest (Par. 1) = 4.
111	Legt den Höchstwert für die Vorlauftemperatur in der Be- triebsart Heizung fest (Par. 1) = 4.

Die Regelung des Betriebssollwerts erfolgt nach folgender Kurve:



## **3.1.5** Parametereinstellung Brauchwasserbereitung

Der Parameter 35 legt die verschiedenen Betriebsarten des Wärmemoduls für die Brauchwarmwasserbereitung fest

## Betriebsart 0

(Keine Brauchwarmwasserbereitung)

In dieser Betriebsart arbeitet das Wärmemodul ausschließlich für den Heizungskreislauf (siehe Absatz "Parametereinstellung Heizung")

#### **Betriebsart 1**

(Brauchwarmwasserbereitung mit Speicherung und Boilerfühler)

In dieser Betriebsart aktiviert sich das Wärmemodul, wenn die vom Boilerfühler gemessene Temperatur unter den Sollwert des Brauchwassers vermindert um den Hysteresewert sinkt und es deaktiviert sich, wenn die Temperatur über den Sollwert des Brauchwassers um den Hysteresewert erhöht steigt.

Folgondo	Do no no oto n	no molio	4:0	Denvisha		
FOIGEDUGE	Parameter	repein	(IIP	Branchwa	rrnwasser	Determine.
1 Olgeniae	aranneter	10BCIII	are	Diaaciiiia		Derenderigi

Par. Nr.	Beschreibung
36	Legt die Hysterese für den Start der Brauchwasseranforde- rung fest.
37	Legt die Hysterese für die Beendigung der Brauchwasseran- forderung fest.
38	Legt den Wert in Grad fest, um den der Sollwert des Pri- märkreises in Bezug auf die für den Brauchwasserspeicher eingestellte Temperatur erhöht wird.
39	Legt die Hysterese für die Wiedereinschaltung für den Primär- kreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).
40	Legt die Hysterese für die Abschaltung für den Primärkreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).
41	Legt den auf das Delta T des Boilers bezogenen Wert für die Aufrechterhaltung fest. Ist dieser beispielsweise auf 3 Grad eingestellt, wird das Wärmemodul, wenn sich der Boiler auf dem um drei Grad verringerten Wert für den Sollwert befin- det, auf Mindestbetrieb eingeschaltet, um die Aufrechter- haltung bis zum Sollwert plus Hysterese auszuführen. Wenn dieser Parameter gleich wie Par. 36 gelassen wird, ist diese Funktion nicht aktiv und das Wärmemodul schaltet sich bei maximaler Leistung des Brauchwassers ein.
48	Legt den Brauchwarmwasser-Sollwert fest.

Der Wert für den Sollwert kann direkt eingestellt werden, ohne die Parameterliste aufzurufen:

 Die Taste MENÜ drücken und "Brauchwarmwasser" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen.

Menü	
Zentralheizung (CH)	
Warmwasser (DHW)	
Information	
Einstellungen	$\bullet$

- Zum Bestätigen die Taste • drücken.



 Mit der Taste ► den Wert markieren und mit den Tasten ▲ /▼ den ausgewählten Wert ändern. Die Taste • drücken, um die neuen Einstellungen zu bestätigen/speichern.

Der BWW-Wert kann nur geändert werden, wenn die Funktion "Brauchwarmwasser" freigegeben ist. Siehe Absatz "Zutritt mit Passwort" für Anleitungen in Bezug auf das externe Rückstellen.

#### Betriebsart 2

(Brauchwarmwasserbereitung mit thermostatgeregelter Speicherung)

In diesem Fall aktiviert sich das Wärmemodul, wenn sich der Kontakt des Thermostats im Innern des Boilers schließt und deaktiviert sich bei dessen Öffnung.

Folgende Parameter regeln die Brauchwarmwasserbereitung:

Par. Nr.	Beschreibung
38*	Legt den Wert in Grad fest, um den der Sollwert des Pri- märkreises in Bezug auf die für den Brauchwasserspeicher eingestellte Temperatur erhöht wird.
39	Legt die Hysterese für die Wiedereinschaltung für den Primär- kreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).
40	Legt die Hysterese für die Abschaltung für den Primärkreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).
48	Legt den Brauchwarmwasser-Sollwert fest.
(*)	Der Parameter 38 ist in dieser Betriebsart aktiv, selbst wenn

(\*) Der Parameter 38 ist in dieser Betriebsart aktiv, selbst wenn kein Boilerfühler installiert ist und die Vorlauftemperatur des Wärmemoduls beeinflusst.

Er kann verwendet werden, um den Temperaturunterschied zwischen Vorlauftemperatur und am Thermostat des Boilers eingestellter Temperatur einzuschränken, um den Wirkungsgrad des Systems zu maximieren.

Auch in diesem Fall kann der Wert für den Sollwert direkt eingestellt werden, ohne die Parameterliste aufzurufen. Dazu ist das Menü "Brauchwarmwasser" aufzurufen, wie zuvor in Betriebsart 1 dargelegt.

#### Festlegung der Prioritäten

Der Parameter 42 legt die Priorität zwischen Brauchwasser- und Heizungskreislauf fest.

Es sind vier Betriebsarten vorgesehen:

- **0 Zeit:** Priorität auf Zeit zwischen den beiden Kreisen. Bei einer gleichzeitigen Anforderung wird anfänglich der Brauchwasserkreis für einen Zeitraum in Minuten betrieben, der dem Wert entspricht, der dem Parameter 43 zugewiesen wurde. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Heizungskreislauf betrieben (für den gleichen Zeitraum) und so weiter, bis die Anforderung für einen oder beide Kreisläufe aufhört
- 1 Off: Priorität für den Heizungskreislauf
- 2 On: Priorität für den Brauchwasserkreislauf
- 3 **Parallel:** gleichzeitiger Betrieb beider Kreisläufe unter der Voraussetzung, dass die vom Warmwasserkreislauf geforderte Vorlauftemperatur niedriger oder gleich dem Sollwert des Heizkreislaufs ist. Überschreitet die Temperatur, die vom Warmwasserkreislauf abgerufen wird, den Setpoint der Heizung, wird die Umwälzpumpe der Heizung ausgeschaltet und die Priorität geht auf das Warmwasser über.

#### Legionellenfunktion

Wenn die Brauchwarmwasserbereitung aktiviert ist (Par. 35= 1), ist es über die Parameter 107 und 108 möglich, eine wöchentliche Programmierung der Funktion "Legionellenschutz" vorzunehmen.

Der Parameter 107 legt den Wochentag fest, an dem der Vorgang ausgeführt wird. Parameter 108 definiert hingegen die Uhrzeit.

Zum programmierten Zeitpunkt generiert das Wärmemodul eine Brauchwarmwasseranforderung mit einem voreingestellten Sollwert von 60 °C (nicht änderbar). Nachdem die Temperatur von 60 °C erreicht wurde, wird die Temperatur 30 Minuten lang beibehalten. In dieser Zeit überprüft das System, dass die Temperatur des Fühlers nicht unter 57 °C sinkt. Am Ende dieses Zeitraums endet die Legionellenschutz-Funktion und es wird der normale Betrieb des Wärmemoduls wiederhergestellt.

Der Betrieb in Betriebsart "Legionellenschutz" hat Priorität gegenüber anderen Anforderungen, unabhängig von der Einstellung des Parameters 42.

Par. Nr.	Beschreibung
107	Legt den Wochentag fest, an dem das Legionellenschutzver- fahren ausgeführt wird.
108	Legt die Tageszeit fest, an dem das Legionellenschutzverfah- ren ausgeführt wird.

#### 3.1.6 Zeitprogramm

Das Zeitprogramm ist zum Programmieren des Betriebs der verschiedenen Kreisläufe geplant, die durch das Wärmemodul angesteuert werden (Heizung, Brauchwasser und gemischte Zusatzzonen).

#### Programm nach Jahreszeit

Das Programm nach Jahreszeit wird zum Abschalten des Heizungskreislaufs und der gemischten Zusatzzonen während des Sommers verwendet.

Es regelt keinen Brauchwarmwasser-Parameter.

#### Urlaubsprogramm

Das Urlaubsprogramm wird zum Abschalten eines Teils oder aller Kreisläufe während eines bestimmten Zeitraums des Jahres verwendet. Urlaub kann sowohl am gesamten System als auch an verschiedenen Kreislaufgruppen eingestellt werden.

Das Gruppensystem ermöglicht dem Benutzer verschiedene Kreisläufe einer Gruppe zuzuordnen, um einen Urlaubszeitraum für mehrere Kreisläufe gleichzeitig einzustellen. (Zum Beispiel bei der Steuerung eines Zweifamilienhauses mit Zentralheizungsanlage, in dem eine Familie auf Urlaub ist und die andere nicht).

Die Art des Sollwerts kann so geregelt werden, dass er der gewünschten Einstellung entspricht.

Das System kann bis zu insgesamt 16 Mischzonen "Mixed" steuern. Die Programmierung der Mischzonen ist nur mit Zubehör gestattet. Gleichzeitig mit diesen 16 Zonen kann auch der CH-Zone aktiviert werden (Heizkreis – direkte Zone nur für Heizung).

Taktprogramm

Programm Gruppe Brennerstunden bis <u>Service</u>

Service Erinnerung Reset

Urlaubseinstellungen

Das Zeitprogramm umfasst folgende Parameter:

#### **Programmierung Gruppen**

Gruppenurlaub

#### Gruppe 1

Aktiviert

Bereiche in Gruppe auswählen

Bereiche Dep. in Gruppe auswählen

Ermöglicht dem Benutzer eine Gruppe auszuwählen, um dieser Zonen zuzuordnen. Ermöglicht dem Benutzer überdies, die betreffende Gruppe zu aktivieren/deaktivieren.

Die Einstellungen der Gruppe werden verwendet, um den Gruppen Zonen hinzuzufügen.

Das Menü "Programmierung Gruppen" ermöglicht die Auswahl zwischen 8 Gruppen. Jede von ihnen kann aktiviert oder deaktiviert werden.

In ihm können die Zone ausgewählt werden, die zur Gruppe hinzugefügt werden sollen (direkte Zone (CH) – Mischzonen von 1 bis 16)

Bereiche in Gru	ppe auswä	hlen 1
External Zone	HK	Deaktiviert
External Zone	1	Deaktiviert
External Zone	2	Deaktiviert
External Zone	3	Deaktiviert

Anm. Die Programmierung der Mischzonen ist nur mit Zubehör gestattet.

#### **Programmierung Heizung**

Gruppe 1	
Programm Komfort Zeitraum	1
Komfort Sollwert	28.0 °C
Eco Sollwert	20.0 °C
Außerhalb des Intervall Sollw	Reduziert

Ermöglicht, das Zeitprogramm für die CH-Zone mit folgenden Parametern zu regeln:

#### **Programmierung Zeitraum**

Ermöglicht das Auswählen eines Zeitraums von 1 bis 7. Die Einstellungen Zeitraum ermöglichen einem Benutzer, die aktiven Zeiträume dieser Zone zu regeln.

- Aktive Tage: Auswahl des/der Tag(e), an dem/denen der Zeitraum aktiv ist. Ermöglicht das Deaktivieren des eingestellten Zeitraums an einem einzelnen oder mehreren Tagen. Wenn dieser Parameter auf deaktiviert eingestellt ist, werden die anderen Menüpunkte nicht mehr benutzt und daher ausgeblendet. Die Auswahl der aktiven Tage erfolgt aus den Makrogruppen: Sa-So, Mo-Fr, Mo-So oder einzelnen Tagen: Mo, Di, Mi,...
- Intervall 1 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist): Dieser Parameter ermöglicht dem Benutzer die Uhrzeit für Beginn und Ende des Zeitraums zu regeln. Die Uhrzeit für den Beginn muss stets vor der Uhrzeit für das Ende liegen.
- Intervall 2 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist): Gleich wie Intervall 1. Zusatzintervall f
  ür den aktivierten Zeitraum.
- Intervall 3 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist): Gleich wie Intervall 1. Zusatzintervall f
  ür den aktivierten Zeitraum.

External Zone (	CH - Periode 1	
Aktive Tag(e)	Sonntag	
Intervall 1	00:00	00:00
Intervall 2	00:00	00:00
Intervall 3	00:00	00:00

#### Komfortsollwert

Zu verwendende Komforttemperatur, wenn die Zone innerhalb eines bestimmten Zeitraums liegt. (10 –30 °C)

#### ECO-Sollwert

ECO-Temperatur. Einstellbare Temperatur, die außerhalb der definierten Zeiträume verwendet werden kann (5 – 20 °C).

#### Sollwert außer Intervall

Auswahl des Sollwerttyps, der zu verwenden ist, wenn die Zone nicht in einem bestimmten Zeitraum liegt. Zur Auswahl stehen:

- Off
- KomfortEco
- Eco
- Frostschutz (aktiviert sich unterhalb von 5 °C NICHT ÄNDERBAR)
   Reduziert (berechnet als Wert f
  ür den Komfort-Sollwert -10 °C)

#### **BWW-Programmierung**

Programm Komfort Zeitraum	1	
Außerhalb des Intervall Sollw	An	

Ermöglicht, das Zeitprogramm für die BWW-Zone (DHW) zu regeln.

#### Programmierung Zeitraum

Ermöglicht das Auswählen eines Zeitraums von 1 bis 7. Die Einstellungen Zeitraum ermöglichen einem Benutzer, die aktiven Zeiträume dieser Zone zu regeln.

- Aktive Tage: Auswahl des/der Tag(e), an dem/denen der Zeitraum aktiv ist. Ermöglicht das Deaktivieren des eingestellten Zeitraums an einem einzelnen oder mehreren Tagen. Wenn dieser Parameter auf deaktiviert eingestellt ist, werden die anderen Menüpunkte nicht mehr benutzt und daher ausgeblendet. Die Auswahl der aktiven Tage erfolgt aus den Makrogruppen: Sa-So, Mo-Fr, Mo-So oder einzelnen Tagen: Mo, Di, Mi....
- Intervall 1 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist): Dieser Parameter ermöglicht dem Benutzer die Uhrzeit für Beginn und Ende des Zeitraums zu regeln. Die Uhrzeit für den Beginn muss stets vor der Uhrzeit für das Ende liegen.
- Intervall 2 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist): Gleich wie Intervall 1. Zusatzintervall für den aktivierten Zeitraum.
- Intervall 3 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist): Gleich wie Intervall 1. Zusatzintervall für den aktivierten Zeitraum.

External Zone DH	IW - Periode 1	
Aktive Tag(e)	Sonntag	
Intervall 1	00:00	00:00
Intervall 2	00:00	00:00
Intervall 3	00:00	00:00

#### Sollwert außer Intervall

Auswahl des Sollwerttyps, der zu verwenden ist, wenn die Zone nicht in einem bestimmten Zeitraum liegt. Zur Auswahl stehen:

- Off
- 0n

#### Progr. Urlaub



Ermöglicht dem Benutzer die Parameter für das Programm Urlaub zu ändern.

#### Betriebsart

Auswahl der Betriebsart Urlaubsprogramm. Kann auf Off (Aus), System oder Gruppe eingestellt werden.

#### 0ff

Programm deaktiviert

#### Gruppe

Ermöglicht die Auswahl der Gruppe (1 – 8).

In der Auswahl der Gruppe erscheint das Untermenü Gruppe Urlaub mit folgenden Parametern:

- Sollwert Urlaub: Sollwerttyp, der für die ausgewählte Gruppe verwendet werden soll. Alle Zonen dieser Gruppe verwenden diesen Sollwert, wenn das aktuelle Datum innerhalb des Datums für den Beginn und das Ende dieses Urlaubszeitraums liegt, jedoch nur wenn die Gruppe im Menü der Gruppeneinstellungen aktiviert ist. Zur Auswahl stehen: Off (Aus), Komfort, Eco, Frostschutz und Reduziert.
- Beginndatum / Enddatum (Tag TT-MM-JAHR):

External Zone [	DHW - Periode 1	
Aktive Tag(e)	Sonntag	
Intervall 1	00:00	00:00
Intervall 2	00:00	00:00
Intervall 3	00:00	00:00

 System: Ermöglicht die Auswahl des Urlaubsprogramms für das gesamte System. In dieser Betriebsart gilt der Sollwert für alle Gruppen des Systems.

External Zone	)HW - Periode	1
Aktive Tag(e)	Sonntag	
Intervall 1	00:00	00:00
Intervall 2	00:00	00:00
Intervall 3	00:00	00:00

 Sollwert Urlaub (ausgeblendet, wenn Betriebsart auf "Off" ist): Zu verwendender Bezugstyp, wenn die System-Betriebsart ausgewählt ist. Dieser Sollwert wird für alle Zonen verwendet. Nur für das System-Urlaub verwendet.

#### Progr. Jahreszeit

Ermöglicht dem Benutzer die Parameter für das Programm Jahreszeit zu ändern.

Das Programm Jahreszeit wird verwendet, um einen Zeitraum mit nicht aktiver Heizung festzulegen. Dieses Menü enthält folgende Elemente: Aktiviert Heizung nach

Wählt wie das Programm Jahreszeit überprüfen muss, ob die Heizung gestattet wird oder nicht. Es kann eingestellt sein auf:

 Immer: bedeutet, dass das Programm Jahreszeit ignoriert wird und die Heizungsanfrage (CH) während des gesamten Jahres stets gestattet ist.

Saison Einstellungen	
Modus	Aus

 Nach Datum: schaltet die Heizung (CH+Zonen) ab, wenn das aktuelle Datum innerhalb des Beginn- und Enddatums liegt.

Saison Einstellungen		
Modus	Auf Datum	
Anfangsdatum	15-04	
Enddatum	15-09	

 Nach Temperatur: schaltet die Heizung (CH+Zonen) ab, wenn die Außentemperatur höher als die ausgewählte Temperatur ist. (Außentemp. f. Deaktivierung: 0,0 °C/50 °C)



#### 3.1.7 Informationen Wärmemodul

Für die Anzeige der wichtigsten Informationen auf dem Bildschirm die Taste MENÜ drücken und "Informationen" mit den Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  auswählen.



Zum Bestätigen die Taste • drücken.

Es erscheint folgende Ansicht:



Durch Auswahl "Status Heizkessel" und Drücken der Taste • werden folgende Werte angezeigt:

- Vorlauftemperatur
- Rücklauftemperatur
- BWW-Temperatur (der Sensor muss angeschlossen sein, um einen Wert zu zeigen, ist er nicht vorhanden erscheint der Standardwert)
- Außentemperatur
- Abgastemperatur
- System-Temperatur (der Sensor muss angeschlossen sein, um einen Wert zu zeigen, ist er nicht vorhanden erscheint der Standardwert)
- Gebläsegeschwindigkeit
- Ionisierung
- Statusanzeige
- Fehler

▲ Das Display zeigt jeweils vier Linien. Mit den Tasten ▲ / ▼ kann die Liste durchlaufen werden.

Kesselstatus	
Vorlauf Temperatur	46.0 °C
Rücklauf Temperatur	43.0 °C
Warmwasser Temperatur	44.0 °C
Außen Temperatur	10.0 °C

Durch Auswahl "Aufzeichnung Heizkessel" und Drücken der Taste • werden folgende Werte angezeigt:

- Zündungen OK
- Nicht erfolgte Zünd
- Nicht erf. Flammenerk
- Betriebstage
  Std. Brenner Heiz.
- Std. Brenner BWW
- Sta. Brenner BWW

Erfolgreiche Zündungen	0
Fehlgeschlagene Zündungen	1
Flammenfehler	1
Laufzeit in Tagen	1 Tage

Mit den Tasten ▲ / ▼ kann die Liste durchlaufen werden.

Durch Auswahl "Fehlerverz." und Drücken der Taste • werden folgende Werte angezeigt:

- Fehlerverz. (es werden die im Absatz "Fehlerliste der Anleitung" aufgelisteten Fehler angezeigt)
- Filter Fehlertyp (unter dem Menüeintrag Filter Fehlertyp kann wie folgt gewählt werden: Deaktiviert – Flüchtiger Fehler – Störabschaltung)
- Löschen Fehlerverz. (ausschließlich mit Installateur-Passwort gestattet)

Fehlerprotokoll	
Filter Error Typ	Deaktiviert
Error(s) löschen	

Mit den Tasten ▲ / ▼ kann die Liste durchlaufen werden.

Durch Auswahl "Wartung" und Drücken der Taste • werden folgende Werte angezeigt:

- Aufz. d. Wartung (jedes Mal, wenn ein "Reset Erinnerung Wartung" erfolgt, wird das Ereignis aufgezeichnet)
- Std. Brennerbetr. s. letzter Wartung
- Std. Brennerbetr. bis Wartung
- Reset Erinnerung Wartung (nur mit Installateur-Passwort zugänglich)
- Löschen Verlauf Wartung (nur mit OEM-Passwort zugänglich)

Service Geschichte	
Brenner Std s. ltzt. Service	0 Std
Brennerstunden bis Service	2000 Std
Service Erinnerung Reset	Nein

Service		
Brenner Std s. ltzt. Ser	vice	0 Std
Brennerstunden bis Se	ervice	2000 Std
Service Erinnerung Re	set	Nein
Kundendienst löschen		Nein

Mit den Tasten ▲ / ▼ kann die Liste durchlaufen werden.

# **3.2** Kontrollen während und nach der erstmaligen inbetriebnahme

Nach erfolgter Inbetriebnahme muss eine Kontrolle ausgeführt werden. Dabei sind eine Abschaltung und die anschließende Wiedereinschaltung des Wärmemoduls auf folgende Weise auszuführen:

- Die Betriebsart des Wärmemoduls beim Heizen auf 0 (Par. 1) einstellen und den TA-Eingang schließen, um eine Wärmeanforderung zu generieren
- Bei Bedarf den Wert f
  ür den Sollwert erh
  öhen (Zentralheizung → Sollwert Heizung)



- Überprüfen Sie die freigängige Drehung der Umlaufpumpen



- Die Komplettabschaltung des Wärmemoduls überpr
  üfen, wenn die Wärmeanforderung durch 
  Öffnen des Kontakts "TA" (OFF) beseitigt wird.
- Überprüfen, dass der Heizmodul komplett stoppt, wenn der Hauptschalter des Geräts und des Hauptschalters der Anlage auf "Aus" gestellt werden.



Wenn alle Bedingungen erfüllt wurden, das Wärmemodul mit Strom versorgen, indem der Hauptschalter der Anlage und der Hauptschalter des Geräts auf "ein" gestellt werden und die Analyse der Verbrennungsprodukte durchführen (siehe Absatz "Einstellungen").



#### KONTROLLE DES VERSORGUNGSGASDRUCKS

- Stellen Sie Hauptschalter der Anlage auf "aus"
- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Schraube der Druckentnahmestelle (1) vor dem Gasventil um etwa zwei Umdrehungen lösen und einen Druckmesser anschließen



 Das Wärmemodul mit Strom versorgen, indem der Hauptschalter der Anlage und der Hauptschalter des Geräts auf "ein" gestellt werden.



 - "Max. Leist." mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und • zum Bestätigen drücken. Das Gebläse beginnt bei maximaler Drehzahl zu laufen (variabler Wert je nach Modell).

Systemtest	
Funktions Test	Leistung Max
Lüfter Drehzahl	0 U/Min
Ionisation	0.0 µA

BESCHREIBUNG	G20	G30	G31	
Wobbe-Index	45,7	80,6	70,7	MJ/m³
Nennversorgungsdruck	20	28-30	37	mbar

Nach Beendigung der Prüfungen:

- "OFF" (Aus) mit ▲ / ▼ auswählen und zum Bestätigen drücken.
- Den Druckmesser trennen und Schraube der Druckentnahmestelle (1) vor dem Gasventil wieder eindrehen.

Funktions Test	Aus
Lüfter Drehzahl	0 U/Min
lonisation	0.0 µA

 Die Vorgänge abschließen, die Frontplatte wieder positionieren und die Feststellschraube schließen.

## 3.3 Fehlerliste

Wenn eine technische Störung auftritt, erscheint auf dem Display ein numerischer Fehlercode, der dem Wartungspersonal erlaubt, die mögliche Ursache festzustellen.

Die Fehler sind in 3 Ebenen unterteilt:

- 1 Permanente: Fehler, die eine manuelle Rückstellung erfordern
- 2 Vorübergehende: Fehler, die sich selbst rückstellen, nachdem die Ursache für ihre Entstehung beseitigt wurde oder nicht mehr besteht
- 3 Warnungen: einfache Hinweise, die den Betrieb des Geräts nicht sperren

### **3.3.1** Permanente Fehler

Nr.	Fehler	Beschreibung
0	Fehler Lesen EEPROM	Interner Software-Fehler
1	Fehler Zündung	Es wurden drei erfolglose Zündversuche ausgeführt
2	Fehler Relais Gasvent	Relais Gasventil nicht erkannt
3	Fehler SichRel.	Sicherheitsrelais nicht erkannt
4	Fehler Störabsch. zu lang	Die Steuerung hat mehr als 20 Stunden einen Störabschaltungsfehler
5	Gebl. funktioniert nicht	Gebläse schaltet sich länger als 60 Sekunden nicht ein
6	Gebl. zu langs	Gebläsegeschwindigkeit länger als 60 Sekunden zu niedrig
7	Gebl. zu schnell	Gebläsegeschwindigkeit länger als 60 Sekunden zu schnell
8	Fehler RAM	Interner Software-Fehler
9	Kontr. EEPROM falsch	Inhalt des Eeprom ist nicht aktualisiert
10	Fehler EEPROM	Falsche Sicherheitsparameter des Eeprom
11	Fehler Status	Interner Software-Fehler
12	Fehler ROM	Interner Software-Fehler
15	Fehler SicherhThermost.	Der externe Schutzschalter ist aktiviert oder der Vorlaufsensor misst eine Tempera- tur von mehr als 100 °C (212 °F)
16	Fehler max. Abgastemp.	Die Rauchgastemperatur hat den Grenzwert für die maximale Rauchgastempera- tur überschritten
17	Fehler Stack	Interner Software-Fehler
18	Fehler Anleitung	Interner Software-Fehler
19	Kontr. Ion. falsch	Interner Software-Fehler
20	Fehler Flamme zu spät aus	Die Brennerflamme wird 10 Sekunden lang nach der Schließung des Gasventils erkannt
21	Flamme vor Zünd.	Die Brennerflamme wird vor der Zündung erkannt
22	Verlust Flammendetektion	Die Flammendetektion ist währen einer Anfrage drei Mal verloren gegangen
23	Falscher Fehlercode	Das Byte des RAM-Fehlercodes wurde durch einen unbekannten Fehlercode beschädigt
29	Fehler PSM	Interner Software-Fehler
30	Fehler Verz.	Interner Software-Fehler
37 (*)	Fehler Rauch-Druckschalter	Rauch-Druckschalter offen

(\*) Nur für die Condexa PRO 35 P und Condexa PRO 50 P.

## 3.3.2 Vorübergehende Fehler

Nr.	Fehler	Beschreibung
100	Fehler WD Ram	Interner Software-Fehler
101	Fehler WD Rom	Interner Software-Fehler
102	Fehler WD Stack	Interner Software-Fehler
103	Fehler WD Verz.	Interner Software-Fehler
106	Int. Fehler	Interner Software-Fehler
107	Int. Fehler	Interner Software-Fehler
108	Int. Fehler	Interner Software-Fehler
109	Int. Fehler	Interner Software-Fehler
110	Int. Fehler	Interner Software-Fehler
111	Int. Fehler	Interner Software-Fehler
112	Int. Fehler	Interner Software-Fehler
113	Int. Fehler	Interner Software-Fehler
114	Fehler Flammenerk	Es wird eine Flamme in einem Status erkannt, in dem keine Flamme zulässig ist.
115	Wasserdruck niedrig	Fehler niedriger Wasserdruck
118	Fehler Komm. WD	Kommunikationsfehler
119	Fühl. Rücklauf offen	Rücklauftemperaturfühler offen
120	Fühl. Vorlauf offen	Vorlauftemperaturfühler offen
122	Fühl. BWW offen	Temperaturfühler Brauchwarmwasser offen
123	Fühl. Abgase offen	Rauchgastemperaturfühler offen
126	Kurzschl. Fühl. Rücklauf	Rücklauftemperaturfühler kurzgeschlossen
127	Kurzschl. Fühl. Vorlauf	Vorlauftemperaturfühler kurzgeschlossen
129	Kurzschl. Fühl. BWW	Temperaturfühler Brauchwarmwasser kurzgeschlossen
130	Kurzschl. Fühl. Abgase	Rauchgastemperaturfühler kurzgeschlossen
133	Net Freq Error	Net. freq. error detected by the watchdog
134	Fehler Reset–Taste	Zu viele Rückstellungen innerhalb eines kurzen Zeitraums
155 (*)	Fehl. Rauch-Druckschalter	Rauch-Druckschalter offen
163	Schutz niedr. Durchs. Wärmet.	Zu niedriger Durchsatz im Wärmetauscher
164	Kesselmodell nicht erkannt	Kesselmodell nicht konfiguriert

(\*) Nur für die Condexa PRO 35 P und Condexa PRO 50 P.

## 3.3.3 Warnungen

Nr.	Fehler	Beschreibung
200	Komm. m. Modul verloren	Kaskadensystem: Der Brenner des Managing-Moduls hat das Signal eines der Brenners der abhängigen Module verloren
201	Komm. m. Modul verloren	Kaskadensystem: Das Managing-Wärmemodul hat das Signal eines der abhängi- gen Wärmemodule verloren
202	Außent. falsch	Der Außentemperaturfühler ist offen oder kurzgeschlossen
203	Systemt. falsch	Der Systemtemperaturfühler ist offen oder kurzgeschlossen
204	Kaskadent. falsch	Der Kaskaden-Temperaturfühler ist offen oder kurzgeschlossen
207	Falscher DHW–Sensor	Falscher DHW-Sensor
208	Falscher Zonen-Sensor	Falscher Zonen-Sensor
209	Kessel-Anfrage deaktiviert	Kessel-Anfrage deaktiviert

#### 3.4 Umstellung auf andere gasart

Das Wärmemodul **Condexa PRO**wird für den Betrieb mit G20 (Methangas) geliefert. Es kann jedoch für den Betrieb mit G30–G31 (Flüssiggas) mithilfe des entsprechenden Zubehörs im Lieferumfang umgebaut werden.



Die Umbauten dürfen nur durch den Technischer Kundenservice oder durch von **RIELIO** befugtes Personal ausgeführt werden.



Wenn die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen nicht korrekt ausgeführt werden oder durch nicht entsprechend geschultes Personal ausgeführt werden, besteht die potentielle Gefahr eines Austritts von Brenngas und/oder der Entstehung von Kohlenmonoxid mit entsprechenden Sach- oder Personenschäden.

Der Umbau ist nicht abgeschlossen, bis nicht alle in dieser Anleitung angeführten Kontrollvorgänge ausgeführt wurden.

Nachdem der Umbau ausgeführt wurde, die CO2-Eichung vornehmen, wie im Absatz "Einstellungen" angeführt.

#### Vor der Umstellung:

- Sicherstellen, dass sich der Hauptschalter und der Schalter des Wärmemoduls in der Stellung "aus" befinden
- Prüfen, dass der Absperrhahn des Brennstoffs geschlossen ist.



Für die Installation des Zubehörs:

- Die Feststellschraube entfernen
- Die Frontverkleidung nach außen ziehen und dann nach oben, um diese an den Punkten A auszuhaken.



#### Versionen Condexa PRO 35 P ÷ Condexa PRO 50 P

- die elektrischen Anschlüsse von Gebläse und Gasventil trennen
- die Mutter (2) an der Gasleitung lösen
- die Schrauben des Mischers (6) lösen, um den Mischer vom Gebläse zu trennen
- die drei Schrauben (1) lösen, um das Ventil vom Gebläse zu trennen
   Die entsprechende Membran (3) in die Dichtung (4) einsetzen, ohne die Dichtung selbst zu entfernen

Modell	Ø innen (mm)
Condexa PRO 35 P	6.5 (*)
Condexa PRO 50 P	6.5 (*)

- (\*) Wenn die CO<sub>2</sub>-Werte nicht mit denen im Abschnitt "Einstellungen" übereinstimmen, die Membran mit Ø 6,5 mit einer mit Ø 5,5 ersetzen.
  - Die Intaktheit der Dichtung (5) prüfen; bei Bedarf auswechseln
  - die Schrauben (6) des Mischers wieder anziehen
  - Die drei Schrauben (1) wieder anschrauben
  - Die Überwurfmutter (2) wieder anschrauben
  - die elektrischen Anschlüsse von Gebläse und Gasventil wieder anschließen



#### Versionen Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 70 P

- die elektrischen Anschlüsse von Gebläse und Gasventil trennen
- die Mutter (2) an der Gasleitung lösen
- die Schrauben des Gebläses lösen, um das Gebläse vom Mischer zu trennen
- die drei Schrauben (1) lösen, um das Ventil vom Gebläse zu trennen
- Die entsprechende Membran (3) in die Dichtung (4) einsetzen, ohne die Dichtung selbst zu entfernen

Modell	Ø innen (mm)
Condexa PRO 57 P	6.25
Condexa PRO 70 P	6.25

- die Dichtung (5) prüfen; wenn nötig, ersetzen
- das Ventil wieder anschrauben
- die Schrauben des Gebläses wieder anziehen
- · die Mutter (2) an der Gasleitung wieder anziehen
- die elektrischen Anschlüsse von Gebläse und Gasventil wieder anschließen



#### Condexa PRO 90 Ausführungen ÷ Condexa PRO 135

- die elektrischen Anschlüsse von Gebläse und Gasventil trennen
   Die Überwurfmutter (1) abschrauben, um das Gasrohr vom Ge-
- bläse zu trennen
  die Mutter am Gasventil lösen, um die Gasleitung vollständig zu öffnen
- die entsprechende Membran (2) in den Messingbogen einsetzen

Modell	Ø innen (mm)
Condexa PRO 90	9
Condexa PRO 100	9
Condexa PRO 115	9,25
Condexa PRO 135	8.75

- Die Intaktheit der Dichtung (5) prüfen; bei Bedarf auswechseln
  die Mutter (1) anziehen, um die Gasleitung vom Gebläse zu
- trennen
- die Mutter am Gasventil anschrauben, um die Gasleitung vollständig zu öffnen
- die elektrischen Anschlüsse von Gebläse und Gasventil wieder anschließen





 wenn das Einsetzen der Membran Schwierigkeiten bereitet, die Mutter (3) lösen, um die Gasleitung vollständig zu öffnen.



#### Bei allen Modellen

- Die Vorgänge abschließen, die Frontplatte wieder positionieren und die Feststellschraube schließen.
- Das Brennstoffabsperrventil öffnen.
- Stellen Sie den Hauptschalter der Anlage und den Hauptschalter an der Bedienungsblende auf "ein".
- Prüfen, dass keine Wärme- oder Brauchwasserbereitungsanforderung vorhanden ist.

Es ist nun erforderlich, die Einstellung des Parameters 98 zu ändern. Dazu:

- "Einstellungen" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste
   drücken
- "Konfiguration Gerät" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste • drücken



- Das Passwort wie im Absatz "Zutritt mit Passwort" beschrieben eingeben
- Die Taste ▼ drücken, "(98) Geräteeinstellungen" auswählen und die Taste • drücken



 Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle ändern und die Taste • drücken:

Modell	Parameter 98
Condexa PRO 35 P	22
Condexa PRO 50 P	20
Condexa PRO 57 P	12
Condexa PR0 70 P	10
Condexa PRO 90	8
Condexa PRO 100	6
Condexa PRO 115	4
Condexa PRO 135	2

- Die Taste ▼ drücken, "Konfig. bestätigt" auswählen und die Taste • drücken
- Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert auf "Ja" ändern und die Taste
   drücken

(97) Gerätekonfiguration	1	
(98) Geräteeinstellungen	4	
Konfiguration bestätigt	Ja	

Nun beginnt das System einen Aktualisierungsvorgang der Applikation. Nachdem dieser beendet wurde, erscheint das Menü "Einstellungen" auf dem Display.

 Die Taste ◄ drücken, bis man auf die Home-Ansicht zurückgekehrt ist

Einige Sekunden lang erscheint eine Fehlermeldung und dann kehrt das Display zur normalen Anzeige zurück.

Den Aufkleber mit Angabe des Versorgungsgases am G30-G31 anbringen.



Nachdem das Zubehör installiert wurde, die Dichtheit aller hergestellten Verbindungen überprüfen.

Alle im Absatz "Einstellungen" beschriebenen Einstellungsvorgänge ausführen.

Die gewünschten Sollwerte wiederherstellen.

#### 3.5 Einstellungen

Das Condexa PRO Wärmemodul wird für den Betrieb mit G20 (Methan) entsprechend den Angaben auf dem technischen Typenschild geliefert und wurde bereits werkseitig vom Hersteller eingestellt.

Sollte es jedoch notwendig sein, die Einstellungen erneut auszuführen, wie zum Beispiel nach einer außergewöhnlichen Wartung, nach dem Austausch des Gasventils oder nach einer Umrüstung von G20 auf G30–G31 Gas oder umgekehrt, wie nachfolgend beschrieben vorgehen.



L Die Einstellungen der maximalen und minimalen Leistung müssen in der angegebenen Reihenfolge und ausschließlich durch den Technischer Kundenservice ausgeführt werden.

Bevor die Einstellungen vorgenommen werden:

- Die Feststellschraube entfernen
- \_ Die Frontverkleidung nach außen ziehen und dann nach oben, um diese an den Punkten A auszuhaken.



#### EINSTELLUNG CO2 BEI MAXIMALER LEISTUNG

Die Taste MENÜ drücken, "System-Test" auswählen und zum Bestätigen • drücken.



"Max. Leist." mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und • zum Bestätigen drücken. Das Gebläse beginnt bei maximaler Drehzahl zu laufen (variabler Wert je nach Modell).



- Das Gerät funktioniert mit maximaler Leistung.
- Den Stopfen (1) abschrauben und den Fühler des Verbrennungsanalysators einsetzen
- um das CO2 einzustellen, mit einem Schraubendreher die Stellschraube (2) auf dem Gasventil betätigen, bis ein in der Tabelle angegebener Wert erreicht wird.

Maximale Leistung		Gastyp		
C02%	G20	G25	G30	G31
Condexa PRO 35 P	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 50 P	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 57 P	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 70 P	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 90	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 100	9 (*)	9	10,4	10,4
Condexa PRO 115	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 135	9	9	10,4	10,4

(\*) In Belgien und in der Schweiz muss der Wert auf 8,6 eingestellt werden.

#### EINSTELLUNG CO2 BEI MINDESTLEISTUNG

Systemtest	
Funktions Test	Leistung Min
Lüfter Drehzahl	0 U/Min
Ionisation	0.0 µA

- Das Gerät funktioniert mit Mindestleistung.
- Das CO2 einstellen, dazu mit einem Schraubenzieher die Stellschraube (3) auf der Gebläsegruppe drehen, so dass ein in der Tabelle angeführter Wert erreicht wird.

Mindestleistung	Gastyp			
<b>CO</b> 2%	G20	G25	G30	G31
Condexa PRO 35 P	9	9	9,9	9,9
Condexa PRO 50 P	9	9	9,9	9,9
Condexa PRO 57 P	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 70 P	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 90	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 100	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 115	9	9	10,4	10,4
Condexa PRO 135	9	9	10,4	10,4

#### Versionen Condexa PRO 35 P ÷ Condexa PRO 50 P





## PRÜFUNG DER EINSTELLUNG

Den Wert "Max. Leist." auswählen, warten bis sich die Drehzahl stabilisiert und prüfen, ob die CO<sub>2</sub>-Werte den geforderten entsprechen. Nach Beendigung der Prüfungen:

- "OFF" (Aus) mit ▲ / ▼ auswählen und zum Bestätigen drücken.
- Den F
   ühler des Analysators entfernen und den Stopfen (1) wieder sorgf
   ältig anschrauben
- Die Frontplatte wieder positionieren und die Feststellschraube schließen.

Funktions Test	Aus
Lüfter Drehzahl	0 U/Min
Ionisation	0.0 µA

## **3.6** Vorübergehende Abschaltung oder für kurze Zeiträume

Bei vorübergehender Abschaltung oder Abschaltung für kurze Zeiträume (zum Beispiel Urlaub) wie folgt vorgehen:

- Die Taste MENU drücken und über die Tasten ▲ / ▼ die Angabe "Zeitprogramm" wählen, dann mit der Taste • bestätigen.
- Mit den Tasten ▲ / ▼ "Progr. Urlaub" und mit der Taste• bestätigen.

#### Taktprogramm

Programm Gruppe

Brennerstunden bis Service

Service Erinnerung Reset

Urlaubseinstellungen

 Mit den Tasten ▲ / ▼ die Angabe "Modus" wählen und mit der Taste • bestätigen. Den Modus "System" wählen und bestätigen.

Urlaubseinstellungen	
Modus	System
Feiertags Sollwert	Komfort
Anfangsdatum	Samstag 01-08-2015
Enddatum	Samstag 01-08-2015

- Mit den Tasten ▲ / ▼ die Angabe "Setpoint Urlaub" wählen und mit der Taste• bestätigen.
- Den Setpoint Urlaub "Frostschutz" wählen und bestätigen.

System
Anti Fr
Samstag 01-08-2015
Samstag 01-08-2015

## 3.7 Abschaltung für längeren zeitraum

Sollte Wärmemodul längere Zeit außer Betrieb genommen werden, sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:

 Den Hauptschalter der Wärmemodule und den Hauptschalter der Anlage auf "aus" positionieren



 Die H\u00e4hne f\u00fcr Brennstoff und Wasser an der Heiz- und Brauchwasseranlage schlie\u00dfen.



A

Entleeren Sie die Heiz- und Brauchwasseranlage, wenn Frostgefahr besteht.

#### 3.8 Displayplatine austauschen

Systemkonfigurationen dürfen nur durch den Technischer Kundenservice oder durch von **RIELLO** zugelassenes Personal durchgeführt werden.

Wenn Sie das vordere Bedienfeld austauschen, öffnet sich beim nächsten Neustart eine Startseite mit dem Logo **RIELLO**.

Das System prüft die Übereinstimmung zwischen den auf der Hauptplatine gespeicherten Konfigurationsdaten und den auf der Benutzeroberfläche gespeicherten Daten; daher kann es vorkommen, dass das System beim Austausch der Benutzeroberfläche Abweichungen zwischen den gespeicherten Daten feststellt. Die Parameter 97 und 98 einstellen.

- Dazu:

  - "Einstellungen" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste
     drücken
  - "Konfiguration Gerät" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste • drücken



- Das Passwort wie im Absatz "Zutritt mit Passwort" beschrieben eingeben
- "(97) Gerätekonfiguration" auswählen und die Taste drücken
   Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert entsprechend den Angaben in

der folgenden labelle andern und die laste • drucken:		
Modell	Par. 97	
Condexa PR0 35 P	46 (*)	
Condexa PRO 50 P	46 (*)	

	10()
Condexa PRO 57 P	1 (*)
Condexa PRO 70 P	1 (*)
Condexa PRO 90	1 (*)
Condexa PRO 100	1 (*)
Condexa PRO 115	1 (*)
Condexa PRO 135	1 (*)
Condexa PRO 90 Condexa PRO 100 Condexa PRO 115 Condexa PRO 135	1 (*) 1 (*) 1 (*) 1 (*)

(\*) Werkseinstellung. Abhängig von der Art der Installation und dem installierten Zubehör kann es nötig sein, den Wert zu ändern.

 Die Taste ▼ drücken, "(98) Geräteeinstellungen" auswählen und die Taste • drücken

Gerätekonfiguration	
(97) Gerätekonfiguration	1
(98) Geräteeinstellungen	2
Konfiguration bestätigt	Nein

 Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle ändern und die Taste • drücken:

Modell	Gas	Par. 98
Condova DDO 25 D	Methangas	21
CONCERCIÓN PRO 55 P	LPG	22
Condova DDO EO D	Methangas	19
CONCEXE PRO 50 P	LPG	20
Condova DDO EZ D	Methangas	11
	LPG	12
Condova DPO 70 D	Methangas	9
CONCEXE PRO TO P	LPG	10
Condova DDO OO	Methangas	7
CONCERCIÓN DE	LPG	8
Condova DBO 100	Methangas	5
CONCEXA PRO 100	LPG	б
Condova DDO 11E	Methangas	3
	LPG	4
Condava DDO 12E	Methangas	1
CUTUEXA PRU 155	LPG	2

- Die Taste ▼ drücken, "Konfig. bestätigt" auswählen und die Taste • drücken
- Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert auf "Ja" ändern und die Taste
   drücken

(97) Gerätekonfiguration	1	
(98) Geräteeinstellungen	4	
Konfiguration bestätigt	Ja	

Nun beginnt das System einen Aktualisierungsvorgang der Applikation. Nachdem dieser beendet wurde, erscheint das Menü "Einstellungen" auf dem Display.

 Die Taste ◄ drücken, bis man auf die Home-Ansicht zurückgekehrt ist

Einige Sekunden lang erscheint eine Fehlermeldung und dann kehrt das Display zur normalen Anzeige zurück.

Überprüfen Sie die Einstellung des Parameters 116:

Modell	Parameter 116
Condexa PRO 35 P	3
Condexa PRO 50 P	3
Condexa PRO 57 P	0
Condexa PRO 70 P	0
Condexa PRO 90	0
Condexa PRO 100	0
Condexa PRO 115	0
Condexa PRO 135	0

#### 3.9 Steuerplatine austauschen

A Systemkonfigurationen dürfen nur durch den Technischer Kundenservice oder durch von RIELLO zugelassenes Personal durchgeführt werden.

Wenn Sie die Hauptplatine austauschen, öffnet sich beim nächsten Neustart eine Startseite mit dem Logo RIELIO.

Das System prüft die Übereinstimmung zwischen den auf der Hauptplatine gespeicherten Konfigurationsdaten und den auf der Benutzeroberfläche gespeicherten Daten; daher kann es vorkommen, dass das System beim Austausch der Benutzeroberfläche Abweichungen zwischen den gespeicherten Daten feststellt. Die Parameter 97 und 98 einstellen.

Dazu:

- Auf dem Bedienelement, auf der Home-Ansicht die Taste drücken
- "Einstellungen" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste drücken
- "Konfiguration Gerät" mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste • drücken



- Das Passwort wie im Absatz "Zutritt mit Passwort" beschrieben eingeben
- "(97) Gerätekonfiguration" auswählen und die Taste drücken Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert entsprechend den Angaben in
- der folgenden Tabelle ändern und die Taste drücken:

Modell	Par. 97
Condexa PRO 35 P	46 (*)
Condexa PRO 50 P	46 (*)
Condexa PRO 57 P	1 (*)
Condexa PRO 70 P	1 (*)
Condexa PRO 90	1 (*)
Condexa PRO 100	1 (*)
Condexa PRO 115	1 (*)
Condexa PRO 135	1 (*)

- (\*) Werkseinstellung. Abhängig von der Art der Installation und dem installierten Zubehör kann es nötig sein, den Wert zu ändern.
  - Die Taste ▼ drücken, "(98) Geräteeinstellungen" auswählen und die Taste • drücken

Gerätekonfiguration	
(97) Gerätekonfiguration	1
(98) Geräteeinstellungen	2
Konfiguration bestätigt	Nein

- Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle ändern und die Taste • drücken:

Modell	Gas	Par. 98
Condova DDO 25 D	Methangas	21
CONCERCIÓN PRO 55 P	LPG	22
Condova DDO EO D	Methangas	19
COndexa PRO 50 P	LPG	20
Condova DDO EZ D	Methangas	11
CONCEXE PRO 57 P	LPG	12
Condova DDO 70 D	Methangas	9
	LPG	10
Condexa DDO OO	Methangas	7
LPG		8
Condava DDO 100	Methangas	5
COndexa PRO 100	LPG	б
Condova DDO 11E	Methangas	3
CONCERNENCE PRO 115	LPG	4
Condova DDO 12E	Methangas	1
CUlluexa PRU 155	LPG	2

- Die Taste ▼ drücken, "Konfig. bestätigt" auswählen und die Taste • drücken
- Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert auf "Ja" ändern und die Taste drücken

(97) Gerätekonfiguration	1	
(98) Geräteeinstellungen	4	
Konfiguration bestätigt	Ja	

Nun beginnt das System einen Aktualisierungsvorgang der Applikation. Nachdem dieser beendet wurde, erscheint das Menü "Einstellungen" auf dem Display.

kehrt ist

Einige Sekunden lang erscheint eine Fehlermeldung und dann kehrt das Display zur normalen Anzeige zurück.

#### Überprüfen Sie die Einstellung des Parameters 116:

Modell	Parameter 116
Condexa PRO 35 P	3
Condexa PRO 50 P	3
Condexa PRO 57 P	0
Condexa PRO 70 P	0
Condexa PRO 90	0
Condexa PRO 100	0
Condexa PRO 115	0
Condexa PRO 135	0

#### 3.10 Wartung

Die Wartung und die Reinigung des Geräts ist mindestens einmal jährlich verpflichtend auszuführen.



**A** Die fehlende jährliche Wartung führt zum Verfall der Garantie.

Dieser Eingriff, der durch den Technischer Kundenservice oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt wird, ist erforderlich, um zu kontrollieren und zu garantieren, dass die Rauchabzugsrohre innerund außerhalb des Geräts, das Gebläse, die Sicherheitsventile, die Kondensatablassvorrichtungen, die Wasserablassrohre sowie die Messund Kontrollvorrichtungen in einwandfreiem Zustand hinsichtlich Wirkungsgrad und Betrieb sind.

Tabelle der verpflichtenden Wartungsstätigkeiten (alle 2000 Betriebsstunden oder mindestens einmal jährlich auszuführen)

Den Verbrennungstest ausführen

Den Zustand der Saugleitungen (falls vorhanden) und des Rauchabzugs überprüfen und kontrollieren, ob Lecks vorhanden sind

Die Zündelektrode überprüfen

Die Brennkammer reinigen und den Zustand der im Rahmen dieser Maßnahme ausgebauten Dichtungen kontrollieren

Den Kondensatablauf reinigen

Die Parametereinstellungen kontrollieren

Prüfen, ob Gaslecks vorhanden sind

Prüfen, ob Lecks an den Hydraulikanschlüssen vorhanden sind

Die Unversehrtheit der Verkabelungen und der entsprechenden Verbindungen überprüfen

Kontrollieren, dass die Zündung regelmäßig erfolgt

Das Vorhandensein der Flamme nach der Zündung kontrollieren

Die Sicherheitsvorrichtungen nach dem Gerät kontrollieren

Den Anlagendruck überprüfen

A Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten die Versorgung des Geräts mit dem zweipoligen Schalter trennen und das Gas-Hauptventil schließen. Außerdem bei jeder Wartung (die wie oben angeführt mindestens einmal jährlich auszuführen ist) stets alle Rauchgas- und Gasdichtungen ersetzen, insbesondere die Dichtungen des Brenners.

Vor der Ausführung aller Arbeiten:

- Die Stromversorgung unterbrechen, indem der Hauptschalter der Anlage auf "aus" gestellt wird Das Brennstoffabsperrventil schließen.



#### Funktion "Service-Reminder" 3.10.1

Das Wärmemodul verfügt über eine Funktion, die den Benutzer am Gerät selbst daran erinnert, dass ein programmierter Eingriff notwendig ist, nachdem die vom Wartungsplan festgelegte Anzahl an Betriebsstunden verstrichen ist.

Wenn dieser Eingriff notwendig wird, wechselt die normale Displayanzeige mit dem Schriftzug: "Wartung notwendig!"

Dieser Schriftzug bleibt solange aktiv, bis der Kundendienst nach der Wartung des Geräts den internen Zähler zurückgesetzt hat.

Der Benutzer kann jederzeit kontrollieren, wie viele Stunden bis programmierten Wartung fehlen. Dazu das Menü "Informationen" aufrufen

Zentralheizung (CH)		
Warmwasser (DHW)		9
Information		
Einstellungen	$\bullet$	

und mit den Tasten ▲ / ▼ "Wartung" auswählen



Im Menü werden auch die seit dem letzten Eingriff verstrichenen Betriebsstunden und der Zugang zu einem Verzeichnis angeführt, in dem die Daten der letzten 15 durchgeführten Wartungen angegeben werden.



Im Menü "Einstellungen"  $\rightarrow$  "Einst. Kessel"  $\rightarrow$  "Wartung" werden die erweiterten Steuerungen dieser Funktion angeführt, die jedoch nur über Zugang mit Hersteller-Passwort verfügbar sind. Falls es notwendig ist, auf diesem Zugangsniveau tätig zu werden, mit dem Technischer Kundenservice Kontakt aufnehmen.

#### Reinigung und Demontage der Bauteile 3.11

Trennen Sie vor jeder Reinigung die Stromzufuhr, indem Sie den Hauptschalter der Anlage auf "AUS" stellen.



#### AUSSEN

Reinigen Sie die Ummantelung, das Bedienfeld, die lackierten Teile und die Kunststoffteile mit in Seifenwasser angefeuchteten Lappen. Bei hartnäckigen Flecken den Lappen mit einer Mischung aus je 50 % Wasser und denaturiertem Alkohol oder mit spezifischen Produkten befeuchten.



Auf keinen Fall Kraftstoffe bzw. Schwämme mit aggressiven Lösungen oder Reinigungspulver verwenden.

#### INNEN

Vor der Innenreinigung:

- Die Gasabsperrventile schließen
- Die Hähne der Anlagen schließen.

A Regelmäßig kontrollieren, dass der Kondensatablauf nicht verstopft ist.

#### Zugang zur Steuertafel und den innenliegenden Teilen des Wärmemoduls

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Ziehen und die Schalttafel (1) nach außen gleiten lassen



Die Befestigungsschrauben (2) lösen und den Schutz (3) entfernen



Nun ist der Zugriff auf die Klemmleisten möglich.

Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.



Bei Austausch des elektronischen Steuergeräts siehe Schaltplan zur Wiederherstellung der Anschlüsse.

#### Ausbau des Gebläses und des Brenners Modelle Condexa PRO 35 P -Condexa PRO 50 P

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Verkabelungen (1) und (2) des Gebläses (3) trennen
- \_ Bei einem Thermomodul des Typs B - C den Luftschlauch des Gebläses entfernen
- Die Überwurfmutter (4) lösen und die Gasleitung trennen Mit einem Rohrsteckschlüssel die vier Muttern (5) lösen, mit de-\_ nen das Gebläse (3) am Flansch (6) befestigt ist



- Das Gebläse (3) und die Dichtung (7) herausnehmen \_
- Die vier Muttern (8) lösen, mit denen der Flansch (6) am oberen Verschluss (9) befestigt ist
- Die Dichtung (10) entnehmen und den Brenner (11) herausziehen.



- Die Dichtungen (7-10) durch neue ersetzen. Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.

Prüfen, dass der Gasanschluss dicht ist.

#### Ausbau des Gebläses und des Brenners Modelle Condexa PRO 57 P -Condexa PRO 70 P

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verklei-dung abnehmen
- Die Verkabelungen (1) und (2) des Gebläses (3) trennen
- Bei einem Thermomodul des Typs B C den Luftschlauch des \_ Gebläses entfernen
- Die Überwurfmutter (4) lösen und die Gasleitung trennen
- Mit einem Rohrsteckschlüssel die vier Schrauben (5) lösen, mit denen das Gebläse (3) am Flansch (6) befestigt ist



- Das Gebläse (3) und die Dichtung (7) herausnehmen
- Die vier Schrauben (8) lösen, mit denen der Flansch (6) am darunterliegenden Flansch (9) befestigt ist
- Die Dichtung (10) entnehmen und den Brenner (11) herausziehen.



- Die Dichtungen (7–10) durch neue ersetzen.

Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.



Ausbau des Gebläses und des Brenners Modelle Condexa PRO 90 – Condexa PRO 100 – Condexa PRO 115 – Condexa PRO 135

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Verkabelungen (1) und (2) des Gebläses (3) trennen
- Die Luftleitung vom Gebläse trennen, wenn es sich um ein Wärmemodul vom Typ C handelt (Konfiguration Typ C nicht serienmäßig, jedoch mit entsprechendem Zubehör erhalten)
- Die Überwurfmutter (4) lösen und die Gasleitung trennen
   Mit einem Rohrsteckschlüssel die vier Schrauben (5) lösen, mit denen das Gebläse (3) am Flansch (6) befestigt ist



- Das Gebläse (3) und die Dichtung (7) herausnehmen
- Die vier Schrauben (8) lösen, mit denen der Flansch (6) am darunterliegenden Flansch (9) befestigt ist
- Die Dichtung (10) entnehmen und den Brenner (11) herausziehen.



 Die Dichtungen (7-10) durch neue ersetzen.
 Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.

A Prüfen, dass der Gasanschluss dicht ist.

#### Ausbau der oberen Verschlusses für die Reinigung des Wärmetauschers Modelle Condexa PRO 35 P – Condexa PRO 50 P

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Verkabelungen (1) und (2) des Gebläses (3) trennen
- Bei einem Thermomodul des Typs B C den Luftschlauch des Gebläses entfernen
- Die Überwurfmutter (4) lösen und die Gasleitung trennen
- Mit einem Rohrsteckschlüssel die Muttern (8) lösen, mit denen die Brennergruppe (9) am Wärmetauscher befestigt ist
- Das Gebläse und den gesamten Brennerkörper (9) herausziehen



- Die Schraube (11) lösen
- Den Hebelverschluss (12) öffnen
- Den oberen Verschluss (13) mit der zugehörigen Isoliermatte und Dichtung anheben und entfernen.



Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.

A Prüfen, dass der Gasanschluss dicht ist.
#### Ausbau des Flansches für die Reinigung des Wärmetauschers Modelle Condexa PRO 57 P - Condexa PRO 70 P

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Verkabelungen (1) und (2) des Gebläses (3) trennen
- Bei einem Thermomodul des Typs B C den Luftschlauch des \_ Gebläses entfernen
- Die Überwurfmutter (4) lösen und die Gasleitung trennen
- Mit einem Rohrsteckschlüssel die sechs Schrauben (8) lösen, mit denen die Brennergruppe (9) am Wärmetauscher befestigt ist
- Das Gebläse und den gesamten Brennerkörper (9) herausziehen
- Die Elektrodenhalterplatte (10) ausbauen, den Zustand der Elektrode prüfen und bei Bedarf ersetzen



Die Dichtung (11), die Isoliermatte (12) und den Bügel (13) entfernen.



Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.

A Prüfen, dass der Gasanschluss dicht ist.

#### Ausbau des Flansches für die Reinigung des Wärmetauschers Modelle Condexa PRO 90 - Condexa PRO 100 - Condexa PRO 115 - Condexa PRO <u>135</u>

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Verkabelungen (1) und (2) des Gebläses (3) trennen
- \_ Die Luftleitung vom Gebläse trennen, wenn es sich um ein Wärmemodul vom Typ C handelt (Konfiguration Typ C nicht serienmäßig, jedoch mit entsprechendem Zubehör erhalten)
- Die Überwurfmutter (4) lösen und die Gasleitung trennen
- Mit einem Rohrsteckschlüssel die sechs Schrauben (8) lösen, mit \_ denen die Brennergruppe (9) am Wärmetauscher befestigt ist Das Gebläse und den gesamten Brennerkörper (9) herauszie-\_
- hen
- Die Elektrodenhalterplatte (10) ausbauen, den Zustand der Elektrode prüfen und bei Bedarf ersetzen



Die Dichtung (11), die Isoliermatte (12) und den Bügel (13) entfernen.



Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.



A Prüfen, dass der Gasanschluss dicht ist.

#### Reinigung des Siphons des 3.11.1 Kondenswasserablasses

Bei den Modellen Condexa PRO 35 P und Condexa PRO 50 P:

- Die vordere Verkleidung des Heizkessels abnehmen und den Syphon (1) für den Kondensatablass ausfindig machen



- Entfernen Sie den Splint (2), lösen Sie den gerippten Kondensablassschlauch, ziehen Sie den Siphon heraus und zerlegen Sie diesen anhand der 2 Schraubverschlüsse (3)
- Nehmen Sie den Schwimmer (4) ab und reinigen Sie sämtliche Bestandteile.



Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.

A Indem Sie den Siphon vor Einschalten des Kessels mit Wasser füllen, vermeiden Sie während der ersten Betriebsminuten des Kessels Emissionen von Verbrennungsprodukten.

Bei den Modellen Condexa PRO 57 P, Condexa PRO 70 P, Condexa PRO 90, Condexa PRO 100, Condexa PRO 115, Condexa PRO 135 (Zubehör):

- Suchen Sie den unter dem Gerät angebrachten Kondensatablaufsiphon (1).



- Lösen Sie die Schelle (2), entfernen Sie das gewellte Kondensatablaufrohr (3), entfernen Sie den Siphon und lösen Sie ihn mit Hilfe der beiden Schraubkappen (4)
- Nehmen Sie den Schwimmer ab und reinigen Sie sämtliche Bestandteile.



Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.

A Indem Sie den Siphon vor Einschalten des Kessels mit Wasser füllen, vermeiden Sie während der ersten Betriebsminuten des Kessels Emissionen von Verbrennungsprodukten.

## 3.12 Störungen und Abhilfen

STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
Gasgeruch	Gasversorgungskreislauf	<ul> <li>Dichtwirkung der Dichtungen und Schlie- ßung der Druckanschlüsse überprüfen</li> </ul>
Geruch unverbrannter Gase	Rauchgaskreislauf	<ul> <li>Dichtheit der Verbindung prüfen</li> <li>Prüfen, dass keine Verstopfungen vorliegen</li> <li>Qualität der Verbrennung prüfen</li> </ul>
	Gasdruck Brenner	- Regelungen überprüfen
	Membran installiert	– Durchmesser prüfen
Unregelmäßige Verbrennung	Reinigung Brenner und Wärmetauscher	– Zustand prüfen
	Verstopfte Wärmetauscherdurchlässe	– Sauberkeit der Durchlässe prüfen
	Störung des Gebläses	- Funktion prüfen
Zündverzögerungen mit Verpuffungen am	Gasdruck Brenner	<ul> <li>Regelungen überprüfen</li> </ul>
Brenner	Startelektrode	<ul> <li>Positionierung und Zustand pr üfen</li> </ul>
Das modulare System ist innerhalb kurzer Zeit verunreinigt	Verbrennung	<ul> <li>Verbrennungseinstellungen überprüfen</li> </ul>
Der Brenner startet nicht bei Freigabe der Regelung des modularen Systems	Gasventil	<ul> <li>Pr üfen, ob eine Spannung von 230Vac an den Klemmen des Gasventils anliegt; Verka- belungen und Anschl üsse  überpr üfen</li> </ul>
Das modulare System startet nicht	Fehlende Stromversorgung (das Display zeigt keine Meldung an)	<ul> <li>Elektrische Anschlüsse prüfen</li> <li>Zustand der Sicherung prüfen</li> </ul>
	Kesselgehäuse verschmutzt	- Reinig de verbrandingskamer
Das modulare System erreicht die Temperatur nicht	Bereik brander onvoldoende	<ul> <li>Brennereinstellung überprüfen</li> </ul>
	Einstellung des modularen Systems	<ul> <li>Einwandfreien Betrieb überprüfen</li> <li>Eingestellte Temperatur überprüfen</li> </ul>
De generator raakt in veiligheidswarmteblokkering	Kein wasser	<ul> <li>Einwandfreien Betrieb überprüfen</li> <li>Eingestellte Temperatur überprüfen</li> <li>Stromkabel überprüfen</li> <li>Position der Fühlerkolben prüfen</li> </ul>
	Einstellung des modularen Systems	<ul> <li>Controleer de ontluchtingsklep</li> <li>Druck Heizungskreislauf prüfen</li> </ul>
	Vorhandensein von Luft in der Anlage	– Anlage entlüften
Der Kessel ist auf Betriebstemperatur, das Heizsystem aber kalt	Umlaufpumpe defekt	<ul> <li>Umlaufpumpe entsperren</li> <li>Umwälzpumpe austauschen</li> <li>Elektrischen Anschluss der Umwälzpumpe prüfen</li> </ul>
Die Umwälzpumpe startet nicht	Umlaufpumpe defekt	<ul> <li>Umlaufpumpe entsperren</li> <li>Umwälzpumpe austauschen</li> <li>Elektrischen Anschluss der Umwälzpumpe prüfen</li> </ul>
Häufiger Eingriff des Anlagen- Sicherheitsventils	Anlagen-Sicherheitsventil	<ul> <li>Einstellung oder Funktionstüchtigkeit prüfen</li> </ul>
Häufiger Eingriff des Anlagen- Sicherheitsventils	Druck in Anlagenkreislauf	<ul> <li>Fülldruck überprüfen</li> <li>Druckminderventil überprüfen</li> </ul>
Häufiger Eingriff des Anlagen- Sicherheitsventils	Ausdehnungsgefäß Anlage	– Funktion überprüfen

## 4 STEUERUNG ZUSATZZONE

## 4.1 Zonensteuerung mit Zubehör Zusatzzone

Bei Verwendung an einer Anlage mit nur einem Wärmemodul oder Kaskaden-Systemen, in denen die Anzahl der zu steuernden Heizungszonen die Anzahl der ABHÄNGIGEN Wärmemodule überschreitet, ist die Installation des Zubehörmoduls Zusatzzone notwendig.

Nachdem das Modul Zusatzzone wie unten angegeben angeschlossen wurde, warten, bis das Modul erkannt wird.

Nach der Erkennung stehen folgende neue Funktionen zur Verfügung:

- Im Menü "Informationen" erscheint "Status Ext. Zone", von dem aus die Informationen hinsichtlich der ausgewählten Zone angezeigt werden können;
- Im Menü "Einstellungen" erscheinen zwei neue Zeilen:
   "Konfig. Zone"
  - "Klimakurve Zone"

A Siehe Anleitung des Zubehörs Zusatzzone für weitere Details.



Die elektronische Steuerung des Wärmemoduls prüft automatisch, welche Zonen am Bus angeschlossen sind.

Die Menüeinträge der Zone in der elektronischen Steuerung des Wärmemoduls sind verfügbar, wenn 1 oder mehrere Vorrichtungen für die Zonensteuerung erkannt werden.

Die elektronische Steuerung des Wärmemoduls merkt sich die erkannte Zonennummer, wenn eine Vorrichtung angeschlossen wird.

Die erkannte Zonennummer wird nicht automatisch entfernt, wenn das entsprechende Zubehör nicht mehr angeschlossen ist.

Die Zonennummer muss manuell entfernt werden.

#### Entfernung der Zonennummer

- Den Busanschluss der zu löschenden Zone entfernen;
- Das Menü Einstellungen/Konfig.Zone/Zone aufrufen;
- Die getrennte Zone auswählen;
- Sich auf Zone Entfernen positionieren;
- Die Taste ► drücken, um die Werte zu markieren, diese mit den Tasten ▲ / ▼ auf "Ja" ändern, die Taste • zum Bestätigen drücken, so dass die Entfernung der Zone aus den Displaymenüs erfolgt.

#### Beispiel:

Erkennung	Nein
Bereich entfernen	Nein
E. J	
External Zone 3	
Erkennung	Nein
Bereich entfernen	Ja

#### 4.2 Einstellung der Parameter Zusatzzone

#### Steuerungsschnittstelle



#### Einstellung der Parameter der Zone (nur mit Installateur-Passwort zugänglich) 4.3

#### Menü $\rightarrow$ "Einstellungen" $\rightarrow$ "Konfig. Zone"

In diesem Menü können die Parameter aller angeschlossenen Zonen getrennt eingestellt werden, ausgenommen der Parameter "Zusatz-Sollwert Zone", der für alle Zonen gleich ist.

Zum Auswählen der Zone, deren Parameter kontrolliert/geändert werden, wie folgt vorgehen:

- -
- Die Taste ► drücken, so dass die Nummer rechts vom Schriftzug "Zone" markiert wird; Nachdem die Nummer markiert wurde, mit den Tasten ▲ und ▼ die Nummer der Zone ändern; Nachdem die Zone ausgewählt wurde, mit der Taste bestätigen. \_
- \_

Beschreibung	Serienmäßig ein- gestellter Wert	Bereich	Erklärung	UM
Nachlauf Pumpe Zone	120	0-255	Definiert die Nachlaufzeit in Sekunden	Sel
Mischvent. Max. Zeit Öffn./ Schl	25	0-255	Definiert die Zeit der vollständigen Öffnung/ Schließung des Mischventils in Sekunden (gültig für Dreiwege-Mischventil)	Sel
Mischvent. Max. Abst.	700	0-65535	Definiert die Anzahl der Abstände für die vollstän- dige Öffnung des Mischventils (gültig für Schritt- motor-Mischventil)	
Modus PID Zone	Symmetrisch	Symmetrisch/Asymmetrisch	Definiert den PID-Steuermodus	
PID P Zone	10	0-255	Proportionaler Parameter für die Ventilsteuerung	
PID I Zone	150	0-255	Integrativer Parameter für die Ventilsteuerung	
PID D Zone	0	0-255	Derivativer Parameter für die Ventilsteuerung	
Zusatz-Sollwert Zone	10	0-30	Legt die Erhöhung für den Sollwert des Primär- kreises im Vergleich zum Sollwert der Zone fest	°C

## 4.3.1 Menüstruktur



## **4.4** Einstellung der Parameter der Klimakurve der Zone (nur mit Installateur-Passwort zugänglich)

Menü  $\rightarrow$  "Einstellungen"  $\rightarrow$  "Klimakurve Zone"

- Die Taste ► drücken, so dass die Nummer rechts vom Schriftzug "Zone" markiert wird;
- Mit den Tasten ▲ und ▼ die Nummer der Zone ändern;
- Die Taste drücken.

Es erscheint folgende Anzeige:



Der Parameter "Ausgleichstemp. b. max.Außentemp", wenn anders als 0, wandelt die Klimakurve von linear auf quadratisch um und gestattet eine bessere Anpassung der Sollwert-Änderung an die Änderung der Außentemperatur.

Die quadratische Ergebnis-Klimakurve weist die drei Parameter:

- Heizg. Sollw. Max
- Max. Außentemp.
- Min. Außentemp.

der linearen Basis-Klimakurve und den Wert des Heizg. Sollw. Min. verringert um den Wert des Parameters "Ausgleichstemp. b. max.Außentemp" auf, wie dies aus dem Beispiel in der Abbildung ersichtlich ist.



## 4.5 Programmierung der Zone

Standardmäßig ist die Zeitprogrammierung der Zone deaktiviert.

Zum Starten einer Anforderung aus der Zone genügt es, den Kontakt der Anforderung der Zone zu schließen. In diesem Fall läuft das Wärmemodul (oder die Kaskade der Wärmemodule) mit einem Sollwert an, der dem auf der Klimakurve der Zone berechneten Wert erhöht um den Wert "Zusatz-Sollwert Zone" entspricht. Das Mischventil moduliert, um die Vorlauftemperatur der Zone gleich dem berechneten Sollwert zu halten.

Zum Aktivieren der Programmierung der Zone: Menü  $\rightarrow$  "Einstellungen"  $\rightarrow$  "Konfig. Zeit"

Einstellungen	
Takt Settings	
Gerätekonfiguration	
Ext. Bereichs Einstellungen	
Ext. Bereichsklimakurve	

Durch Bestätigen mit der Taste • erscheint die Ansicht:

Takt Settings	
HK Clock	Deaktiviert
WW Clock	Deaktiviert
CH Ext. Zones Clock	Deaktiviert

- Mit den Tasten ▲ / ▼ "CH Zonen Zeit" auswählen
- Mit der Taste ► auf den Schriftzug "Deaktiviert" bewegen, mit den Tasten ▲ / ▼ auf "Aktiviert" ändern
- Mit der Taste 

   bestätigen
   bestätigen
   bestätigen
   bestätigen

#### Auf:

Menü → "Zeitprogramm" gehen Mit der Taste • bestätigen:

Programm Bereich	1	
Programm Gruppe	1	
Urlaubseinstellungen		
Saison Einstellungen		

Nun die Nummer der zu programmierenden Zone auswählen und mit der Taste • bestätigen.

External Zone 1	
Programm Komfort Zeitraum	1
Komfort Sollwert	20.0 °C
Eco Sollwert	5.0 °C
Außerhalb des Intervall Sollw	Anti Fr

Es gibt 7 programmierbare Zeiträume für jede Zone und diese können ausgewählt werden, indem die Nummer geändert wird, die neben dem Schriftzug "Programmierung Zeitraum" erscheint.

Der "Komfortsollwert" ist der Sollwert, der für den Raum eingestellt wird, der im aktiven Zeitfenster von der Zone versorgt wird, welches innerhalb des Zeitraums festgelegt wird. Er kann zwischen zehn und vierzig Grad eingestellt werden.

Wird als "Komfortsollwert" der Standardwert von 20 °C eingestellt, entspricht die Klimakurve, welche den Sollwert der Zone regelt, exakt jener, die im Absatz Einstellung der Parameter der Klimakurve der Zone (nur mit Installateur-Passwort zugänglich) auf Seite 78 eingestellt wurde.

Durch die Veränderung des Werts für den "Komfortsollwert" wird die Klimakurve nach oben oder nach unten verschoben, je nachdem, ob der Wert für den Sollwert höher oder niedriger als 20 °C ist. Die Verschiebung der Kurve erfolgt um zwei Grad pro jedem Grad Unterschied zwischen dem Wert für den eingestellten Sollwert und dem Wert 20.

Der "ECO-Sollwert" ist ein Sollwert, der zwischen 5 und 20 Grad eingestellt und als Sollwert für den Raum gewählt werden kann, der von der Zone außerhalb des aktiven Zeitfensters bedient wird.

Der Parameter "Sollwert außer Intervall" legt fest, auf welche Weise die Zone außerhalb der aktiven Zeitfenster gesteuert wird (innerhalb dieser Fenster ist der Sollwert des Raums stets auf "Komfort" eingestellt).

Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten für "Sollwert außer Intervall":

- Eco: Der Raumsollwert wird auf ECO eingestellt. Der Sollwert der Zone wird auf zwei Grad weniger für jedes Grad Unterschied zwischen dem ECO-Sollwert und dem Wert 20 geändert (zum Beispiel, wenn man bei 20° einen Sollwert von 50 hat, hat man bei 18 Grad einen Sollwert von 50+2\*(18-20)=46).
- Reduziert: Der Sollwert der Zone wird im Vergleich zum eingestellten Wert für den Sollwert der Zone für eine Komfort-Temp.
   = 20° um 10° reduziert.
- Frostschutz: Der Raumsollwert wird auf 5 °C eingestellt. Man erhält daher im Vergleich zum Komfortsollwert eine Verringerung um 30 Grad.
- Off (Aus): In diesem Fall wird die Wärmeabgabe unterbrochen.
- Komfort: Der Sollwert bleibt gleich wie bei den aktiven Zeitfenstern. Diese Auswahl hat klarerweise keinen Sinn, wenn eine Programmierung gewünscht wird. Sie kann jedoch nützlich sein, wenn man kontinuierlich Wärme liefern möchte, ohne die Programmierung selbst zu ändern.

Damit die Zone mit Programmierung betrieben wird, muss der Kontakt "Wärmeanforderung" geschlossen sein. Anderenfalls ignoriert die Zone jede Anforderung seitens des Timers.

#### **4.6** Programmierung der Zeitfenster

Auf folgende Einträge gehen:

 $\text{Menü} \rightarrow$  "Zeitprogramm"  $\rightarrow$  "Program CH zone" (Heizkreis–Zone programmieren)

External Zone 1	
Programm Komfort Zeitraum	1
Komfort Sollwert	20.0 °C
Eco Sollwert	5.0 °C
Außerhalb des Intervall Sollw	Anti Fr

Aufrufen von "Programmierung Zeitraum":

External Zone 1 - Periode 1		
Aktive Tag(e)	Montag-Sonntag	
Intervall 1	07:10	11:00
Intervall 2	00:00	00:00
Intervall 3	00:00	00:00

Mit der Option "Aktive Tage" kann der Programmierungszeitraum ausgewählt werden. Es kann ein Wochentag ausgewählt werden oder aus diesen drei Gruppen von Tagen:

- Mo-So
- Mo-Fr
- Sa-So

Auf diese Weise wird die Wochenprogrammierung oder die differenzierte Programmierung zwischen Arbeitswoche und Wochenende erleichtert.

Es gibt drei aktive Zeitfenster für jeden Zeitraum. Die Zeitunterteilung erfolgt in 10 Minuten Schritte.

#### 4.7 Informationen über den Betrieb der Zone

Auf folgende Einträge gehen: Menü  $\rightarrow$  "Informationen"  $\rightarrow$  "Status Zone"

External Bereichsstatus	1	
External Zone	1	

Zum Auswählen der Zone, deren Informationen angezeigt werden sol-len, gleich wie im vorhergehenden Absatz gezeigt vorgehen.

Nachdem die Taste • ausgewählt wurde, erscheint folgende Anzeige:



External Zone 1		
Bereichs Sollwert	-10.0 °C	
Vorlauf Temperatur	25.5 °C	
Ventil	0%	
Pumpe	Aus	

Folgende Informationen werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
Fehler	Gibt den Fehlercode der Platine an (255 = kein Fehler vorhanden)
Eing. Ther- most.	Zeigt an, ob eine Anforderung vorliegt, das heißt, ob der Kontakt für die Wärmeanforderung offen (NEIN, keine Anforderung) oder geschlossen ist (JA, Anforde- rung vorhanden)
Sollwert Zone	Zeigt den Sollwert der Zone an
Vorlauftempe- ratur	Zeigt den Temperaturwert an, der vom Zonenfühler gemessen wird
Ventil	Zeigt den Prozentwert für die Ventilöffnung an (100% = vollständig geöffnet)
Pumpe	Zeigt an, ob die Pumpe stillsteht (off-aus) oder aktiv ist (on-ein)

## Fehlertabelle Platine der Zone:

Fehlercode	Beschreibung	Lösung
22	Zonenfühler getrennt	Fühler kontrollieren
23	Zonenfühler kurzgeschlossen	Fühler kontrollieren
24	Übertemperatur erkannt (Öffnung des Sicherheitsther- mostats)	Parameter überprü- fen Funktion des Mi- schers prüfen

## **5** VERANTWORTLICHER FÜR DIE ANLAGE

### 5.1 Inbetriebnahme

Die Wartung und Einstellung des Geräts muss mindestens einmal jährlich durch den Technischer Kundenservice oder durch qualifiziertes Fachpersonal in Übereinstimmung mit allen geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften erfolgen.

Unsachgemäße Wartung oder Einstellung könnte das Gerät beschädigen und Personenschäden oder gefährliche Situationen verursachen.

Die Öffnung und eventuelle Entfernung der Verkleidungen durch den Anlagenverantwortlichen sind untersagt. Diese Arbeiten dürfen nur durch den Technischer Kundenservice oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Die Erstinbetriebnahme des Wärmemoduls **Condexa PRO RIELLO** muss durch Technischer Kundenservice **RIELLO** ausgeführt werden, danach kann das Gerät automatisch betrieben werden.

Es könnte jedoch notwendig werden, dass der Anlagenverantwortliche das Gerät selbständig ohne Einbeziehung des Technischer Kundenservice wieder in Betrieb setzen muss; zum Beispiel nach einem längeren Zeitraum der Abwesenheit.

In diesem Fall unterliegen dem Anlagenbetreiber folgende Prüfungen und Eingriffe

 Die Gas- und Wasserhähne der Heizungsanlage müssen geöffnet sein



 Der Druck der Wasserleitung muss im kalten Zustand stets über 1 bar und unter der f
ür das Ger
ät vorgesehenen H
öchstgrenze liegen



 Die Raumthermostate der Hoch- und Niedertemperaturzonen auf die gewünschte Temperatur stellen (~20°C), oder wenn die Anlagen mit Zeitthermostat oder Timer ausgestattet sind, überprüfen, dass dieser aktiv und eingestellt ist (~20°C)



Den Hauptschalter der Anlage auf ein (ON) und den Hauptschalter des Wärmemoduls auf (I) stellen.



Das Gerät führt die Zündphase aus, und nachdem es angelaufen ist, bleibt es in Betrieb, bis die eingestellten Temperaturen erreicht wurden. Die weiteren Ein- und Abschalttakte erfolgen dann automatisch und ohne zusätzliche Eingriffe je nach gewünschter Temperatur.

Falls Zünd- oder Betriebsstörungen auftreten sollten, erscheint ein numerischer Fehlercode am Display, der es gestattet, die mögliche Ursache wie unter Absatz "Fehlerliste" angegeben, herauszufinden.

Im Fall eines permanenten Fehlers zum Wiederherstellen der Bedingungen für das Anlaufen die Taste "RESET" drücken und warten, bis das Wärmemodul " neu startet.

Sollte diese Maßnahme erfolglos bleiben, <u>können Sie den Vorgang ma-</u> <u>ximal 2-3 mal wiederholen</u>, müssen aber dann den Technischer Kundenservice **RIELLO** anfordern.

#### 5.2 Vorübergehende Abschaltung oder für kurze Zeiträume

Bei vorübergehender Abschaltung oder Abschaltung für kurze Zeiträume (zum Beispiel Urlaub) wie folgt vorgehen:

- Die Taste MENU drücken und über die Tasten ▲ / ▼ die Angabe "Zeitprogramm" wählen, dann mit der Taste • bestätigen.
- Mit den Tasten ▲ / ▼ "Progr. Urlaub" und mit der Taste• bestätigen.



Mit den Tasten ▲ / ▼ die Angabe "Modus" wählen und mit der Taste • bestätigen. Den Modus "System" wählen und bestätigen.

Urlaubseinstellungen	
Modus	System
Feiertags Sollwert	Komfort
Anfangsdatum	Samstag 01-08-2015
Enddatum	Samstag 01-08-2015

- Mit den Tasten ▲ / ▼ die Angabe "Setpoint Urlaub" wählen und mit der Taste• bestätigen.
- Den Setpoint Urlaub "Frostschutz" wählen und bestätigen.



#### 5.3 Abschaltung für längeren zeitraum

Sollte Wärmemodul längere Zeit außer Betrieb genommen werden, sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:

Den Hauptschalter der Wärmemodule und den Hauptschalter der Anlage auf "aus" positionieren



- Die Hähne für Brennstoff und Wasser an der Heiz- und Brauchwasseranlage schließen.



Entleeren Sie die Heiz- und Brauchwasseranlage, wenn Frostgefahr besteht.

#### Reinigung 5.4

Die Außenverkleidung des Kessels kann mit in Seifenwasser befeuchteten Tüchern abgewaschen werden.

Bei hartnäckigen Flecken sollten Sie statt der Seifenlauge eine 50%ge Wasser-Alkohollösung oder spezielle Reinigungsmittel benutzen. Trocknen Sie den Kessel nach der Reinigung ab.



- 🕒 Verwenden Sie auf keinen Fall Schwämme mit scheuernden Produkten oder Reinigungspulvern.
- 🔁 Reinigungseingriffe dürfen erst nach Trennen des Geräts von der Stromversorgung ausgeführt werden, hierzu den Hauptschalter der Anlage und den Schalter an der Bedienungsblende des Kessels auf "aus" stellen.

LA Die Reinigung des Brennraums und des Abgaszugs hat regelmäßig durch den Technischer Kundenservice oder durch Fachbetriebe zu erfolgen.

5.5 Wartung

Wir weisen darauf hin, dass DER BETREIBER DER HEIZANLAGE zur REGEL-MÄSSIGEN WARTUNG und MESSUNG DES WIRKUNGSGRADS DURCH EINEN FACHBETRIEB verpflichtet ist.

Der Technischer Kundenservice RIELLO kann dieser wesentlichen gesetzlichen Anforderung nachkommen und darüber hinaus wichtige Infos zur REGELMÄSSIGEN WARTUNG vermitteln, denn sie bedeutet:

- Mehr Sicherheit
- \_ Die Erfüllung der geltenden Verordnungen
- -Die Freistellung von hohen Geldstrafen bei behördlichen Kontrollen.

Eine regelmäßige Wartung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherheit, Effizienz und lange Lebensdauer des Geräts. Darüber hinaus ist diese auch gesetzlich vorgeschrieben und muss ein-

mal im Jahr von einem Fachmann durchgeführt werden.

## 5.6 Nützliche infos

Verkäufer: Herr.: Straße: Tel.:	Installateur: Herr.: Straße: Tel.:
Technischer Kundenservice:	
Herr.:	
Straße:	

Datum	Eingriff

Brennstofflieferant:
Herr.:
Straße:
Tel.:

Tel.:....

Datum	Gelieferte Menge	Datum	Gelieferte Menge	Datum	Gelieferte Menge	Datum	Gelieferte Menge

#### 6 MODBUS-VERBINDUNG

Das Wärmemodul verfügt über eine Modbus-Verbindung (basierend auf dem Kommunikationsstandard RS485), die ermöglicht, das Wärmemodul ferngesteuert zu überwachen und zu regeln.

Der Modus-Anschluss ist in der Niederspannungs-Klemmleiste vorhanden.



#### Konfiguration

In der folgenden Tabelle werden die Verbindungsdetails angeführt.

Protokoll	ModBus RTU
Slave-Adresse	Vom Display aus änderbar. Standard: 1
Unterstützte ModBus Steuerungen	Read Holding registers (03) Write single holding register (06) Write multiple holding registers (10)
Baud Rate	9600 bps.
Länge	8
Parität	No
Stoppbits	1 oder 2 (änderbar durch PB- Display oder PC-Software)
Anschluss	RS485 (2 Drähte + Erdung optional)

Wie in der vorhergehenden Tabelle angegeben, sind die Adresse des Wärmemoduls (bezogen als Slave-Geräteadresse im ModBus-System) und die Anzahl der "Stoppbits" zwei veränderbare Werte.

Um einen oder beide zu ändern, von der Home-Ansicht das Menü "Einstellungen" aufrufen, "Allgemeine Einstellungen" auswählen und bestätigen.



Das Menü "Sonstige Einstellungen" aufrufen und "Modbus-Adr." auswählen

Modbus-Adresse	1				
Modbus-Stopbits	2				
Einschalt Einstellungen					

#### Verzeichnisse

Je nach verwendetem ModBus-Gerät für die Verbindung mit dem Wärmemodul, kann die Adressierung der Verzeichnisse bei 0x0000 oder bei 0x0001 beginnen.

Wenn die Adressierung bei 0x0000 beginnt, dann können für die Lese-/ Schreibvorgänge direkt die in den folgenden Tabellen angeführten Verzeichnisnummern verwendet werden; falls die Adressierung bei 0x0001 beginnt, müssen für die Lese-/Schreibvorgänge die in der Tabelle angeführten Verzeichnisnummern erhöht um eins verwendet werden.

#### Kontrollverzeichnis

Das Kontrollverzeichnis wird für Spezialfunktionen verwendet. Die erste Funktion ist die Freigabe des Schreibvorgangs in den Verzeichnissen. Alle zugänglichen, auch beim Schreiben, müssen zuerst für den Datenempfang freigegeben werden. Um unerwünschtes Schreiben zu verhindern, kann der bei einem Verzeichnis vorhandene Wert nur innerhalb von vier Sekunden nach dem Statuswechsel des 0-Bits des Kontrollverzeichnisses geändert werden.

Bevor daher der Wert eines beliebigen Verzeichnisses geändert wird, muss zuerst der Status des 0-Bits des Kontrollverzeichnisses (Verzeichnis Nr. 99) durch Übersendung der Zeichenfolge 1 geändert werden.

Das Kontrollverzeichnis bietet auch die Möglichkeit ein Fern-Reset der Platine vorzunehmen, indem der Status von Bit 14 geändert wird. Wird also der Wert 16384 an das Verzeichnis Nr. 99 gesandt, erhält man das Reset der Platine.



Wird ein anderer Wert als 1 oder 16384 an das Verzeichnis Nr. 99 gesandt, kehrt dieses in den Status der Schreibesperre (Bit 0=0) zurück.

Nachstehend die Tabelle, in der die Funktion des Kontrollverzeichnisses zusammengefasst wird:

Verzeichnis-		Zugang		Roschroibung	Wortoboroich	
num	imer	L	S	Descriteidung	weitebeieich	
99	0063	х	х	Kontrollverzeichnis	Bit 0: Schreiben freigeben Bit 14: Reset der Steuereinheit	

#### Verzeichnis für die Auswahl der Maßeinheiten

Das Verzeichnis 98 wird verwendet, um das Format der in den Verzeichnissen gespeicherten Daten zu ändern (jene, die Temperaturoder Druckwerte enthalten).

Vor dem Ändern des Werts des Auswahlverzeichnisses muss das Verzeichnis selbst für das Schreiben freigegeben werden. Dazu den Freigabebefehl an das Kontrollverzeichnis 99 senden.

Folgende Tabelle bezieht sich auf das Verzeichnis für die Auswahl der Maßeinheiten:

Verzeichnis-		Zuga	ng	Decelerailyung	Wartabaraich	
num	mer	L	S	beschreibung	weitebeielch	
98	0062	х	Х	Verzeichnis Auswahl der Maßeinheiten	Bit 0: °C/°F Bit 1: bar/psi	

## Datentypen

Datentyp	Einheit
Temperatur	°C/°F
Spannung	Volt
Druck	bar/psi
Ionisationsstrom	μΑ
Prozentwert	%
Anschluss	RS485 (2 Drähte + Erdung optional)

#### Statusparameter

Vorzeich-	Zug	ang		Automatische	
nisnummer	L	S	Beschreibung	Umwandlung	Wertebereich
100	х		State		Siehe Tabelle "State"
101	х		Status		Siehe Tabelle "Status"
102	х		Fehlercode		Siehe Tabelle "Fehler"
103	х		Alarmcode		Siehe Tabelle "Warning"
110	х		Heizungspumpe	Ja	0/100 oder 0100%
111	х		BWW-Pum- pe	Ja	0/100 oder 0100%
112	х		Pumpe des Moduls	Ja	0/100 oder 0100%

#### Temperaturen/Informationen

Verzeich-	Zugang			Automatische	
nisnummer	L	S	Beschreibung	Umwandlung	Wertebereich
120	Х		Vorlauftempe- ratur	Ja	Abhängig von den Ein- heiten °C/°F
121	Х		Rück– lauftempe– ratur	Ja	Abhängig von den Ein- heiten °C/°F
122	Х		Warmwas- sertempe- ratur	Ja	Abhängig von den Ein- heiten °C/°F
123	Х		Abgastempe- ratur	Ja	Abhängig von den Ein- heiten °C/°F
124	Х		Sys- tem-Tem- peratur (falls verfügbar)	Ja	Abhängig von den Ein- heiten °C/°F
125	х		Außentem- peratur (falls verfügbar)	Ja	Abhängig von den Ein- heiten °C/°F
140	Х		Leistung	Ja	0100%
141	Х		Mindestleistung	Ja	0100%
142	Х		lonisationsstrom	Ja	0x μΑ

#### Informationen der Dependent-Module Zugang Verzeich-Beschrei-Automatische Wertebereich Umwandlung S nisnummer L bung Dependent 01 Siehe Tabelle 300 Х State "State" Siehe Tabelle Х Fehlercode 302 "Fehler" 0..100% 303 Х Leistung Ja Dependent 02 Siehe Tabelle 306 Х State "State" Siehe Tabelle 308 Х Fehlercode "Fehler" 309 Х Leistung Ja 0..100% Dependent 03

Siehe Tabelle 312 Х State "State" Siehe Tabelle 314 Х Fehlercode "Fehler" 0..100% Х 315 Leistung Ja Dependent 04 Siehe Tabelle 318 Х State "State" Siehe Tabelle Х Fehlercode 320 "Fehler" Х 0..100% 321 Leistung Ja Dependent 05 Siehe Tabelle Х 324 State "State" Siehe Tabelle Х Fehlercode 326 "Fehler" 327 Х Leistung Ja 0..100% Dependent 06 Siehe Tabelle 330 Х State "State"

# FehlercodeSiehe Tabelle<br/>"Fehler"LeistungJa0..100%Dependent 083

ung Ja Dependent 07

Fehlercode

Leistung

State

Siehe Tabelle

Siehe Tabelle

"Fehler"

0..100%

"State"

#### Dependent 08 Siehe Tabelle 342 Х State "State" Siehe Tabelle Х Fehlercode 344 "Fehler" Х 0..100% 345 Leistung Ja

#### 86

332

333

336

338

339

Х

Х

Х

Х

Х

Verzeich-	Zugang		Beschrei-	Automati-				
nisnummer	L	S	bung	sche Um- wandlung	Wertebereich			
	Dependent 09							
348	Х		State		Siehe Tabelle "State"			
350	Х		Fehlercode		Siehe Tabelle "Fehler"			
351	Х		Leistung	Ja	0100%			
Dependent 10								
354	х		State		Siehe Tabelle "State"			
356	х		Fehlercode		Siehe Tabelle "Fehler"			
357	Х		Leistung	Ja	0100%			
			Depen	dent 11				
360	Х		State		Siehe Tabelle "State"			
362	Х		Fehlercode		Siehe Tabelle "Fehler"			
363	Х		Leistung	Ja	0100%			
			Depen	dent 12				
366	Х		State		Siehe Tabelle "State"			
368	Х		Fehlercode		Siehe Tabelle "Fehler"			
369	Х		Leistung	Ja	0100%			
			Depen	dent 13				
372	Х		State		Siehe Tabelle "State"			
374	Х		Fehlercode		Siehe Tabelle "Fehler"			
375	Х		Leistung	Ja	0100%			
			Depen	dent 14				
378	Х		State		Siehe Tabelle "State"			
380	Х		Fehlercode		Siehe Tabelle "Fehler"			
381	Х		Leistung	Ja	0100%			
			Depen	dent 15				
384	Х		State		Siehe Tabelle "State"			
386	Х		Fehlercode		Siehe Tabelle "Fehler"			
387	Х		Leistung	Ja	0100%			

Parameterverzeichnisse							
	Zugang						
Verzeich- nisnummer	L	s	Beschrei- bung	Hinweis	Automati- sche Um- wandlung	Wertebe- reich	
500	Х	x	Betriebsart Heizung (Par. 1)	NV		0x	
501	Х	x	Betriebsart Brauchwas- ser (Par. 35)	NV		0x	
502	Х	x	Sollwert Heizung (Par. 3)	V	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F	
503	х	x	Sollwert Brauchwas– ser (Par. 48)	V	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F	
504	х	x	Sollwert bei Min- desttemp. Klimakurve (Par. 19)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F	
505	х	x	Sollwert bei Höchsttemp. Klimakurve (Par. 21)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F	
506	Х	x	Außenttemp. bei Min- desttemp. Klimakurve (Par. 22)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F	
507	х	x	Außenttemp. bei Höchsttemp. Klimakurve (Par. 20)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F	
508	Х	x	Shut-off der Klima- kurve (Par. 25)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F	
509	Х	x	Höchstwert, der dem Hei- zungs-Soll- wert (Par. 24) zugewiesen werden kann	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F	

Verzeich- nisnummer	Zug	ang	Beschreibung	Hin- weis	Automati- sche Um- wandlung	Wertebe- reich
510	x	x	Mindestwert, der dem Hei- zungs-Sollwert (Par. 23) zuge- wiesen werden kann	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
511	x	x	Nachtabsen- kung (Par. 28)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F

In der Spalte "Anmerkung" können die als "V" gekennzeichneten Verzeichnisse kontinuierlich beschrieben werden (und für eine dynamische Kontrolle der Größe eingesetzt werden). Die mit "NV" gekennzeichneten Verzeichnisse können hingegen nicht beliebig oft überschrieben werden (begrenzt auf ca. 10.000 Mal mit durchschnittlich zwei Überschreibungen pro Tag).

#### Service-Reminder

	Zugang			Automa-		
Verzeich- nisnummer	L	S	Beschreibung	tische Umwand- lung	Wertebereich	
1500	Х		Abgelaufene Stunden seit der letzten Wartung		065534 Stunden	
1501	х		Fehlende Stunden bis zur Durchführung der nächsten Wartung		02000	
33000	х		Abgelaufene Stunden seit der letzten Wartung		065534 Stunden	
33001	х		Fehlende Stunden bis zur Durchführung der nächsten Wartung		02000	

Tabelle STATUS

Nr.	Name	Beschreibung
0	STANDBY	Wartezeit
10	ALARM	Nicht flüchtiger Block-Fehler
14	BLOCK	Flüchtiger Block-Fehler
15	FROST_PROTECT	Frostschutz aktiv
16	CH_DEMAND	Heizanforderung
17	RESET_STATE	Reset
18	STORAGE_DEMAND	BWW-Anforderung
19	DHW_TAP_DE- MAND	BWW-Hystereseanforderung
20	DHW_PRE_HEAT	Anforderung Vorwärmung
21	STORE_HOLD_ WARM	Die gewünschte Speichertemperatur beibehalten
22	GENERAL_PUM- PING	Allgemeine Pumpe ON (EIN)

Tabelle STATE					
Nr.	Name	Beschreibung			
0	RESET_0	Initialisierung der Reset-Variablen			
1	RESET_1	Reset			
2	STANDBY_0	Wartezeit			
3	PRE_PURGE	Initialisierung der Variablen für die Vor- spülung			
4	PRE_PURGE_1	Vorspülung			
5	SAFETY_ON	Test Sicherheitsrelais ON (EIN)			
6	SAFETY_OFF	Test Sicherheitsrelais OFF (AUS)			
7	IGNIT_0	Initialisierung der Zündvariablen			
8	IGNIT_1	Einschaltung			
9	BURN_0	Das Modul ist ON (EIN)			
10	SHUT_DOWN_RE- LAY_TEST_0	Initialisierung der Variablen zum Kontrol- lieren der Sicherheitsvorrichtungen und des Gasventils			
11	SHUT_DOWN_RE- LAY_TEST_1	Relais Sicherheitskontrolle und Gasventil			
12	POST_PURGE_0	Initialisierung der Variablen für die Nach- spülung			
13	POST_PURGE_1	Nachspülung			
14	PUMP_CH_0	Initialisierung der Variablen für die Hei- zungspumpe			
15	PUMP_CH_1	Heizungspumpe			
16	PUMP_HW_0	Initialisierung der Variablen für die Brauchwarmwasser-Pumpe			
17	PUMP_HW_1	Brauchwarmwasser-Pumpe			
18	ALARM_1	Nicht flüchtiger Block-Fehler			
19	ERROR_CHECK	Flüchtiger Block-Fehler			
20	BURNER_BOOT	Neustart der Platine			
21	CLEAR_E2PROM_ ERROR	E2PROM-Fehler löschen			
22	STORE_BLOCK_ER- ROR	Fehler-Speicherung			
23	WAIT_A_SECOND	Warten, bevor ein anderer Status aufgeru- fen wird			

## 7 RECYCLING UND ENTSORGUNG

Das Gerät besteht aus verschiedenartigen Materialien wie Metall, Kunststoff und elektrischen und elektronischen Bauteilen. Am Ende des Lebenszyklus sind ein sicherer Ausbau und die verantwortungsvolle Entsorgung der Bauteile in Übereinstimmung mit den im Installationsland geltenden Umweltschutzbestimmungen vorzunehmen.

Eine angemessene Mülltrennung, die Aufbereitung und die umweltverträgliche Entsorgung tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördern die Wiederverwendung bzw. das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Besitzer bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen laut geltender Gesetzgebung mit sich.





RIELLO S.p.A. Via Ing. Pilade Riello, 7 37045 – Legnago (VR) www.riello.com

Wir arbeiten laufend an der Verbesserung unserer gesamten Produktion und behalten uns daher Abweichungen im Hinblick auf Design, Abmessungen, technische Daten, Ausrüstung und Zubehör vor.