

DIMA D'INSTALLAZIONE

Istruzioni

- Stampare su fogli A3 con l'impostazione per "Dimensioni effettive"
- Verifica che la stampa sia in scala (vedi riquadro nero nella **pagina di destra**)
- Verifica che i fogli siano allineati (vedi riquadro nero nella **pagina di sinistra**)

Quota 2 metri dal pavimento

2.000 mm dal pavimento

Fianco sinistro



Verifica questa dimensione per assicurarti che la dima sia allineata correttamente

100 mm

Quota minima
29 mm

3/4"

(MC) Mandata
generatore secondario

3/4"

(RC) Ritorno
generatore secondario

