

F Brûleurs de gaz prémélangé

Fonctionnement à deux allures progressif ou modulant
avec allumage de la flamme pilote



CODE	MODÈLE	TYPE
20148880	RX 1800 S/E	S023
20148881	RX 2500 S/E	S024
20148882	RX 3000 S/E	S025

CODE	GROUPE TÊTE DE COMBUSTION
20151520	RX 1800 S/E
20151274	RX 2500 S/E
20151483	RX 3000 S/E



Traduction des instructions originales

1	Déclarations	3
2	Informations et avertissements généraux	5
2.1	Informations sur le manuel d'instructions	5
2.1.1	Introduction	5
2.1.2	Dangers génériques	5
2.1.3	Autres symboles	5
2.1.4	Livraison de l'équipement et du manuel d'instructions correspondant	6
2.2	Garantie et responsabilité	6
3	Sécurité et prévention	7
3.1	Avant-propos	7
3.2	Formation du personnel	7
4	Description technique du brûleur	8
4.1	Modèles disponibles	8
4.2	Catégories du brûleur - Pays de destination	8
4.3	Données techniques	8
4.4	Données électriques	9
4.5	Poids du brûleur	9
4.6	Dimensions d'encombrement	10
4.7	Description du brûleur	11
4.8	Description tableau électrique	12
4.9	Matériel fourni avec l'équipement	12
4.10	Plages de travail	13
4.10.1	Chaudières commerciales	14
4.11	Chaudière d'essai	14
4.12	Boîte de contrôle du rapport air/combustible (REC 27 .../REC37 ...)	15
4.13	Séquence de fonctionnement du brûleur	17
4.13.1	Liste des phases	18
4.14	Fonctionnement panneau opérateur	18
4.14.1	Description des symboles sur l'afficheur	18
4.14.2	Description boutons	19
4.15	Servomoteur (SQM33....)	20
4.16	Réglage du relais thermique	21
5	Installation	22
5.1	Indications concernant la sécurité pour l'installation	22
5.2	Manutention	22
5.3	Contrôles préliminaires	22
5.4	Position de fonctionnement	23
5.5	Préparation de la chaudière	23
5.5.1	Perçage de la plaque chaudière	23
5.5.2	Longueur embout	23
5.6	Fixation du brûleur à la chaudière	24
5.7	Accessibilité à la partie interne de la tête	25
5.7.1	Accessibilité au filtre (accessoire)	25
5.8	Position électrode - capteur de flamme	26
5.9	Papillon de gaz	27
5.10	Ligne gaz	28
5.10.1	Rampe de gaz	29
5.10.2	Installation de la rampe gaz	29
5.10.3	Pression du gaz	29
5.11	Branchements électriques	31
5.11.1	Passages des câbles d'alimentation et raccordements externes	32

6	Mise en marche, réglage et fonctionnement du brûleur	33
6.1	Indications concernant la sécurité pour la première mise en marche	33
6.2	Réglages avant l'allumage	33
6.3	Démarrage brûleur	33
6.4	Réglage du brûleur	34
6.5	Réglage vanne pilote d'allumage	34
6.6	Réglage air/combustible	34
6.6.1	Réglage de l'air pour la puissance maximum	34
6.6.2	Système de réglage air/combustible et modulation de la puissance	34
6.7	Réglage final des pressostats	35
6.7.1	Pressostat air	35
6.7.2	Pressostat gaz seuil max	35
6.7.3	Pressostat gaz seuil minimum	36
6.7.4	Pressostat contrôle d'étanchéité	36
6.7.5	Pressostats d'air avec filtre d'aspiration	36
6.8	Modes d'affichage et de programmation	37
6.8.1	Mode normal	37
6.8.2	Mode Info	38
6.8.3	Mode Service	39
6.8.4	Mode Paramètres	39
6.9	Procédure de modification d'un paramètre	40
6.10	Procédure de démarrage	42
6.11	Procédure de Sauvegarde/Restauration	44
6.11.1	Sauvegarde	44
6.11.2	Restauration	45
6.11.3	Liste des paramètres	46
6.12	Fonctionnement de régime	50
6.13	Blocage du moteur	50
6.14	Absence d'allumage	50
6.15	Extinction du brûleur en marche	50
6.16	Arrêt du brûleur	51
6.17	Contrôles finaux (brûleur en fonctionnement)	51
6.18	Système de surveillance température têtes de combustion	51
7	Entretien	52
7.1	Indications concernant la sécurité pour l'entretien	52
7.2	Programme d'entretien	52
7.2.1	Fréquence d'entretien	52
7.2.2	Test de sécurité - avec alimentation en gaz fermée	52
7.2.3	Contrôle et nettoyage	52
7.2.4	Courant électrique au capteur de flamme (Fig. 44)	53
7.2.5	Mesure du signal flamme (Fig. 45)	53
7.2.6	Capteur de flamme	54
7.2.7	Contrôle de la pression du gaz à la tête de combustion	54
7.2.8	Composants de sécurité	55
7.3	Ouverture du brûleur	55
7.4	Fermeture du brûleur	55
8	Inconvénients - Causes - Remèdes	56
8.1	Liste des codes d'erreur	56
A	Annexe - Accessoires	63
B	Annexe - Schéma électrique	64

1 Déclarations

Déclaration de conformité d'après ISO/CEI 17050-1

Fabricant : RIELLO S.p.A.
 Adresse : Via Pilade Riello, 7
 37045 Legnago (VR)
 Produit : Brûleurs de gaz prémélangé
 Modèle et type : RX 1800 S/E S023
 RX 2500 S/E S024
 RX 3000 S/E S025

Ces produits sont conformes aux normes techniques suivantes :
 EN 676
 EN 12100
 et conformément aux dispositions des directives européennes :

GAR	2016/426/UE	Règlement Appareils à gaz
MD	2006/42/CE	Directive Machines
LVD	2014/35/UE	Directive Basse Tension
EMC	2014/30/UE	Compatibilité électromagnétique

Ces produits sont marqués comme indiqué par la suite :



CE-0085CT0448

La qualité est garantie grâce à un système de qualité et de gestion certifié conforme à ISO 9001:2015.

Legnago, 03.05.2021

Directeur Recherche & Développement
 RIELLO S.p.A. - Direction Brûleurs
 Ing. F. Maltempi

Déclaration du fabricant

RIELLO S.p.A. déclare que les produits suivants respectent les valeurs limites d'émission de NOx imposées par la norme allemande

«1. BImSchV révision 26/01/2010 ».

Produit	Type	Modèle	Puissance
Brûleur gaz prémélangé	S023	RX 1800 S/E	300 - 2160 kW
	S024	RX 2500 S/E	365 - 2750 kW
	S025	RX 3000 S/E	635 - 3570 kW

Déclaration de conformité A.R. 8/1/2004 & 17/7/2009 – Belgique

Fabricant :	RIELLO S.p.A. 37045 Legnago (VR) Italy Tél. ++39.0442630111 www.riello.com VAN MARCKE HQ LAR Blok Z 5, B-8511 Kortrijk (Aalbeke) Belgio Tel. +32 56 23 7511 e-mail: riello@vanmarcke.be URL. www.vanmarcke.com		
Mise en circulation par :			
Nous certifions par la présente que la série d'appareils spécifiée ci-après est conforme au modèle du type décrit dans la déclaration de conformité CE, qu'elle est fabriquée et mise en circulation conformément aux exigences définies dans l'A.R. du 8 janvier 2004 et du 17 juillet 2009.			
Type du produit :	Brûleur gaz prémélangé		
Modèle :	RX 1800 S/E RX 2500 S/E RX 3000 S/E		
Norme appliquée :	EN 676 et A.R. du 8 janvier 2004 - 17 juillet 2009 TÜV Industrie Service GmbH TÜV SÜD Gruppe Ridlerstrase, 65 80339 München DEUTSCHLAND		
Organisme de contrôle :			
Valeurs mesurées :	RX 1800 S/E RX 2500 S/E RX 3000 S/E	CO max : 3 mg/kWh CO max : 6 mg/kWh CO max : 2 mg/kWh	NOx max : 78 mg/kWh NOx max : 77 mg/kWh NOx max : 73 mg/kWh

2 Informations et avertissements généraux

2.1 Informations sur le manuel d'instructions

2.1.1 Introduction

Le manuel d'instructions fourni avec le brûleur :

- fait partie intégrante et fondamentale du produit et ne doit jamais être séparé de ce dernier. Il doit toujours être conservé avec soin pour pouvoir être consulté au besoin et il doit accompagner le brûleur si celui-ci doit être cédé à un autre propriétaire ou utilisateur, ou bien s'il doit être déplacé sur une autre installation. s'il a été endommagé ou égaré, demander une autre copie au Service Technique Après-vente le plus proche ;
- a été réalisé pour être utilisé par du personnel compétent ;
- donne des indications et des informations importantes sur la sécurité de l'installation, la mise en fonction, l'utilisation et l'entretien du brûleur.

Symboles utilisés dans le manuel

Dans certaines parties du manuel on trouve des signaux triangulaires indiquant le DANGER. Faire très attention car ils signalent des situations de danger potentiel.

2.1.2 Dangers génériques

Il existe **3 niveaux de danger**, comme indiqué ci-après.



DANGER

Niveau de danger le plus élevé !

Ce symbole indique les opérations qui causent des lésions graves ou mortelles, ou bien des risques à long terme pour la santé, si elles ne sont pas effectuées correctement.



ATTENTION

Ce symbole indique les opérations qui peuvent causer des lésions graves ou mortelles, ou bien des risques à long terme pour la santé, si elles ne sont pas effectuées correctement.



PRÉCAUTION

Ce symbole indique les opérations qui peuvent causer des dommages aux personnes ou à la machine, si elles ne sont pas effectuées correctement.

2.1.3 Autres symboles



DANGER

DANGER COMPOSANTS SOUS TENSION

Ce symbole indique les opérations qui comportent des secousses électriques aux conséquences mortelles, si elles ne sont pas effectuées correctement.



DANGER MATÉRIEL INFLAMMABLE

Ce symbole indique la présence de substances inflammables.



RISQUE DE BRÛLURE

Ce symbole indique un risque de brûlure à haute température.



RISQUE D'ÉCRASEMENT DES MEMBRES

Ce symbole fournit les indications des organes en mouvement : risque d'écrasement des membres.



ATTENTION ORGANES EN MOUVEMENT

Ce symbole fournit les indications pour éviter le rapprochement des membres aux organes mécaniques en mouvement ; risque d'écrasement.



DANGER D'EXPLOSION

Ce symbole fournit les indications de lieux où pourraient être présentes des atmosphères explosives. Par atmosphère explosive on entend mélange avec l'air, à conditions atmosphériques, de substances inflammables à l'état gazeux, vaporeux, nébuleux ou de poussières où, suite à l'allumage, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.



DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Ces symboles distinguent l'équipement à porter et la tenue de l'opérateur dans le but de le protéger des risques menaçant la sécurité et la santé dans le déroulement de l'activité de travail.



OBLIGATION DE MONTER LE CAPOT ET TOUS LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION

Ce symbole signale l'obligation de remonter le capot et tous les dispositifs de sécurité et de protection du brûleur après des opérations d'entretien, de nettoyage ou de contrôle.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce symbole donne des indications pour utiliser la machine en respectant l'environnement.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce symbole fournit des informations importantes à prendre en considération.



Ce symbole indique qu'il s'agit d'une liste.

Abréviations utilisées

Chap.	Chapitre
Fig.	Figure
P.	Page
Sect.	Section
Tab.	Tableau

2.1.4 Livraison de l'équipement et du manuel d'instructions correspondant

Lors de la livraison de l'équipement, il faut que :

- Le fournisseur de l'équipement livre à l'utilisateur le manuel d'instructions correspondant, en l'avertissant qu'il doit être conservé dans le local d'installation du générateur de chaleur.
- Le manuel d'instructions contient les données suivantes :
 - le numéro de série du brûleur ;

- l'adresse et le numéro de téléphone du centre d'assistance à la clientèle le plus proche ;

- Le fournisseur de l'équipement doit informer l'utilisateur avec précision sur les points suivants :
 - l'utilisation de l'équipement,
 - les essais supplémentaires éventuellement nécessaires avant d'activer l'équipement,
 - l'entretien et le besoin de faire contrôler l'équipement au moins une fois par an par un représentant du fabricant ou par un technicien spécialisé.
 Pour garantir un contrôle périodique, le fabricant recommande de stipuler un contrat d'entretien.

2.2 Garantie et responsabilité

Le fabricant garantit ses produits neufs à compter de la date d'installation conformément aux normes en vigueur et/ou en accord avec le contrat de vente. Lors de la première mise en marche, il est indispensable de contrôler si le brûleur est complet et en bon état.



ATTENTION

L'inobservance des indications de ce manuel, l'utilisation négligente, l'installation incorrecte et la réalisation de modifications sans autorisation sont toutes des causes d'annulation de la garantie sur le brûleur de la part de du fabricant.

En particulier, les droits à la garantie et à la responsabilité sont annulés en cas de dommages à des personnes et/ou des choses, si ces dommages sont dus à l'une ou plusieurs des causes suivantes :

- installation, mise en marche, utilisation ou entretien incorrects du brûleur ;
- utilisation inappropriée, erronée ou irraisonnée du brûleur ;
- intervention de personnel non autorisé ;
- réalisation de modifications sur l'appareil sans autorisation ;
- utilisation du brûleur avec des dispositifs de sécurité défectueux, appliqués incorrectement et/ou qui ne fonctionnent pas ;
- installation de composants supplémentaires n'ayant pas été mis à l'essai avec le brûleur ;
- alimentation du brûleur avec des combustibles inadéquats ;
- défauts dans le système d'alimentation en combustible ;
- utilisation du brûleur même après avoir constaté une erreur et/ou une anomalie ;
- réparations et/ou révisions effectuées de manière incorrecte ;
- modification de la chambre de combustion par l'introduction d'inserts empêchant la formation régulière de la flamme tel qu'il a été défini lors de la fabrication de l'appareil ;
- surveillance et entretien insuffisants et inappropriés des composants du brûleur soumis plus fréquemment à l'usure ;
- utilisation de composants non d'origine, soit des pièces détachées, des kits, des accessoires et des éléments en option ;
- causes de force majeure.

Le constructeur décline, en outre, toute responsabilité pour le non-respect des instructions de ce manuel.

3 Sécurité et prévention

3.1 Avant-propos

Les brûleurs ont été conçus et réalisés conformément aux normes et directives en vigueur, en appliquant les règles techniques de sécurité connues et en prévoyant toutes les situations de danger potentielles.

Il est toutefois nécessaire de tenir compte du fait d'une utilisation imprudente et maladroite de l'appareil peut provoquer des situations de danger de mort pour l'utilisateur ou les tiers, ainsi que des dommages au brûleur ou aux autres biens. La distraction, la négligence et un excès de confiance sont souvent la cause d'accidents ; tout comme peuvent l'être la fatigue et l'état de somnolence.

Il est nécessaire de prendre en considération ce qui suit :

- Le brûleur doit être destiné exclusivement à l'utilisation pour laquelle il est expressément prévu. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et donc dangereuse.

Notamment :

il peut être appliqué à des chaudières à eau, à vapeur, à huile diathermique et sur d'autres dispositifs expressément prévus par le constructeur ;

le type et la pression du combustible, la tension et la fréquence du courant électrique d'alimentation, le débit maximum et minimum auquel le brûleur est réglé, la pressurisation de la chambre de combustion, les dimensions de la chambre de combustion, la température ambiante doivent se trouver dans les valeurs limite indiquées dans le manuel d'instructions.

- Il est interdit de modifier le brûleur pour altérer ses prestations et sa finalité.
- L'utilisation du brûleur doit se faire dans des conditions de sécurité technique parfaites. Tout dérangement éventuel pouvant compromettre la sécurité doit être éliminé le plus rapidement possible.
- Il est interdit d'ouvrir ou d'altérer les composants du brûleur, exception faite des pièces prévues lors de l'entretien.
- Les seules pièces pouvant être remplacées sont celles désignées par le constructeur.



ATTENTION

Le producteur garantit la sécurité du bon fonctionnement uniquement si tous les composants du brûleur sont intègres et correctement positionnés.

3.2 Formation du personnel

L'utilisateur est la personne, ou l'organisme ou la société qui a acheté la machine et dont l'intention est de l'utiliser conformément aux usages pour lesquels elle a été réalisée. C'est lui qui a la responsabilité de la machine et de la formation des personnes qui travaillent dessus.

L'utilisateur :

- s'engage à confier l'appareil uniquement à du personnel qualifié et formé à cette finalité ;
- s'engage à informer convenablement son personnel sur l'application et le respect des prescriptions de sécurité. Dans ce but, il s'engage afin que chacun connaisse les instructions d'utilisation et les prescriptions de sécurité correspondant à son poste ;
- Le personnel doit respecter toutes les indications de danger et précaution présentes sur l'appareil.
- Le personnel ne doit pas réaliser de sa propre initiative d'opérations ou interventions n'étant pas de sa compétence.
- Le personnel a l'obligation de signaler à son responsable tout problème ou danger rencontré.
- Le montage de pièces d'autres marques et toute modification éventuelle peuvent changer les caractéristiques de l'appareil et donc porter atteinte à sa sécurité d'utilisation. Le constructeur décline donc toute responsabilité pour tous les dommages pouvant surgir à cause de l'utilisation de pièces non originales.

En outre :



- il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées aient accès à l'appareil ;
- il doit informer le Constructeur s'il constate des défauts ou dysfonctionnements des systèmes de prévention des accidents, ainsi que toute situation de danger potentiel ;
- le personnel doit toujours porter les équipements de protection individuelle prévus par la législation et suivre les indications du manuel.

4 Description technique du brûleur

4.1 Modèles disponibles

Désignation	Tension	Démarrage	Code
RX 1800 S/E	3N/400/50	Direct	20148880
RX 2500 S/E	3N/400/50	Direct	20148881
RX 3000 S/E	3N/400/50	Direct	20148882

Tab. A

4.2 Catégories du brûleur - Pays de destination

Pays de destination	Catégorie gaz
AT-BG-CH-CZ-DK-EE-ES-FI-GB-GR-HU-IE-IS-IT-LT-LV-NO-PT-RO-SE-SI-SK-TR	I2H
BE	I2E(R)
LU-PL	I2E
DE	I2ELL
NL	I2EK
FR	I2Er

Tab. B

4.3 Données techniques

Modèle	RX 1800 S/E		RX 2500 S/E		RX 3000 S/E
Puissance ⁽¹⁾	min. - max.	kW	300 - 2160 (300 - 1960) ⁽⁴⁾	365 - 2750 (365 - 2380) ⁽⁴⁾	635 - 3570 (635 - 3060) ⁽⁴⁾
Combustibles	Gaz naturel : G20 (méthane)				
Pression de gaz G20 à la puissance max. ⁽²⁾	mbar	8,9	6,9	10,9	
Pression entrée rampe gaz	mbar	43-250	29-250	47-250	
Fonctionnement	FS1 : Intermittent (min. 1 arrêt sur 24 heures)				
Emploi standard	Chaudières : à eau, à vapeur, à huile diathermique				
Température ambiante	°C	0 - 50			
Température d'air comburant	°C max	60			
Niveau de bruit ⁽³⁾ Pression sonore	dB(A)	75,1	81,4	83,3	
Puissance sonore		89,0	95,4	97,4	

Tab. C

⁽¹⁾ Conditions de référence : Température ambiante 20° C - Température du gaz 15° C - Pression barométrique 1 013 mbar - Altitude 0 m s.n.m.

⁽²⁾ Pression à la prise 5)(Fig. 3 à la page 11) avec pression zéro dans la chambre de combustion et à la puissance maximale du brûleur.

⁽³⁾ Pression sonore mesurée dans le laboratoire de combustion du constructeur, avec le brûleur fonctionnant sur la chaudière d'essai, à la puissance maximale. La Puissance sonore est mesurée selon la méthode « Free Field », prévue par la Norme EN 15036 et conformément à la classe de précision « Accuracy : Category 3 », comme décrit par la Norme EN ISO 3746.

⁽⁴⁾ Avec filtre.

4.4 Données électriques

Modèle		RX 1800 S/E	RX 2500 S/E	RX 3000 S/E
Alimentation électrique principale		3 ~ 400V +/-10 % 50 Hz		
Moteur ventilateur IE3	tr/min	2895	2935	2920
	V	400	400	380-415
	kW	4,5	5,5	7,5
	A	7,9	10,2	14,5
Transformateur d'allumage	V1 - V2 I1 - I2	230 V - 1 x 15 kV 0,3 A - 30 mA		
Puissance électrique absorbée	kW max	5,56	6,65	8,85
Indice de protection		IP54		

Tab. D


4.5 Poids du brûleur

Le poids du brûleur (emballage inclus) est indiqué dans le Tab. E.

Modèle	kg
RX 1800 S/E 1)(Fig. 1)	130
RX 2500 S/E 1)(Fig. 1)	140
RX 3000 S/E 1)(Fig. 1)	150

Modèle		kg
Groupe tête de combustion 2)(Fig. 1)	RX 1800 S/E	70
Groupe tête de combustion 2)(Fig. 1)	RX 2500 S/E	80
Groupe tête de combustion 2)(Fig. 1)	RX 3000 S/E	100

Tab. E



20123805

Fig. 1

4.6 Dimensions d'encombrement

L'encombrement du brûleur est indiqué dans la Fig. 2.
Attention : pour inspecter la tête de combustion, le brûleur doit être ouvert en tournant la partie arrière sur la charnière.

L'encombrement du brûleur ouvert est indiqué par les cotes A et R.
La cote Tz est celle de référence pour l'épaisseur du réfractaire de la porte de chaudière.




Fig. 2

mm	A	C	D	E	F*	L	H	M	N	O	P	R	R1	R2	T	Tx	Tz
RX 1800 S/E	1015	178	250	520	DN65	830	790	400	530	290	1178	890	506	150	1080	720	360
RX 2500 S/E	1015	178	354	520	DN65	878	790	400	530	290	1178	890	506	150	1200	840	360
RX 3000 S/E	1015	178	354	520	DN65	970	790	400	530	290	1178	890	506	150	1530	1170	360

Tab. F



* L'adaptateur de gaz est prévu également pour un perçage DN 80.

4.7 Description du brûleur




Fig. 3

- 1 Anneaux de levage
- 2 Turbine
- 3 Moteur ventilateur
- 4 Servomoteur volet d'air
- 5 Prise de pression gaz tête de combustion
- 6 Tête de combustion
- 7 Électrode d'allumage
- 8 Couvre-filtre
- 9 Capot tableau électrique
- 10 Servomoteur papillon gaz
- 11 Entrée air ventilateur
- 12 Manchon
- 13 Écran isolant pour fixation à la chaudière
- 14 Papillon de gaz
- 15 Filtre
- 16 Pressostats filtre
- 17 Levier de commande volets avec échelle graduée
- 18 Pressostat air
- 19 Rampe de gaz pilote
- 20 Pressostat gaz débit maximum avec prise de pression
- 21 Capteur de flamme
- 22 Charnière pour ouverture brûleur
- 23 Prise de pression pour pressostat air « + »
- 24 Prise de pression tête de combustion
- 25 Adaptateur pour rampe gaz
- 26 Indication pour le contrôle du sens de rotation du moteur de ventilation
- 27 Bride de fixation avec panneau isolant
- 28 Protection transparente
- 29 Bouton de déblocage



L'ouverture du brûleur peut être effectuée aussi bien à droite qu'à gauche n'importe le côté d'alimentation en combustible.



ATTENTION

Pour l'ouverture du brûleur, consulter le paragraphe «Accessibilité à la partie interne de la tête» à la page 25.

4.8 Description tableau électrique




Fig. 4

- | | |
|--|--|
| 1 Boîte de contrôle électrique | 12 Transformateur d'allumage |
| 2 Sélecteur ON/OFF | 13 Pressostats filtre air |
| 3 Régulateur de puissance | 14 Panneau opérateur avec afficheur LCD |
| 4 Borne de terre | 15 Signalisation lumineuse blocage brûleur |
| 5 Passage de câbles d'alimentation et branchements extérieurs. Voir paragraphe «Branchements électriques» à la page 31 | 16 Bouton de déblocage |
| 6 Bride pour l'application des kits | 17 Contacteur de ligne de démarrage direct |
| 7 Bornier d'alimentation principale | 18 Bornier signalisation à distance « Avertissement filtre à air » |
| 8 Relais avec contacts propres pour notification de blocage brûleur | 19 Relais thermique (avec bouton de REMISE À ZÉRO) |
| 9 Relais avec contacts propres pour notification de brûleur en fonction | 20 Fusibles circuits pressostats filtre (comprend un fusible de réserve) |
| 10 Fusible circuits auxiliaires (comprend un fusible de stock) | 21 Relais circuits pressostats filtres |
| 11 Pressostat air | 22 Signalisations filtre à air |
| | 23 Contrôleur température tête de combustion |
| | 24 Fusible contrôleur température tête de combustion |

4.9 Matériel fourni avec l'équipement

Joint pour adaptateur rampe gaz	N. 1
Adaptateur rampe gaz	N. 1
Vis M16x70 de fixation de l'adaptateur rampe	N. 4
Écran isolant	N. 1
Pressostat	N. 1
Raccordement du pressostat	N. 1
Adaptateur pour vanne.	N. 1
Écrous M16 de fixation du coude gaz au manchon	N. 8
Goujons M16x60 de fixation du coude gaz au manchon	N. 1
Instructions	N. 1
Catalogue pièces détachées	N. 1

4.10 Plages de travail

La **puissance maximale** ne doit pas être supérieure à la limite maximale du diagramme (Fig. 5).

RX 1800 S/E = 1960 kW- avec filtre

RX 1800 S/E = 2160 kW - sans filtre

RX 2500 S/E = 2380 kW- avec filtre

RX 2500 S/E = 2750 kW - sans filtre

RX 3000 S/E = 3060 kW- avec filtre

RX 3000 S/E = 3570 kW - sans filtre

La **puissance minimale** ne doit pas être inférieure à la limite minimale du diagramme (Fig. 5).

RX 1800 S/E = 300 kW


RX 2500 S/E = 365 kW

RX 3000 S/E = 635 kW




La plage de travail (Fig. 5) a été mesurée à une température ambiante de 20 °C, à une pression barométrique de 1 013 mbar (environ 0 m s.n.m.).


RX 1800 S/E



RX 2500 S/E



RX 3000 S/E



--- Avec filtre
 — Sans filtre

Fig. 5

4.10.1 Chaudières commerciales

Le couplage brûleur-chaudière ne pose pas de problèmes si la chaudière est homologuée CE.

Par contre, si le brûleur doit être appliqué sur une chaudière commerciale non homologuée CE et/ou dont les dimensions de la chambre de combustion sont nettement plus réduites, consulter les constructeurs.

Il est déconseillé d'utiliser ce brûleur pour chaudières avec circulation des fumées sur l'avant.

4.11 Chaudière d'essai

Les plages de puissance ont été obtenues à partir de chaudières d'essai spéciales, selon la norme EN 676.

La Fig. 6 indique le diamètre et la longueur de la chambre de combustion d'essai.

Exemple :

Puissance 756 kW (650 Mcal/h) - diamètre 60 cm, longueur 2 m.

L'accouplement est garanti lorsque la chaudière est homologuée CE ; pour des chaudières ou fours avec des chambres de combustion de dimensions très différentes de celles indiquées sur le diagramme de la Fig. 6 des vérifications préliminaires sont conseillées.




Fig. 6

4.12 Boîte de contrôle du rapport air/combustible (REC 27 .../REC37 ...)

Notes importantes



ATTENTION

Pour éviter des accidents, des dommages matériels et/ou environnementaux, respecter les instructions suivantes !

La boîte de contrôle est un dispositif de sécurité ! Éviter de l'ouvrir, de la modifier ou de forcer son fonctionnement. Riello S.p.A. décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des interventions non autorisées !



Risque d'explosion !

Une mauvaise configuration peut provoquer une suralimentation de combustible, ce qui entraînerait des risques d'explosion ! Les opérateurs doivent être conscients qu'un mauvais réglage de la boîte de contrôle d'affichage et de fonctionnement et des positions des actionneurs de combustible et/ou d'air peut créer des situations de danger durant le fonctionnement du brûleur.

La boîte de contrôle est un système de contrôle des brûleurs basé sur un microprocesseur et doté de composants pour le réglage et la supervision de brûleurs à air soufflé de moyenne et grande capacité.

La boîte de contrôle se compose des éléments suivants :


- système de gestion du brûleur avec contrôle d'étanchéité ;
- dispositif électronique de contrôle du rapport combustible/air avec un maximum de 2 actionneurs ;
- Interface Modbus.



ATTENTION

Pour la sécurité et la fiabilité de la boîte de contrôle, respecter les instructions suivantes :

- Toutes les interventions (opérations de montage, installation et assistance, etc.) doivent être réalisées par un personnel qualifié.
- Avant toute modification du câblage, isoler complètement l'appareil de l'alimentation de réseau (séparation omnipolaire). S'assurer que l'appareil ne soit pas sous tension et qu'il ne puisse pas être rallumé. Autrement, il existe des risques d'électrocution.
- La protection contre les risques d'électrocution de la boîte de contrôle et de tous les composants électriques branchés est assurée par un montage correct.
- Après toute intervention (opérations de montage, installation et assistance, etc.), vérifier que le câblage soit en règle et que les paramètres soient correctement définis, puis effectuer les contrôles de sécurité.
- Les chutes et les chocs peuvent influencer négativement sur les fonctions de sécurité. Dans ce cas, il ne faut pas mettre en marche la boîte de contrôle, même si elle ne présente pas de dommages évidents.
- Lors de la programmation des courbes de contrôle du rapport air-combustible, le technicien doit constamment observer la qualité du processus de combustion (par exemple au moyen d'un analyseur de gaz) et, en cas de valeurs de combustion insuffisantes ou de conditions dangereuses, prendre les mesures appropriées, par exemple en arrêtant le système manuellement.
- Les fiches des câbles de connexion ou d'autres accessoires peuvent être débranchées lorsque le système est éteint.



D8266

Fig. 7

- Les branchements des actionneurs ne fournissent pas une séparation sûre par rapport à la tension du réseau. Avant de brancher ou de changer les actionneurs, le système doit être éteint pour éviter des conditions pouvant favoriser la formation de condensation et d'humidité. Dans le cas contraire, avant de rallumer, vérifier si la boîte de contrôle est totalement et parfaitement sèche !
- Éviter l'accumulation de charges électrostatiques qui, au contact, peuvent endommager les composants électroniques de la boîte de contrôle.
- Éviter l'accumulation de charges électrostatiques qui, au contact, peuvent endommager les composants électroniques de la boîte de contrôle.

Données techniques

Boîte de contrôle	Tension secteur	CA 230 V -15 % / +10 %
	Fréquence du réseau	50 / 60 Hz ±6 %
	Absorption de puissance	< 30 W
	Classe de sécurité	I, avec composants conformes à II et III selon DIN EN 60730-1
Charge sur les bornes d'entrée	Fusible sur la boîte de contrôle (peut être inspecté)	6,3 AT
	Sous-tension	
	– Extinction de sécurité depuis la position de fonctionnement avec tension de tension de réseau	< AC 186 V
	– Redémarrage après un relèvement de la tension de réseau	> AC 195 V
Longueur des câbles	– Ligne principale AC 230 V	Max. 100 m (100 pF/m)
	– Charge de contrôle (TL1-TL2)	Max. 20 m (100 pF/m)
	– Bouton de déblocage externe (RS)	Max 20 m (100 pF/m)
	– Sortie de charge (DC 0/2...10V)	Max. 10 m (100 pF/m)
	– Vanne combustible	Max. 3 m (100 pF/m)
	– Autres lignes	Max. 3 m (100 pF/m)
Conditions environnementales	Stockage	DIN EN 60721-3-1
	– Conditions climatiques	Classe 1K3
	– Conditions mécaniques	Classe 1M2
	– Plage de température	-20 ... +60 °C
	– Humidité	< 95% HR
	Transport	DIN EN 60721-3-2
	– Conditions climatiques	Classe 2K2
	– Conditions mécaniques	Classe 2M2
	– Plage de température	-30 ... +60 °C
	– Humidité	< 95% HR
	Fonctionnement	DIN EN 60721-3-3
	– Conditions climatiques	Classe 3K3
	– Conditions mécaniques	Classe 3M3
	– Plage de température	-20 ... +60 °C
	– Humidité	< 95% HR


Tab. G



ATTENTION


La condensation, la formation de glace et l'entrée d'eau sont inadmissibles !

4.13 Séquence de fonctionnement du brûleur



S9628

Fig. 8



4.13.1 Liste des phases

Phase	Description
Ph00	Phase de blocage
Ph02	Phase de sécurité
Ph10	Fermeture en pause
Ph12	État de veille
Ph22	Moteur ventilateur (MV) = ON Vanne de sécurité (VS) = ON
Ph24	Le brûleur se porte en position de pré-ventilation
Ph30	Temps de pré-ventilation
Ph36	Le brûleur se porte en position d'allumage
Ph38	Phase d'allumage (TA) = ON
Ph39	Test pressostat gaz seuil minimum (PGmin.)
Ph40	Vanne combustible (V) = ON
Ph42	Allumage (TA) = OFF
Ph44	t44 = temps intervalle 1

Phase	Description
Ph60	Fonctionnement
Ph62	Le brûleur se porte en position d'extinction
Ph70	t13 = temps de post-combustion
Ph72	Le brûleur se porte en position de post-ventilation
Ph74	t8 = temps de post-ventilation
Ph78	t3 = temps de post-ventilation
Ph80	Temps de vidange (contrôle d'étanchéité vannes)
Ph81	Temps de test atmosphérique (contrôle d'étanchéité vannes)
Ph82	Temps de remplissage (contrôle d'étanchéité vannes)
Ph83	Temps de test de pression (contrôle d'étanchéité vannes)
Ph90	Temps d'attente pour manque de gaz

4.14 Fonctionnement panneau opérateur

La boîte de contrôle REC 27 .../REC37 ... est connectée directement au panneau opérateur (Fig. 9).

Les boutons servent à programmer les menus de fonctionnement et de diagnostic.

Le système de gestion du brûleur est visualisé sur l'afficheur LCD (Fig. 10). Pour simplifier le diagnostic, l'afficheur visualise l'état de fonctionnement, le type de problème et le moment où il s'est produit.



- Suivre les procédures et les réglages indiqués ci-dessous.
- Toutes les interventions (opérations de montage, installation et assistance, etc.) doivent être réalisées par un personnel qualifié.
- Si l'afficheur et le panneau opérateur sont sales, les nettoyer avec un chiffon sec.
- Protéger le panneau contre les températures excessives et les liquides.




Fig. 9

4.14.1 Description des symboles sur l'afficheur






Fig. 10

La luminosité de l'afficheur peut être réglée de 0 ... 100 % avec le paramètre 126.

4.14.2 Description boutons

Bouton	Bouton	Fonction
	Bouton F	Pour régler le servomoteur combustible (garder le bouton enfoncé  et régler la valeur en appuyant sur  ou )
	Bouton A	Pour régler le servomoteur air (garder le bouton enfoncé  et régler la valeur en appuyant sur  ou )
	Boutons A et F Fonction VSD	Pour modifier le paramètre de configuration mode P (appuyer simultanément sur  et  plus  ou )
	Bouton Info et Enter	• Enter en Mode Paramètres • Reset en cas de blocage • Accès à un niveau inférieur du menu • Pour la navigation en Mode Info ou Service et permet : – la sélection du paramètre (symbole clignotant) (appuyer pendant <1 s) – l'accès à un niveau de menu inférieur (appuyer de 1...3 s) – l'accès à un niveau de menu supérieur (appuyer de 3...8 s) – l'accès à un autre Mode (appuyer pendant > 8 s)
	Bouton -	Diminution de la valeur – Accès à un point inférieur de la courbe de modulation – Défilement de la liste des paramètres
	Bouton +	Augmentation de la valeur – Accès à un point supérieur de la courbe de modulation – Défilement de la liste des paramètres
	Boutons - et +	Fonction de sortie (ESC) (appuyer sur  et  simultanément) – Aucune confirmation de la valeur – Accès à un niveau de menu supérieur

Tab. H

4.15 Servomoteur (SQM33....)


Notes importantes



ATTENTION

Pour éviter des accidents, dommages matériels et/ou environnementaux, il convient de respecter les instructions suivantes !

- Ne pas ouvrir, modifier ou forcer les actionneurs.
- Toutes les interventions (opérations de montage, installation et assistance, etc.) doivent être réalisées par un personnel qualifié.
- Avant d'effectuer des vérifications du câblage du servomoteur, isoler totalement le dispositif de contrôle du brûleur de la tension secteur (séparation omnipolaire).
- Pour éviter des risques d'électrocution, protéger adéquatement les bornes de raccordement et fixer correctement l'enveloppe.
- Après chaque intervention (opérations de montage, installation et assistance, etc.), vérifier si le câblage est en règle, puis effectuer les contrôles de sécurité.
- Les chutes et les chocs peuvent influencer négativement sur les fonctions de sécurité. Dans ce cas, il ne faut pas mettre en marche le servomoteur, même si celui-ci ne présente pas de dommages évidents.



D8271

Fig. 11



ATTENTION

Notes concernant le montage

Le raccordement entre l'arbre de commande de l'actionneur et l'élément de contrôle doit être stable et sans jeu mécanique.

Notes concernant l'installation

- Le couple statique est réduit lorsque l'alimentation électrique de l'actionneur est éteinte.



ATTENTION

Pendant l'entretien du brûleur ou le remplacement des actionneurs, veiller à ne pas inverser les connecteurs.

Données techniques

Modèle	SQM33.5...
Tension de fonctionnement	AC/DC 24 V ± 20 %
Classe de sécurité	2 conformément à EN 60 730
Absorption de puissance	Max. 10 W
Indice de protection	IP54 conformément à EN 60 529-1
Branchement des câbles	RAST2,5 , connecteurs
Sens de rotation	- Servomoteur GAZ : sens des aiguilles d'une montre - Servomoteur air : sens inverse des aiguilles d'une montre Le sens de rotation est réglé en usine par le paramètre de la boîte de contrôle REC ...
Couple nominal (max.)	3 Nm
Couple statique (max.)	3 Nm
Temps de fonctionnement (min.) pour 90°	5....120 s
Poids	1,4 kg environ
Conditions environnementales :	
Fonctionnement	DIN EN 60 721-3-3
Conditions climatiques	Classe 3K5
Conditions mécaniques	Classe 3M4
Plage de température	-20...+60 °C
Humidité	< 95 % rh

Tab. I



ATTENTION

La condensation, la formation de glace et l'entrée d'eau sont inadmissibles !

4.16 Réglage du relais thermique

Le relais thermique sert à éviter la détérioration du moteur due à une forte augmentation de l'absorption ou au manque d'une phase.

Pour l'étalonnage 2), consulter le tableau indiqué dans le schéma électrique.

Pour débloquer, en cas d'intervention du relais thermique, appuyer sur le bouton "RESET" 1) de la Fig. 12.

Le bouton de « TEST » rouge 3) ouvre le contact NF (95-96) et arrête le moteur.



PRÉCAUTION

Le réarmement automatique (Position "A" bouton 1) peut s'avérer dangereux. Cette opération n'est pas prévue dans le fonctionnement du brûleur, mais le laisser toujours sur "H". **Par conséquent, ne pas mettre le bouton de « RESET » 1) sur « A ».**



ATTENTION

Si le relais thermique se déclenche, l'équipement se met en état de sécurité et signale le code ERROR Loc:c: 21

Loc:d: 0




Fig. 12

5 Installation

5.1 Indications concernant la sécurité pour l'installation

Après avoir nettoyé soigneusement autour de la zone où le brûleur doit être installé et avoir bien éclairé le milieu, effectuer les opérations d'installation.



Toutes les opérations d'installation, entretien et démontage doivent être absolument effectuées avec l'alimentation électrique coupée.



ATTENTION



DANGER

L'installation du brûleur doit être effectuée par le personnel autorisé, selon les indications reportées dans ce manuel et conformément aux normes et dispositions en vigueur.

L'air comburant présent dans la chaudière doit être dépourvu de mélanges dangereux (ex. : chlorure, fluorure, halogène) ; si présents, il est conseillé d'effectuer encore plus fréquemment le nettoyage et l'entretien.

5.2 Manutention

L'emballage du brûleur comprend une plate-forme en bois, qui permet de le manutentionner avec un chariot transpalettes ou un chariot élévateur à fourche lorsqu'il est encore emballé.



ATTENTION

Les opérations de manutention du brûleur peuvent être très dangereuses si on ne prête pas une grande attention : éloigner les personnes non autorisées ; contrôler l'intégrité et l'aptitude des moyens dont on dispose.

Il est nécessaire de s'assurer que la zone où l'on se déplace n'est pas encombrée et qu'il y a suffisamment d'espace pour s'échapper en cas de danger si le brûleur tombe par exemple.

Pendant la manutention, ne pas tenir la charge à plus de 20-25 cm du sol.



Après avoir placé le brûleur près du lieu d'installation, éliminer complètement tous les résidus d'emballage en les triant par type de matériau.



PRÉCAUTION

Avant d'effectuer les opérations d'installation, nettoyer avec soin la zone autour du lieu d'installation du brûleur.

5.3 Contrôles préliminaires

Contrôle de la fourniture



PRÉCAUTION

Après avoir déballé tous les éléments, contrôler leur bon état. En cas de doute, ne pas utiliser le brûleur et s'adresser au fournisseur.



Les éléments de l'emballage (cage en bois ou boîte en carton, clous, agrafes, sachets en plastique, etc), ne doivent pas être abandonnés car ils représentent des sources potentielles de danger et de pollution, ils doivent être récoltés et déposés dans un lieu prévu à cet effet.

Contrôle des caractéristiques du brûleur

Contrôler la plaque d'identification du brûleur, sur laquelle les données suivantes sont indiquées :

- le modèle (A) (Fig. 13) et le type de brûleur (B) ;
- l'année de construction codée (C) ;
- le numéro de série (D) ;
- les données d'alimentation électrique et le degré de protection (E) ;
- la puissance électrique absorbée (F) ;
- les types de gaz d'utilisation et les pressions d'alimentation correspondantes (G) ;
- les données de puissance min. et max. possibles du brûleur (H) (voir Plage de travail).

Attention. La puissance du brûleur doit rentrer dans la plage de travail de la chaudière ;

- la catégorie de l'appareil/des pays de destination (I).

RBL	A		B	C
D	E		F	
GAS-KAASU	☒	G	H	
GAZ-AERO		G	H	
I			RIELLO SpA I-37045 Legnago (VR)	
			CE	

D10411

Fig. 13



ATTENTION

L'absence de plaque d'identification ou le fait de l'enlever ou de l'altérer ne permet pas d'identifier correctement le brûleur et rend les opérations d'installation et d'entretien difficiles et/ou dangereuses.

5.4 Position de fonctionnement



ATTENTION

- Le brûleur est exclusivement prévu pour fonctionner dans les positions 1, 2, 3 et 4 (Fig. 14).
- L'installation 1 est conseillée car c'est la seule qui permet de réaliser l'entretien comme décrit ci-dessous dans ce manuel.
- Les installations 2, 3 et 4 autorisent le fonctionnement mais rendent moins aisées les opérations d'entretien et inspection de la tête de combustion.



DANGER

- Tout autre positionnement risque de compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.
- L'installation 5 est interdite pour des raisons de sécurité.




Fig. 14

5.5 Préparation de la chaudière

5.5.1 Perçage de la plaque chaudière

Percer la plaque de fermeture de la chambre de combustion comme indiqué dans Fig. 15 - Tab. J.

La position des trous filetés peut être tracée en utilisant l'écran isolant fourni avec le brûleur.

5.5.2 Longueur embout

La longueur de la tête doit être choisie selon les indications du fabricant de la chaudière et, dans tous les cas, la zone de non-combustion doit être supérieure à l'épaisseur de la porte de la chaudière, matériau réfractaire compris.

La longueur disponible est reportée dans la Fig. 16.



ATTENTION

Les brûleurs ne peuvent pas être utilisés sur des chaudières avec inversion de flamme.




Fig. 15

mm	D1	W1	R	W6
RX 1800 S/E	520	560	M18	22,5
RX 2500 S/E	520	560	M18	22,5
RX 3000 S/E	520	560	M18	22,5

Tab. J




Fig. 16

5.6 Fixation du brûleur à la chaudière



Prédisposer un système de levage adapté du brûleur en s'accrochant aux anneaux 3)(Fig. 18), après avoir enlevé les vis 7) de fixation du capot 8).

- Prédisposer un système de levage adapté du brûleur en s'accrochant aux anneaux 3)(Fig. 18) du groupe de la tête 1).
- Vérifier le positionnement correct du joint isolant 6)(Fig. 17) ; la partie noire doit être tournée vers la bride brûleur et celle blanche vers le côté chaudière.
- Introduire le groupe de la tête sur le trou de la chaudière, réalisé auparavant (Fig. 18), et fixer avec les vis M18.
- Retirer les anneaux 3) du groupe de la tête 1).
- Lever le brûleur en utilisant les anneaux 3)(Fig. 18) après avoir enlevé les vis 7) de fixation du capot 8)(Fig. 19).
- Fixer le brûleur sur le groupe de tête en utilisant les écrous 5)(Fig. 18) fournis.



ATTENTION

L'étanchéité brûleur-chaudière doit être hermétique.




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19

5.7 Accessibilité à la partie interne de la tête

Le brûleur sort de l'usine préparé pour l'ouverture vers la gauche, en maintenant donc le pivot 1)(Fig. 20) en place.

Pour l'ouverture du brûleur vers la gauche, procéder comme suit :

- A débrancher la fiche/prise 9)(Fig. 20) du pressostat de gaz général ;
- B enlever les vis 2) ;
- C ouvrir le brûleur ;
- D ouvrir le brûleur complètement ;
- E desserrer la vis 4) avec prise de pression ;
- F libérer le distributeur de gaz du siège 5)(Fig. 21) et l'extraire.



Pour l'ouverture du brûleur du côté opposé, avant d'enlever le pivot 1)(Fig. 20), vérifier que les 4 vis 2) soient serrées.

- G Puis, déplacer le pivot 1) sur le côté opposé, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est possible d'enlever les vis 2) ;
- H débrancher la prise 9)(Fig. 20) du pressostat de gaz général, puis procéder comme décrit ci-dessus au point C).




Fig. 20




Fig. 21

5.7.1 Accessibilité au filtre (accessoire)

Pour installer le filtre, procéder comme suit :

- retirer l'absorbant acoustique à l'intérieur de la prise d'air 6)(Fig. 22) ;
- desserrer et enlever les vis 1)-2)(Fig. 22) ;
- enlever le couvercle 3) ;
- insérer le filtre 4) à l'intérieur de l'entrée d'air du brûleur 6) et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer ;
- fixer le couvercle 5) avec les vis 1)-2)(Fig. 22).





Fig. 22

5.8 Position électrode - capteur de flamme



ATTENTION

Contrôler que l'électrode soit positionnée comme sur la Fig. 23, selon les dimensions indiquées.

Le brûleur est équipé d'un capteur de flamme 1)(Fig. 24) pour détecter la flamme.

Il est fixé sur un adaptateur 2) équipé d'un regard 3) et d'un joint 4).

Le tube 5) sert à refroidir la zone de montage du capteur.

Vérifiez l'étanchéité de la plaque 6)(Fig. 24).





Fig. 23



RX 1800 S/E

RX 2500 - 3000 S/E

Fig. 24

5.9 Papillon de gaz

S'il était nécessaire, remplacer le papillon à gaz.

La position correcte est indiquée sur la Fig. 25.




Fig. 25

5.10 Ligne gaz



Risque d'explosion en raison de la fuite de combustible en présence de sources inflammables.

Précautions : éviter les chocs, les frottements, les étincelles, la chaleur.

Vérifier la fermeture du robinet d'arrêt du combustible avant d'effectuer une quelconque intervention sur le brûleur.



ATTENTION

L'installation de la ligne d'alimentation en combustible doit être effectuée par le personnel habilité, conformément aux normes et dispositions en vigueur.




Fig. 26

Légende (Fig. 26)

- 1 Conduit d'arrivée du gaz
- 2 Vanne manuelle
- 3 Accouplement antivibration
- 4 Manomètre avec robinet à bouton poussoir
- 5 Filtre
- 6B Comprenant :
 - vanne de fonctionnement
 - vanne de sécurité
 - régulateur de pression
- 7 Pressostat gaz seuil minimum
- 8 Contrôle d'étanchéité, fourni comme accessoire ou intégré, en fonction du code de la rampe gaz. Selon la norme EN 676, le contrôle d'étanchéité est obligatoire pour les brûleurs ayant une puissance maximum supérieure à 1200 kW.
- 9 Joint d'étanchéité
- 10 Régulateur de pression pilote
- 11 Adaptateur rampe-brûleur, fourni séparément *
- 12 Première vanne de sécurité pilote
- 13 Deuxième vanne de sécurité pilote
- P2 Pression en amont des vannes/du régulateur
- P3 Pression en amont du filtre
- L Rampe gaz, fournie séparément
- L1 À la charge de l'installateur

MODÈLE	RAMPES		BRÛLEUR	CODE
	Ø	ENTRÉE		
VGD 50/1	2"		RX 1800	20137718
VGD 65/1	DN65		RX 2500-3000	20140762

Tab. K




Fig. 27

REMARQUE :

* Pour le brûleur RX 1800 : codes 3000826+20042324.



ATTENTION

Installer le pressostat gaz 1)(Fig. 27) fourni avec le brûleur pour activer le contrôle d'étanchéité.

5.10.1 Rampe de gaz

Elle est homologuée d'après la norme EN 676 et est fournie séparément du brûleur.

5.10.2 Installation de la rampe gaz



Couper l'alimentation électrique en appuyant sur l'interrupteur général de l'installation.



Contrôler l'absence de fuites de gaz.



Faire attention lors de la manutention de la rampe : risque d'écrasement des membres.



S'assurer de la bonne installation de la rampe gaz, en vérifiant la présence de fuites de combustible.



Pour régler la rampe gaz, se référer aux instructions jointes à celle-ci.

ATTENTION



L'opérateur doit utiliser l'équipement nécessaire pour le déroulement des activités d'installation.

La rampe gaz peut arriver au besoin depuis la droite ou la gauche.

- La rampe gaz doit être reliée au raccord du gaz 1), à travers la bride 2), le joint 3) et les vis 4) fournies de série avec le brûleur (Fig. 28).
- Les électrovannes du gaz doivent être situées le plus proche possible du brûleur de manière à assurer l'arrivée du gaz à la tête de combustion dans un temps de sécurité de 3 s.
- S'assurer que la pression maximale nécessaire au brûleur soit comprise dans la plage de réglage du régulateur de pression (couleur du ressort).




Fig. 28

5.10.3 Pression du gaz

Le Tab. L permet d'identifier la puissance délivrée par le brûleur en fonction de la pression mesurée à la prise 4)(Fig. 29 à la page 30).

RX 1800 S/E	
kW	1 Δp (mbar)
755	1,1
910	1,6
1050	2,1
1100	2,6
1200	2,7
1350	3,5
1450	4,0
1500	4,3
1650	5,2
1830	6,4
1960	7,3
2050	8,0
2100	8,4
2160	8,9

Sans filtre

Avec filtre

kW	RX 2500 S/E	RX 3000 S/E
	1 Δp (mbar)	1 Δp (mbar)
1060	1,0	==
1100	1,1	==
1170	1,2	1,2
1400	1,8	1,7
1700	2,6	2,5
2000	3,6	3,4
2380	5,1	4,8
2600	6,1	5,8
2765	6,9	6,5
2900	==	7,2
3060	==	8,0
3200	==	8,8
3500	==	10,5
3570	==	10,9

Sans filtre

Avec filtre

Tab. L

Les valeurs indiquées dans le correspondent à :

- Gaz naturel G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³)

Colonne 1

Pression de gaz mesurée à la prise 4)(Fig. 29 à la page 30), avec :

- Chambre de combustion à 0 mbar ;
- Brûleur fonctionnant à la puissance maximale ;

Pour connaître la puissance MAX approximative à laquelle le brûleur fonctionne :

- soustraire de la pression du gaz à la prise 4)(Fig. 29 à la page 30) la pression dans la chambre de combustion.
- Repérer la valeur de pression la plus proche du résultat obtenu sur le concernant le brûleur considéré.
- Lire la puissance correspondante sur la gauche.

Exemple RS 1800 S/E avec gaz naturel G20 :

Fonctionnement à la puissance MAX

Pression de gaz à la prise 4)(Fig. 29) = 9 mbars

Pression dans la chambre de combustion = 5 mbar

9 - 5 = 4 mbar

Sur le , à la pression de 4 mbars, colonne 1, correspond une puissance de 1450 kW.

Cette valeur sert de première approximation ; il faut mesurer le débit effectif sur le compteur.



ATTENTION

Les données de puissance thermique et pression de gaz de la tête se réfèrent au fonctionnement avec la vanne papillon de gaz complètement ouverte (90°).




Fig. 29

5.11 Branchements électriques

Informations sur la sécurité pour les branchements électriques



- Les branchements électriques doivent être effectués avec l'alimentation électrique coupée.
- Les branchements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur dans le pays de destination. Se référer aux schémas électriques.
- Le constructeur décline toute responsabilité en cas de modifications ou de raccordements différents de ceux représentés sur les schémas électriques.
- Contrôler si l'alimentation électrique du brûleur correspond à celle figurant sur la plaque d'identification et dans ce manuel.
- Les brûleurs FS1 ont été homologués pour fonctionnement intermittent. Cela signifie que le brûleur doit s'arrêter "normalement" au moins 1 fois toutes les 24 heures pour permettre à l'appareillage électrique d'effectuer un contrôle de sa propre sécurité et de l'efficacité au démarrage. Normalement, l'arrêt du brûleur est assuré par le thermostat/pressostat de la chaudière. S'il n'était pas nécessaire d'appliquer en série un TL un interrupteur horaire qui procède à l'arrêt du brûleur FS1 au moins une fois toutes les 24 heures. Se référer aux schémas électriques.
- La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que lorsqu'il est correctement branché et mise à la terre, conformément aux normes en vigueur. Il faut contrôler cette mesure de sécurité, qui est fondamentale. En cas de doutes, faire contrôler l'installation électrique par du personnel agréé. Ne pas utiliser les tuyaux de gaz comme mise à la terre d'appareils électriques.
- L'installation électrique doit être apte à la puissance maximale absorbée par l'appareil, indiquée sur la plaque et dans le manuel, et notamment il faut s'assurer que la section des câbles soit appropriée pour la puissance absorbée par l'appareil.
- Pour ce qui est de l'alimentation générale de l'appareil depuis le réseau :
 - ne pas utiliser d'adaptateurs, prises multiples, rallonges ;
 - prévoir un interrupteur omnipolaire avec ouverture à trois contacts d'au moins 3 mm (catégorie de surtension III), comme prévu par les normes de sécurité en vigueur.
- Ne pas toucher l'appareil pieds nus ou avec des parties du corps humides ou mouillées.
- Ne pas tirer les câbles électriques.
- Vérifier si les branchements électriques à l'intérieur de la chaudière sont conformes aux règles de sécurité nationales et locales.
- Phase et neutre ne doivent pas être échangés (car cela pourrait provoquer de graves dysfonctionnements, une perte de protection contre les secousses électriques, etc..).
- S'assurer que les passe-câbles des câbles branchés sont conformes aux normes applicables (ex. EN60730 et EN60335).
- Durant le câblage de l'unité, procéder de sorte que les câbles de tension de secteur AC 230 V suivent un parcours séparé de celui des câbles à basse tension, pour éviter les risques d'électrocution.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, nettoyage ou contrôle :



Couper l'alimentation électrique au brûleur, en agissant sur l'interrupteur général de l'installation.



Fermer le robinet d'arrêt du combustible.



Éviter la formation de condensation, de glace et les infiltrations d'eau.

En présence du capot, il faut l'enlever pour effectuer les branchements électriques conformément aux schémas électriques.

Utiliser des câbles flexibles conformément à la norme EN 60 335-1.

5.11.1 Passages des câbles d'alimentation et raccordements externes

Tous les câbles au brûleur doivent passer par les passe-câbles. L'utilisation des passe-câbles peut se faire de plusieurs façons ; à titre d'exemple se référer à Fig. 30 :

Légende (Fig. 30)

- 1 Alimentation électrique - Trou pour M32
- 2 Autorisations et sécurités - Trou pour M20
- 3 Pressostat gaz seuil minimum - Trou pour M20
- 4 Kit contrôle d'étanchéité vannes de gaz VPS - Trou pour M20
- 5 Rampe gaz - Trou pour M20
- 6 À disposition - Trou pour M20
- 7 À disposition - Trou pour M16

- A Moteur ventilateur
- B Pressostat gaz seuil max
- C Servomoteur gaz
- D Servomoteur d'air
- E Vanne pilote
- F Capteur de flamme
- G Électrode allumage



Après avoir effectué toutes les opérations d'entretien, nettoyage et contrôle, remonter le capot et tous les dispositifs de sécurité et de protection du brûleur.




Fig. 30

6 Mise en marche, réglage et fonctionnement du brûleur

6.1 Indications concernant la sécurité pour la première mise en marche



ATTENTION

La première mise en marche du brûleur doit être effectuée par du personnel habilité, selon les indications de ce manuel et conformément aux normes et dispositions en vigueur.



ATTENTION

Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de réglage, de commande et de sécurité.



ATTENTION

Avant l'allumage du brûleur, consulter le paragraphe «Test de sécurité - avec alimentation en gaz fermée» à la page 52.

6.2 Réglages avant l'allumage

Les autres réglages à effectuer sont les suivants :

- ouvrir les vannes manuelles situées en amont de la rampe du gaz.
- Régler le pressostat gaz seuil minimum en début d'échelle.
- Régler le pressostat gaz seuil maximum en fin d'échelle.
- Régler le pressostat air en début d'échelle.
- Régler les pressostats de l'air pour le contrôle du filtre au début de l'échelle.
- Régler tous les pressostats pour le contrôle d'étanchéité (kit PVP) selon les instructions fournies avec ledit kit.
- Purger l'air du tuyau de gaz.
Il est conseillé d'amener à l'extérieur de l'édifice avec un tuyau en plastique l'air évacué jusqu'à ce que l'on sente l'odeur du gaz.
- Monter un manomètre en U ou un manomètre de type différentiel (Fig. 31), avec prise (+) sur la pression du gaz du manchon et (-) dans la chambre de combustion. Il sert à mesurer approximativement la puissance MAX. du brûleur, à l'aide du .
- Brancher en parallèle deux ampoules ou testeurs aux deux électrovannes de gaz afin de contrôler le moment de la mise sous tension. Cette opération n'est pas nécessaire si chacune des deux électrovannes est munie d'un témoin lumineux signalant la tension électrique.



PRÉCAUTION

Avant d'allumer le brûleur, régler la rampe gaz afin que l'allumage se fasse en toute sécurité, c'est-à-dire avec un débit de gaz très faible.




Fig. 31

6.3 Démarrage brûleur

Alimenter électriquement le brûleur à l'aide du sectionneur sur le tableau de la chaudière.

Fermer les thermostats/pressostats et mettre l'interrupteur du Fig. 32 sur « 1/ON ».



DANGER

Vérifier que les ampoules ou les testeurs reliés aux électrovannes, ou les témoins lumineux sur les électrovannes mêmes, indiquent toute absence de tension.

En cas de signalisation de tension, arrêter immédiatement le brûleur et contrôler les branchements électriques.

Étant donné que le brûleur n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la séquence des phases, il pourrait arriver que la rotation du moteur ne soit pas correcte.

Dès que le brûleur démarre, se positionner donc face au volet de refroidissement du moteur de ventilateur et vérifier que celui-ci tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre ou bien dans le sens de la flèche comme indiqué sur la Fig. 3.

Dans le cas contraire :

- mettre l'interrupteur de Fig. 32 en position « 0/OFF » et attendre que la boîte de contrôle effectue la phase d'extinction ;
- Couper l'alimentation électrique du brûleur.



DANGER

inverser les phases sur l'alimentation triphasée.

Cette opération doit être effectuée avec l'alimentation électrique coupée.

Effectuer la «Procédure de démarrage» à la page 42.




Fig. 32

6.4 Réglage du brûleur

Pour obtenir un réglage optimal du brûleur, il faut effectuer l'analyse des gaz d'échappement de la combustion à la sortie de la chaudière.

Régler en ordre de succession :

- 1 - Flamme pilote
- 2 - Puissance MAX
- 3 - Puissance MIN
- 4 - Puissances intermédiaires entre les deux
- 5 - Pressostat air
- 6 - Pressostat gaz seuil max.
- 7 - Pressostat gaz seuil minimum

6.5 Réglage vanne pilote d'allumage

La flamme pilote fonctionne correctement à une pression comprise entre 6 et 20 mbars.

Important

Pour régler le pilote sans fonctionnement du brûleur principal, procéder comme suit.

Unité non programmée (OFF Upr)


- Lorsque P0 clignote sur l'écran, régler l'actionneur air entre 0° et 10°.
- Configurer la pression pilote.

Unité programmée (OFF)

- Régler le paramètre 208 (Arrêt du programme) sur 3 Intervalle 1 (Ph 44).
- Le brûleur étant en position manuelle, régler l'actionneur d'air entre 0° et 10°.
- Régler la pression pilote après l'allumage.
- Lorsque le réglage est correct, remettre le paramètre 208 à 0 = désactivé.

Légende (Fig. 33)

- 1 Régulateur de pression
- 2 Prise de pression
- 3 Électrode externe
- 4 Tuyau pilote d'allumage intérieur



20151697

Fig. 33

6.6 Réglage air/combustible

La synchronisation air/combustible est effectuée avec les servomoteurs correspondants air et gaz à travers la mémorisation d'une courbe d'étalonnage au moyen de la came électronique.

Pour réduire les pertes et avoir une large plage de réglage, il est conseillé de régler les servomoteurs à la puissance maximale utilisée, la plus proche possible à l'ouverture maximale (90°).

Sur le papillon de gaz, avec le servomoteur totalement ouvert, la partialisation du combustible en fonction du potentiel requise, est effectuée à travers le stabilisateur de pression situé sur la rampe de gaz.

6.6.1 Réglage de l'air pour la puissance maximum

Régler le servomoteur à l'ouverture maximale (près de 90 °) afin que les papillons d'air soient totalement ouverts.

6.6.2 Système de réglage air/combustible et modulation de la puissance

Le système de régulation air/combustible, et de modulation de la puissance dont sont équipés les brûleurs de la série **RX S/E** réalise, en un seul dispositif de contrôle, une série de fonctions intégrées pour une optimisation énergétique et opératoire totale du brûleur, aussi bien en cas de fonctionnement individuel qu'en combinaison avec d'autres unités (ex. chaudière à double foyer ou à plusieurs générateurs en parallèle).

Les fonctions de base comprises par le système contrôlent:

- 1 le dosage de l'air et du combustible à travers le positionnement -avec servocommande directe- des vannes respectives, à l'exception des éventuels jeux dans le système de réglage avec mécanismes de leviers à came mécanique, utilisés sur les brûleurs modulant traditionnels ;
- 2 la modulation de la puissance du brûleur, en fonction de la charge requise par l'installation, avec maintien de la pression ou de la température de la chaudière aux valeurs de fonctionnement définies ;
- 3 La séquence (réglage en cascade) de plusieurs chaudières moyennant une bonne connexion des différentes unités et l'activation du logiciel intérieur à chaque système (en option).

D'autres interfaces et des fonctions de communication par ordinateur, pour télécommande ou intégration dans des systèmes de supervision de centrale, sont disponibles en fonction de la configuration de l'installation.



Le premier démarrage, ainsi que toute opération ultérieure de configuration interne du système de réglage ou d'élargissement des fonctions de base, demandent un code d'accès et sont réservés au personnel du service d'assistance technique spécialisé dans la programmation interne de l'instrument, en respectant l'application spécifique réalisée avec ce brûleur.

6.7 Réglage final des pressostats

6.7.1 Pressostat air

Effectuer le réglage du pressostat air (Fig. 34) après tous les autres réglages du brûleur avec le pressostat d'air réglé en début d'échelle.

Avec le brûleur fonctionnant à la puissance minimale, insérer un analyseur de la combustion dans la cheminée, fermer lentement la bouche d'aspiration du ventilateur (par exemple avec un carton) jusqu'à ce que la valeur de CO dépasse 100 ppm.

Tourner ensuite lentement la molette respective dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le brûleur se mette en sécurité.

Vérifier ensuite l'indication de la flèche tournée vers le haut sur l'échelle graduée. Tourner à nouveau la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à faire correspondre la valeur relevée sur l'échelle graduée avec la flèche tournée vers le bas, de manière à récupérer l'hystérésis du pressostat représentée par la plage blanche sur fond bleu comprise entre les deux flèches.

Vérifier alors si le brûleur démarre correctement. Si le brûleur se met à nouveau en sécurité, tourner encore un peu le bouton dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Durant ces opérations, il peut être nécessaire d'utiliser un manomètre pour mesurer la pression de l'air.

Le raccordement du manomètre est illustré dans la Fig. 34. La configuration standard est celle du pressostat air raccordé en absolu. A remarquer la présence d'un raccordement en « T » non fourni.




Fig. 34

6.7.2 Pressostat gaz seuil max

Effectuer le réglage du pressostat gaz seuil maximum (Fig. 35) après avoir effectué tous les autres réglages du brûleur avec le pressostat gaz seuil maximum réglé en fin d'échelle.

Pour étalonner le pressostat de gaz seuil maximum, brancher un manomètre sur sa prise de pression après avoir ouvert le robinet.

Le pressostat de gaz seuil maximum doit être réglé à une valeur ne dépassant pas 30 % de la mesure lue au manomètre avec le brûleur fonctionnant à la puissance maximale.

Une fois le réglage effectué, retirer le manomètre et fermer le robinet.




Fig. 35

6.7.3 Pressostat gaz seuil minimum

L'objectif du pressostat de gaz de seuil minimum est d'empêcher le brûleur de fonctionner de manière inadéquate en raison d'une pression de gaz trop faible.

Effectuer le réglage du pressostat gaz seuil minimum (Fig. 36) après avoir réglé le brûleur, les vannes de gaz et le stabilisateur de rampe.

Le brûleur fonctionnant à la puissance maximale :

- installer un manomètre en aval du stabilisateur de rampe (par exemple, sur la prise de pression gaz au niveau de la tête de combustion du brûleur) ;
- fermer lentement le robinet gaz manuel jusqu'à ce que le manomètre indique une baisse de pression d'environ 0,1 kPa (1 mbar). Dans cette phase, surveiller la valeur de CO qui doit toujours être inférieure à 100 mg/kWh (93 ppm) ;
- augmenter le réglage du pressostat jusqu'à ce qu'il se déclenche, entraînant l'arrêt du brûleur ;
- retirer le manomètre et fermer le robinet de la prise de pression utilisée pour la mesure ;
- ouvrir complètement le robinet gaz manuel.



ATTENTION

1 kPa = 10 mbar




Fig. 36




Fig. 37

6.7.4 Pressostat contrôle d'étanchéité

Régler le pressostat pour le contrôle d'étanchéité (Fig. 37) avec une pression égale à 50% de la pression du gaz d'entrée.

6.7.5 Pressostats d'air avec filtre d'aspiration

Le système électrique du brûleur est complet avec n. 2 pressostats d'air, indicateurs lumineux, relais et fusibles qui constituent la prédisposition pour le filtre à air en aspiration (accessoire à commander séparément). Les pressostats sont calibrés au minimum de l'échelle et NE doivent PAS être modifiés lorsqu'ils sont utilisés sans filtre. En fonctionnement normal, les 2 voyants lumineux restent toujours allumés.

Si le kit filtre est installé, régler les pressostats selon les instructions fournies avec le kit.




Fig. 38

Légende (Fig. 38)

- A Pressostat air filtre (Filtre à air d'avertissement)
- B Pressostat air filtre (Filtre à air de sécurité)
- 1 Indicateur/voyant lumineux (Filtre à air de sécurité)
- 2 Indicateur/voyant lumineux (Filtre à air d'avertissement)
- 3 Bornier de signalisation à distance (Filtre à air d'avertissement)

6.8 Modes d'affichage et de programmation

6.8.1 Mode normal

Le mode normal est le mode de fonctionnement standard visualisé sur l'afficheur du panneau opérateur et représente le niveau du menu principal.

- Il affiche les conditions de fonctionnement et permet de modifier manuellement le point de fonctionnement du brûleur.
- Aucune action n'est requise sur les boutons du Panneau Opérateur.
- Il permet d'accéder à d'autres modes d'affichage et de programmation.


Depuis le mode normal, on peut accéder à d'autres niveaux :

- Mode Info (**InFo**)
- Mode Service (**SEr**)
- Mode Paramètres (**PArA**)

Ci-après quelques exemples dans des conditions standard.

6.8.1.1 Affichage brûleur en mode veille


Le brûleur est dans l'état d'attente demande de chaleur ou le sélecteur « 0-1 » (Fig. 32 à la page 33) est en position « 0 ».



6.8.1.2 Affichage pendant le démarrage/l'arrêt


L'afficheur visualise les différentes phases de démarrage, d'allumage et d'extinction du brûleur.

Dans l'exemple, l'afficheur indique que le brûleur est en **Phase 30** (voir diagramme Fig. 39) et il reste 12s pour passer à la phase suivante.



6.8.1.3 Affichage de la position de travail


Le brûleur fonctionne à la position de charge requise (dans l'exemple sur le côté 78,4 %).



6.8.1.4 Message d'erreur d'état, affichage des erreurs et informations


L'afficheur visualise alternativement le code d'erreur (dans l'exemple **c : 12**) et le diagnostic correspondant (dans l'exemple **d : 0**).

Le système se met en sécurité et le message indiqué dans la figure suivante s'affiche.




Le brûleur est en sécurité.

L'afficheur visualise alternativement le code de blocage (dans l'exemple sur le côté **c : 4**) et le diagnostic correspondant (dans l'exemple **d : 3**). Le voyant rouge de blocage est allumé.




L'afficheur visualise alternativement un code et un diagnostic d'erreur, ce qui ne met pas le système en sécurité.




6.8.1.5 Procédure de déblocage

Le brûleur est en sécurité lorsque le voyant rouge est allumé sur le Panneau Opérateur et que l'afficheur visualise alternativement le code de blocage (dans l'exemple sur le côté **c** : 4) et le diagnostic correspondant (dans l'exemple **d** : 3).



Pour débloquer, appuyer sur le bouton « **i/reset** » pendant 1s : l'afficheur visualise « **rESEt** ». Lorsque le bouton est relâché, la signalisation de blocage disparaît et la lumière rouge s'éteint. La boîte de contrôle est débloquée.



6.8.1.6 Procédure de blocage manuel

Si nécessaire, il est possible de bloquer manuellement la boîte de contrôle et par conséquent le brûleur en appuyant simultanément sur le bouton « **i/reset** » et sur n'importe quel autre bouton du Panneau Opérateur.




Avec le sélecteur « **0-1** » (Fig. 32 à la page 33), le brûleur ne s'arrête pas immédiatement, mais il s'éteint.

6.8.1.7 Procédure de fonctionnement manuel


Après avoir réglé le brûleur et configuré les points de la courbe de modulation, il est possible de vérifier le fonctionnement du brûleur sur l'ensemble de la courbe en mode manuel.

Exemple :


le brûleur fonctionne au pourcentage de charge requis : 20 %.




Appuyer sur le bouton « **F** » pendant 1 seconde : « **LoAd** » est affiché et le pourcentage de charge clignote.




En relâchant le bouton « **F** », l'affichage standard apparaît avec le pourcentage de charge actuel clignotant : cela signifie que le brûleur fonctionne en mode manuel (tout réglage extérieur est exclu, seuls les dispositifs de sécurité sont actifs).



Garder le bouton « **F** » enfoncé et, avec les boutons « **+** » ou « **-** », augmenter ou diminuer le pourcentage de charge.




Pour sortir du mode manuel, appuyer simultanément sur les boutons « **+** » et « **-** » (**ESC**) pendant 3 secondes : le brûleur fonctionnera en mode automatique et la puissance dépendra du thermostat/pressostat de réglage (TR).



6.8.2 Mode Info

Le **Mode Info (InFo)** affiche des informations générales sur le système. Pour accéder à ce niveau il est obligatoire de :

- appuyer sur le bouton « **i/reset** » pendant un temps compris entre 1 et 3 secondes.
- Relâcher le bouton immédiatement lorsque l'afficheur visualise « **InFo** ».



La liste des paramètres (dans l'ordre dans lequel ils sont affichés) est montrée dans Tab. M.


N.	Paramètre
167	Débit volumique de combustible dans l'unité de mesure sélectionnée
162	Temps de fonctionnement avec flamme
163	Temps de fonctionnement
164	N° d'allumages pouvant être réinitialisé
166	N° total d'allumages
113	Code d'identification du brûleur
107	Version du logiciel
108	Variante du logiciel
102	Date de l'essai de la boîte de contrôle
103	Code d'identification de la boîte de contrôle
104	N° d'identification du groupe de paramètres défini
105	Version du groupe de paramètres
143	Réservé
End	

Tab. M

6.8.3 Mode Service

Le **Mode Service (SEr)** affiche l'historique des erreurs et quelques informations techniques sur le système. Pour accéder à ce niveau il est obligatoire de :

- appuyer sur le bouton « **i/reset** » pendant plus de 3 s.
- Relâcher le bouton immédiatement lorsque l'afficheur visualise « **SEr** ».




La liste des paramètres (dans l'ordre dans lequel ils sont affichés) est montrée dans Tab. N.

N.	Paramètre
954	Intensité de la flamme (%)
960	Passage effectif de combustible en unités de volume/h (m³/h, l/h, ft³/h, gal/h)
121	Réglage manuel de puissance Non défini = fonctionnement automatique
922	Position des servomoteurs (exprimée en degrés, symbole ) 0 = combustible 1 = air
161	Nombre d'erreurs
701+725	Historique des erreurs : 701-725.01, Code

Tab. N

6.8.3.1 Mode de fonctionnement sur Mode Info et Mode Service

Après avoir accédé à ces niveaux, l'afficheur visualise le numéro du paramètre (clignotant) sur la gauche et la valeur correspondante sur la droite.



Si la valeur n'est pas affichée, appuyer sur le bouton « **i/reset** » pendant 1 à 3 s.

Pour revenir à la Liste des paramètres, appuyer sur le bouton « **i/reset** » pendant plus de 3 s, ou appuyer simultanément sur les boutons « **+** » et « **-** » (**ESC**).

Pour passer au paramètre suivant, appuyer sur le bouton « **+** » ou « **i/reset** » pendant moins de 1 s. À la fin de la liste, « **End** » est affiché.

Pour passer au paramètre précédent, appuyer sur le bouton « **-** ».

Pour revenir au Mode d'affichage Normal/Standard, appuyer sur le bouton « **i/reset** » pendant plus de 3 s, ou appuyer simultanément sur les boutons « **+** » et « **-** » (**ESC**).

« **OPeArE** » est affiché pendant un instant.

6.8.4 Mode Paramètres

Le **Mode Paramètres (PArA)** affiche et permet de modifier/programmer la liste de paramètres affichée à page 46.


Les paramètres réglés en usine ne sont pas visibles.

Pour accéder à ce niveau, il faut suivre la "**Procédure d'accès par mot de passe**".


6.8.4.1 Procédure d'accès par mot de passe

Appuyer simultanément sur les boutons « **F** » et « **A** » pendant 1 s.

« **Code** » est affiché pendant un instant et, immédiatement après, 7 tirets apparaissent, dont le premier clignote.



Utiliser les boutons « **+** » et « **-** » pour sélectionner le premier caractère du mot de passe (lettre ou chiffre), et confirmer en appuyant sur le bouton « **i/reset** ».




Après confirmation, le signe « **-** » apparaît.


Continuer de la même manière pour les autres caractères.

Après avoir saisi le dernier caractère du mot de passe, confirmer en appuyant sur le bouton « **i/reset** » : si le mot de passe saisi est correct, « **PArA** » est affiché pendant quelques secondes, ensuite l'on peut accéder aux différents groupes de paramètres.

Utiliser les boutons « **+** » et « **-** » pour sélectionner le groupe souhaité.




Si le mot de passe saisi est incorrect, le message « **Error** » est affiché pendant un instant. Il faut répéter la procédure.





Le mot de passe ne doit être communiqué qu'au personnel qualifié ou au Service d'assistance technique et doit être gardé dans un lieu sûr.


Une fois la procédure d'accès terminée, « **PARA** » est affiché pendant quelques secondes.



Sélectionner le groupe de paramètres souhaité à l'aide des boutons « + » et « - » et confirmer en appuyant sur le bouton « **i/reset** ».

Dans le groupe souhaité, défiler la liste à l'aide des boutons « + » et « - ». À la fin de la liste, l'afficheur visualise « **End** ».

Pour revenir au Mode d'affichage normal, appuyer simultanément sur les boutons « + » et « - » (**ESC**) deux fois.



6.8.4.2 Attribution des niveaux des paramètres

Le niveau des paramètres est divisé en groupes comme indiqué dans Tab. O.

N.	Paramètre
100: ParA	Paramètres généraux Informations et données d'identification du système.
200: ParA	Contrôles du Brûleur Type de fonctionnement, temps d'intervention et sécurité des différentes phases.
400: Set	Courbe de modulation Air/Combustible Réglage des points de réglage air/combustible
500: ParA	Positionnement Servomoteurs Sélection des positions des servomoteurs air/combustible dans les différentes phases.
600: ParA	Servomoteurs Réglage et adressage des servomoteurs.
700: HlSt	Historique des erreurs Choix de l'affichage de l'historique des erreurs.
900 : dAtA	Informations sur le processus Affichage d'informations pour la gestion du brûleur à distance.

Tab. O




ATTENTION

Tous les paramètres sont vérifiés à l'usine. Toute modification/altération peut nuire au bon fonctionnement du brûleur et causer des dommages aux personnes ou aux biens et doit, dans tous les cas, être effectuée par un personnel qualifié.

Pour modifier un paramètre, se référer à la "**Procédure de modification d'un paramètre**".

6.9 Procédure de modification d'un paramètre

Après avoir accédé au niveau et au groupe de paramètres, l'afficheur visualise le numéro du paramètre (clignotant) sur la gauche et la valeur correspondante sur la droite.




Si la valeur n'est pas affichée, appuyer sur le bouton « **i/reset** » pendant un temps compris entre 1 à 3 s.

Dans la suite un exemple de modification du paramètre relatif au **temps de prévention** (n. 225).


Appuyer sur le bouton « **i/reset** » : la valeur **20** (secondes) est affichée.

REMARQUE :


L'unité de mesure du temps n'est pas affichée et doit être considérée en secondes.



Appuyer sur le bouton « + » et augmenter la valeur à **25** secondes (clignotant). Appuyer sur le bouton « **i/reset** » pour confirmer et sauvegarder.



Pour revenir à la liste des paramètres, appuyer simultanément sur les boutons « + » et « - » (**ESC**).



6.9.0.1 Procédure de saisie et de réglage des points de la courbe de modulation

Pour chacun des servomoteurs, 9 points (P1 ÷ P9) de réglage/calibrage peuvent être saisis dans la boîte de contrôle, en faisant varier leur position en degrés et par conséquent la quantité d'air et de combustible injectée.

Le **point d'allumage P0** est indépendant de la valeur de modulation minimale. Cela signifie qu'en cas de difficulté, il est possible d'allumer le « brûleur » à une valeur autre que la valeur de modulation minimale (**P1**).

Pour accéder au **Mode Paramètres** (groupe 400) se référer à la « Procédure d'accès par mot de passe » à la page 39.


Procéder comme suit pour régler ou saisir un point.

À l'aide des boutons « + » et « - », saisir/sélectionner le point de courbe souhaité et attendre qu'il clignote : cela signifie que les servomoteurs se sont positionnés sur les valeurs affichées et correspondent au point précédemment réglé.


On peut maintenant saisir/modifier la position en degrés.



La valeur réglée n'a pas besoin d'être confirmée.




Pour le servomoteur du combustible, garder le bouton « F » enfoncé (la position en degrés clignote) et appuyer sur les boutons « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer la valeur.




Pour le servomoteur de l'air, garder le bouton « A » enfoncé (la position en degrés clignote) et appuyer sur les boutons « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer la valeur.



Pour régler la vitesse du variateur de fréquence (exprimée en %, à savoir **50 Hz = 100 %**), garder simultanément enfoncés les boutons « F » et « A » - la position en pourcentage clignote - et appuyer sur les boutons « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer la valeur.



Sélectionner un autre point ou quitter en appuyant simultanément sur les boutons « + » et « - » (**ESC**).



6.9.0.2 Fonction CALC

Le diagramme (Fig. 39) montre comment la courbe de modulation du combustible est modifiée si les valeurs du point « P5 » sont modifiées.

En gardant le bouton « + » **enfoncé** pendant plus de 3 s, on recalcule les points de « P6 » à « P8 ».

En gardant le bouton « - » **enfoncé** pendant plus de 3 s, on recalcule les points de « P4 » à « P2 ».




Fig. 39

Le diagramme (Fig. 40) montre la courbe de modulation du combustible si, après la modification du point « P5 », le recalcul de tous les autres points n'est pas effectué.






Fig. 40

6.10 Procédure de démarrage

Vérifier que l'afficheur du Panneau Opérateur visualise la demande de chaleur et « **OFF UPr** » : cela signifie qu'il est nécessaire de régler la courbe de modulation du brûleur.




Accéder au Niveau des paramètres en se référant à la «Procédure d'accès par mot de passe» à la page 39. L'afficheur visualise le groupe de paramètres **400**.



Confirmer avec le bouton « **i/reset** »



L'afficheur visualise « **run** »



Confirmer avec le bouton « **i/reset** ». Le brûleur démarre.

L'afficheur visualise en séquence toutes les phases et les temps correspondants. Les phases sont énumérées au paragraphe «Liste des phases» à la page 18.

Phase 22 :

Démarrage moteur ventilateur.

Phase 24 :

Le brûleur se met en position de pré-ventilation, le servomoteur d'air ouvre le volet à 90°.

Phase 80, 81, 82, 83 :

Ces phases sont liées au test d'étanchéité des vannes.


Phase 30 :

Le comptage du temps de pré-ventilation prédéfini par l'usine commence.

Phase 36 :

Le brûleur se porte en position d'allumage, point « **P0** », défini dans Tab. P à la page 43 : l'afficheur visualise « **P0** » clignotant. Si la valeur proposée est adéquate, **confirmer en utilisant le bouton « + »**.

Sinon, modifier le point d'allumage en se référant au paragraphe «Procédure de saisie et de réglage des points de la courbe de modulation» à la page 41.



ATTENTION

Les valeurs indiquées dans la figure sont purement indicatives.




Phase 38 :

La phase d'allumage commence, l'étincelle se produit.

Phase 40 :

Les vannes gaz s'ouvrent (le comptage du temps de sécurité commence). Vérifier si la flamme est présente à travers le viseur prévu à cet effet et si les paramètres de combustion sont corrects. Si nécessaire, varier les degrés d'ouverture/fermeture des servomoteurs air et combustible.

Si la boîte de contrôle se met en sécurité, appuyer simultanément sur les boutons « **+** » et « **-** » (**ESC**) : l'afficheur visualise alternativement le code de blocage pour absence de flamme (**c : 4**) et le diagnostic correspondant (**d : 3**).



Résoudre le problème, en se référant au paragraphe «Absence d'allumage» à la page 50.

Pour le déblocage, se référer à la «Procédure de déblocage» à la page 38. L'afficheur visualise « **OFF UPr** ».

Répéter la "Procédure de démarrage".




ATTENTION

Les valeurs précédemment saisies restent mémorisées.

Après l'allumage (point « **P0** »), continuer avec le réglage de la courbe de modulation.

Appuyer sur le bouton « + » : l'afficheur visualise « P1 » clignotant et propose les mêmes réglages du point « P0 ».

Appuyer à nouveau sur le bouton « + » : « CALC » est affiché pendant quelques secondes.



La boîte de contrôle indiquera automatiquement les mêmes valeurs que celles réglées aux points « P0 » et « P1 » aux points de « P2 » à « P8 ».



Le but est d'atteindre le point « P9 » pour régler/déterminer la puissance maximale de fonctionnement.


Appuyer sur le bouton « + » jusqu'à ce que le point « P9 » soit atteint.

Une fois le point « P9 » atteint, attendre que l'afficheur visualise « P9 » clignotant, proposant les mêmes réglages que le point « P0 ».

On peut maintenant modifier cette valeur pour obtenir la puissance de fonctionnement maximale souhaitée.

Si la pression du gaz n'est pas suffisante, malgré l'ouverture maximale de 90° du servomoteur gaz, il est nécessaire d'agir sur le stabilisateur de la vanne gaz.

Après avoir réglé le point « P9 », garder le bouton « - » enfoncé pendant environ 5 secondes, « CALC » est affiché pendant quelques secondes.



La boîte de contrôle calculera automatiquement les points de « P8 » à « P2 », en les distribuant en ligne droite. Ils sont théoriques et doivent être vérifiés.

Vérifier si les paramètres du point « P8 » sont appropriés.

Sinon, modifier le point.

Procéder dans l'ordre, avec le bouton « - », jusqu'au point « P1 ».

Il est possible de modifier le point « P1 » pour obtenir un point de modulation minimum autre que le point d'allumage (« P0 »).



Attendre que les servomoteurs atteignent la position indiquée à l'afficheur avant de passer d'un point à celui précédent.

Lors du réglage de chaque point, agir sur le servomoteur de l'air et sur celui du gaz, sans modifier la position du stabilisateur de la vanne gaz.

Au milieu de la procédure (c'est-à-dire aux points « P4 » ou « P5 ») il est conseillé de mesurer le débit de gaz et de vérifier que la puissance est d'environ 50 % de la puissance maximale.

Si ce n'est pas le cas, agir également sur le stabilisateur de la vanne gaz : dans ce cas, cependant, il faut revoir les réglages de tous les points précédemment configurés.



Lorsque le réglage du point « P1 » est terminé, confirmer en appuyant simultanément sur les boutons « + » et « - » (ESC) : le paramètre « 546 » s'affiche.

Si l'on souhaite faire fonctionner le brûleur sur toute la courbe de modulation, appuyer simultanément sur les boutons « + » et « - »

(ESC) : de cette façon, au paramètre « 546 » sera automatiquement attribuée la valeur 100 % et au paramètre « 545 » la valeur 20 %.

Si l'on souhaite faire fonctionner le brûleur sur une partie de la courbe de modulation, modifier les paramètres « 546 » et « 545 » en fonction de la « Procédure de modification d'un paramètre » à la page 40.

Appuyer deux fois simultanément sur les boutons « + » et « - » (ESC), l'afficheur va visualiser la position de charge courante.



À la fin de la "Procédure de démarrage" il est nécessaire de procéder et d'exécuter un "Sauvegarde", ou sauvegarde, pour mémoriser les paramètres et les données présents dans la boîte de contrôle à l'intérieur de l'afficheur RDI21...

Cette opération permet de réinitialiser les paramètres et les points de la courbe de modulation en cas de problèmes.

Il est recommandé de faire une sauvegarde à chaque fois qu'un paramètre est modifié !

Pour la procédure se référer au paragraphe « Sauvegarde » à la page 44.

Paramètres configurés à l'usine

Brûleur	P0	Valeur
RX 1800 S/E	air	1,0°
	gaz	13,5°
RX 2500 S/E	air	2,0°
	gaz	14,0°
RX 3000 S/E	air	7,5°
	gaz	17,5°

Tab. P

6.11 Procédure de Sauvegarde/Restauration

Une fois la "Procédure de démarrage" terminée, faire une sauvegarde, en créant une copie des données mémorisées sur la REC, dans le panneau afficheur RDI 21.

Cela permettra d'utiliser les données pour programmer une nouvelle REC ou de revenir aux paramètres mémorisés dans la REC elle-même.



ATTENTION

Nous suggérons d'effectuer cette opération à la fin de chaque opération impliquant des modifications du réglage de la came.


Il sera ainsi facile d'effectuer une restauration sur une nouvelle came fournie en remplacement, sans qu'il soit nécessaire de reprogrammer le système.

6.11.1 Sauvegarde

Pour effectuer la procédure de sauvegarde procéder comme suit :

- accéder au Niveau des paramètres en se référant à la «Procédure d'accès par mot de passe» à la page 39.


L'afficheur visualise le groupe de paramètres **400**.



Avec le bouton « - » :



Sélectionner le groupe de paramètres **000** :




Le paramètre **000** clignote, confirmer avec le bouton « i/reset » :



i/reset

L'afficheur visualise le paramètre **050** clignotant :




confirmer avec le bouton « i/reset » :



i/reset

Le paramètre **bAC_UP** est affiché :



confirmer avec le bouton « i/reset » :



i/reset

L'afficheur visualise la valeur suivante :




Agir sur le bouton « + » :



+

La valeur sera réglée à **1**. La valeur 1 clignote :




confirmer avec le bouton « i/reset » pour activer la procédure de sauvegarde.



i/reset

La valeur **1** est affichée :



Après environ 5 secondes (en fonction de la durée du programme), la valeur 0 est affichée et indique que la procédure de sauvegarde a été correctement complétée.



REMARQUE :

Si une erreur se produit pendant la procédure de sauvegarde, une valeur négative est affichée.
Pour déterminer la cause de l'erreur, se référer au code de diagnostic 137 (voir paragraphe «Liste des paramètres» à la page 46).



Il est recommandé de faire une sauvegarde à chaque fois qu'un paramètre est modifié, après avoir vérifié que la modification apportée est correcte.

6.11.2 Restauration




Utiliser cette procédure en cas de remplacement de la boîte de contrôle avec un code de rechange. De cette façon, il est possible de disposer déjà des paramètres par défaut mémorisés ou de ceux mémorisés lors du démarrage.

La procédure ne peut pas être effectuée sur des boîtes de contrôle provenant d'autres brûleurs.

Pour effectuer la procédure de restauration procéder comme suit :

- accéder au Niveau des paramètres en se référant à la «Procédure d'accès par mot de passe» à la page 39.


L'afficheur visualise le groupe de paramètres **400**.



Avec le bouton « - » :



Sélectionner le groupe de paramètres **000** :



Le paramètre **000** clignote, confirmer avec le bouton « i/reset » :



i/reset

L'afficheur visualise le paramètre **050** clignotant :




confirmer avec le bouton « i/reset » :



i/reset


Le paramètre **bAC_UP** est affiché :



Avec le bouton « + »



sélectionner le paramètre **rEStorE**



confirmer avec le bouton « i/reset » :



i/reset

L'afficheur visualise la valeur suivante.



Agir sur le bouton « + » :



La valeur sera réglée à **1**. La valeur 1 clignote :




confirmer avec le bouton « i/reset » pour activer la procédure de **restauration**.




i/reset

La valeur 1 est affichée :



Après environ 8 secondes (en fonction de la durée du programme), la valeur 0 est affichée et indique que la procédure de restauration a été correctement complétée.



REMARQUE :

Lorsque la procédure de restauration est terminée avec succès, la valeur 0 est affichée.

L'information Err C : 136 D : 1 (procédure de restauration initialisée) est affichée pendant un bref instant.



À la fin de la procédure de restauration, il faut vérifier la séquence des fonctions et la liste des paramètres.

6.11.3 Liste des paramètres

Paramètre		N° éléments	Unités de mesure	Modifier	Intervalle de valeurs		Degré de précision	Paramètres par défaut	Mode d'accès
N.	Description				Min.	Max.			
000	PARAMÈTRES INTERNES								
050	Démarrage de la procédure de sauvegarde/ restauration via RDI21... /PC TOOL (régler le paramètre à 1) Index 0 = créer la sauvegarde Index 1 = effectuer la restauration les valeurs négatives sont des erreurs	2	-	Modifier	-99	2	1	0 ; 0	Mode Service
055	Numéro d'identification brûleur créé par la sauvegarde sur RDI21...	1	-	Lecture seule	0	99999999	1	0	Mode Service
056	Numéro ASN créé par la sauvegarde sur RDI21...	8	-	Lecture seule	0	127	1	0	Mode Service
057	Version Logiciel créé par la sauvegarde sur RDI21...	1	-	Lecture seule	0x100	0xFFFF9	1	0	Mode Service
100	PARAMÈTRES GÉNÉRAUX								
102	Date d'identification de la boîte de contrôle	1	-	Lecture seule	0	255	1		Mode Info
103	Numéro d'identification de la boîte de contrôle	1	-	Lecture seule	0	65535	1		Mode Info
104	Numéro d'identification du groupe de paramètres configuré	1	-	Lecture seule	0	255	1	30	Mode Info
105	Version du groupe de paramètres configuré	1	-	Lecture seule	0	0xFFFF	1	V 01.08	Mode Info
107	Version du logiciel	1	-	Lecture seule	0	0xFFFF9	1	V 03.30	Mode Info
108	Variante du logiciel	1	-	Lecture seule	0	225	1	1	Mode Info
111	Numéro ASN pour vérifier le numéro ASN créé par la sauvegarde sur RDI 21...	8	-	Lecture seule	0	127	1	0	Mode Service
113	Identification brûleur	1	-	Modifier	0	99999999	1	Non défini	Mode Info avec mot de passe Mode Service
121	Réglage manuel de puissance Non défini = fonctionnement automatique	1	%	Modifier/ mettre à zéro	0 %	100 %	0,1 %	Non défini	Mode Info
123	Pas minimum position de sortie Index 0 : Sortie BACS Index 1 : sortie du régulateur de charge externe, analogique. Index 2 : sortie des contacts du régulateur de charge externe.	3	%	Modifier	0 %	100 %	0,1 %	0 % ; 1 % ; 0 %	Mode Service
124	Initialisation du test de perte de flamme (test TÜV) (définir le paramètre sur 1) (arrêt des vannes combustible perte de flamme) Une valeur négative indique une erreur (voir code 150)	1	-	Modifier	-6	1	1	0	Mode Service
125	Fréquence alimentation principale 0 = 50 Hz 1 = 60 Hz	1	-	Modifier	0	1	1	0	Mode Service
126	Luminosité de l'afficheur	1	%	Modifier	0 %	100 %	1 %	75 %	Mode Service
128	Compteur combustible : Valence impulsions (impulsions/unité de débit volumétrique)	1	-	Modifier	0	400	0,01	0	Mode Service
130	Suppression affichage historique des erreurs Pour supprimer l'affichage, régler le paramètre sur 1, ensuite sur 2 Réponse 0 : procédure achevée correctement Réponse -1 : timeout 1 2 - séquence	1	-	Modifier	-5	2	1	0	Mode Service

Paramètre		N° éléments	Unités de mesure	Modifier	Intervalle de valeurs		Degré de précision	Paramètres par défaut	Mode d'accès
N.	Description				Min.	Max.			
133	Sortie par défaut pour le test TÜV : Test TÜV invalide lorsque la sortie est activée 2 000 10 000 = flamme basse ou première/ deuxième/troisième allure	1	%	Modifier/ mettre à zéro	20 %	100 %	0,1 %	Non défini	Mode Service
141	Gestion à distance de la boîte de contrôle 0 = off 1 = modbus 2 = réservé	1	-	Modifier	0	2	1	0	Mode Service
142	Délai d'attente avant une nouvelle tentative en cas d'échec de la communication Valeurs configurées : 0 = non actif 1 = 7200 s	1	s	Modifier	0 s	7200 s	1 s	120 s	Mode Service
143	Réservé	1	-	Modifier	1	8	1	1	Mode Info
144	Réservé	1	s	Modifier	10 s	60 s	1 s	30 s	Mode Service
145	Adresse périphérique pour Modbus Valeurs configurées : 1 ... 247	1	-	Modifier	1	247	1	1	Mode Service
146	Taux baud pour Modbus Valeurs configurées : 0 = 9600 1 = 19200	1	-	Modifier	0	1	1	1	Mode Service
147	Parité pour Modbus 0 = aucun 1 = impair 2 = pair	1	-	Modifier	0	2	1	0	Mode Service
148	Sélection du fonctionnement du brûleur lors de l'interruption de la commutation avec le système de gestion à distance. Valeurs configurées : En mode de fonctionnement modulant , les valeurs des paramètres sont les suivantes : 0...19,9 = brûleur éteint 20...100 = 20...100 % plage de modulation du brûleur. Avec fonctionnement par allures : 0 = brûleur éteint P1, P2, P3 Aucun réglage = aucune fonction en cas d'interruption de la communication	1	%	Modifier/ mettre à zéro	0 %	100 %	0,1 %	Non défini	Mode Service
161	Nombre total d'erreurs	1	-	Lecture seule	0	65535	1	0	Mode Info
162	Heures de fonctionnement (pouvant être remises à zéro)	1	h	Reset	0 h	999999 h	1 h	0 h	Mode Info
163	Heures totales d'alimentation boîte de contrôle	1	h	Lecture seule	0 h	999999 h	1 h	0 h	Mode Info
164	Nombre total de démarrages (pouvant être remis à zéro)	1	-	Reset	0	999999	1	0	Mode Info
166	Nombre total de démarrages	1	-	Lecture seule	0	999999	1	0	Mode Info
167	Débit volumique du combustible dans l'unité de mesure sélectionnée (pouvant être remis à zéro)	1	m ³ , l, ft ³ , gal	Reset	0	99999999	1	0	Mode Info
200 CONTRÔLES DU BRÛLEUR									
201	Mode de fonctionnement du brûleur (ligne d'alimentation combustible, modulant/par allures, servomoteurs, etc.) -- = non défini (suppression des courbes) 1 = Gmod 2 = Gp1 mod 3 = Gp2 mod 4 = Lo mod 5 = Lo 2 allure 6 = Lo 3 allure 7 = Gmod pneu 8 = Gp1 mod pneu 9 = Gp2 mod pneu 10 = LoGp mod 11 = LoGp 2-allure 12 = Lo mod 2 vannes combustible 13 = LoGp mod 2 vannes combustible 14 = G mod pneu sans actionneur 15 = Gp1 mod pneu sans actionneur 16 = Gp2 mod pneu sans actionneur 17 = Lo 2-allure sans actionneur 18 = Lo 3-allure sans actionneur 19 = G mod uniquement actionneur gaz 20 = Gp1 mod uniquement actionneur gaz 21 = Gp2 mod uniquement actionneur gaz 22 = Lo mod uniquement actionneur fioul	1	-	Modifier/mettre à zéro	1	22	1	Non défini	Mode Service

Paramètre		N° éléments	Unités de mesure	Modifier	Intervalle de valeurs		Degré de précision	Paramètres par défaut	Mode d'accès
N.	Description				Min.	Max.			
208	Arrêt du programme 0 = désactivé 1 = Pré-ventilation (Ph24) 2 = Allumage (Ph36) 3 = Intervalle 1 (Ph44) 4 = Intervalle 2 (Ph52)	1	-	Modifier	0	4	1	0	Mode Service
210	Alarme au début de la phase de pré-ventilation ; 0 = Désactivée ; 1 = Activée	1	-	Modifier	0	1	1	0	Mode Service
211	Rampe de montée moteur ventilateur	1	s	Modifier	2 s	60 s	0,2 s	2 s	Mode Service
212	Délai maximal pour atteindre la flamme basse	1	s	Modifier	0,2 s	10 min	0,2 s	45 s	Mode Service
215	Répétitions maximales du circuit de sécurité 1 = Aucune répétition 2...15 = Nombre de répétitions 16 = Répétitions constantes	1	-	Modifier	1	16	1	16	Mode Service
221	Gaz : Sélection du capteur flamme 0 = QRB.../ QRC 1 = ION/QRA	1	-	Modifier	0	1	1	1	Mode Service
222	Gaz : Sélection de la fonction de pré-ventilation 0 = désactivée 1 = activée	1	-	Modifier	0	1	1	1	Mode Service
223	Répétitions maximales d'intervention du pressostat gaz de seuil minimum 1 = Aucune répétition 2...15 = Nombre de répétitions 16 = Répétitions constantes	1	-	Modifier	1	16	1	16	Mode Service
225	Gaz : Temps de pré-ventilation	1	s	Modifier	20 s	60 min	0,2 s	20 s	Mode Service
226	Gaz : Temps de pré-allumage	1	s	Modifier	0,4 s	60 min	0,2 s	2 s	Mode Service
230	Gaz : Intervalle 1	1	s	Modifier	0,4 s	60 s	0,2 s	2 s	Mode Service
232	Gaz : Intervalle 2	1	s	Modifier	0,4 s	60 s	0,2 s	2 s	Mode Service
233	Gaz : Temps de post-combustion	1	s	Modifier	0,2 s	60 s	0,2 s	8 s	Mode Service
234	Gaz : Temps de post-ventilation (aucun test de lumière étrangère)	1	s	Modifier	0,2 s	108 min	0,2 s	0,2 s	Mode Service
236	Gaz : Pressostat gaz seuil minimum entrée 0 = désactivé 1 = pressostat gaz seuil minimum (en amont de la vanne combustible 1 (V1)) 2 = contrôle vannes par pressostat seuil minimum (entre vanne combustible 1 (V1) et 2 (V2))	1	-	Modifier	1	2	1	1	Mode Service
237	Gaz : Pressostat gaz seuil maximum/Entrée POC 0 = désactivé 1 = Pressostat gaz seuil maximum 2 = POC	1	-	Modifier	1	2	1	1	Mode Service
241	Gaz : Test de contrôle d'étanchéité vannes 0 = test désactivé 1 = test de contrôle d'étanchéité vannes au démarrage 2 = test de contrôle d'étanchéité vannes à l'extinction 3 = test de contrôle d'étanchéité vannes au démarrage et à l'extinction	1	-	Modifier	0	3	1	2	Mode Service
248	Gaz : Temps de post-ventilation (t3) (à la désactivation de la charge (LR)) - ON	1	s	Modifier	1 s	108 min	0,2 s	1 s	Mode Service
261	Fioul : Sélection du capteur flamme 0 = QRB.../ QRC... 1 = ION/QRA...	1	-	Modifier	0	1	1	0	Mode Service
265	Fioul : Temps de pré-ventilation	1	s	Modifier	15 s	60 min	0,2 s	15 s	Mode Service
266	Fioul : Temps de pré-allumage	1	s	Modifier	0,6 s	60 min	0,2 s	2 s	Mode Service
270	Fioul : Intervalle 1	1	s	Modifier	0,4 s	60 min	0,2 s	2 s	Mode Service
272	Fioul : Intervalle 2	1	s	Modifier	0,4 s	60 min	0,2 s	2 s	Mode Service
273	Fioul : Temps de post-combustion	1	s	Modifier	0,2 s	60 s	0,2 s	8 s	Mode Service
274	Fioul : Temps de post-ventilation (aucun test de lumière étrangère)	1	s	Modifier	0,2 s	108 min	0,2 s	0,2 s	Mode Service
276	Fioul : Pressostat fioul seuil minimum entrée 0 = désactivé 1 = actif à partir de la phase 38 2 = actif à partir du temps de sécurité (TSA)	1	-	Modifier	1	2	1	1	Mode Service
277	Fioul : Pressostat fioul seuil maximum/Entrée POC 0 = désactivé 1 = Pressostat fioul seuil maximum 2 = POC	1	-	Modifier	1	2	1	1	Mode Service

Paramètre		N° éléments	Unités de mesure	Modifier	Intervalle de valeurs		Degré de précision	Paramètres par défaut	Mode d'accès
N.	Description				Min.	Max.			
281	Fioul : Sélection de la phase d'allumage du transformateur TA 0 = pré-allumage court (Ph38) 1 = pré-allumage long (avec ventilateur) (Ph22)	1	-	Modifier	0	1	1	1	Mode Service
284	Fioul : Temps de post-ventilation (t3) (à la désactivation de la charge (LR)) - ON	1	s	Modifier	1 s	108 min	0,2 s	1 s	Mode Service
400 COURBES DE MODULATION AIR/COMBUSTIBLE									
401	Contrôle servomoteur combustible (réglage des courbes uniquement)	13	(°)	Modifier	0°	90°	0,1°	0° ; 0° ; 15° ; non défini	Mode Service
402	Contrôle servomoteur air (réglage des courbes uniquement)	13	(°)	Modifier	0°	90°	0,1°	0° ; 90° ; 45° ; non défini	Mode Service
500 POSITIONNEMENT SERVOMOTEURS									
501	Position du servomoteur combustible en l'absence de flamme Index 0 = position de veille Index 1 = position de pré-ventilation Index 2 = position de post-ventilation	3	(°)	Modifier	0°	90°	0,1°	0° ; 0° ; 15°	Mode Service
502	Position du servomoteur air en l'absence de flamme Index 0 = position de veille Index 1 = position de pré-ventilation Index 2 = position de post-ventilation	3	(°)	Modifier	0°	90°	0,1°	0° ; 90° ; 45°	Mode Service
545	Limite minimale de modulation Non définie = 20 %	1	%	Modifier/ mettre à zéro	20 %	100 %	0,1 %	Non défini	Mode Service
546	Limite maximale de modulation Non définie = 100 %	1	%	Modifier/ mettre à zéro	20 %	100 %	0,1 %	Non défini	Mode Service
600 SERVOMOTEURS									
606	Limite de tolérance du contrôle de position (0,1°) Index 0 = combustible Index 1 = air Erreur de position plus grave, lorsqu'un défaut est certainement détecté - > Fourchette d'arrêt : (P 606 - 0,6°) à P606	2	(°)	Modifier	0,5°	4°	0,1°	1,7° ; 1,7°	Mode Service
645	Configuration sortie analogique 0 = DC 0...10 V 1 = DC 2...10 V 2 = DC 0/2...10 V	1	-	Modifier	0	2	1	2	Mode Service
700 HISTORIQUE DES ERREURS									
701	Chronologie des erreurs : 701-725.01.Code	25	-	Lecture seule	0	255	1	0	Mode Info
•	Chronologie des erreurs : 701-725.02.Code diagnostic	25	-	Lecture seule	0	255	1	0	Mode Info
•	Chronologie des erreurs : 701-725.03.Classe erreur	25	-	Lecture seule	0	6	1	0	Mode Info
•	Chronologie des erreurs : 701-725.04.Phase	25	-	Lecture seule	0	255	1	0	Mode Info
•	Chronologie des erreurs : 701-725.05.Compteur démarrage	25	-	Lecture seule	0	99999999	1	0	Mode Info
725	Chronologie des erreurs : 701-725.06.Charge	25	%	Lecture seule	0 %	100 %	0,1 %	0 %	Mode Info
900 INFORMATIONS SUR LE PROCESSUS									
903	Sortie courante Index 0 = combustible Index 1 = air	2	%	Lecture seule	0 %	100 %	0,1 %	0 %	Mode Info
922	Position des servomoteurs Index 0 = combustible Index 1 = air	2	(°)	Lecture seule	-50°	150°	0,01°	0°	Mode Info
942	Source de chaleur active 1 = sortie pendant la définition des courbes 2 = sortie manuelle 3 = sortie BACS 4 = sortie entrée analogique 5 = sortie des contacts du régulateur de charge externe	1	-	Lecture seule	0	255	1	0	Mode Service
947	Résultat de l'échantillonnage du contact (codé en bits) Bit 0.0 = 1 : Pressostat seuil minimum Bit 0.1 = 2 : Pressostat seuil maximum Bit 0.2 = 4 : Pressostat contrôle vannes Bit 0.3 = 8 : Pressostat air Bit 0.4 = 16 : Contrôle de charge Ouvert Bit 0.5 = 32 : Contrôle de charge ON Bit 0.6 = 64 : Contrôle de charge Fermé Bit 0.7 = 128 : Circuit de sécurité Bit 1.0 = 1 : Vanne de sécurité Bit 1.1 = 2 : Allumage Bit 1.2 = 4 : Vanne combustible 1 Bit 1.3 = 8 : Vanne combustible 2 Bit 1.4 = 16 : Vanne combustible 3/vanne pilote Bit 1.5 = 32 : Reset	2	-	Lecture seule	0	255	1	0	Mode Info

Paramètre		N° éléments	Unités de mesure	Modifier	Intervalle de valeurs		Degré de précision	Paramètres par défaut	Mode d'accès
N.	Description				Min.	Max.			
950	État de demande du relais (codé en bits) Bit 0 = 1 : Alarme Bit 1 = 2 : Vanne de sécurité Bit 2 = 4 : Allumage Bit 3 = 8 : Vanne combustible 1 Bit 4 = 16 : Vanne combustible 2 Bit 5 = 32 : Vanne combustible 3/vanne pilote	1	-	Lecture seule	0	255	1	0	Mode Info
954	Intensité de la flamme	1	%	Lecture seule	0 %	100 %	1 %	0 %	Mode Info
960	Débit effectif	1	m ³ /h, l, h, ft ³ /h, gal/h	Lecture seule	0	6553,5	0,1	0	Mode Info
961	État des modules externes et affichage	1	-	Lecture seule	0	255	1	0	Mode Info
981	Erreur de mémoire : code	1	-	Lecture seule	0	255	1	0	Mode Info
982	Erreur de mémoire : code diagnostic	1	-	Lecture seule	0	255	1	0	Mode Info
992	Indicateurs d'erreurs	10	-	Reset	0	0xFFFFFFFF FF	1	0	Mode Service

Tab. Q

6.12 Fonctionnement de régime

Brûleur sans kit pour le fonctionnement modulant

Une fois le cycle de démarrage terminé, la commande de la modulation du brûleur passe au thermostat/pressostat TR, qui contrôle la température ou la pression dans la chaudière.

- En cas de température ou de pression faibles, et donc le thermostat/pressostat TR est fermé, le brûleur augmente progressivement la puissance jusqu'à la valeur MAX (point « P9 »).
- Ensuite, en cas d'augmentation de la température ou de la pression jusqu'à l'ouverture du thermostat/pressostat TR, le brûleur diminue progressivement la puissance jusqu'à la valeur MIN (point « P1 »). Et ainsi de suite.
- L'extinction du brûleur a lieu quand la demande de chaleur est inférieure à celle fournie par le brûleur à la puissance MIN.

- Le thermostat/pressostat TL s'ouvre, la boîte de contrôle effectue la phase d'extinction.
- Le volet se ferme complètement pour réduire au minimum les dispersions thermiques.

Brûleur sans kit pour le fonctionnement modulant (pour équipement REC37 seulement)

En alternative à la commande par TR, on peut également commander la modulation du brûleur par un signal 4-20 mA.

Brûleur avec kit pour le fonctionnement modulation

Se référer au manuel fourni avec le kit régulateur.

6.13 Blocage du moteur

Si le moteur ne démarre pas, cela peut être dû à l'intervention du relais thermique en raison de son mauvais calibrage ou de problèmes sur le moteur ou sur l'alimentation principale ; pour débloquer, appuyer sur le bouton du relais thermique, voir « Réglage du relais thermique » à la page 21.

6.14 Absence d'allumage

Si le brûleur ne s'allume pas, l'alimentation électrique de la vanne de gaz se bloque en 3 s.

Il se peut que le gaz n'arrive pas au pilote dans le temps de sécurité de 3s.

Il faut donc augmenter le débit de gaz du pilote au moyen du régulateur de gaz 1)(Fig. 33 à la page 34).



Si d'autres mises en sécurité ou anomalies du brûleur se manifestent, les interventions doivent être effectuées exclusivement par un personnel dûment habilité et autorisé, selon les dispositions du présent manuel et conformément aux normes et dispositions légales en vigueur.



ATTENTION

En cas d'arrêt du brûleur, afin d'éviter des dommages à l'installation, ne pas débloquent le brûleur plus de deux fois de suite.

Si le brûleur se met en sécurité pour la troisième fois, contacter le service d'assistance.

6.15 Extinction du brûleur en marche

Si la flamme s'éteint en cours de fonctionnement, le brûleur se bloque en 1 seconde.

6.16 Arrêt du brûleur

L'arrêt du brûleur peut se faire :

- en intervenant sur le sectionneur de la ligne d'alimentation électrique placé sur le tableau de la chaudière ;
- en supprimant la protection transparente 30) (Fig. 3 à la page 11), après avoir dévissé la vis correspondante.

Il y a maintenant deux possibilités :

- en agissant sur le panneau opérateur selon la procédure de blocage manuel à page 38 ;
- en agissant sur l'interrupteur 0-1 de Fig. 32 à la page 33

6.17 Contrôles finaux (brûleur en fonctionnement)

➤ Ouvrir le thermostat/pressostat TL. ➤ Ouvrir le thermostat/pressostat TS.	➡	Le brûleur doit s'arrêter
➤ Tourner le bouton du pressostat de gaz de seuil maximum jusqu'en position de fin d'échelle minimum ➤ Tourner le bouton du pressostat air jusqu'en position de fin d'échelle maximum	➡	Le brûleur doit s'arrêter et se mettre en sécurité
➤ Arrêter le brûleur et couper le courant ➤ Débrancher le connecteur du pressostat gaz seuil minimum	➡	Le brûleur ne doit pas démarrer
➤ Couvrir le capteur de flamme	➡	Le brûleur doit s'arrêter et se mettre en sécurité pour absence d'allumage

Tab. R



Contrôler si les blocages mécaniques des dispositifs de réglage sont bien serrés.

6.18 Système de surveillance température têtes de combustion

Le brûleur est équipé d'un contrôleur de température, 23)(Fig. 4 à la page 12, 1)(Fig. 41), qui, au moyen d'un thermocouple, contrôle la température à l'intérieur de la tête de combustion pour éviter d'endommager la tête elle-même.

Les sorties du contrôleur agissent directement sur la « boucle de sécurité » de l'équipement en bloquant le brûleur (LOC. 22).

Le contrôleur met l'équipement en sécurité dans les cas suivants :

- limite de température atteinte (réglage d'usine) ;
- panne circuit de mesure (connexion thermocouple) ;
- panne contrôleur (ou panne alimentation contrôleur).

En cas de blocage :

- vérifier l'absence de défauts et d'anomalies sur le contrôleur de température et son fusible externe ;
- vérifier l'intégrité du thermocouple (pour la procédure voir «Ouverture du brûleur» à la page 55) ;
- vérifier l'intégrité de la tête de combustion.

Après les vérifications appropriées, pour rétablir le bon fonctionnement du brûleur, procéder comme suit :

- réinitialiser la condition d'alarme en appuyant sur la touche 1)(Fig. 42) du contrôleur de température ;
- réinitialiser la condition d'alarme de l'équipement.




Fig. 41




Fig. 42

7 Entretien

7.1 Indications concernant la sécurité pour l'entretien

L'entretien périodique est indispensable pour un bon fonctionnement, la sécurité, le rendement et la durée du brûleur.

Il permet de réduire la consommation et les émissions polluantes du produit et assure sa fiabilité dans le temps.



Les interventions d'entretien et de réglage du brûleur doivent être effectuées par du personnel habilité, selon les indications reportées dans ce manuel et conformément aux normes et dispositions en vigueur.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, nettoyage ou contrôle :



Couper l'alimentation électrique au brûleur, en agissant sur l'interrupteur général de l'installation.



Fermer le robinet d'arrêt du combustible.



Attendre le refroidissement total des composants en contact avec des sources de chaleur.

7.2 Programme d'entretien

7.2.1 Fréquence d'entretien



L'installation de combustion à gaz doit être contrôlée au moins une fois par an par une personne chargée de cette opération par le constructeur ou par un technicien spécialisé.

7.2.2 Test de sécurité - avec alimentation en gaz fermée

Pour effectuer la mise en marche en toute sécurité, il est fondamental de contrôler l'exécution correcte des branchements électriques entre les vannes du gaz et le brûleur.

À cette fin, après avoir vérifié que les branchements ont été exécutés conformément aux schémas électriques du brûleur, il faut lancer un cycle de démarrage avec le robinet gaz fermé (« dry test », essai d'étanchéité).

- 1 La vanne manuelle du gaz doit être fermée au moyen du dispositif de blocage/déblocage (Procédure « lock out / tag out »).
- 2 Veiller à la fermeture des contacts électriques limite du brûleur
- 3 Veiller à la fermeture du contact du pressostat de gaz seuil minimum (si prévu)
- 4 Effectuer un essai de démarrage du brûleur.

Le cycle de démarrage devra être réalisé selon les étapes suivantes :

- Démarrage du moteur du ventilateur pour la pré-ventilation
- Exécution du contrôle d'étanchéité des vannes de gaz, si prévu.
- Achèvement de la pré-ventilation
- Atteinte du point d'allumage
- Alimentation du transformateur d'allumage
- Alimentation des vannes du gaz.

Avec le gaz fermé, l'allumage du brûleur est impossible et donc sa boîte de contrôle se met en état d'arrêt ou de blocage, après les tentatives d'allumage prédéfinies par la programmation de la boîte de contrôle (généralement 3 tentatives).

L'alimentation effective des vannes du gaz peut être contrôlée par l'introduction d'un testeur ; certaines vannes sont équipées de signaux lumineux (ou indicateurs de position de fermeture/ouverture) s'activant quand elles sont alimentées électriquement.



EN CAS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES VANNES DU GAZ AYANT LIEU SELON DES TEMPS IMPRÉVUS, NE PAS OUVRIR LA VANNE MANUELLE, COUPER L'ALIMENTATION, VÉRIFIER LES CÂBLAGES ; CORRIGER LES ERREURS ET RÉPÉTER L'ESSAI DÈS LE DÉBUT.

7.2.3 Contrôle et nettoyage



L'opérateur doit utiliser l'équipement nécessaire dans le déroulement de l'activité d'entretien.

Combustion

Effectuer l'analyse des gaz d'échappement de la combustion. Les différences significatives par rapport au contrôle précédent indiqueront les points où l'opération d'entretien devra être plus approfondie.

Tête de combustion

Ouvrir le brûleur et vérifier si tous les composants de la tête de combustion sont en bon état, exempts de déformations provoquées par des températures élevées, libres d'impuretés provenant des alentours et bien placés.

Brûleur

Contrôler l'absence d'usures anormales ou de vis desserrées.
Nettoyer l'extérieur du brûleur.

Ventilateur

Vérifier qu'il n'y ait pas de poussière accumulée à l'intérieur du ventilateur et sur les palettes de la turbine : cette poussière réduit le débit d'air et produit par conséquent une combustion polluante.

Chaudière

Nettoyer la chaudière selon les instructions fournies, de manière à pouvoir retrouver les données de combustion originales, en particulier : pression dans la chambre de combustion et températures fumées.

Fuites de gaz

Contrôler l'absence de fuites de gaz sur le conduit compteur-brûleur.

Filtre à gaz

Remplacer le filtre à gaz s'il est sale.

Vérifier contamination du filtre

Vérifier la propreté du filtre à air (voir chapitre 6.7.5). Surtout si le voyant « Avertissement » est éteint (voir chapitre 6.7.5).

Si le filtre est propre, vérifier l'état des fusibles et du relais terminal X2.

Combustion

Si les valeurs de la combustion trouvées au début de l'intervention ne satisfont pas les Normes en vigueur ou ne correspondent pas à une bonne combustion, s'adresser au Service Technique après-vente pour effectuer les réglages nécessaires. Il est conseillé de régler le brûleur selon le type de gaz utilisé (Tab. S).

7.2.4 Courant électrique au capteur de flamme (Fig. 44)

Valeur minimale pour un fonctionnement correct : 70 μ A.

Si la valeur est inférieure, les causes peuvent être les suivantes :

- capteur en panne
- basse tension (inférieure à 187 V)
- mauvais réglage du brûleur
- regard sale

Pour effectuer la mesure, utiliser un microampèremètre de 100 μ A c.c., relié en série au capteur, selon le schéma, avec un condensateur de 100 μ F - 1 V.c.c. relié en parallèle à l'instrument.

7.2.5 Mesure du signal flamme (Fig. 45)

Le brûleur est muni d'un capteur pour contrôler la présence de la flamme. L'intensité minimale nécessaire au bon fonctionnement de la boîte de contrôle est de 70 μ A.




Le Panneau Opérateur affiche « 30 % » (voir « Liste des paramètres » à la page 46, paramètre 954).

Le brûleur fonctionne avec une intensité nettement supérieure, ne nécessitant normalement aucun contrôle.

Si, toutefois, l'on souhaite mesurer le courant du capteur de flamme, suivre les instructions décrites dans « Programme d'entretien » à la page 52.

Valeurs pour un réglage parfait

	Puissance MIN		Puissance MAX	
	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	O ₂ (%)
Méthane	8	6,6	8,5	5,7

Tab. S**Fig. 43****Fig. 44****Fig. 45**

7.2.6 Capteur de flamme

Pour atteindre le détecteur de flamme (Fig. 46) procéder comme suit :

- desserrer le capteur flamme ;
- nettoyer le regard 1) de toute poussière qui pourrait s'y être accumulée ;
- faire attention au joint 2) et à l'isolant thermique 3).



ATTENTION

Veiller soigneusement à la localisation des défauts des détecteurs ; lorsque le courant est alimenté, la tension de ligne est présente sur certains terminaux.

Ouvrir l'interrupteur principal pour couper l'alimentation électrique avant de retirer ou d'installer le détecteur.

7.2.7 Contrôle de la pression du gaz à la tête de combustion

Pour effectuer cette opération, il est nécessaire d'utiliser un manomètre pour mesurer la pression du gaz à la tête de combustion, comme illustré sur la Fig. 47.




Fig. 46




Fig. 47

7.2.8 Composants de sécurité

Les composants de sécurité doivent être remplacés selon le délai du cycle de vie indiqué dans le tableau suivant.

Les cycles de vie spécifiée, ne se réfèrent pas aux délais de garantie indiqués dans les conditions de livraison ou de paiement.

Composant de sécurité	Cycle de vie
Contrôle flamme	10 ans ou 250,000 cycles de fonctionnement
Capteur de flamme	environ 10 000 h et max 50 °C
Vannes de gaz (type solénoïde)	10 ans ou 250,000 cycles de fonctionnement
Pressostats	10 ans ou 250,000 cycles de fonctionnement
Régulateur de pression	15 ans
Servomoteur (came électronique) (s'il est présent)	10 ans ou 250,000 cycles de fonctionnement
Vanne d'huile (type solénoïde) (si elle est présente)	10 ans ou 250,000 cycles de fonctionnement
Régulateur d'huile (si présent)	10 ans ou 250,000 cycles de fonctionnement
Tuyaux/raccords d'huile (métalliques) (s'ils sont présents)	10 ans
Tuyaux flexibles (s'ils sont présents)	5 ans ou 30,000 cycles sous pression
Turbine ventilateur	10 ans ou 500,000 démarrages

Tab. T

7.3 Ouverture du brûleur



DANGER

Couper l'alimentation électrique au brûleur, en agissant sur l'interrupteur général de l'installation.



Attendre le refroidissement total des composants en contact avec des sources de chaleur.



DANGER

Fermer le robinet d'arrêt du combustible.

Pour l'ouverture du brûleur, procéder comme indiqué au paragraphe «Accessibilité à la partie interne de la tête» à la page 25.

7.4 Fermeture du brûleur

Pour la repose procéder inversement à la dépose, en remplaçant tous les composants du brûleur dans leur position initiale.



Après avoir effectué toutes les opérations d'entretien, nettoyage et contrôle, remonter le capot et tous les dispositifs de sécurité et de protection du brûleur.

8 Inconvénients - Causes - Remèdes

En cas d'anomalies d'allumage ou de fonctionnement, le brûleur effectue un «arrêt de sécurité» indiqué par le voyant rouge de blocage du brûleur.

L'afficheur du panneau opérateur montre alternativement le code de blocage et le diagnostic correspondant.

Pour rétablir les conditions de démarrage se référer à la «Procédure de déblocage» à la page 38.

Le voyant rouge s'éteint quand le brûleur redémarre.



ATTENTION



DANGER

En cas d'arrêt du brûleur, afin d'éviter des dommages à l'installation, ne pas débloquent le brûleur plus de deux fois de suite.

Si le brûleur se met en sécurité pour la troisième fois, contacter le service d'assistance.

Si d'autres mises en sécurité ou anomalies du brûleur se manifestent, les interventions doivent être effectuées exclusivement par un personnel dûment habilité et autorisé, selon les dispositions du présent manuel et conformément aux normes et dispositions légales en vigueur.

8.1 Liste des codes d'erreur

Code erreur	Code diagnostic	Signification du système REC 27.100A2	Mesures recommandées
No Comm		Aucune communication entre REC 27.100A2 et RDI21...	Vérifier le câblage entre la boîte de contrôle REC 27.100A2 et l'afficheur RDI21...
2	#	Aucune flamme à la fin de TSA1	
	1	Aucune flamme à la fin du temps de sécurité 1 (TSA1)	
	2	Aucune flamme à la fin du temps de sécurité 2 (TSA2)	
	4	Aucune flamme à la fin du temps de sécurité 1 (TSA1) (version logiciel ≤ V02.00)	
3	#	Erreur pression air	
	0	Pressostat air off	
	1	Pressostat air on	
	4	Pression air on - Blocage alarme au démarrage	
	20	Pression air, Pression combustible on - Blocage alarme au démarrage	
	68	Pression air, POC on - Blocage alarme au démarrage	
	84	Pression air, Pression combustible, POC on - Blocage alarme au démarrage	
4	#	Lumière étrangère	
	0	Lumière étrangère au démarrage	
	1	Lumière étrangère à l'extinction	
	2	Lumière étrangère au démarrage - Blocage alarme au démarrage	
	6	Lumière étrangère au démarrage, pression air - Blocage alarme au démarrage	
	18	Lumière étrangère au démarrage, pression combustible - Blocage alarme au démarrage	
	24	Lumière étrangère au démarrage, pression air, pression combustible - Blocage alarme au démarrage	
	66	Lumière étrangère au démarrage, POC - Blocage alarme au démarrage	
	70	Lumière étrangère au démarrage, pression air, POC - Blocage alarme au démarrage	
	82	Lumière étrangère au démarrage, pression combustible, POC - Blocage alarme au démarrage	
	86	Lumière étrangère au démarrage, pression air, pression combustible, POC - Blocage alarme au démarrage	
7	#	Perte de flamme	
	0	Perte de flamme	
	3	Perte de flamme (version logiciel ≤ V02.00)	
	3...255	Perte de flamme lors du test TÜV (test de perte de flamme)	Le diagnostic couvre la période de temps entre la fermeture des vannes de combustible et le point de détection de la perte de flamme (résolution 0,2 s → valeur 5 = 1 s).
12	#	Contrôle d'étanchéité vannes	
	0	V1 fuit	Test de perte Vérifier l'absence de fuites dans la vanne côté gaz. Vérifier le câblage et vérifier si le circuit est ouvert.

Code erreur	Code diagnostic	Signification du système REC 27.100A2	Mesures recommandées
	1	V2 fuit	Test de perte Vérifier l'absence de fuites dans la vanne côté brûleur. Vérifier si le pressostat pour le test d'étanchéité (PGVP) est fermé lorsque la pression du gaz n'est pas présente. Vérifier le câblage et l'absence de courts-circuits.
	2	Contrôle de l'étanchéité vanne impossible	Le contrôle d'étanchéité des vannes est actif, mais le pressostat gaz seuil minimum a été sélectionné comme entrée de X9-04 (vérifier les paramètres 238 et 241)
	3	Contrôle de l'étanchéité vanne impossible	Le contrôle de l'étanchéité des vannes est actif, mais aucune entrée n'a été attribuée (vérifier les paramètres 236 et 237)
	4	Contrôle de l'étanchéité vanne impossible	Le contrôle de l'étanchéité des vannes est actif, mais 2 entrées ont été attribuées (configurer le paramètre 237 ou Pressostat gaz seuil maximum ou POC)
	5	Contrôle de l'étanchéité vanne impossible	Le contrôle de l'étanchéité des vannes est actif, mais 2 entrées ont été attribuées (vérifier les paramètres 236 et 237)
14	#	POC	
	0	POC Ouvert	Vérifier si le contact de fermeture de la vanne est fermé
	1	POC Fermé	Contrôler le câblage Vérifier que le contact de fermeture de la vanne s'ouvre lors du contrôle de la vanne
	64	POC Ouvert - Blocage alarme au démarrage	Contrôler le câblage Vérifier si le contact de fermeture de la vanne est fermé
19	80	Pression combustible, POC - Blocage alarme au démarrage	Vérifier que le pressostat est fermé lorsqu'il n'y a pas de pression du combustible Vérifier l'absence de courts-circuits
20	#	Pmin	
	0	Pression minimale gaz/fioul absente	Contrôler l'absence d'interruptions de ligne
	1	Gaz insuffisant - Blocage alarme au démarrage	Contrôler l'absence d'interruptions de ligne
21	#	Pmax/POC	
	0	Pmax : Pression maximale de gaz/fioul dépassée POC : POC ouvert (version logiciel ≤ V02.00)	Contrôler le câblage. POC : vérifier si le contact de fermeture de la vanne est fermé. <i>Vérifier le déclenchement du relais thermique ou l'anomalie du contacteur du ventilateur.</i>
	1	POC fermé (version logiciel ≤ V02.00)	Contrôler le câblage. Vérifier que le contact de fermeture de la vanne s'ouvre lors du contrôle de la vanne
	64	POC Ouvert - Blocage alarme au démarrage (version logiciel ≤ V02.00)	Contrôler le câblage. Vérifier que le contact de la vanne s'ouvre lors du contrôle de la vanne
22 OFF S	#	Circuit de sécurité/Bride du brûleur	
	0	Circuit de sécurité ouvert/Bride brûleur ouverte	
	1	Circuit de sécurité ouvert/Bride brûleur ouverte - Blocage alarme au démarrage	
	3	Circuit de sécurité/Bride brûleur, lumière étrangère - Blocage alarme au démarrage	
	5	Circuit de sécurité/Bride brûleur, pression air - Blocage alarme au démarrage	
	17	Circuit de sécurité/Bride brûleur, pression combustible - Blocage alarme au démarrage	
	19	Circuit de sécurité/Bride brûleur, lumière étrangère, pression combustible - Blocage alarme au démarrage	
	21	Circuit de sécurité/Bride brûleur, pression air, pression combustible - Blocage alarme au démarrage	
	23	Circuit de sécurité/Bride brûleur, lumière étrangère, pression air, pression combustible - Blocage alarme au démarrage	
	65	Circuit de sécurité/Bride brûleur, POC - Blocage alarme au démarrage	
	67	Circuit de sécurité/Bride brûleur, lumière étrangère, POC - Blocage alarme au démarrage	
	69	Circuit de sécurité/Bride brûleur, pression air, POC - Blocage alarme au démarrage	
	71	Circuit de sécurité/Bride brûleur, lumière étrangère, pression air, POC - Blocage alarme au démarrage	
	81	Circuit de sécurité/Bride brûleur, pression combustible, POC - Blocage alarme au démarrage	
	83	Circuit de sécurité/Bride brûleur, lumière étrangère, pression combustible, POC - Blocage alarme au démarrage	

Code erreur	Code diagnostic	Signification du système REC 27.100A2	Mesures recommandées
	85	Circuit de sécurité/Bride brûleur, pression air, pression combustible, POC - Blocage alarme au démarrage	
	87	Circuit de sécurité/Bride brûleur, lumière étrangère, pression air, pression combustible, POC - Blocage alarme au démarrage	
50 ÷ 58	#	Erreur interne	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
60	0	Erreur interne : Aucun dispositif de contrôle de charge valide	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
65 ÷ 67	#	Erreur interne	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
70	#	Erreur contrôle combustible/air : Position de calcul en modulation	
	23	Charge invalide	Aucune charge valide
	26	Points de courbe non définis	Régler les points de courbe de tous les actionneurs
71	#	Position spéciale non définie	
	0	Position de veille	Régler la position de veille de tous les servomoteurs utilisés
	1	Position de pré-ventilation	Régler la position de pré-ventilation de tous les servomoteurs utilisés
	2	Position de post-ventilation	Régler la position de post-ventilation de tous les servomoteurs utilisés
	3	Position d'allumage	Régler la position d'allumage de tous les servomoteurs utilisés
72	#	Erreur interne contrôle combustible/air	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
73	#	Erreur interne contrôle combustible/air : position de calcul à allures multiples	
	23	Calcul position, charge allures invalide	Aucune charge valide
	26	Calcul position, points de courbe à allures indéfinies	Régler les points de courbe de tous les servomoteurs
75	#	Erreur interne contrôle rapport combustible/air : contrôle cyclique données	
	1	Vérifier la synchronisation données, charge courante différente	
	2	Vérifier la synchronisation données, charge cible différente	
	4	Vérifier la synchronisation données, positions cibles différentes	
	16	Vérifier la synchronisation données, positions atteintes différentes	
76	#	Erreur interne contrôle combustible/air	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
85	#	Erreur de référence d'un servomoteur	
	0	Erreur de référence du servomoteur combustible	La référence du servomoteur de combustible a échoué. Il n'a pas été possible d'atteindre le point de référence. 1. Vérifier si les servomoteurs ont été inversés. 2. Vérifier si le servomoteur est bloqué ou surchargé.
	1	Erreur de référence du servomoteur air	La référence du servomoteur air a échoué. Il n'a pas été possible d'atteindre le point de référence. 1. Vérifier si les servomoteurs ont été inversés. 2. Vérifier si le servomoteur est bloqué ou surchargé.
	Bit 7 Valence ≥ 128	Erreur de référence due à une modification du paramètre	Le paramétrage d'un actionneur (par exemple, la position de référence) a été modifié. Cette erreur sera affichée pour lancer une nouvelle référence.
86	#	Erreur servomoteur combustible	
	0	Erreur position	La position cible n'a pas pu être atteinte dans la plage de tolérance requise. 1. Vérifier si le servomoteur est bloqué ou surchargé.
	Bit 0 Valence 1	Circuit ouvert	Circuit ouvert détecté sur la connexion du servomoteur. 1. Vérifier le câblage (la tension entre les broches 5 ou 6 et 2 du connecteur X54 doit être > 0,5 V).
	Bit 3 Valence ≥ 8	Courbe trop raide en termes de rapport de rampe	La pente de la courbe peut correspondre à une modification de position maximum de 31° entre 2 points de la courbe de modulation.
	Bit 4 Valence ≥ 16	Déviation de la section par rapport à la dernière référence	Surcharge du servomoteur ou servomoteur soumis à une torsion mécanique. 1. Vérifier si le servomoteur est bloqué en un point quelconque de son champ d'action. 2. Vérifier si le couple est suffisant pour l'application.
87	#	Erreur servomoteur air	

Code erreur	Code diagnostic	Signification du système REC 27.100A2	Mesures recommandées
	0	Erreur position	La position cible n'a pas pu être atteinte dans la plage de tolérance requise. 1. Vérifier si le servomoteur est bloqué ou surchargé.
	Bit 0 Valence 1	Circuit ouvert	Circuit ouvert détecté sur la connexion du servomoteur. 1. Vérifier le câblage (la tension entre les broches 5 ou 6 et 2 du connecteur X54 doit être > 0,5 V).
	Bit 3 Valence ≥ 8	Courbe trop raide en termes de rapport de rampe	La pente de la courbe peut correspondre à une modification de position maximum de 31° entre 2 points de la courbe de modulation.
	Bit 4 Valence ≥ 16	Déviations de la section par rapport à la dernière référence	Surcharge du servomoteur ou servomoteur soumis à une torsion mécanique. 1. Vérifier si le servomoteur est bloqué en un point quelconque de son champ d'action. 2. Vérifier si le couple est suffisant pour l'application.
90 - 91	#	Erreur interne contrôle brûleur	
93	#	Erreur acquisition signal flamme	
	3	Court-circuit du capteur	Court-circuit dans le capteur QRB... 1. Contrôler le câblage. 2. Détecteur de flamme probablement défectueux.
95	#	Erreur supervision relais	
	3 Transfor. d'allumage 4 Vanne combustible 1 5 Vanne combustible 2 6 Vanne combustible 3	Alimentation externe - Contact actif	Contrôler le câblage
96	#	Erreur supervision relais	
	3 Transfor. d'allumage 4 Vanne combustible 1 5 Vanne combustible 2 6 Vanne combustible 3	Les contacts du relais se sont unis	Vérifier les contacts : 1. Boîte de contrôle branchée à l'alimentation : la sortie du ventilateur doit être hors tension. 2. Débrancher l'alimentation. Débrancher le ventilateur. La connexion résistive entre la sortie du ventilateur et le conducteur neutre n'est pas autorisée. Si l'un des 2 tests échoue, remplacer la boîte de contrôle car les contacts se sont unis en permanence et la sécurité ne peut plus être garantie.
97	#	Erreur supervision relais	
	0	Les contacts du relais de sécurité se sont unis ou le relais de sécurité a été alimenté par une alimentation externe	Vérifier les contacts : 1. Boîte de contrôle branchée à l'alimentation : La sortie du ventilateur doit être hors tension. 2. Débrancher l'alimentation. Débrancher le ventilateur. La connexion résistive entre la sortie du ventilateur et le conducteur neutre n'est pas autorisée. Si l'un des 2 tests échoue, remplacer la boîte de contrôle car les contacts se sont unis en permanence et la sécurité ne peut plus être garantie.
98	#	Erreur supervision relais	
	2 Vanne de sécurité 3 Transfor. d'allumage 4 Vanne combustible 1 5 Vanne combustible 2 6 Vanne combustible 3	Le relais ne s'active pas	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer l'unité
99	#	Erreur interne contrôle relais	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
	3	Erreur interne contrôle relais	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle Version logiciel V03.10 : Si l'erreur C:99 D:3 se produit pendant la normalisation du VSD, désactiver temporairement la fonction Alarme au démarrage de la phase de pré-ventilation (paramètre 210 = 0) ou interrompre le signal contrôleur-ON
100	#	Erreur interne contrôle relais	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
105	#	Erreur interne échantillonnage contact	

Code erreur	Code diagnostic	Signification du système REC 27.100A2	Mesures recommandées
	0 Pressostat min 1 Pressostat max 2 Pressostat test de fonctionnement vanne 3 Pression de l'air 4 Contrôleur charge ouvert 5 Contrôleur charge on/off 6 Contrôleur charge fermé 7 Boucle de sécurité/Bride brûleur 8 Vanne de sécurité 9 Transfor. d'allumage 10 Vanne combustible 1 11 Vanne combustible 2 12 Vanne combustible 3 13 Reset	Bloqué-à l'anomalie	La cause peut être attribuée à des charges capacitives ou une tension DC sur l'alimentation principale de la boîte de contrôle. Le code de diagnostic indique l'entrée où le problème s'est produit
106 ÷ 108	#	Erreur interne demande contact	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
110	#	Erreur interne test de surveillance tension	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
111	0	Alimentation faible	Tension de réseau insuffisante. Conversion du code de diagnostic Valeur de tension (230 V AC : 1,683)
112	0	Rétablissement tension d'alimentation	Code erreur pour effectuer une remise à zéro lorsque le courant est rétabli (aucune erreur)
113	#	Erreur interne supervision de la tension de réseau	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
115	#	Erreur interne du compteur de la boîte de contrôle	
116	0	Cycle de vie de la boîte de contrôle dans la plage critique (250 000 démarrages)	Le cycle de vie prévu de la boîte de contrôle a été dépassé. La remplacer.
117	0	Dépassement du cycle de vie de la boîte de contrôle	Le seuil d'extinction a été atteint.
120	0	Interruption entrée compteur limitation combustible	Trop d'impulsions parasites sur l'entrée du compteur combustible. Améliorer la compatibilité électromagnétique.
121 ÷ 124	#	Erreur interne accès EEPROM	Effectuer une remise à zéro, répéter et vérifier le dernier paramétrage. Restaurer le groupe de paramètres : si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle.
125	#	Erreur interne accès lecture EEPROM	Effectuer une remise à zéro, répéter et vérifier le dernier paramétrage. Si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle.
126	#	Erreur interne accès écriture EEPROM	Effectuer une remise à zéro, répéter et vérifier le dernier paramétrage. Si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle.
127	#	Erreur interne accès EEPROM	Effectuer une remise à zéro, répéter et vérifier le dernier paramétrage. Restaurer le groupe de paramètres : si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle.
128	0	Erreur interne accès EEPROM - synchronisation lors de l'initialisation	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle.
129	#	Erreur interne accès EEPROM – synchronisation commande	Effectuer une remise à zéro, répéter et vérifier le dernier paramétrage. Si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle.
130	#	Erreur interne accès EEPROM - timeout	Effectuer une remise à zéro, répéter et vérifier le dernier paramétrage. Si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle.
131	#	Erreur interne accès EEPROM - page interrompue	Effectuer une remise à zéro, répéter et vérifier le dernier paramétrage. Si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle.
132	#	Erreur interne initialisation registre EEPROM	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle.
133 ÷ 135	#	Erreur interne accès EEPROM – synchronisation requise	Effectuer une remise à zéro, répéter et vérifier le dernier paramétrage. Si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle.
136	1	Restauration lancée	La restauration d'une sauvegarde a été lancée (aucune erreur)
137	#	Erreur interne - sauvegarde/restauration	
	157 (-99)	Restauration - ok, mais sauvegarde < par rapport aux données configurées du système actuel	Restauration réussie, mais les données de sauvegarde installées sont inférieures par rapport à celles qui se trouvent actuellement sur le système.
	239 (-17)	Sauvegarde - mémorisation de la sauvegarde sur RDI21... échouée	Effectuer une remise à zéro et répéter la sauvegarde
	240 (-16)	Restauration - aucune sauvegarde dans RDI21...	Aucune sauvegarde dans RDI21...
	241 (-15)	Restauration - Interruptions dues aux ASN inutilisables	ASN inutilisable dans la sauvegarde, impossible de restaurer l'unité

Code erreur	Code diagnostic	Signification du système REC 27.100A2	Mesures recommandées
	242 (-14)	Sauvegarde - la sauvegarde effectuée est incohérente	La sauvegarde est anormale et ne peut être ré-transférée
	243 (-13)	Sauvegarde - la comparaison des données entre les microprocesseurs internes est anormale	Répéter la remise à zéro et la sauvegarde
	244 (-12)	Les données de sauvegarde sont incompatibles	Les données de sauvegarde sont incompatibles avec la version actuelle du logiciel ; la restauration n'est pas possible
	245 (-11)	Erreur dans l'accès au paramètre Restore_Complete	Répéter la remise à zéro et la sauvegarde
	246 (-10)	Restauration - timeout pendant la mémorisation dans l'EEPROM	Répéter la remise à zéro et la sauvegarde
	247 (-9)	Les données reçues sont incohérentes	L'ensemble des données de sauvegarde n'est pas valide, la restauration n'est pas possible
	248 (-8)	La restauration ne peut pas être effectuée maintenant	Répéter la remise à zéro et la sauvegarde
	249 (-7)	Restauration - interruption causée par une identification inadéquate du brûleur	L'identification de brûleur dans la sauvegarde n'est pas adéquate et la sauvegarde ne doit pas être transférée à la boîte de contrôle
	250 (-6)	Sauvegarde - Le CRC d'une page n'est pas correct	L'ensemble des données de sauvegarde n'est pas valide, la restauration n'est pas possible
	251 (-5)	Sauvegarde - l'identification du brûleur n'est pas définie	Définir l'identification du brûleur et répéter la sauvegarde
	252 (-4)	Après la restauration, les pages sont toujours en INTERRUPTION	Répéter la remise à zéro et la sauvegarde
	253 (-3)	La restauration ne peut pas être effectuée maintenant	Répéter la remise à zéro et la sauvegarde
	254 (-2)	Interruption due à une erreur de transmission	Répéter la remise à zéro et la sauvegarde
	255 (-1)	Interruption due à un timeout lors de la restauration	Effectuer une remise à zéro, vérifier les connexions et répéter la sauvegarde
146	#	Timeout de l'interface d'automatisation de l'installation	Se référer à la documentation utilisateur Modbus (A7541)
	1	Timeout Modbus	
150	#	Test TÜV	
	1 (-1)	Phase invalide	Le test TÜV ne peut être lancé qu'en phase 60 (fonctionnement)
	2 (-2)	Le résultat par défaut du test TÜV est trop bas	Le résultat du test TÜV doit être inférieur à la limite inférieure de sortie
	3 (-3)	Le résultat par défaut du test TÜV est trop élevé	Le résultat du test TÜV doit être supérieur à la limite supérieure de sortie
	4 (-4)	Interruption manuelle	Aucune erreur : Interruption manuelle du test TÜV par l'utilisateur
	5 (-5)	Timeout test TÜV	Aucune perte de flamme après la fermeture des vannes de combustible 1. Contrôle des lumières étrangères, le cas échéant 2. Vérifier l'absence de courts-circuits 3. Vérifier toute fuite éventuelle dans l'une des vannes
165	#	Erreur interne	
166	0	Erreur interne remise à zéro contrôleur de surveillance	
167	#	Blocage manuel	La boîte de contrôle a été bloquée manuellement (aucune erreur)
	1	Blocage manuel depuis commande de déblocage à distance	
	2	Blocage manuel depuis RDI21...	
	3	Blocage manuel depuis interface ordinateur	
	8	Blocage manuel depuis RDI21... Timeout/communication interrompue	Pendant un réglage de courbe via le panneau opérateur RDI21... le timeout du menu de fonctionnement s'est écoulé (réglage via le paramètre 127), ou une interruption de communication est survenue entre REC 27.100A2 et RDI21...
	9	Blocage manuel depuis interface ordinateur Communication interrompue	Pendant un réglage de courbe via l'interface ordinateur, la communication entre REC 27.100A2 et panneau opérateur a été interrompue pendant plus de 30 s
	33	Blocage manuel après une tentative de remise à zéro par le PC tool	Le PC tool a effectué une tentative de restauration, même si le système fonctionnait correctement
168 ÷ 171	#	Gestion erreur interne	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
200 off	#	Système sans erreur	Aucune erreur
201 off VA	#	Blocage ou erreur au démarrage	Blocage ou erreur à cause de l'absence de paramétrage de l'unité
	Bit 0 Valence 1	Aucun mode de fonctionnement valide	
	Bit 1 Valence 2..3	Aucune rampe combustible définie	
	Bit 2 Valence 4..7	Aucune courbe définie	

Code erreur	Code diagnostic	Signification du système REC 27.100A2	Mesures recommandées
	Bit 3 Valence 8..15	Vitesse de normalisation non définie	
	Bit 4 Valence 16..31	Sauvegarde/Restauration impossible	
202	#	Sélection du mode de fonctionnement interne	Redéfinir le mode de fonctionnement (paramètre 201)
203	#	Erreur interne	Redéfinir le mode de fonctionnement (paramètre 201) Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
204	Numéro phase	Arrêt programme	L'arrêt du programme est actif (aucune erreur)
205	#	Erreur interne	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
206	0	Association boîte de contrôle - Panneau Opérateur non autorisée	
207	#	Compatibilité boîte de contrôle - Panneau Opérateur	
	0	Version obsolète de la boîte de contrôle	
	1	Version obsolète du Panneau Opérateur	
208 - 209	#	Erreur interne	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
210	0	Le mode de fonctionnement sélectionné n'est pas prévu pour l'unité de base	Sélectionner un mode de fonctionnement prévu pour l'unité de base
240	#	Erreur interne	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
245	#	Erreur interne	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle
250	#	Erreur interne	Effectuer une remise à zéro ; si l'erreur se produit à maintes reprises, remplacer la boîte de contrôle

Tab. U

A Annexe - Accessoires**Kit pour le fonctionnement modulant**

Brûleur	Régulateur de puissance	Code
RX 1800 S/E	RWF 50.2 SORTIE 3 POINTS	20085417
RX 2500 S/E	RWF 55.5 COMPLET AVEC INTERFACE RS-485	20074441
RX 3000 S/E	RWF 55.6 COMPLET AVEC INTERFACE RS-485/PROFIBUS	20074442

Brûleur	Sonde	Plage de réglage	Code
RX 1800 S/E	Température PT 100	- 100...+ 500 °C	3010110
RX 2500 S/E	Pression 4 - 20 mA	0...2,5 bars	3010213
RX 3000 S/E	Pression 4 - 20 mA	0...16 bars	3010214

Kit ventilation continue

Brûleur	Code
RX 1800 S/E	20077810
RX 2500 S/E	
RX 3000 S/E	

Kit d'interface logiciel (ACS410 + OCI410.30) - Niveau Service

Brûleur	Code
RX 1800 S/E	3010436
RX 2500 S/E	
RX 3000 S/E	

Kit interface Modbus

Brûleur	Modèle	Code
RX 1800 S/E	OCI412	3010437
RX 2500 S/E		
RX 3000 S/E		

Kit filtre air

Brûleur	Code
RX 1800 S/E	20156978
RX 2500 S/E	
RX 3000 S/E	20141720

Rampes gaz conformes à la norme EN 676

Consulter le manuel.

B Annexe - Schéma électrique

1	Index des schémas
2	Indication des références
3	Schéma unifilaire de puissance
4	Schéma unifilaire de puissance
5	Schéma fonctionnel REC 27...
6	Schéma fonctionnel REC 27...
7	Schéma fonctionnel REC 27...
8	Branchements électriques régulateur de puissance (interne)
9	Branchements électriques aux soins de l'installateur
10	Branchements électriques aux soins de l'installateur
11	Entrées/sorties du régulateur de puissance


2 Indication des références

/ 1 . A 1

N° feuille ↑


Coordonnées ↑



























RX 2500-3000 S/E



















Légende schémas électriques

A1	Came électronique	Y	Vanne de réglage gaz + vanne de sécurité gaz
A2	Unité de visualisation et réglage	Y1	Vanne pilote d'allumage
B	Filtre antiparasite	X1	Bornier d'alimentation principale
B1	Régulateur de puissance RWF50 intérieur	X2	Bornier signalisation à distance « Avertissement filtre à air »
B2	Mesureur niveau combustible	XP1	Connecteur régulateur de puissance RWF50
BA	Sonde avec sortie de courant	XPD	Fiche pour afficheur à bord
BA1	Dispositif avec sortie en courant pour modification du point de consigne à distance	XPGMax	Connecteur de pressostat de gaz seuil maximum
BP	Sonde de pression	XPGMin	Connecteur pressostat gaz seuil min
BP1	Sonde de pression	XPGVP	Connecteur pressostat gaz pour contrôle d'étanchéité
BR	Potentiomètre du point de consigne à distance	XRWF	Bornier du régulateur de puissance RWF50
BT	Thermocouple	XTA	Connecteur transformateur d'allumage
BT1	Sonde de pression à thermocouple	XVP	Connecteur vanne pilote d'allumage
BT2	Sonde Pt100 à 2 fils	W...	Câbles électriques
BT3	Sonde Pt100 à 3 fils		
BT4	Sonde Pt100 à 3 fils		
BTEXT	Sonde extérieure pour la compensation climatique du point de consigne		
BV	Sonde avec sortie de tension		
BV1	Dispositif avec sortie en tension pour modification du point de consigne à distance		
F1	Relais thermique moteur du ventilateur		
FU	Fusibles de protection circuits auxiliaires		
FU1- FU2	Fusibles de protection circuits auxiliaires		
G	Contrôleur température tête de combustion		
G1	Indicateur de charge		
G2	Interface de communication avec système Modbus		
H	Sortie pour signalisation lumineuse brûleur en fonction		
H1 - H2	Signaux lumineux à bord du brûleur		
IN	Interrupteur électrique pour arrêt manuel brûleur		
UV	Capteur de flamme		
KMV	Contacteur démarrage direct		
K1	Relais sortie contacts secs brûleur allumé		
K2	Relais sortie contacts secs blocage du moteur		
K3	Relais sortie contacts secs « Avertissement » filtre à air		
MV	Moteur du ventilateur		
PA	Pressostat air		
PAF1	Pressostat air filtre à air « Sécurité »		
PAF2	Pressostat air filtre « Avertissement »		
PE	Terre brûleur		
PGMax	Pressostat gaz seuil maximum		
PGMin	Pressostat gaz seuil minimum		
PGVP	Pressostat gaz pour contrôle d'étanchéité		
RS	Bouton de déblocage brûleur		
S2	Sélecteur ON/OFF		
SM1	Servomoteur d'air		
SM2	Servomoteur gaz		
TA	Transformateur d'allumage		
TL	Thermostat / pressostat de limite		
TR	Thermostat / pressostat de réglage		
TS	Thermostat / pressostat de sécurité		



RIELLO S.p.A.
I-37045 Legnago (VR)
Tél. : +39.0442.630111
[http:// www.riello.it](http://www.riello.it)
[http:// www.riello.com](http://www.riello.com)