

F Brûleurs de fioul domestique

Fonctionnement à deux allures progressif ou modulant



| CODE | MODÈLE | TYPE |
|----------|-------------|--------|
| 20169338 | RL 55/M BLU | 969 T |
| 20169330 | RL 85/M BLU | 952 T1 |



Traduction des instructions originales

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Déclarations | 3 |
| 2 | Informations et avertissements généraux | 4 |
| 2.1 | Informations sur le manuel d'instructions | 4 |
| 2.1.1 | Introduction | 4 |
| 2.1.2 | Dangers génériques | 4 |
| 2.1.3 | Autres symboles | 4 |
| 2.1.4 | Livraison de l'équipement et du manuel d'instructions correspondant | 5 |
| 2.2 | Garantie et responsabilité | 5 |
| 3 | Sécurité et prévention | 6 |
| 3.1 | Avant-propos | 6 |
| 3.2 | Formation du personnel | 6 |
| 4 | Description technique du brûleur | 7 |
| 4.1 | Désignation des brûleurs | 7 |
| 4.2 | Modèles disponibles | 7 |
| 4.3 | Données techniques | 8 |
| 4.4 | Données électriques | 8 |
| 4.4.1 | Poids - dimensions indicatives | 8 |
| 4.5 | Dimensions d'encombrement | 9 |
| 4.6 | Matériel fourni | 9 |
| 4.7 | Plages de travail | 10 |
| 4.8 | Chaudière d'essai | 11 |
| 4.9 | Chaudières commerciales | 11 |
| 4.9.1 | Canalisations de fumée | 11 |
| 4.10 | Description du brûleur | 12 |
| 4.11 | Description tableau électrique | 13 |
| 4.12 | Boîte de contrôle RFGO-A23 | 14 |
| 4.13 | Servomoteur (SQN31...) | 15 |
| 5 | Installation | 16 |
| 5.1 | Indications concernant la sécurité pour l'installation | 16 |
| 5.2 | Manutention | 16 |
| 5.3 | Contrôles préliminaires | 16 |
| 5.4 | Position de fonctionnement | 17 |
| 5.5 | Plaque chaudière | 17 |
| 5.6 | Longueur embout | 17 |
| 5.7 | Fixation du brûleur à la chaudière | 18 |
| 5.8 | Position des électrodes | 18 |
| 5.9 | Installation du gicleur | 19 |
| 5.9.1 | Choix du gicleur | 19 |
| 5.10 | Montage du gicleur | 19 |
| 5.11 | Réglage de la tête de combustion | 19 |
| 5.12 | Alimentation en fioul | 20 |
| 5.12.1 | Connexions hydrauliques | 21 |
| 5.12.2 | Schéma circuit hydraulique | 21 |
| 5.13 | Pompe | 22 |
| 5.13.1 | Données techniques | 22 |
| 5.13.2 | Amorçage de la pompe | 22 |
| 5.14 | Connexions électriques | 23 |
| 5.14.1 | Passages des câbles d'alimentation et raccordements externes | 24 |
| 5.15 | Réglage du relais thermique | 24 |
| 5.16 | Rotation du moteur | 24 |
| 6 | Mise en marche, réglage et fonctionnement du brûleur | 25 |
| 6.1 | Indications concernant la sécurité pour la première mise en marche | 25 |
| 6.2 | Allumage du brûleur | 25 |
| 6.3 | Fonctionnement | 25 |
| 6.3.1 | Puissance MAX | 25 |
| 6.3.2 | Puissance MIN | 26 |
| 6.3.3 | Puissances intermédiaires réglage débit air/huile | 26 |
| 6.3.4 | Servomoteur | 27 |
| 6.4 | Réglage des pressostats | 27 |
| 6.4.1 | Pressostat huile | 27 |
| 6.5 | Séquence de fonctionnement du brûleur | 28 |
| 6.5.1 | Démarrage brûleur | 28 |
| 6.5.2 | Fonctionnement de régime | 28 |
| 6.5.3 | Absence d'allumage | 28 |
| 6.5.4 | Extinction du brûleur en marche | 28 |
| 6.6 | Contrôles finals | 28 |
| 7 | Entretien | 29 |
| 7.1 | Indications concernant la sécurité pour l'entretien | 29 |
| 7.2 | Programme d'entretien | 29 |
| 7.2.1 | Fréquence d'entretien | 29 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 7.2.2 | Contrôle et nettoyage | 29 |
| 7.2.3 | Composants de sécurité | 30 |
| 7.3 | Ouverture du brûleur..... | 31 |
| 7.4 | Fermeture du brûleur..... | 31 |
| 8 | Indicateur LED et fonction spéciale | 32 |
| 8.1 | Description lampes LED | 32 |
| 8.2 | Fonction Check Mode..... | 32 |
| 8.3 | Condition de déblocage ou arrêt d'urgence du contrôle flamme | 32 |
| 8.4 | Lampes LED : état de fonctionnement du brûleur | 33 |
| 9 | Inconvénients - Causes - Remèdes signalés par les indicateurs à LED | 34 |

1 Déclarations**Déclaration de conformité d'après ISO/CEI 17050-1**

Ces produits sont conformes aux Normes Techniques suivantes:

- EN 12100
- EN 267

Conformément aux dispositions des Directives Européennes:

| | | |
|-----|------------|---------------------------------|
| MD | 2006/42/CE | Directive Machines |
| LVD | 2014/35/UE | Directive Basse Tension |
| EMC | 2014/30/UE | Compatibilité électromagnétique |

La qualité est garantie grâce à un système de qualité et de gestion certifié conforme à ISO 9001:2015.

2 Informations et avertissements généraux

2.1 Informations sur le manuel d'instructions

2.1.1 Introduction

Le manuel d'instructions fourni avec le brûleur :

- fait partie intégrante et fondamentale du produit et ne doit jamais être séparé de ce dernier. Il doit toujours être conservé avec soin pour pouvoir être consulté au besoin et il doit accompagner le brûleur si celui-ci doit être cédé à un autre propriétaire ou utilisateur, ou bien s'il doit être déplacé sur une autre installation; s'il a été endommagé ou égaré, demander une autre copie au Service Technique Après-vente le plus proche ;
- a été réalisé pour être utilisé par du personnel compétent ;
- donne des indications et des informations importantes sur la sécurité de l'installation, la mise en fonction, l'utilisation et l'entretien du brûleur.

Symboles utilisés dans le manuel

Dans certaines parties du manuel on trouve des signaux triangulaires indiquant le DANGER. Faire très attention car ils signalent des situations de danger potentiel.

2.1.2 Dangers génériques

Il existe **3 niveaux** de danger, comme indiqué ci-après.



DANGER

Niveau de danger le plus élevé !

Ce symbole indique les opérations qui causent des lésions graves ou mortelles, ou bien des risques à long terme pour la santé, si elles ne sont pas effectuées correctement.



ATTENTION

Ce symbole indique les opérations qui peuvent causer des lésions graves ou mortelles, ou bien des risques à long terme pour la santé, si elles ne sont pas effectuées correctement.



PRÉCAUTION

Ce symbole indique les opérations qui peuvent causer des dommages aux personnes ou à la machine, si elles ne sont pas effectuées correctement.

2.1.3 Autres symboles



DANGER

DANGER COMPOSANTS SOUS TENSION

Ce symbole indique les opérations qui comportent des secousses électriques aux conséquences mortelles, si elles ne sont pas effectuées correctement.



DANGER MATÉRIEL INFLAMMABLE

Ce symbole indique la présence de substances inflammables.



RISQUE DE BRÛLURE

Ce symbole indique un risque de brûlure à haute température.



RISQUE D'ÉCRASEMENT DES MEMBRES

Ce symbole fournit les indications des organes en mouvement : risque d'écrasement des membres.



ATTENTION ORGANES EN MOUVEMENT

Ce symbole fournit les indications pour éviter le rapprochement des membres aux organes mécaniques en mouvement ; risque d'écrasement.



DANGER D'EXPLOSION

Ce symbole fournit les indications de lieux où pourraient être présentes des atmosphères explosives. Par atmosphère explosive, on entend un mélange avec l'air, à des conditions atmosphériques, de substances inflammables à l'état de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans lequel, après l'allumage, la combustion se propage à l'ensemble du mélange imbrûlé.



DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Ces symboles distinguent l'équipement à porter et la tenue de l'opérateur dans le but de le protéger des risques menaçant la sécurité et la santé dans le déroulement de l'activité de travail.



OBLIGATION DE MONTER LE CAPOT ET TOUS LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION

Ce symbole signale l'obligation de remonter le capot et tous les dispositifs de sécurité et de protection du brûleur après des opérations d'entretien, de nettoyage ou de contrôle.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce symbole donne des indications pour utiliser la machine en respectant l'environnement.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce symbole fournit des informations importantes à prendre en considération.



Ce symbole indique qu'il s'agit d'une liste.

Abréviations utilisées

| | |
|-------|----------|
| Chap. | Chapitre |
| Fig. | Figure |
| P. | Page |
| Sect. | Section |
| Tab. | Tableau |

2.1.4 Livraison de l'équipement et du manuel d'instructions correspondant

Lors de la livraison de l'équipement, il faut que :

- Le fournisseur de l'équipement livre à l'utilisateur le manuel d'instructions correspondant, en l'avertissant qu'il doit être conservé dans le local d'installation du générateur de chaleur.
- Le manuel d'instructions contient les données suivantes :
 - le numéro de série du brûleur ;

.....

- l'adresse et le numéro de téléphone du centre d'assistance à la clientèle le plus proche ;

.....

.....

.....

- Le fournisseur de l'équipement doit informer l'utilisateur avec précision sur les points suivants :
 - l'utilisation de l'équipement,
 - les essais supplémentaires éventuellement nécessaires avant d'activer l'équipement,
 - l'entretien et le besoin de faire contrôler l'équipement au moins une fois par an par un représentant du fabricant ou par un technicien spécialisé.
 Pour garantir un contrôle périodique, le fabricant recommande de stipuler un contrat d'entretien.

2.2 Garantie et responsabilité

Le fabricant garantit ses produits neufs à compter de la date d'installation conformément aux normes en vigueur et/ou en accord avec le contrat de vente. Lors de la première mise en marche, il est indispensable de contrôler si le brûleur est complet et en bon état.



ATTENTION

L'inobservance des indications de ce manuel, l'utilisation négligente, l'installation incorrecte et la réalisation de modifications sans autorisation sont toutes des causes d'annulation de la garantie sur le brûleur de la part de du fabricant.

En particulier, les droits à la garantie et à la responsabilité sont annulés en cas de dommages à des personnes et/ou des choses, si ces dommages sont dus à l'une ou plusieurs des causes suivantes :

- installation, mise en marche, utilisation ou entretien incorrects du brûleur ;
- utilisation inappropriée, erronée ou irraisonnée du brûleur ;
- intervention de personnel non autorisé ;
- réalisation de modifications sur l'appareil sans autorisation ;
- utilisation du brûleur avec des dispositifs de sécurité défectueux, appliqués incorrectement et/ou qui ne fonctionnent pas ;
- installation de composants supplémentaires n'ayant pas été mis à l'essai avec le brûleur ;
- alimentation du brûleur avec des combustibles inadéquats ;
- défauts dans le système d'alimentation en combustible ;
- utilisation du brûleur même après avoir constaté une erreur et/ou une anomalie ;
- réparations et/ou révisions effectuées de manière incorrecte ;
- modification de la chambre de combustion par l'introduction d'inserts empêchant la formation régulière de la flamme tel qu'il a été défini lors de la fabrication de l'appareil ;
- surveillance et entretien insuffisants et inappropriés des composants du brûleur soumis plus fréquemment à l'usure ;
- utilisation de composants non d'origine, soit des pièces détachées, des kits, des accessoires et des éléments en option ;
- causes de force majeure.

Le constructeur décline, en outre, toute responsabilité pour le non-respect des instructions de ce manuel.

3 Sécurité et prévention

3.1 Avant-propos

Les brûleurs ont été conçus et réalisés conformément aux normes et directives en vigueur, en appliquant les règles techniques de sécurité connues et en prévoyant toutes les situations de danger potentielles.

Il est toutefois nécessaire de tenir compte du fait d'une utilisation imprudente et maladroite de l'appareil peut provoquer des situations de danger de mort pour l'utilisateur ou les tiers, ainsi que des dommages au brûleur ou aux autres biens. La distraction, la négligence et un excès de confiance sont souvent la cause d'accidents ; tout comme peuvent l'être la fatigue et l'état de somnolence.

Il est nécessaire de prendre en considération ce qui suit :

- Le brûleur doit être destiné exclusivement à l'utilisation pour laquelle il est expressément prévu. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et donc dangereuse.

Notamment :

il peut être appliqué à des chaudières à eau, à vapeur, à huile diathermique et sur d'autres dispositifs expressément prévus par le fabricant ;

le type et la pression du combustible, la tension et la fréquence du courant électrique d'alimentation, le débit maximum et minimum auquel le brûleur est réglé, la pressurisation de la chambre de combustion, les dimensions de la chambre de combustion, la température ambiante doivent se trouver dans les valeurs limite indiquées dans le manuel d'instructions.

- Il est interdit de modifier le brûleur pour altérer ses prestations et sa finalité.
- L'utilisation du brûleur doit se faire dans des conditions de sécurité technique parfaites. Tout dérangement éventuel pouvant compromettre la sécurité doit être éliminé le plus rapidement possible.
- Il est interdit d'ouvrir ou d'altérer les composants du brûleur, exception faite des pièces prévues lors de l'entretien.
- Les seules pièces pouvant être remplacées sont celles désignées par le constructeur.



ATTENTION

Le producteur garantit la sécurité du bon fonctionnement uniquement si tous les composants du brûleur sont intègres et correctement positionnés.

3.2 Formation du personnel

L'utilisateur est la personne, ou l'organisme ou la société qui a acheté la machine et dont l'intention est de l'utiliser conformément aux usages pour lesquels elle a été réalisée. C'est lui qui a la responsabilité de la machine et de la formation des personnes qui travaillent dessus.

L'utilisateur :

- s'engage à confier l'appareil uniquement à du personnel qualifié et formé à cette finalité ;
- s'engage à informer convenablement son personnel sur l'application et le respect des prescriptions de sécurité. Dans ce but, il s'engage afin que chacun connaisse les instructions d'utilisation et les prescriptions de sécurité correspondant à son poste ;
- Le personnel doit respecter toutes les indications de danger et précaution présentes sur l'appareil.
- Le personnel ne doit pas réaliser de sa propre initiative d'opérations ou interventions n'étant pas de sa compétence.
- Le personnel a l'obligation de signaler à son responsable tout problème ou danger rencontré.
- Le montage de pièces d'autres marques et toute modification éventuelle peuvent changer les caractéristiques de l'appareil et donc porter atteinte à sa sécurité d'utilisation. Le constructeur décline donc toute responsabilité pour tous les dommages pouvant surgir à cause de l'utilisation de pièces non originales.


En outre :



- il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées aient accès à l'appareil ;
- il doit informer le Constructeur s'il constate des défauts ou dysfonctionnements des systèmes de prévention des accidents, ainsi que toute situation de danger potentiel ;
- le personnel doit toujours porter les équipements de protection individuelle prévus par la législation et suivre les indications du manuel.

4 Description technique du brûleur

4.1 Désignation des brûleurs



4.2 Modèles disponibles

| Désignation | Tension | Démarrage | Code |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| RL 55/M BLU | 3/230-400/50 | Direct | 20169338 |
| RL 85/M BLU | 3/230-400/50 | Direct | 20169330 |

4.3 Données techniques

| Modèle | | | RL 55/M BLU | RL 85/M BLU |
|---------------------------------|------|--------------------|--|-------------|
| Type | | | 969 T | 952 T1 |
| Puissance ⁽¹⁾ | Max. | kW | 356 - 712 | 594 - 1023 |
| | | Mcal/h | 307 - 614 | 512 - 882 |
| | kg/h | 30 - 60 | 50 - 86,2 | |
| | Min. | kW | 190 - 356 | 223 - 594 |
| | | Mcal/h | 164 - 307 | 192 - 512 |
| | | kg/h | 16 - 30 | 18,8 - 50 |
| Combustible | | | Fioul | |
| - pouvoir calorifique inférieur | | kWh/kg | 11,86 | |
| | | Mcal/kg | 10,2 (10 200 kcal/kg) | |
| - densité | | kg/dm ³ | 0,82 - 0,85 | |
| - viscosité à 20 °C | | mm ² /s | max 6 (1,5 °E - 6 cSt) | |
| Fonctionnement | | | <ul style="list-style-type: none"> Intermittent (min. 1 arrêt toutes les 24 heures). Deux allures progressives (modulant avec kit) | |
| Gicleur | | nombre | 1 (gicleur avec retour) | |
| Emploi standard | | | Chaudières : à eau, à vapeur, à huile diathermique | |
| Température ambiante | | °C | 0 - 40 | |
| Température d'air comburant | | °C max | 60 | |
| Pompe débit (à 20 bars) | | kg/h | 163 | |
| plage de pression | | bar | 10 - 21 | |
| température combustible | | °C max. | 90 | |
| Indice de protection | | | IP 44 | |
| Niveau de bruit ⁽²⁾ | | | | |
| Pression sonore | | dBA | 78,5 | 78,5 |
| Puissance sonore | | | 89,5 | 89,5 |

Tab. A

- (1) Conditions de référence : Température ambiante 20° C - Température du combustible 15° C - Pression barométrique 1 013 mbars - Altitude 0 m s.n.m.
 (2) Pression sonore mesurée dans le laboratoire de combustion du constructeur, avec le brûleur fonctionnant sur la chaudière d'essai, à la puissance maximale. La puissance sonore est mesurée grâce à la méthode en « champ libre », prévue par la norme EN 15036, et conformément à la précision de mesure « Précision : Category 3 », comme décrit par la Norme EN ISO 3746.

4.4 Données électriques

| Modèle | | RL 55/M BLU | RL 85/M BLU | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|------|
| Alimentation électrique | | 230 - 400 ~ +/-10% 50 - triphasée | | |
| Moteur électrique IE3 | tr/min | 2910 | 2890 | |
| | W | 1800 | 2200 | |
| | V | 230/400 | 230/400 | |
| | A | 6.9/4 | 8/4.6 | |
| Transformateur d'allumage | | 230 V - 2 x 5 kV 1.9 A - 30 mA | | |
| Puissance électrique absorbée | | W max | 2500 | 2900 |

Tab. B

4.4.1 Poids - dimensions indicatives

Le poids du brûleur complet (emballage inclus) est indiqué dans le Tab. C.

| Modèle | kg |
|-------------|----|
| RL 55/M BLU | 65 |
| RL 85/M BLU | 70 |


Tab. C

4.5 Dimensions d'encombrement

L'encombrement du brûleur est indiqué dans la Fig. 1.

L'encombrement du brûleur ouvert est indiqué par la cote I.

Garder à l'esprit que lors de l'inspection de la tête de combustion, le brûleur doit être ouvert donc il faut faire reculer la partie arrière sur les glissières.

**Fig. 1**

| mm | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RL 55/M BLU | 705 | 338 | 367 | 555 | 680 | 365 | 189 | 430 | 951 |
| RL 85/M BLU | 705 | 338 | 367 | 555 | 680 | 365 | 189 | 430 | 951 |

Tab. D**4.6 Matériel fourni**

Le brûleur est fourni équipé de :

| | |
|---|------|
| Tuyaux flexibles | N. 2 |
| Joint pour tuyaux flexibles | N. 2 |
| Mamelons pour tuyaux flexibles | N. 2 |
| Écran isolant | N. 1 |
| Vis M12 x 35 pour fixer la bride du brûleur à la chaudière .. | N. 4 |
| Catalogue pièces détachées | N. 1 |
| Instructions | N. 1 |

4.7 Plages de travail

La puissance du brûleur en marche varie entre :

- une **PUISSANCE MINIMALE** : zone A ;
- une **PUISSANCE MAXIMALE** : zone B.

Diagrammes (Fig. 2) :

Axe horizontal : Puissance du brûleur

Axe vertical : Pression chambre de combustion


On obtient le point de travail en traçant une ligne verticale de la puissance souhaitée et une ligne horizontale de la pression correspondante en chambre de combustion. Le point de rencontre des deux droites est le point de service qui doit rester dans les limites de la zone A, pour la puissance MINIMALE, et dans les limites de la zone B, pour la puissance MAXIMALE.



ATTENTION

La **PLAGE DE PUISSANCE** a été obtenue à la température ambiante de 20 °C, à la pression barométrique de 1013 mbar (environ 0 m s.n.m.) et avec la tête de combustion réglée comme indiqué à la page 19.

RL 55/M BLU



RL 85/M BLU




Fig. 2

4.8 Chaudière d'essai

L'accouplement brûleur-chaudière ne pose aucun problème si la chaudière est homologuée CE et les dimensions de sa chambre de combustion sont proches de celles indiquées sur le diagramme (Fig. 3).

Par contre, si le brûleur doit être monté sur une chaudière non homologuée CE et/ou dont les dimensions de la chambre de combustion sont nettement inférieures à celles indiquées sur le schéma, consulter les fabricants.

Les plages de puissance ont été obtenues à partir de chaudières d'essai spéciales, selon la norme EN 276.

La Fig. 3 indique le diamètre et la longueur de la chambre de combustion d'essai.

Exemple :

Débit 65 kg/h : diamètre 60 cm - longueur 2 m.

RAPPORT DE MODULATION

Le rapport de modulation, mesuré dans les chaudières d'essai selon la norme (EN 267 pour le fioul), est de 2:1.




Fig. 3

4.9 Chaudières commerciales



Les brûleurs RL 55-85/M BLU sont exclusivement destinés aux chambres de combustion de dimensions minimales conformes à la norme EN 304, avec sortie de fumées par le fond, par exemple trois circulations de fumée (non chaudières à inversion de fumées), accessibles par une porte.

Épaisseur maximale de la paroi avant de la chaudière : 250 mm, voir Fig. 4.




Fig. 4

4.9.1 Canalisations de fumée


Certaines normes fournissent des lignes directrices pour l'installation correcte des canalisations de fumée qui relie la chaudière au conduit de fumée ou à la cheminée.

Dans tous les cas, il est recommandé de suivre les instructions suivantes :

- les canalisations de fumée doivent toujours et exclusivement avoir une tendance ascensionnelle ;
- les changements de direction ne doivent être effectués qu'à l'aide d'éléments courbes ;
- l'angle formé entre l'axe de la section terminale d'entrée et l'axe du conduit de fumée ou de la cheminée ne doit pas dépasser 45°.


4.10 Description du brûleur

- 1 Électrodes d'allumage
- 2 Capteur flamme
- 3 Tête de combustion
- 4 Vis de réglage de la tête de combustion
- 5 Vis de fixation du ventilateur à la bride
- 6 Pressostat huile
- 7 Manomètre de pression de retour du gicleur
- 8 Pompe
- 9 Entrée d'air dans le ventilateur
- 10 Volet d'air
- 11 Prise de pression ventilateur
- 12 Bride de fixation à la chaudière
- 13 Disque de stabilité flamme
- 14 Servomoteur, commande le variateur de débit du combustible et le volet d'air.



Lors de l'arrêt du brûleur ce volet d'air est totalement fermé pour réduire au minimum les dispersions de chaleur de la chaudière dues au tirage de la cheminée qui aspire l'air par la bouche d'aspiration du ventilateur.

- 15 Glissières pour ouverture du brûleur et inspection de la tête de combustion
- 16 Moteur électrique
- 17 Rallonges pour glissières 15)
- 18 Boîte de contrôle électrique avec signal lumineux de blocage et bouton de déblocage
- 19 Viseur de flamme
- 20 Groupe vannes avec variateur pression retour gicleur



Il existe deux possibilités de blocage du brûleur :

Blocage boîte de contrôle : l'allumage du bouton de la boîte de contrôle 18)(Fig. 5) signale que le brûleur s'est bloqué.

Pour le débloquer, appuyer sur le bouton.

Blocage du moteur : pour débloquer, appuyer sur le bouton du relais thermique 2)(Fig. 6 à la page 13).

Fig. 5

4.11 Description tableau électrique




Fig. 6

- 1 Un interrupteur pour :
fonctionnement automatique - manuel - éteint
Un bouton pour :
augmentation - diminution de puissance
- 2 Contacteur moteur et relais thermique avec bouton de déblocage
- 3 Bornier pour le branchement électrique
- 4 Socle boîte de contrôle
- 5 Passe-câbles pour branchements électriques externes aux soins de l'installateur
- 6 Transformateur d'allumage
- 7 Relais
- 8 Bornier pour détecteur de flamme
- 9 Bobines vannes huile

4.12 Boîte de contrôle RFGO-A23

Notes importantes



ATTENTION

Pour éviter des accidents et des dommages matériels ou environnementaux, se tenir aux prescriptions suivantes !

La boîte de contrôle est un dispositif de sécurité ! Éviter de l'ouvrir, de la modifier ou de forcer son fonctionnement. Le Fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé par une intervention non autorisée !

- Toutes les interventions (opérations de montage, installation et assistance, etc.) doivent être réalisées par un personnel qualifié.
- Avant toute modification du câblage dans la zone de raccordement de la boîte de contrôle, isoler complètement l'appareil de l'alimentation de réseau (séparation omnipolaire).
- La protection contre les risques d'électrocution de la boîte de contrôle et de tous les composants électriques branchés est assurée par un montage correct.
- Avant toute intervention (opérations de montage, installation et assistance, etc.), vérifier que le câblage soit en règle et que les paramètres soient correctement définis, puis effectuer les contrôles de sécurité.
- Les chutes et les chocs peuvent influencer négativement sur les fonctions de sécurité. Dans ce cas, il ne faut pas mettre en marche la boîte de contrôle, même si elle ne présente pas de dommages évidents.

Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, respecter également les instructions suivantes :

- éviter les conditions pouvant favoriser la formation de condensation et d'humidité. Dans le cas contraire, avant de rallumer, vérifier si la boîte de contrôle est totalement et parfaitement sèche !
- Éviter l'accumulation de charges électrostatiques qui, au contact, peuvent endommager les composants électroniques de la boîte de contrôle.

Utilisation

La boîte de contrôle est un système de contrôle et de supervision des brûleurs à air soufflé de moyenne et grande capacité.

Si elle est utilisée avec une électrode de détection de flamme, le système peut être considéré à service permanent, alors qu'avec l'utilisation de capteurs UV, son service devient intermittent avec demande d'arrêt et de redémarrage au moins 1 fois toutes les 24 heures.

Notes concernant l'installation

- Vérifier si les branchements électriques à l'intérieur de la chaudière sont conformes aux règles de sécurité nationales et locales.
- Ne pas confondre les conducteurs sous tension avec ceux qui sont neutres.
- Veiller à ce que les fils reliés ne puissent entrer en contact avec les bornes adjacentes. Utiliser des bornes adaptées.
- Disposer les câbles d'allumage haute tension séparément, à la plus grande distance possible de la boîte de contrôle et des autres câbles.
- Durant le câblage de l'unité, procéder de sorte que les câbles de tension de secteur AC 230 V suivent un parcours séparé de celui des câbles à basse tension, pour éviter les risques d'électrocution.



Fig. 7

Données techniques

| | |
|------------------------------|--|
| Tension secteur | AC 230 V -15 % / +10 % |
| Fréquence du réseau | 50 / 60 Hz |
| Fusible primaire (externe) | Se référer à l'installation électrique |
| Poids | 1.1 kg environ |
| Absorption de puissance | environ 7 V AC@ |
| Indice de protection | IP40 |
| Classe de sécurité | II |
| Conditions environnementales | |
| Fonctionnement | DIN EN 60721-3-1 |
| Conditions climatiques | Classe 1K2 |
| Conditions mécaniques | Classe 1M2 |
| Plage de température | -50...+85 °C |
| Humidité | < 90% H.r (sans condensats) |

Tab. E

Branchement électrique du détecteur de flamme

Il est important que la transmission des signaux soit pratiquement absente de perturbations et parasites :

- Séparer toujours les câbles du détecteur des autres câbles :
 - La réactance capacitive de la ligne réduit la grandeur du signal de flamme.
 - Utiliser un câble séparé.
- Respecter les longueurs prescrites pour les câbles.
- La sonde d'ionisation n'est pas protégée contre les risques d'électrocution. La sonde d'ionisation branchée sur le réseau électrique doit être protégée contre le contact accidentel.
- Monter l'électrode d'allumage et la sonde d'ionisation de manière à ce que l'étincelle d'allumage ne puisse former un arc sur la sonde (risque de surtension).

4.13 Servomoteur (SQN31...)

Notes importantes



ATTENTION

Pour éviter des accidents et des dommages matériels ou environnementaux, s'en tenir aux prescriptions suivantes !

Éviter d'ouvrir, modifier ou forcer les actionneurs.

- Toutes les interventions (opérations de montage, installation et assistance, etc.) doivent être réalisées par un personnel qualifié.
- Avant d'effectuer des modifications sur le câblage de la zone de branchement du servomoteur, isoler complètement le dispositif de contrôle du brûleur de la tension secteur (séparation omnipolaire).
- Pour éviter des risques d'électrocution, protéger adéquatement les bornes de raccordement et fixer correctement l'enveloppe.
- Vérifier si le câblage est en règle.
- Les chutes et les chocs peuvent influencer négativement sur les fonctions de sécurité. Dans ce cas-là, il ne faut pas mettre en marche le servomoteur, même si celui-ci ne présente pas de dommages évidents.

Notes concernant le montage

- Garantir le respect des règles de sécurité nationales applicables.
- Durant le montage du servomoteur et le branchement du volet, les engrenages peuvent être désengagés au moyen d'un levier, ce qui permettra un réglage plus facile de l'arbre moteur dans les deux sens de rotation.



20160309

Fig. 8

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension de fonctionnement | AC 220...240 V - 15 % / +10 % AC 100...110 V - 15 % / +10 % |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz ± 6 % |
| Capacité de commutation des interrupteurs de fin de course et auxiliaires | 10 (3) A, AC 24...250 V |
| Positionnement angulaire | jusqu'à 160° (fin d'échelle) |
| Position de montage | facultative |
| Indice de protection | IP 54, DIN 40050 |
| Classe de sécurité | I |
| Poids | 0,8 kg environ |
| Moteur actionneur | moteur synchrone |
| Absorption de puissance | 6,5 VA |
| Conditions environnementales : | |
| Fonctionnement | DIN EN 60 721-3-1 |
| Conditions climatiques | Classe 1K2 |
| Conditions mécaniques | Classe 1M2 |
| Plage de température | -20...+60 °C |
| Humidité | < 95% HR |

Tab. F

5 Installation

5.1 Indications concernant la sécurité pour l'installation

Après avoir nettoyé soigneusement autour de la zone où le brûleur doit être installé et avoir bien éclairé le milieu, effectuer les opérations d'installation.



Toutes les opérations d'installation, entretien et démontage doivent être absolument effectuées avec l'alimentation électrique coupée.



ATTENTION

L'installation du brûleur doit être effectuée par le personnel autorisé, selon les indications reportées dans ce manuel et conformément aux normes et dispositions en vigueur.



DANGER

L'air comburant présent dans la chaudière doit être dépourvu de mélanges dangereux (ex. : chlorure, fluorure, halogène) ; si présents, il est conseillé d'effectuer encore plus fréquemment le nettoyage et l'entretien.

5.2 Manutention

L'emballage du brûleur comprend une plate-forme en bois, qui permet de le manutentionner avec un chariot transpalettes ou un chariot élévateur à fourche lorsqu'il est encore emballé.



ATTENTION

Les opérations de manutention du brûleur peuvent être très dangereuses si on ne prête pas une grande attention : éloigner les personnes non autorisées ; contrôler l'intégrité et l'aptitude des moyens dont on dispose.

Il est nécessaire de s'assurer que la zone où l'on se déplace n'est pas encombrée et qu'il y a suffisamment d'espace pour s'échapper en cas de danger si le brûleur tombe par exemple.

Pendant la manutention, ne pas tenir la charge à plus de 20-25 cm du sol.



Après avoir placé le brûleur près du lieu d'installation, éliminer complètement tous les résidus d'emballage en les triant par type de matériau.



PRÉCAUTION

Avant d'effectuer les opérations d'installation, nettoyer avec soin la zone autour du lieu d'installation du brûleur.

5.3 Contrôles préliminaires

Contrôle de la fourniture



PRÉCAUTION

Après avoir déballé tous les éléments, contrôler leur bon état. En cas de doute, ne pas utiliser le brûleur et s'adresser au fournisseur.



Les éléments qui composent l'emballage (cage de bois ou boîte en carton, clous, agrafes, sachets en plastique etc.) ne doivent pas être abandonnés car ce sont des sources potentielles de danger et de pollution, ils doivent être ramassés et déposés dans les lieux prévus à cet effet.

Contrôler la plaque d'identification du brûleur, sur laquelle les données suivantes sont indiquées :

- le modèle (A) (Fig. 9) et le type du brûleur (B) ;
- l'année de construction codée (C) ;
- le numéro de série (D) ;
- la puissance électrique absorbée (E) ;
- les types de combustibles d'utilisation et les pressions d'alimentation correspondantes (F) ;
- les données de puissance minimale et maximale possibles du brûleur (G) (voir Plage de puissance).

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| R.B.L. | A | | G | |
| B | | C | | |
| D | | E | | |
| F | | | | |
| RIELLO S.p.A. I-37045 Legnago (VR) | | | | |

S9762

Fig. 9



ATTENTION

L'absence de plaque d'identification ou le fait de l'enlever ou de l'altérer ne permet pas d'identifier correctement le brûleur et rend les opérations d'installation et d'entretien difficiles.

5.4 Position de fonctionnement



- Le brûleur n'est prévu que pour fonctionner dans les positions **1, 2, 3 et 4** (Fig. 10).
- L'installation **1** est conseillée car c'est la seule qui permet de réaliser l'entretien comme décrit ci-dessous dans ce manuel.
- Les installations **2, 3 et 4** permettent au brûleur de fonctionner mais rendent les opérations d'entretien et d'inspection de la tête de combustion plus difficiles.



- Tout autre positionnement risque de compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.
- L'installation **5** est interdite pour des raisons de sécurité.




Fig. 10

5.5 Plaque chaudière

Percer la plaque de fermeture de la chambre de combustion comme indiqué dans la (Fig. 11). La position des trous filetés peut être tracée en utilisant l'écran isolant fourni avec le brûleur.

| mm | A | B | C |
|-------------|-----|---------|------|
| RL 55/M BLU | 195 | 275-325 | M 12 |
| RL 85/M BLU | 195 | 275-325 | M 12 |

Tab. G




Fig. 11

5.6 Longueur embout

La longueur de l'embout doit être choisie selon les indications du fabricant de la chaudière, et elle doit toujours être supérieure à l'épaisseur de la porte de la chaudière, matériau réfractaire compris. Les longueurs L (mm) disponibles sont :

| Embout 9) | RL 55/M BLU | RL 85/M BLU |
|-----------|-------------|-------------|
| | 365 | 365 |

Tab. H

Pour les chaudières avec circulation des fumées sur l'avant 12), ou avec chambre à inversion de flamme, réaliser une protection en matériau réfractaire 10), entre le réfractaire de la chaudière 11) et l'embout 9).

La protection doit autoriser l'extraction de l'embout.

Pour les chaudières avec la partie avant refroidie avec de l'eau, le revêtement réfractaire 10)-11)(Fig. 12) n'est pas nécessaire, sauf demande expresse du fabricant de la chaudière.




Fig. 12

5.7 Fixation du brûleur à la chaudière



Prévoir un système de levage adapté.




Faire attention aux gouttes de combustible qui peuvent couler en dévissant.

Démonter l'embout 9)(Fig. 13) du brûleur 6)(Fig. 13) :

- desserrer les 4 vis 3) et enlever le capot 1) ;
- retirer les vis 2) des deux glissières 5) ;
- retirer les 2 vis 4) de fixation du brûleur 6) à la bride 7).
- sortir l'embout 9) complet de bride 7) et de glissières 5).

Fixer la bride 7)(Fig. 13) à la plaque de la chaudière en intercalant le joint 8)(Fig. 13) fourni.

Utiliser aussi les 4 vis fournies avec l'équipement après en avoir protégé le filetage avec des produits anti-grippage.



20175868

Fig. 13



ATTENTION


L'étanchéité brûleur-chaudière doit être hermétique.

5.8 Position des électrodes



ATTENTION

Contrôler que les électrodes soient positionnées comme sur la Fig. 14, selon les dimensions indiquées.



20138929

Fig. 14

5.9 Installation du gicleur

Le brûleur est conforme aux exigences d'émission prévues par la norme EN 267.

Pour garantir la continuité des émissions, il faut utiliser les buses conseillées et/ou alternatives indiquées par Riello dans les instructions et les avertissements.



PRÉCAUTION

L'utilisation de gicleurs différents de ceux prescrits par Riello S.p.A. et un mauvais entretien périodique peuvent comporter l'inobservance des limites d'émission prévues par les normes en vigueur et, dans des cas extrêmes, le risque potentiel de dommages matériels ou corporels.

Il est entendu que ces dommages provoqués par l'inobservance des prescriptions contenues dans ce manuel ne seront en aucun cas attribuables au fabricant.



ATTENTION

Il est conseillé de remplacer le gicleur une fois par an lors de l'entretien périodique.

5.9.1 Choix du gicleur

Voir le diagramme (Fig. 26 à la page 25).

Au cas où on voudrait avoir un débit intermédiaire entre les deux valeurs indiquées sur le diagramme (Fig. 26 à la page 25), choisir le gicleur avec un débit supérieur.

La réduction de débit sera obtenue avec le variateur de pression.

GICLEURS CONSEILLÉS :

- RL 55/M BLU :
Bergonzo type A3 - angle 60°
- RL 85/M BLU :
Bergonzo type A3 - angle 60°

5.10 Montage du gicleur

À ce stade de l'installation le brûleur est encore séparé de l'embout ; il est donc possible de monter le gicleur en desserrant les grains 1)(Fig. 15) et en enlevant l'hélice de turbulence 2)(Fig. 15).

Ne pas utiliser des produits pour l'étanchéité : joints, ruban ou mastics. Faire attention à ne pas abîmer ou rayer le logement d'étanchéité du gicleur.

Remonter ensuite le brûleur 3)(Fig. 16) sur les glissières 2) et le faire glisser jusqu'à la bride 5), **en le soulevant légèrement pour éviter que le disque de stabilité de la flamme bute contre l'embout.**

Visser les vis 1) sur les glissières 2) et la vis 4) de fixation du brûleur à la bride.

S'il était nécessaire de remplacer le gicleur une fois que le brûleur a déjà été installé sur la chaudière, procéder comme suit :

- ouvrir le brûleur sur les glissières 2)(Fig. 16) comme la (Fig. 12 à la page 17) le montre.



ATTENTION

- Ne pas utiliser des produits pour l'étanchéité : joints, ruban ou mastics.
- Faire attention à ne pas abîmer ou rayer le logement d'étanchéité du gicleur.
- Le serrage du gicleur doit être énergique mais sans atteindre l'effort maximum réalisable avec la clé.




Fig. 15




Fig. 16

5.11 Réglage de la tête de combustion

Il est conseillé de régler la tête de combustion sur l'encoche 3, comme illustré sur la Fig. 17.

Tourner la vis 4) jusqu'à ce que l'encoche 3 corresponde au plan avant de la bride 5).




Fig. 17

5.12 Alimentation en fioul



Risque d'explosion en raison de la fuite de combustible en présence de sources inflammables.

Précautions : éviter les chocs, les frottements, les étincelles, la chaleur.

Vérifier la fermeture du robinet d'arrêt du combustible, avant d'effectuer une quelconque intervention sur le brûleur.



ATTENTION

L'installation de la ligne d'alimentation en combustible doit être effectuée par le personnel habilité, conformément aux normes et dispositions en vigueur.

Le brûleur est muni d'une pompe auto-aspirante et par conséquent, dans les limites indiquées dans le tableau, il est en mesure de s'alimenter tout seul.

Circuit à double tuyau (Fig. 18)

Le brûleur est muni d'une pompe auto-aspirante et par conséquent, dans les limites indiquées dans le tableau, il est en mesure de s'alimenter tout seul.

Cuve située plus haut que le brûleur A

Il convient que la cote P ne dépasse pas 10 m pour ne pas trop solliciter l'organe d'étanchéité de la pompe et que la cote V ne dépasse pas 4 m pour permettre l'autoamorçage de la pompe, même le réservoir étant presque vide.

Cuve située plus bas que le brûleur B

On ne doit pas dépasser une dépression dans la pompe de 0,45 bar (35 cm Hg). Avec une dépression plus importante, du gaz s'échappe du combustible, la pompe devient bruyante et sa durée de vie diminue.

Il est recommandé de faire arriver le tuyau de retour à la même hauteur que le tuyau d'aspiration ; le désamorçage de la tuyauterie d'aspiration est plus difficile.

Circuit en anneau

Il est constitué d'un conduit partant de la cuve et y revenant, dans lequel une pompe auxiliaire fait circuler le combustible sous pression.

Une dérivation de l'anneau alimente le brûleur.

Ce circuit est nécessaire quand la pompe du brûleur ne parvient pas à s'auto-alimenter parce que la distance et/ou la dénivellation de la cuve sont supérieures aux valeurs indiquées dans le Tab. I.

| + H - H (m) | L (m) | | |
|-------------------|--------|-----|-----|
| | Ø (mm) | | |
| | 12 | 14 | 16 |
| + 4,0 | 71 | 138 | 150 |
| + 3,0 | 62 | 122 | 150 |
| + 2,0 | 53 | 106 | 150 |
| + 1,0 | 44 | 90 | 150 |
| + 0,5 | 40 | 82 | 150 |
| 0 | 36 | 74 | 137 |
| - 0,5 | 32 | 66 | 123 |
| - 1,0 | 28 | 58 | 109 |
| - 2,0 | 19 | 42 | 81 |
| - 3,0 | 10 | 26 | 53 |
| - 4,0 | - | 10 | 25 |

Tab. I




Fig. 18

Légende

- H = Dénivellation pompe - vanne de fond
- L = Longueur tuyauterie
- Ø = Diamètre intérieur du tuyau
- 1 = Brûleur
- 2 = Pompe
- 3 = Filtre
- 4 = Vanne manuelle d'arrêt
- 5 = Conduit d'aspiration
- 6 = Clapet de fond
- 7 = Vanne manuelle à fermeture rapide avec commande à distance (uniquement Italie)
- 8 = Électrovanne d'arrêt (uniquement Italie)
- 9 = Conduit de retour
- 10 = Vanne de retenue (uniquement Italie)

5.12.1 Connexions hydrauliques



- Veiller à la bonne installation des tubes flexibles sur la ligne d'alimentation et de retour de la pompe.

Circuit à double tuyau

Les pompes ont un by-pass qui fait communiquer le retour et l'aspiration.

Elles sont installées sur le brûleur avec le by-pass fermé par la vis 6)(Fig. 20).

Il faut donc raccorder les tubes flexibles à la pompe.

Si on fait fonctionner la pompe avec le retour fermé et la vis de by-pass insérée, la pompe tombe en panne immédiatement.

Retirer les bouchons des prises de raccordement d'aspiration et de retour de la pompe.

Visser à leur place les tubes flexibles avec joints de série.

Disposer les tuyaux de manière à éviter qu'on puisse les écraser avec les pieds, et qu'ils ne soient pas en contact avec des parties chaudes de la chaudière.

Brancher enfin l'autre extrémité des tuyaux flexibles aux conduits d'aspiration et de retour à l'aide des mamelons fournis.



- Lors du montage, ces tubes flexibles ne doivent pas être soumis à des torsions.

Circuit monotube (déconseillé)

Au cas où la pompe serait alimentée par un circuit monotube, il faut :

- déposer la vis 6)(Fig. 20) (by-pass ouvert) avant d'effectuer les raccordements hydrauliques ;
- insérer un dégazeur dans le circuit (voir liste des kits).




Fig. 19

5.12.2 Schéma circuit hydraulique




Fig. 20

- 1 Aspiration de la pompe
- 2 Filtre
- 3 Pompe
- 4 Régulateur de pression
- 5 Prise de pression
- 6 Vis de by-pass
- 7 Retour pompe
- 8 Vanne de sécurité
- 9 Vanne de fonctionnement
- 10 Tuyauterie de refoulement
- 11 Gicleur
- 12 Tuyauterie de retour
- 13 Régulateur de pression
- 14 Excentrique pour régulateur de pression
- 15 Pressostat fioul seuil maximum
- 16 Vanne de retour
- M Manomètre
- V Vacuomètre

5.13 Pompe

5.13.1 Données techniques

| Pompe | | J6 |
|---|------|-----------|
| Débit min. à 20 bars de pression | kg/h | 163 |
| Plage de pression de refoulement | bar | 10 - 21 |
| Dépression max. à l'aspiration | bar | 0,45 |
| Plage de viscosité | cSt | 2,8 - 200 |
| Température max. du fioul | °C | 90 |
| Pression max. à l'aspiration et au retour | bar | 1,5 |
| Calibrage de pression d'usine | bar | 20 |
| Largeur de maille filtre | mm | 0,170 |

Tab. J




Fig. 21

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Aspiration | G 1/2" |
| 2 | Retour | G 1/2" |
| 3 | Raccord manomètre | G 1/8" |
| 4 | Raccord du vacuomètre | G 1/8" |
| 5 | Régulateur de pression | |
| 6 | Vis pour by-pass | |

5.13.2 Amorçage de la pompe

- Avant de mettre le brûleur en marche, s'assurer que le tuyau de retour dans la cuve ne soit pas bouché. Tout obstacle éventuellement présent provoquerait la rupture de l'organe d'étanchéité situé sur l'arbre de la pompe.
- Pour que la pompe puisse s'auto-amorcer, il est indispensable de desserrer la vis 3)(Fig. 21) de la pompe pour vider l'air contenu dans le tuyau d'aspiration.
- Faire démarrer le brûleur en fermant les télécommandes et en plaçant l'interrupteur 1)(Fig. 25 à la page 25) en position « MAN ». Dès que le brûleur démarre, contrôler le sens de rotation de la turbine du ventilateur à travers le viseur de flamme 25).
- Lorsque le fioul sort de la vis 3), la pompe est amorcée. Arrêter le brûleur : interrupteur 1)(Fig. 25 à la page 25) en position « OFF » et visser la vis 3).

Le temps nécessaire pour cette opération dépend du diamètre et de la longueur du tuyau d'aspiration.

Si la pompe ne s'amorce pas au premier démarrage et que le brûleur se bloque, attendre environ 15 s, le débloquer et répéter le démarrage.

Et ainsi de suite. Tous les 5-6 démarrages, attendre pendant 2-3 minutes le refroidissement du transformateur.



ATTENTION

L'opération ci-dessus est possible parce que la pompe quitte l'usine pleine de combustible.

Si la pompe a été vidée, la remplir avec de combustible par le bouchon du vacuomètre avant de la mettre en marche pour éviter les grippages.

Quand la longueur du tuyau d'aspiration dépasse les 20-30 m, remplir le tuyau avec une pompe indépendante.

5.14 Connexions électriques

Informations sur la sécurité pour les branchements électriques



- Les branchements électriques doivent être effectués avec l'alimentation électrique coupée.
- Les branchements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur dans le pays de destination. Se référer aux schémas électriques.
- Le constructeur décline toute responsabilité en cas de modifications ou de raccordements différents de ceux représentés sur les schémas électriques.
- Contrôler si l'alimentation électrique du brûleur correspond à celle figurant sur la plaque d'identification et dans ce manuel.
- Les brûleurs ont été homologués pour le fonctionnement intermittent (FS1).
- Le dispositif de sécurité RFGO fournit deux amplificateurs de flamme intégrés qui en permettent l'utilisation dans les applications avec le capteur UV seul, le capteur FR seul ou les deux (UV+FR).
Le circuit de l'amplificateur FR est soumis constamment à l'auto-contrôle pour en permettre l'utilisation dans les applications demandant un cycle de fonctionnement du brûleur dépassant 24 heures.
Lors de son utilisation en tant que contrôle UV, le système est considéré comme non-permanent, et il demande au moins une recirculation du brûleur toutes les 24 heures.
Normalement, l'arrêt du brûleur est assuré par le thermostat/pressostat de la chaudière.
S'il n'en était pas ainsi, il faudrait appliquer en série aux entrées L-N un interrupteur horaire qui commanderait l'arrêt du brûleur au moins 1 fois toutes les 24 heures. Se référer aux schémas électriques.
- La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que lorsqu'il est correctement branché et mise à la terre, conformément aux normes en vigueur.
Il faut contrôler cette mesure de sécurité, qui est fondamentale. En cas de doutes, faire contrôler l'installation électrique par du personnel agréé.
Ne pas utiliser les tuyaux de gaz comme mise à la terre d'appareils électriques.
- L'installation électrique doit être apte à la puissance maximale absorbée par l'appareil, indiquée sur la plaque et dans le manuel, et notamment il faut s'assurer que la section des câbles soit appropriée pour la puissance absorbée par l'appareil.
- Pour ce qui est de l'alimentation générale de l'appareil depuis le réseau :
 - ne pas utiliser d'adaptateurs, prises multiples, rallonges ;
 - prévoir un interrupteur omnipolaire avec ouverture à trois contacts d'au moins 3 mm (catégorie de surtension III), comme prévu par les normes de sécurité en vigueur.
- Ne pas toucher l'appareil pieds nus ou avec des parties du corps humides ou mouillées.
- Ne pas tirer les câbles électriques.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, nettoyage ou contrôle :



Couper l'alimentation électrique au brûleur, en agissant sur l'interrupteur général de l'installation.



Fermer le robinet d'arrêt du combustible.



Éviter la formation de condensation, de glace et les infiltrations d'eau.

En présence du capot, il faut l'enlever pour effectuer les branchements électriques conformément aux schémas électriques.

Utiliser des câbles flexibles selon la norme EN 60 335-1.

5.14.1 Passages des câbles d'alimentation et raccordements externes

Tous les câbles à brancher à la boîte à bornes 8)(Fig. 22) du brûleur doivent passer par les passe-câbles.

L'utilisation des passe-câbles et des trous prédécoupés peut se faire de plusieurs façons ; à titre d'exemple nous indiquons l'une de ces possibilités :

- | | | |
|---|---------|--------------------------------|
| 1 | Pg 13,5 | alimentation triphasée |
| 2 | Pg 11 | alimentation monophasée |
| 3 | Pg 13,5 | télécommande TL |
| 4 | Pg 9 | Télécommande TR ou sonde (RWF) |
| 5 | Pg 9 | Prédisposition pour embout |
| 6 | Pg 11 | Prédisposition pour embout |
| 7 | Pg 13,5 | Prédisposition pour embout |



Après avoir effectué toutes les opérations d'entretien, nettoyage et contrôle, remonter le capot et tous les dispositifs de sécurité et de protection du brûleur.




Fig. 22

5.15 Réglage du relais thermique

Le relais thermique sert à éviter la détérioration du moteur due à une forte augmentation de l'absorption ou au manque d'une phase.

Pour le réglage 2)(Fig. 23), se référer au tableau reporté dans le schéma électrique (branchements électriques aux soins de l'installateur).

En cas d'intervention du relais thermique, appuyer sur le bouton "RESET" 1) pour le débloquer.

Le bouton de « STOP » 3) ouvre le contact NF (95-96) et arrête le moteur.

En insérant un tournevis dans la fenêtre " TEST/TRIP " 4) et en le déplaçant dans le sens de la flèche (vers la droite), l'essai du relais thermique se produit.




Fig. 23



ATTENTION

Le réarmement automatique peut être dangereux. Cette opération n'est pas prévue dans le fonctionnement du brûleur.

5.16 Rotation du moteur

Quand le brûleur démarre, se positionner devant le ventilateur de refroidissement du moteur et vérifier qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 24).

Dans le cas contraire :

- placer l'interrupteur du brûleur en position « 0 » (éteint) et attendre que la boîte de contrôle exécute la procédure d'extinction.



DANGER

Couper l'alimentation électrique au brûleur, en agissant sur l'interrupteur général de l'installation.

- Inverser les phases sur l'alimentation du moteur triphasée.




Fig. 24

6 Mise en marche, réglage et fonctionnement du brûleur

6.1 Indications concernant la sécurité pour la première mise en marche



La première mise en marche du brûleur doit être effectuée par du personnel habilité, selon les indications de ce manuel et conformément aux normes et dispositions en vigueur.



Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de réglage, de commande et de sécurité.

6.2 Allumage du brûleur

Fermer les télécommandes et placer l'interrupteur 1)(Fig. 25) sur « MAN ».




Fig. 25

6.3 Fonctionnement

Pour obtenir un réglage optimal du brûleur, il faut effectuer l'analyse des gaz d'échappement de la combustion à la sortie de la chaudière.

Les réglages déjà effectués qui ne nécessitent en général d'aucune modification sont :

- Tête de combustion
- Servomoteur, cames I - II - III - IV - V

Il faut au contraire régler en succession :

- 1 puissance MAX. du brûleur ;
- 2 puissance MIN du brûleur ;
- 3 puissances intermédiaires entre les deux.

6.3.1 Puissance MAX

La puissance MAX. doit être choisie dans la plage de puissance à la page 10.

Dans la description précédente, le brûleur est resté allumé, fonctionnant à la puissance minimale.

Appuyer à présent sur le bouton 2)(Fig. 25) « + » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le servomoteur se soit porté à 130°.

Réglage débit du gicleur

Le débit du gicleur change en fonction de la pression du fioul sur le retour de ce dernier.

Le diagramme (Fig. 26) indique cette relation pour les gicleurs Bergonzo type A3 avec pression de refoulement pompe de 20 bars.

Diagramme :

- Axe horizontal : bars, pression retour gicleur
- Axe vertical : kg/h, débit gicleur

REMARQUE :

Avec une pression de refoulement pompe de 20 bars, il est conseillé que la pression sur le retour du gicleur ne dépasse pas 17 bars.

La différence de pression entre refoulement pompe et retour gicleur doit être au moins 3 bars. Avec des différences de pression inférieures, la pression sur le retour du gicleur peut être instable.




Fig. 26

Variateur de pression

La valeur de la pression sur le retour du gicleur est indiquée par le manomètre 1)(Fig. 27).

La pression et le débit du gicleur sont au maximum quand le servomoteur se trouve sur la position de 130°.

On obtient les corrections de pression sur le retour en variant l'excentrique 6)(Fig. 27) et l'écrou avec contre-écrou 4)(Fig. 27).




Fig. 27

- 1 Manomètre de pression de retour du gicleur
- 2 Pressostat huile
- 3 Bague d'arrêt du piston
- 4 Écrou et contre-écrou de réglage du piston
- 5 Vis de réglage de l'excentrique
- 6 Excentrique variable
- 7 Vis de blocage de l'excentrique

REMARQUE :

- Pour un réglage correct, l'excentrique 6) doit travailler sur toute la plage d'excursion du servomoteur (30° ÷ 130°) : à chaque variation du servomoteur doit correspondre une variation de pression.
- Ne jamais porter le piston du variateur en butée : la bague d'arrêt 3)(Fig. 27) détermine la course maximale.
- Une fois le réglage effectué vérifier manuellement, après avoir débloqué le servomoteur (voir page 27), qu'entre 0° et 130° il n'y ait aucun talonnage et que les pressions minimum et maximum correspondent à celles choisies selon le diagramme (Fig. 26 à la page 25).
- Si l'on souhaite vérifier le débit en refoulement du gicleur, ouvrir le brûleur, insérer le gicleur dans un tuyau, simuler l'allumage et procéder au pesage du combustible, aux pressions maximale et minimale.

Si des oscillations de pression sont relevées sur le manomètre 1) au débit maximum du gicleur (pression maximale sur le retour), réduire légèrement la pression sur le retour jusqu'à ce qu'elles disparaissent.

Pour régler l'excentrique, desserrer les vis 7) et agir sur la vis 5) jusqu'à obtenir l'excentricité souhaitée.

En tournant la vis 5) vers la droite, l'excentricité augmente, en augmentant ainsi la différence entre le débit maximal et minimal du gicleur ; en tournant la vis 5) vers la gauche, l'excentricité diminue, en réduisant ainsi la différence entre le débit maximal et minimal du gicleur.

Réglage de l'air

Modifier en progression le profil final de la came 2)(Fig. 28) en agissant sur les vis 3).

- Pour augmenter le débit d'air, serrer les vis.
- Pour diminuer le débit d'air, desserrer les vis.




Fig. 28

- 1 Servomoteur
- 2 Came à profil variable
- 3 Vis de réglage du profil de la came
- 4 Vis de fixation du réglage
- 5 Vis de réglage du profil de la came

6.3.2 Puissance MIN

La puissance MIN. doit être choisie dans la plage de puissance reportée dans la page 10.

Appuyer sur le bouton 2)(Fig. 25 page 25) « diminution puissance » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le servomoteur se soit porté à 30° (réglage effectué à l'usine).

Réglage débit du gicleur

Le débit du gicleur est fourni par le diagramme (Fig. 26 page 25) au niveau de la pression sur le retour du gicleur, lue sur le manomètre 1)(Fig. 27).

La pression et le débit du gicleur sont au minimum quand le servomoteur se trouve sur la position de 30°.

Pour l'étalonnage de la pression sur le retour, voir page 25.

Réglage du débit de l'air

Modifier en progression le profil initial de la came 2)(Fig. 28) en agissant sur les vis 3).

Si possible, ne pas serrer la première vis : c'est celle qui doit amener le volet d'air en fermeture totale.

6.3.3 Puissances intermédiaires réglage débit air/ huile

Appuyer légèrement sur le bouton 2)(Fig. 25 à la page 25) « augmentation de puissance » de sorte que le servomoteur tourne d'environ 15°.

Régler les vis pour obtenir une combustion optimale.

Agir de la même façon avec les vis successives.

Contrôler si la variation du profil de la came est progressive.

Éteindre le brûleur en actionnant l'interrupteur 1)(Fig. 28), position OFF, désolidariser la came 2)(Fig. 28) du servomoteur, en pressant et en déplaçant vers la droite le bouton 3)(Fig. 29 à la page 27), et vérifier plusieurs fois en tournant à la main la came 2) en avant et en arrière, que le mouvement est doux et sans obstructions.

Fixer à nouveau la came 2) au servomoteur en déplaçant le bouton 2) vers la gauche (Fig. 29 à la page 27).

Si possible, faire en sorte de ne pas déplacer les vis aux extrémités de la came, réglées précédemment pour l'ouverture du volet à la puissance MAX. et MIN.

Dès que le réglage des puissances MAX. - MIN. - INTERMÉDIAIRES est terminé, contrôler l'allumage : celui-ci doit produire un son identique au son du fonctionnement qui s'ensuit. En cas de saccades, réduire le débit à l'allumage.


Une fois le réglage terminé, fixer la came à l'aide des vis 4)(Fig. 28 à la page 26).

REMARQUE :

Le servomoteur suit le réglage de la came III uniquement quand l'angle de la came est réduit.

S'il faut augmenter l'angle de la came, il faut d'abord augmenter l'angle du servomoteur avec le bouton « augmentation de la puissance », augmenter ensuite l'angle de la came III et enfin reporter le servomoteur en position de puissance MIN avec le bouton « diminution de puissance ».

Pour l'éventuel réglage de la came III, en particulier pour les petits déplacements, il est possible d'utiliser la clé correspondante 10)(Fig. 29) soutenue par un aimant sous le servomoteur.



D889


Fig. 29

6.3.4 Servomoteur

Le servomoteur règle en même temps le volet d'air, à travers la came à profil variable, et le variateur de pression. L'angle de rotation du servomoteur est de 130° en 42 s.

Ne pas modifier le réglage des 5 comes équipant l'appareil effectué en usine ; contrôler simplement que ces comes sont réglées comme suit :

- Came I :** 130° Limite la rotation vers le maximum.
- Came II :** 0° Limite la rotation vers le minimum. Le brûleur à l'arrêt, le volet d'air doit être complètement fermé : 0°.
- Came III :** 15° Règle la position d'allumage et de puissance MIN.
- Came IV :** 30° Règle la puissance MIN. de modulation.
- Came V :** 35° Elle est nécessaire pour atteindre la puissance MIN. au démarrage. Elle doit avoir un étalonnage supérieur à celui de la came IV.



D887

Fig. 30

6.4 Réglage des pressostats


6.4.1 Pressostat huile

Le pressostat 5)(Fig. 5 à la page 12) est réglé à l'usine à 3 bars. Si la pression du fioul atteint cette valeur dans le conduit de retour, le pressostat arrête le brûleur.

Le brûleur redémarre automatiquement si la pression revient sous les 3 bars après l'arrêt.

Si le brûleur est alimenté par un circuit en boucle avec pression Px, le pressostat doit être réglé à Px + 3 bars.

Pour régler les pressostats, utiliser l'outil et agir sur la vis de réglage. Voir Fig. 31.




20079898

Fig. 31

6.5 Séquence de fonctionnement du brûleur

6.5.1 Démarrage brûleur



20169283

Fig. 32

6.5.2 Fonctionnement de régime

Brûleur sans le régulateur de puissance RWF

Une fois le cycle de démarrage terminé, la commande du servomoteur passe à la télécommande TR qui contrôle la pression ou la température dans la chaudière, point B.

- Si la température ou la pression est basse ce qui fait que la télécommande TR soit fermée, le brûleur augmente progressivement la puissance jusqu'à la valeur MAX (partie B-C).
- Si la température ou la pression augmente jusqu'à l'ouverture de TR, le brûleur diminue progressivement la puissance jusqu'à la valeur MIN (partie D-E). Et ainsi de suite.
- L'arrêt du brûleur s'effectue quand la demande de chaleur est inférieure à celle fournie par le brûleur à la puissance MIN. (partie F-G).

La télécommande TL s'ouvre, le servomoteur revient à l'angle 0° limité par le contact de la came II) (Fig. 29 à la page 27). Le volet se ferme complètement pour réduire au minimum les dispersions thermiques.

À chaque changement de puissance, le servomoteur modifie automatiquement le débit du fioul (variateur de pression) et le débit de l'air (volet ventilateur).

Brûleur avec le régulateur de puissance RWF

Se référer au manuel en dotation avec le régulateur.

6.5.3 Absence d'allumage

Si le brûleur ne s'allume pas il y a le blocage dans les 2,5 s qui suivent l'ouverture de la vanne fioul et la phase de post-ventilation qui dure 15s commence.

6.5.4 Extinction du brûleur en marche

Si la flamme s'éteint accidentellement lors du fonctionnement, le brûleur se bloque en sécurité en 1 seconde.

- 0 s :** Fermeture télécommande TL, démarrage moteur. La pompe 3)(Fig. 20 à la page 21) aspire le combustible de la cuve à travers le conduit 1) et le filtre 2) et le refoule sous pression. Le piston 4) se soulève et le combustible revient dans la cuve par les tuyaux 5)-7). La vis 6) ferme le by-pass vers l'aspiration et les électrovannes 8)-9)-16), désexcitées, ferment la voie vers le gicleur.
- 6 s :** Démarrage du servomoteur : il tourne vers la droite de 130°, à savoir jusqu'à l'intervention du contact sur la came I) (Fig. 29 à la page 27). Le volet d'air se positionne sur la puissance MAX.
- 48 s :** Phase de pré-ventilation avec le débit d'air de la puissance MAX.
- 85 s :** Le servomoteur tourne vers la gauche jusqu'à l'intervention du contact sur la came III) (Fig. 29 à la page 27).
- 121 s :** Le volet d'air et le variateur de pression se placent en position de puissance à l'allumage.
- 123 s :** L'étincelle jaillit de l'électrode d'allumage.
- 128 s :** Les électrovannes 8)-9)-16)(Fig. 20 à la page 21) s'ouvrent ; le combustible passe dans le conduit 10), à travers le filtre 11) et entre dans le gicleur. Une partie du combustible sort pulvérisée du gicleur et, au contact avec l'étincelle, elle s'allume : flamme à faible puissance, point A ; la partie restante du combustible passe dans le conduit 12) à la pression établie par le variateur 13)(Fig. 20 à la page 21), puis à travers le conduit 7), elle revient dans la cuve.
- 131 s :** L'étincelle s'éteint.
- 153 s :** Fin du cycle de démarrage.

6.6 Contrôles finals

- **Obscurcir le capteur de flamme et fermer les télécommandes :** le brûleur doit démarrer et s'arrêter après environ 5 s de l'allumage.
- **Illuminer le capteur de flamme et fermer les télécommandes :** le brûleur doit se bloquer.
- **Obscurcir le capteur de flamme avec brûleur en marche :** on doit avoir l'extinction de la flamme et l'arrêt en état de blocage du brûleur dans 1 s.

- **Ouvrir la télécommande TL et ensuite TS, avec brûleur en fonction :** le brûleur doit s'arrêter.



Contrôler si les blocages mécaniques des dispositifs de réglage sont bien serrés.

7 Entretien

7.1 Indications concernant la sécurité pour l'entretien

L'entretien périodique est indispensable pour un bon fonctionnement, la sécurité, le rendement et la durée du brûleur.

Il permet de réduire la consommation et les émissions polluantes du produit et assure sa fiabilité dans le temps.



Les interventions d'entretien et de réglage du brûleur doivent être effectuées par du personnel habilité, selon les indications reportées dans ce manuel et conformément aux normes et dispositions en vigueur.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, nettoyage ou contrôle :



Couper l'alimentation électrique au brûleur, en agissant sur l'interrupteur général de l'installation.



Fermer le robinet d'arrêt du combustible.



Attendre le refroidissement total des composants en contact avec des sources de chaleur.

7.2 Programme d'entretien

7.2.1 Fréquence d'entretien



L'installation de combustion à gaz doit être contrôlée au moins une fois par an par une personne chargée de cette opération par le constructeur ou par un technicien spécialisé.

7.2.2 Contrôle et nettoyage



L'opérateur doit utiliser l'équipement nécessaire dans le déroulement de l'activité d'entretien.

Combustion

Effectuer l'analyse des gaz d'échappement de la combustion. Les différences significatives par rapport au contrôle précédent indiqueront les points où l'opération d'entretien devra être plus approfondie.

Si les valeurs de la combustion relevées au début de l'intervention ne satisfont pas aux normes en vigueur ou ne permettent pas une bonne combustion, consulter le tableau ci-dessous et éventuellement contacter le Service Technique Après-vente pour qu'il effectue les réglages qui s'imposent.

| EN 267 | Excès d'air | | CO |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | Puissance max. $\lambda \leq 1,2$ | Puissance min. $\lambda \leq 1,3$ | |
| CO ₂ max. théorique 0 % O ₂ | Réglage du CO ₂ % | | mg/kWh |
| | $\lambda = 1,2$ | $\lambda = 1,3$ | |
| 15,2 | 12,6 | 11,5 | ≤ 100 |

Tab. K

Tête de combustion

Vérifier que toutes les parties de la tête de combustion soient intactes, non déformées par la haute température, privées d'impuretés provenant du milieu environnant et positionnées correctement.

Pompe

La pression en refoulement doit être stable à 20 bars.

La dépression doit être inférieure à 0,45 bar.

Le bruit de la pompe ne peut pas être gênant.

En cas de pression instable ou si la pompe est bruyante, débrancher le tuyau flexible du filtre de la ligne et aspirer le combustible d'un réservoir situé à côté du brûleur.

Cette manœuvre permet de constater si les anomalies sont provoquées par le conduit d'aspiration ou par la pompe.

Si c'est la pompe, contrôler que son filtre ne soit pas sale.

En effet, le vacuomètre étant monté en amont du filtre ne détecte pas l'état d'encrassement.

Si au contraire, la cause des anomalies est liée au tuyau d'aspiration, contrôler qu'il n'y ait pas de filtre de ligne encrassé ou de pénétration d'air dans le tuyau.

Servomoteur

Désolidariser la came 2)(Fig. 28 page 26) du servomoteur, en appuyant et en déplaçant vers la droite le bouton 3)(Fig. 29 à la page 27), et contrôler manuellement que sa rotation, en avant et arrière, se réalise librement.

Fixer à nouveau la came en déplaçant le bouton 2) vers la gauche (Fig. 29 à la page 27).

Gicleur

Il est conseillé de remplacer les gicleurs une fois par an, durant l'entretien périodique.

Éviter de nettoyer le trou des gicleurs.

Tuyaux flexibles

Contrôler qu'ils sont en bon état.

Cuve

Tous les 5 ans environ, selon les besoins, aspirer l'eau dans le fond de la cuve, en utilisant une pompe séparée.

Filtres

Contrôler les éléments filtrants :

- de ligne 1) • sur la pompe 2) • au gicleur 3), les nettoyer ou les remplacer.

Si à l'intérieur de la pompe on constate la présence de rouille ou bien d'autres impuretés, aspirer du fond de la cuve, à l'aide d'une pompe séparée, l'eau et les autres impuretés qui s'y sont éventuellement déposées (Fig. 33).




Fig. 33

Viseur de flamme

Nettoyer le regard (Fig. 34).




Fig. 34

Brûleur

Contrôler que les vis sont bien bloquées.

Contrôle présence de flamme

Vérifier le niveau de signal de détection de flamme par la fonction «Check mode» de contrôle flamme : les leds de 2 à 6 indiquent respectivement le niveau du signal de flamme. «Indicateur LED et fonction spéciale» à la page 32.

Check Mode

Dans l'état de flamme allumée du brûleur :

- maintenir l'appui sur le bouton de remise à zéro sur le contrôle flamme pendant au moins 3 s ;
- la couleur du bouton se modifie de verte à jaune ;
- chaque led de signalisation des états de fonctionnement sera comparée à 20 % de l'intensité maximale ;
- appuyer encore sur le bouton de remise à zéro (<0,5sec) pour rétablir la fonctionnalité normale des led de signalisation.

Remplacement éventuel de la pompe et/ou des accouplements

Effectuer le montage en suivant les indications de la Fig. 35.




Fig. 35

7.2.3 Composants de sécurité

Les composants de sécurité doivent être remplacés selon le délai du cycle de vie indiqué dans le Tab. L.

Les cycles de vie spécifiée, ne se réfèrent pas aux délais de garantie indiqués dans les conditions de livraison ou de paiement.

| Composant de sécurité | Cycle de vie |
|--|--|
| Contrôle flamme | 10 ans ou 250.000 cycles de fonctionnement |
| Capteur de flamme | 10 ans ou 250.000 cycles de fonctionnement |
| Vannes de gaz (type solénoïde) | 10 ans ou 250.000 cycles de fonctionnement |
| Pressostats | 10 ans ou 250.000 cycles de fonctionnement |
| Régulateur de pression | 15 ans |
| Servomoteur (came électronique) | 10 ans ou 250.000 cycles de fonctionnement |
| Vanne d'huile (du type solénoïde) | 10 ans ou 250.000 cycles de fonctionnement |
| Régulateur d'huile | 10 ans ou 250.000 cycles de fonctionnement |
| Tuyaux/ raccords d'huile (métalliques) | 10 ans |
| Tuyaux flexibles (s'ils sont présents) | 5 ans ou 30.000 cycles sous pression |
| Turbine ventilateur | 10 ans ou 500.000 démarrages |

Tab. L

7.3 Ouverture du brûleur



DANGER

Couper l'alimentation électrique au brûleur, en agissant sur l'interrupteur général de l'installation.




DANGER

Fermer le robinet d'arrêt du combustible.



Attendre le refroidissement total des composants en contact avec des sources de chaleur.



20169835

Fig. 36

Pour ouvrir le brûleur, procéder comme suit :

- desserrer les vis 1) et enlever le capot 2) ;
- dévisser les vis 3) ;
- monter les 2 rallonges 4) fournies sur les glissières 5)
- reculer la partie A en la soulevant légèrement pour ne pas abîmer le disque 6) sur l'embout 7)(Fig. 36) et en débranchant les câbles des électrodes d'allumage.

7.4 Fermeture du brûleur




Pour la repose procéder inversement à la dépose, en replaçant tous les composants du brûleur dans leur position initiale.



Après avoir effectué toutes les opérations d'entretien, nettoyage et contrôle, remonter le capot et tous les dispositifs de sécurité et de protection du brûleur.

8 Indicateur LED et fonction spéciale

8.1 Description lampes LED

| | | |
|---|--------------|--|
|  S9740 | Ventilateur | S'allume quand le moteur du ventilateur est alimenté (T6) et clignote quand le sélecteur RUN/CHECK est mis sur « CHECK » pendant les phases de mouvement du volet, PTFI ET MTFI. |
|  S9741 | Volet ouvert | Clignote lors du mouvement vers l'ouverture maximale du volet d'air jusqu'à l'arrivée du retour de la part du servomoteur de position atteinte, ensuite il reste fixe pendant le temps établi par le contrôle flamme. |
|  S9742 | Volet fermé | Clignote lors du mouvement vers le minimum du volet d'air jusqu'à l'arrivée du retour de la part du servomoteur de position atteinte, ensuite il reste fixe jusqu'au bout du temps de préventilation. |
|  S9743 | Auto | Indique que le brûleur est prêt pour la modulation de puissance. |
|  S9744 | Allumage | Clignote pendant la phase d'allumage (1er temps de sécurité) et reste fixe pendant l'MTFI. |
|  | Flamme | Clignote pendant le premier temps de sécurité et reste fixe si la détection de flamme a eu lieu correctement. |
|  S9746 | Alarme | S'allume en rouge quand une condition de blocage survient. Avec les autres indicateurs pendant la phase de blocage fournit l'indication du type de panne. Pendant le cycle normal indique, avec les autres led, la phase de l'état de travail. |

Tab. M

8.2 Fonction Check Mode

Au moyen du bouton de remise à zéro à bord du contrôle flamme, il est possible d'utiliser une fonction de contrôle pendant les phases de démarrage. (pré-ventilation, allumage, 1er temps de sécurité et 2ème temps de sécurité).

Cette fonction dénommée CHECK MODE a été conçue pour faciliter le contrôle des phases du brûleur et des dispositifs de sécurité surveillés par le contrôle flamme.

Cette fonction est particulièrement utile pendant la première mise en service du brûleur ou pendant la phase d'entretien.

Pour activer la fonction de check mode :

- maintenir le bouton de remise à zéro enfoncé, voir le chap.8 pour plus de détails, pendant au moins 3 secondes, la LED d'état commute de vert à jaune pour signaler que le dispositif de contrôle est en check mode.
- le dispositif de contrôle se bloque pendant la pré-ventilation, timeout max de 30 minutes, ensuite le contrôle flamme quitte automatiquement la fonction de check mode.




- le check mode a un timeout de 2 minutes pendant le 2ème temps de sécurité. Au bout, le contrôle flamme revient à l'état de fonctionnement normal.
- le check mode a un timeout de 2 minutes pendant l'état MTFI. Au bout, le contrôle flamme revient à l'état de fonctionnement normal.
- Pendant le check mode en 1er ou 2ème état de sécurité, il est en mesure de fournir également l'indication du niveau de signal de flamme en allumant de manière proportionnelle les 5 leds centraux sur le panneau avant le contrôle de flamme. Chaque LED allumée (à partir de la LED de flamme) représente 20 % de la puissance du signal. Pour quitter le mode de check appuyer sur le bouton de remise à zéro et le contrôle flamme revient dans sa fonctionnalité normale.

8.3 Condition de déblocage ou arrêt d'urgence du contrôle flamme

Le dispositif de contrôle RFGO peut être mis en condition de blocage (arrêt d'urgence) à tout moment du cycle de fonctionnement ou bien débloqué au cas où il serait déjà dans cette condition (blocage), au moyen du simple appui sur la touche présente sur son panneau avant ou de la borne T21 présente dans la base d'appui.

8.4 Lampes LED : état de fonctionnement du brûleur

ÉTATS DE FONCTIONNEMENT FOURNIS PAR LES LED PENDANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL ET LE CHECK MODE

| Opération LED • = ON | Ventilateur | Volet ouvert | Volet fermé | Modulation | Allumage | Flamme | État |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Icône |  S9740 |  S9741 |  S9742 |  S9743 |  S9744 |  S9745 |  S9746 |
| Alimentation OFF/ON | | | | | | | OFF |
| Pas prêt / Diagnostic | | | | | | | Vert |
| État de veille | | | • | | | | Vert |
| Mouvement servomoteur (Remarque 3) | • | OFF Clignotante • | • Clignotante OFF | | | | Vert |
| En attente de fermeture | Vert clignotant | | | | | | Vert |
| OUVERT (avant l'allumage) | • | • | | | | | Vert |
| Minimum (avant l'allumage) | • | | • | | | | Vert |
| Allumage | • | | • | | • | | Vert |
| PTFI | • | | • | | • | Vert clignotant | Vert |
| MTFI | • | | • | | | • | Vert |
| Modulation active | • | | | • | | • | Vert |
| Position de puissance minimale | • | | • | | | • | Vert |
| Avec flamme présente | • | • | | | | • | Vert |
| Modalité economy | • | | • | | | | Vert |
| Contrôle pendant l'ouverture maximale | Clignotante | • | | | | | Jaune |
| Contrôle pendant l'ouverture minimale | Clignotante | | • | | | | Jaune |
| Contrôle pendant la phase d'allumage avec pilote PTFI | Clignotante | • Remarque 1 | • Remarque 1 | • Remarque 1 | • Remarque 1 | • Remarque 1 | Jaune |
| Contrôle pendant la phase d'allumage avec pilote vanne de combustible principale MTFI | Clignotante | • Remarque 1 | • Remarque 1 | • Remarque 1 | • Remarque 1 | • Remarque 1 | Jaune |
| Anomalie/blocage | • Remarque 2 | • Remarque 2 | • Remarque 2 | • Remarque 2 | • Remarque 2 | • Remarque 2 | Rouge |
| Fin du cycle | • | | • | • | | | Vert |

Tab. N

1. Les LED composent une barre d'avancement indiquant la Puissance du Signal de Flamme pour orienter les capteurs pendant la mise en service (les LED « montent » vers le haut en s'écartant de l'état par intervalles de puissance de flamme de 20 %.)
2. Les LED indiquent le code d'erreur ou de blocage pour la résolution des pannes.
3. Les LEDs commutent de ON à CLIGNOTANT à OFF en affichant la commande de mouvement du servomoteur jusqu'à l'arrivée du retour de position atteinte par le même Voir paragraphe «**Inconvénients - Causes - Remèdes signalés par les indicateurs à LED**» à la page 34.

9 Inconvénients - Causes - Remèdes signalés par les indicateurs à LED

Lors d'un arrêt de sécurité, les LED du dispositif de contrôle indiquent la cause du blocage.

La borne T3 est alimentée.

L'état de fonctionnement du dispositif est mémorisé localement en cas de toute coupure d'alimentation.

La condition de déblocage du dispositif peut s'activer par le simple appui (<1sec.) sur le bouton de remise à zéro situé à l'avant du contrôle flamme ou par le reset à distance - borne T21 sur la base.

Étant donné la sensibilité du bouton de reset éviter tout appui forcé pendant l'opération de reset.

Débloquer le dispositif de contrôle

Le dispositif de contrôle RFGO prévoit deux méthodes de mise à zéro : bouton de reset et embout de reset à distance.

Le reset à distance doit être un bouton normalement ouvert et relié entre la T21 et la tension d'alimentation du contrôle flamme (voir les schémas d'exemple) :

- le reset est effectué suite à une condition d'anomalie détectée par le contrôle flamme.
- Appuyer sur le bouton de reset pour rétablir le système après un blocage.
- L'appui sur reset pendant le fonctionnement cause un arrêt d'urgence.
- Il est possible d'utiliser la condition de déblocage ou arrêt d'urgence même en agissant depuis reset à distance selon les mêmes modalités.
- Le nombre de tentatives de reset est de 5 au maximum dans un intervalle de 15 minutes.

Codes d'Erreur / Blocage LED RFGO

Pendant une condition d'alarme, la LED d'état devient rouge fixe. Les autres LED s'allument selon la séquence codée identifiant la cause du blocage.

Le tableau suivant affiche les différents codes de Blocage LED.



ATTENTION

Le dispositif décrit dans ce manuel peut causer de dysfonctionnements matériels, de blessures graves, voire la mort.

Le propriétaire ou l'utilisateur est responsable de la vérification de l'équipement décrit et de son installation, utilisation et mise en fonction selon les exigences prévues par la réglementation nationale et locale. La condition de blocage indique la présence d'une anomalie survenue pendant le cycle de fonctionnement ou la condition de veille.

Il faut rétablir les conditions de travail optimales d'origine avant toute tentative de déblocage.



ATTENTION

Les opérations de fonctionnement, entretien et résolution des pannes du groupe thermique doivent être réalisées par un personnel expert et qualifié.

Les préposés au dépannage du blocage ou au rétablissement du dispositif de contrôle doivent respecter les codes d'erreur pour la résolution des anomalies décrits dans cette notice technique du produit.

Aucune altération ou intervention pouvant affecter la sécurité ou la garantie du produit n'est admise sur l'installation ou sur le contrôle.

Tout test sur les dispositifs de sécurité ou sur les charges comme moteur ventilateur, vannes, allumeur, capteurs de flamme, doit être exécuté avec les vannes d'isolation fermées par un personnel qualifié.

Ne pas contourner ni désactiver les dispositifs de sécurité présents connectés au contrôle flamme. Le non-respect de ces instructions rendra nulle toute responsabilité.



ATTENTION

La norme interdit le système d'autoriser plus de 5 tentatives de reset à distance dans un intervalle de 15 minutes.

En cas de 5 tentatives de déblocage non réussies, le système empêchera à l'utilisateur tout reset à distance ultérieur et l'obligera à attendre pendant 15 minutes.

Le fonctionnement du reset à distance sera rétabli après l'intervalle d'attente.

Le personnel qualifié est recommandé d'évaluer la condition de blocage et d'appliquer le remède adéquat de résolution de l'anomalie.

Codes d'erreur / blocage LED RFGO

| N°. | Anomalies | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | LED 5 | LED 6 | LED 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opération LED ● = ON | Ventilateur | Volet ouvert | Volet fermé | Auto | Allumage | Flamme | État |
| | Icône |  S9740 |  S9741 |  S9742 |  S9743 |  S9744 |  S9745 |  S9746 |
| 1 | Anomalie après diagnostic | ● | | | | | | Rouge |
| 2 | Reset local | | ● | | | | | Rouge |
| 3 | Anomalie ventilateur air de combustion | ● | ● | | | | | Rouge |
| 4 | Anomalie diagnostic processeur superviseur | | | ● | | | | Rouge |
| 5 | FR- ABSENCE Flamme à la fin du 2 ^{ème} temps de sécurité (MTFI) | ● | | ● | | | | Rouge |
| 6 | FR : panne circuit interne | | ● | ● | | | | Rouge |
| 7 | Anomalie communication interne | ● | ● | ● | | | | Rouge |
| 8 | Reset à distance | | | | ● | | | Rouge |
| 9 | FR : anomalie interne | ● | | | ● | | | Rouge |
| 10 | Anomalie processeur principal | | ● | | ● | | | Rouge |
| 11 | Anomalie test mémoire données | ● | ● | | ● | | | Rouge |
| 12 | Anomalie test mémoire données | | | ● | ● | | | Rouge |
| 13 | Anomalie tension secteur ou fréquente | ● | | ● | ● | | | Rouge |
| 14 | Anomalie processeur interne | | ● | ● | ● | | | Rouge |
| 15 | Anomalie processeur interne | ● | ● | ● | ● | | | Rouge |
| 16 | Absence de flamme : 1 ^{er} temps de sécurité (PTFI) | ● | | | | ● | | Rouge |
| 17 | Panne câblage | | ● | | | ● | | Rouge |
| 18 | Panne relais de sécurité | ● | ● | | | ● | | Rouge |
| 19 | Anomalie interrupteur débit d'air de combustion au repos | | | ● | | ● | | Rouge |
| 20 | UV : absence flamme à la fin du 2 ^{ème} temps de sécurité (MTFI) | ● | | ● | | ● | | Rouge |
| 21 | Panne relais de sécurité | | ● | ● | | ● | | Rouge |
| 22 | Anomalie processeur superviseur | ● | ● | ● | | ● | | Rouge |
| 23 | Anomalie test mémoire superviseur | | | | ● | ● | | Rouge |
| 24 | Perte de flamme durant le fonctionnement (AUTO) | ● | | | ● | ● | | Rouge |
| 25 | Anomalie mémoire données processeur superviseur | | ● | | ● | ● | | Rouge |
| 26 | Erreur interne processeur superviseur | ● | ● | | ● | ● | | Rouge |
| 27 | Non utilisé | | | | | | | |
| 28 | Non utilisé | | | | | | | |
| 29 | Température de fonctionnement non comprise dans la plage | | ● | ● | ● | ● | | Rouge |
| 30 | Anomalie mémoire code | ● | ● | ● | ● | ● | | Rouge |
| 31 | FR : court-circuit externe | | | | | | ● | Rouge |
| 32 | Timeout check mode (manuel) | ● | | | | | ● | Rouge |
| 33 | Fausse flamme en veille | | ● | | | | ● | Rouge |
| 34 | Non utilisé | | | | | | | |
| 35 | Timeout processeur interne | | | ● | | | ● | Rouge |
| 36 | Timeout processeur interne | ● | | ● | | | ● | Rouge |
| 37 | Timeout contrôle air de combustion | | ● | ● | | | ● | Rouge |
| 38 | Timeout processeur interne | ● | ● | ● | | | ● | Rouge |
| 39 | Timeout processeur interne | | | | ● | | ● | Rouge |
| 40 | Anomalie matériel interne | ● | | | ● | | ● | Rouge |
| 41 | Anomalie matériel interne | | ● | | ● | | ● | Rouge |
| 42 | Anomalie processeur principal | ● | ● | | ● | | ● | Rouge |

| N°. | Anomalies | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | LED 5 | LED 6 | LED 7 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 43 | Anomalie processeur superviseur | | | • | • | | • | Rouge |
| 44 | Timeout processeur superviseur | • | | • | • | | • | Rouge |
| 45 | Tension secteur non conforme à la valeur définie | | • | • | • | | • | Rouge |
| 46 | Tension secteur non conforme à la valeur définie | • | • | • | • | | • | Rouge |
| 47 | UV : Anomalie interne | | | | | • | • | Rouge |
| 48 | Anomalie processeur superviseur | • | | | | • | • | Rouge |
| 49 | Anomalie processeur principal | | • | | | • | • | Rouge |
| 50 | Anomalie retour allumage | • | • | | | • | • | Rouge |
| 51 | Anomalie retour pilote | | | • | | • | • | Rouge |
| 52 | Anomalie retour vanne pilote | • | | • | | • | • | Rouge |
| 53 | Attente retour actionneur expirée | | • | • | | • | • | Rouge |
| 54 | Anomalie retour vanne d'injection directe | • | • | • | | • | • | Rouge |
| 55 | Anomalie processeur interne | | | | • | • | • | Rouge |
| 56 | UV : fausse flamme pendant le fonctionnement | | | • | • | • | • | Rouge |
| 57 | FR : fausse flamme pendant le fonctionnement | • | | • | • | • | • | Rouge |
| 58 | Anomalie entrée T8 | | • | • | • | • | • | Rouge |
| 59 | Anomalie matériel interne | • | | | • | • | • | Rouge |
| 60 | Anomalie reset local | • | • | • | • | • | • | Rouge |
| 61 | Anomalie POC ouvert | | • | | • | • | • | Rouge |
| 62 | UV : anomalie flamme UV forte | • | • | | • | • | • | Rouge |
| 63 | Anomalie matériel interne | | | | | • | | Rouge |

Tab. O

Explication anomalie

| N°. | Anomalies | Cause | Solution |
|-----|--|--|--|
| 1 | Anomalie après diagnostic | Anomalie diagnostic puissance initiale S'assurer que les entrées et les sorties restent dans le bon état lors de l'allumage | Contrôler T12, T13 et T14 |
| 2 | Reset local | L'utilisateur a lancé le reset manuel ou l'interrupteur de reset est défectueux | Contrôler l'entrée T21 ou remettre à zéro pour le fonctionnement normal |
| 3 | Anomalie ventilateur air de combustion | Le signal de Contrôle Air (T14) est absent pendant le cycle d'évacuation ou perte de signal de Contrôle Air pendant le fonctionnement du brûleur | Contrôler le ventilateur ou le pressostat air |
| 4 | Anomalie diagnostic processeur superviseur | Le système a détecté la présence de tension dans T16, T17, T18 ou T19 au mauvais moment ou la tension n'est pas présente quand requise | Contrôler le câblage et s'assurer que le système est en cours de fonctionnement sur une ligne monophasée (50/60Hz) |
| 5 | FR- Absence flamme à la fin du 2 ^{ème} temps de sécurité (MTFI) | Absence flamme à la fin du deuxième temps de sécurité | Inspecter le système, contrôler la pression du gaz, inspecter l'électrode de détection de flamme, contrôler le câblage, etc. |
| 6 | FR : panne circuit interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 7 | Anomalie communication interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 8 | Reset à distance | L'utilisateur a enfoncé le reset à distance ou l'interrupteur de reset est discontinu/ dynamique | Contrôler l'interrupteur à distance |
| 9 | FR : anomalie interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 10 | Anomalie processeur principal | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 11 | Anomalie test mémoire données | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 12 | Anomalie test mémoire données | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 13 | Anomalie tension secteur ou fréquente | Tension d'alimentation et/ou fréquence non conforme à la valeur définie | Contrôler l'alimentation en entrée |
| 14 | Anomalie processeur interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 15 | Anomalie processeur interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |

| N°. | Anomalies | Cause | Solution |
|-----|---|---|--|
| 16 | Absence de flamme : 1 ^{er} temps de sécurité (PTFI) | Absence flamme à la fin du premier temps de sécurité | Inspecter le système, contrôler la pression du gaz, contrôler le capteur flamme, contrôler le câblage, etc. |
| 17 | Panne câblage | Le système a détecté la présence de tension dans les bornes critiques (T16, T17, T18 ou T19) au mauvais moment ou la tension est absente quand requise | Inspecter le câblage et s'assurer que le système est en cours de fonctionnement sur une ligne monophasée (50/60Hz) |
| 18 | Panne relais de sécurité | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 19 | Anomalie interrupteur débit d'air de combustion au repos | Ouvrir le circuit lors du démarrage du T13 | Contrôler le câblage pour le pressostat air |
| 20 | UV : absence flamme à la fin du 2 ^{ème} temps de sécurité (MTFI) | Absence flamme à la fin du 2 ^{ème} temps de sécurité | Inspecter le système, contrôler la pression du gaz, contrôler le capteur flamme, contrôler le câblage, etc. |
| 21 | Panne relais de sécurité | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 22 | Anomalie processeur superviseur | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 23 | Anomalie test mémoire superviseur | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 24 | Perte de flamme durant le fonctionnement (AUTO) | Perte de flamme | Contrôler le capteur flamme ou le refoulement du combustible |
| 25 | Anomalie mémoire données processeur superviseur | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 26 | Erreur interne processeur superviseur | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 27 | Non utilisé | | |
| 28 | Non utilisé | | |
| 29 | Température de fonctionnement non comprise dans la plage | Température ambiante inférieure à -40 °C ou supérieure à 70 °C | Porter le dispositif de contrôle dans la plage de valeurs nominales de température définies |
| 30 | Anomalie mémoire code | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 31 | FR : court-circuit externe | Court-circuit externe entre T24 et TERRE | Inspecter l'électrode de détection flamme |
| 32 | Timeout check mode (manuel) | L'intervalle prévu avant la fin du mode manuel (30 minutes) s'est écoulé | Quitter le mode manuel de manière correcte pour éviter le timeout |
| 33 | Fausse flamme en veille | Flamme inattendue (fausse flamme ou parasite) détectée pendant l'état de veille | Contrôler le capteur flamme ou interférence |
| 34 | Non utilisé | | |
| 35 | Timeout processeur interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 36 | Timeout processeur interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 37 | Timeout contrôle air de combustion | Le système n'est pas en mesure d'effectuer le test de contrôle de l'air de combustion pendant la séquence du brûleur | Contrôler le câblage ou le pressostat air |
| 38 | Timeout processeur interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 39 | Timeout processeur interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 40 | Anomalie matériel interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 41 | Anomalie matériel interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 42 | Anomalie processeur principal | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 43 | Anomalie processeur superviseur | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 44 | Timeout processeur superviseur | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 45 | Tension secteur non conforme à la valeur définie | Tension secteur/fréquence non conforme à celle définie | Contrôler le niveau de la tension secteur ou la fréquence. Contacter le producteur si le problème persiste |
| 46 | Tension secteur non conforme à la valeur définie | Tension secteur/fréquence non conforme à celle définie | Contrôler le niveau de la tension secteur ou la fréquence. Contacter le producteur si le problème persiste |
| 47 | UV : Anomalie interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 48 | Anomalie processeur superviseur | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 49 | Anomalie processeur principal | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |

| N°. | Anomalies | Cause | Solution |
|-----|--|---|--|
| 50 | Anomalie retour allumage | Le système a détecté la présence de tension dans T16 au mauvais moment ou la tension n'est pas présente quand requise | Contrôler le câblage et s'assurer que la mise à la terre est adéquate Si le problème persiste, contacter le distributeur/le fabricant |
| 51 | Anomalie retour pilote | Le système a détecté la présence de tension dans T17 au mauvais moment ou la tension n'est pas présente quand requise | Contrôler le câblage et s'assurer que la mise à la terre est adéquate. Si le problème persiste, contacter le distributeur/le fabricant |
| 52 | Anomalie retour vanne pilote | Le système a détecté la présence de tension dans T19 au mauvais moment ou la tension n'est pas présente quand requise | Contrôler le câblage et s'assurer que la mise à la terre est adéquate Si le problème persiste, contacter le distributeur/le fabricant |
| 53 | Attente retour actionneur expirée | Aucun retour de l'actionneur pendant plus de 10 minutes dans T8 | Contrôler le câblage Contrôler l'équipement de modulation |
| 54 | Anomalie retour vanne d'injection directe | Le système a détecté la présence de tension dans T18 au mauvais moment ou la tension n'est pas présente quand requise | Contrôler le câblage et s'assurer que la mise à la terre est adéquate. Si le problème persiste, contacter le distributeur/le fabricant |
| 55 | Anomalie processeur interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 56 | UV : fausse flamme pendant le fonctionnement | Fausse flamme détectée avant l'allumage | Contrôler le capteur flamme |
| 57 | FR : fausse flamme pendant le fonctionnement | Fausse flamme détectée avant l'allumage | Contrôler le câblage Contrôler le capteur flamme S'assurer que la mise à la terre est adéquate |
| 58 | Anomalie entrée T8 | Le système a détecté la présence de tension dans T8 au mauvais moment ou la tension n'est pas présente quand requise | Contrôler le câblage Contrôler l'actionneur |
| 59 | Anomalie matériel interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |
| 60 | Anomalie reset local | Bouton de reset local enfoncé pendant plus de 10 secondes ou bouton de reset bloqué | Si le problème persiste, remplacer le dispositif de contrôle |
| 61 | Anomalie POC ouvert | La vanne de combustible est ouverte au mauvais moment | Contrôler le câblage |
| 62 | UV : anomalie flamme UV forte | Capteur flamme trop proche de la flamme | Augmenter la distance entre le capteur flamme et la flamme OU BIEN utiliser un orifice pour réduire le champ de visualisation |
| 63 | Anomalie matériel interne | Anomalie interne | Remplacer le dispositif de contrôle |

Tab. P

A Annexe - Accessoires**Kit pour le fonctionnement modulant**

Deux composants sont à commander :

- le régulateur de puissance à installer sur le brûleur ;
- la sonde à installer sur le générateur de chaleur.

| Paramètre à contrôler | | Sonde | | Régulateur de puissance | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|----------------------|
| Plage de réglage | | Type | Code | Type | Code |
| Température | - 100...+ 500 °C | PT 100 | 3010110 | RWF50 RWF55 | 20082208 20099657 |
| Pression | 0...2,5 bars | Sonde avec sortie 4...20 mA | 3010213 | | |
| | 0...16 bars | | 3010214 | | |

Kit caisson silencieux

| Brûleur | Type | dB(A) | Code |
|------------------|------|-------|---------|
| Tous les modèles | C4/5 | 10 | 3010404 |

Kit dégazeur

| Brûleur | Filtre | Code |
|------------------|-------------|---------|
| Tous les modèles | avec filtre | 3010055 |
| Tous les modèles | sans filtre | 3010054 |

Kit entretoise

| Brûleur | Code |
|------------------|---------|
| Tous les modèles | 3010129 |

Kit potentiomètre


| Brûleur | Code |
|------------------|---------|
| Tous les modèles | 3010021 |

B Annexe - Schéma électrique


| | |
|----------|--|
| 1 | Index des schémas |
| 2 | Indication des références |
| 3 | Schéma fonctionnel RFGO-A23 |
| 4 | Schéma fonctionnel RFGO-A23 |
| 5 | Schéma fonctionnel RFGO-A23 |
| 6 | Branchements électriques aux soins de l'installateur |
| 7 | Branchements électriques aux soins de l'installateur |
| 8 | Schéma fonctionnel RWF |

2 Indication des références







BU = BLEU / BLUE / BLEU / BLAU
 BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ
 BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN
 YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB
 GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN
 RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT
 WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS
 OG = ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE
 VF = VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT
 GY = GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU
 PK = ROSA / PINK / ROSE / ROSA
 GD = ORO / GOLD / OR / GOLD
 IO = TURCHESE / TURQUOISE / TURQUOISE / TURKISBLAU
 SR = ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
 GNVE = GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN



BU = BLU / BLEU / BLEU / BLAU
 BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ
 BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN
 YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB
 GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN
 RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT
 WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS
 OG= ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE
 VT= VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT
 GY= GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU
 PK= ROSA / PINK / ROSE / ROSA
 GO= ORO / GOLD / OR / GOLD
 SR= ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
 GNYE= GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN
 TO= TURCHESE / TURKDOISE / TURKDOISE / TURKISBLAU
 SR= ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
 GNYE= GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN

SCHEMA FUNZIONALE RFGO-A23
 OPERATIONAL LAYOUT RFGO-A23
 FUNKTIONSSCHEMA RFGO-A23
 SCHEMA FONCTIONNEL RFGO-A23
 Sheet : 4






BU = BLU / BLEU / BLEU / BLAU
 BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ
 BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN
 YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB
 GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN
 RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT
 WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS
 OG= ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE
 VT= VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT
 GY= GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU
 PK= ROSA / PINK / ROSE / ROSA
 GO= ORO / GOLD / OR / GOLD
 TO= TURCHESE / TURQUOISE / TURKOISE / TURKISBLAU
 SR= ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
 GNYE= GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN


COLLEGAMENTI ELETTRICI A CURA DELL'INSTALLATORE ELECTRICAL CONNECTIONS SET BY INSTALLER ELEKTROANSCHLÜSSE VOM INSTALLATEUR AUSZUFÜHREN RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUE EFFECTUÉ PAR L'INSTALLATEUR

Sheet : 6



| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU | YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB | WH = BIANCO / WHITE / BLANK / WEISS | GY = GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU | TO = TURCHESE / TURQUOISE / TURKOISE / TURKISBLAU |
| BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ | GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN | OG = ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE | PK = ROSA / PINK / ROSE / ROSA | SR = ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER |
| BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN | RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT | VF = VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT | GD = ORO / GOLD / OR / GOLD | GNV = GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN |

Sheet : 7



LÉGENDE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

| | |
|-------|---|
| A1 | Boîte de contrôle |
| B1 | Régulateur de puissance RWF |
| BA | Sonde avec sortie en courant |
| BA1 | Dispositif avec sortie en courant pour modification du point de consigne à distance |
| BP | Sonde de pression |
| BP1 | Sonde de pression |
| BR | Potentiomètre du point de consigne à distance |
| BT1 | Sonde de pression à thermocouple |
| BT2 | Sonde Pt100 à 2 fils |
| BT3 | Sonde Pt100 à 3 fils |
| BT4 | Sonde Pt100 à 3 fils |
| BTEXT | Sonde extérieure pour la compensation climatique du point de consigne |
| BV | Sonde avec sortie sous tension |
| BV1 | Dispositif avec sortie sous tension pour modification du point de consigne à distance |
| CN | Connecteur servomoteur |
| F | Fusibles ligne triphasée |
| F1 | Relais thermique moteur du ventilateur |
| H | Signalisation de blocage distant |
| IN | Interrupteur pour arrêt manuel du brûleur |
| KO | Relais |
| K1 | Relais |
| K2 | Relais |
| KM | Contacteur moteur ventilateur |
| MV | Moteur du ventilateur |
| Q1 | Interrupteur / sectionneur pour ligne triphasée |
| Q2 | Interrupteur / sectionneur pour ligne monophasée |
| S1 | Sélecteur éteint / automatique / manuel |
| S2 | Bouton pour |
| | - = diminution de puissance |
| | + = augmentation de puissance |
| SM | Servomoteur |
| TA | Transformateur d'allumage |
| TL | Thermostat / pressostat de limite |
| TR | Thermostat / pressostat de réglage |
| TS | Thermostat de sécurité |
| X1 | Bornier |
| XM | Bornier capteur de flamme |
| XPE | Terre boîte de contrôle |
| XTB | Terre brûleur |
| UV | Capteur de flamme UV |
| PO | Pressostat fioul |
| XPO | Connecteur du pressostat fioul |
| VS | Vanne de sécurité |
| VF | Vanne de fonctionnement |
| VR | Vanne de réglage |

RIELLO

RIELLO S.p.A.
I-37045 Legnago (VR)
Tél. : +39.0442.630111
[http:// www.riello.it](http://www.riello.it)
[http:// www.riello.com](http://www.riello.com)